

Información sobre las pilas

Cómo colocar o sustituir las pilas

¡ATENCIÓN! Para evitar fugas en las pilas, sigue atentamente estas instrucciones. Si no lo haces, podrán producirse fugas de ácido de las pilas que pueden causar quemaduras, lesiones físicas y daños materiales.

Requiere: 2 pilas AAA de 1,5V y un destornillador de estrella (no incluido).

- Las pilas las deberá colocar o sustituir un adulto.
- El compartimento de las pilas está ubicado en la parte inferior del juego.
- Para colocar las pilas, desatornilla primero los tornillos con un destornillador de estrella y quita la tapa del compartimento de las pilas. Coloca las pilas tal como se indica dentro del compartimento. Vuelve a poner la tapa del compartimento y fíjala con un tornillo.

Cuidado de las pilas y consejos de mantenimiento

Atención: No tires las pilas al fuego. Pueden explotar o perder líquido.

- Asegúrate de insertar las pilas correctamente con la supervisión de un adulto y sigue siempre las instrucciones del fabricante del juguete y las pilas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- Inserta las pilas con la polaridad correcta. Los extremos positivo (+) y negativo (-) se deberán insertar en las direcciones correctas, tal como se indica en el compartimento de las pilas.
- No recargues pilas no recargables.
- Carga las pilas recargables solo bajo la supervisión de un adulto.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Usa solo pilas de la misma clase o equivalentes.
- No cortocircuites los terminales de corriente.
- Quita siempre las pilas agotadas o casi agotadas del producto.
- Quita las pilas si vas a guardar el producto durante mucho tiempo.
- Guarda la unidad a temperatura ambiente.
- Para limpiar la superficie de la unidad, límpiala con un paño seco.

Información al usuario

OBSERVACIÓN: Este equipo se ha probado y se ha considerado que cumple los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a estas instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión -lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo-, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientación o reubicación de la antena receptora.
- Aumento de la separación entre el equipo y el receptor.
- Conexión del equipo a una salida de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulta a la tienda o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

OBSERVACIÓN: Los cambios o modificaciones que no sean autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



**Learning
Resources®**

Learn more about our products
at LearningResources.com



© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, US
Learning Resources Ltd., Bergen Way,
King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK
Please retain the package for future reference.
Made in China. LRM3776-GUD
Hecho en China. Conserva el envase para
futuras consultas.
Fabriqué en Chine. Veuillez conserver
l'emballage.
Hergestellt in China. Bitte Verpackung gut
aufbewahren.



Lights & Sounds Buzzers

Battery Information

Installing or Replacing Batteries

WARNING! To avoid battery leakage, please follow these instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in battery acid leakage that may cause burns, personal injury, and property damage.

Requires: 2 x 1.5V AAA batteries and a Phillips screwdriver (not included)

- Batteries should be installed or replaced by an adult.
- The battery compartment is located on the bottom of the game.
- To install batteries, first undo the screws with a Phillips screwdriver and remove the battery-compartment door. Install batteries as indicated inside the compartment. Replace compartment door and secure with screw.

Battery Care and Maintenance Tips

Warning: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

- Be sure to insert batteries correctly (with adult supervision) and always follow the toy and battery manufacturer's instructions.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Insert batteries with the correct polarity. Positive (+) and negative (-) ends must be inserted in the correct directions as indicated inside the battery compartment.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
- Only use batteries of the same or equivalent type.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Always remove weak or dead batteries from the product.
- Remove batteries if product will be stored for an extended period of time.
- Store at room temperature.
- To clean, wipe the surface of the unit with a dry cloth.

Information to User

NOTE: This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Informations relatives aux piles

Installation ou changement des piles

AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute fuite des piles, respecter les consignes suivantes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la fuite des piles et causer des brûlures, des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

Fonctionne avec : 2 piles AAA 1,5 V. Tournevis cruciforme requis pour ouvrir le compartiment à piles (non fourni).

- L'installation ou le changement de piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Le compartiment des piles se situe au dos du jeu.
- Pour installer les piles, dévisser la vis à l'aide du tournevis cruciforme pour ouvrir le clapet. Installer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment. Refermer le clapet du compartiment et visser la vis.

Conseils d'entretien et de maintenance des piles

Avvertissement : Ne pas exposer les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

- Insérer les piles correctement (sous la supervision d'un adulte) et toujours suivre les instructions du fabricant du jouet et des piles.

- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Insérer les piles en respectant la polarité. Les extrémités positives (+) et négatives (-) doivent être insérées correctement, comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Charger uniquement les piles rechargeables sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les charger.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou de type équivalent.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
- Retirer les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- À conserver à température ambiante.
- Nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon sec.

Informations pour l'utilisateur

REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant le produit hors et sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter la distance séparant le produit du récepteur
- Brancher le produit sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié
- Contacter le revendeur ou un technicien radio / télé qualifié pour obtenir de l'aide

REMARQUE : Tout changement ou modification apporté sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de ce produit.

Wichtige Batterie-Informationen

Batterien einlegen bzw. austauschen

ACHTUNG! Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, halten Sie sich bitte genau an nachfolgende Anweisungen. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Batteriesäure ausläuft. Dadurch kann Sachschaden entstehen und es besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.

Für dieses Gerät benötigt: 2 x 1,5 V AAA-Batterien und ein Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten)

- Batterien sollten ausschließlich von Erwachsenen eingelegt bzw. ausgewechselt werden.
- Das Batteriefach befindet sich am Boden des Geräts.
- Um die Batterien einzulegen, drehen Sie zuerst die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus und entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs. Legen Sie die Batterien richtig in das Batteriefach ein. Geben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und drehen Sie die Schraube fest.

Tipps zur Batteriepfege und Wartung

Warnhinweis: Batterien zum Entsorgen nicht verbrennen. Die Batterien könnten explodieren oder auslaufen.

- Die Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen ordnungsgemäß eingesetzt werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Spielgeräte- und Batterieherstellers.
- Nicht Alkaline-, herkömmliche (Zink-Kohle) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien zusammen verwenden.
- Nicht neue und alte Batterien zusammen verwenden.
- Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Ausrichtung der Pole achten. Der Positivpol (+) und der Negativpol (-) müssen jeweils in der richtigen Richtung eingesetzt werden (siehe Angaben im Batteriefach).
- Nicht versuchen, nichtaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielgerät entnehmen.
- Nur Batterien desselben oder eines geeigneten Typs verwenden.
- Anschlüsse nicht kurzschließen.
- Entfernen Sie schwache oder leere Batterien immer aus dem Produkt.
- Entfernen Sie die Batterien, falls das Produkt für längere Zeit weggeräumt wird.
- Bei Zimmertemperatur lagern.
- Zum Reinigen das Gerät außen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Informationen für den Benutzer

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Verordnung. Die Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen Störinterferenzen in Wohngebieten dar.

Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es unsachgemäß und nicht laut dieser Anleitung aufgebaut und genutzt, können den Funkverkehr störende Interferenzen auftreten. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einem bestimmten Aufbau keine Interferenzen auftreten. Falls das Gerät Interferenzen erzeugt, die den Radio- oder Fernsehempfang stören (was Sie durch Aus- und erneutes Einschalten des Geräts überprüfen können), wird der Benutzer gebeten, sich durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen um die Behebung der Interferenzen zu bemühen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen.
- Den Abstand zwischen Anlage und Receiver erhöhen.
- Gerät und Receiver an Steckdosen unterschiedlicher Stromkreisläufe anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker kontaktieren.

HINWEIS: Bei Änderungen oder Modifikationen, die von der für Konformität zuständigen Stelle nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Befugnis zum Bedienen des Geräts u. U. erlöschen.