



Digital Timer

Cronómetro digital • Minuteur numérique • Digitaler Timer

ES

Cronómetro digital de cuarzo con pantalla LCD y alarma

INSTRUCCIONES:

1. CUENTA PROGRESIVA

Presiona el botón de encendido/apagado START/STOP para empezar la cuenta progresiva, máx. 00 minutos, 50 segundos. Presiona de nuevo el botón START/STOP para detenerlo.



2. RESTABLECER EL TIEMPO

Para restablecer el tiempo, mantén presionado el botón de los minutos Min y a continuación presiona el botón de los segundos Sec.

3. CUENTA REGRESIVA

- **ESTABLECER EL TIEMPO** Presiona el botón Sec para establecer los segundos que necesites cronometrar. (Mantén el botón presionado durante dos segundos. El cronómetro contará los segundos automáticamente). Presiona el botón Min para establecer los minutos que tengas que cronometrar. (Mantén el botón presionado durante dos segundos. El cronómetro contará los minutos automáticamente).
- Presiona el botón START/STOP para activar el inicio.
- Cuando el cronómetro se ponga a cero sonará una alarma. Presiona el botón START/STOP para detenerla. Si no lo haces, la alarma sonará durante 60 segundos y la pantalla mostrará los ajustes de tiempo establecidos anteriormente.

- Pila AAA incluida
- Potente señal sonora cuando acaba el tiempo
- Muy fácil de operar



Puedes exponerlo con

- Gancho magnético
- Pinza
- Soporte

FR

Minuteur à écran quartz LCD numérique avec alarme

INSTRUCTIONS :

1. COMPTER

Appuyez sur le bouton START/STOP pour faire démarrer le chronomètre, maxi 00 minutes, 50 secondes. Appuyez sur le bouton START/STOP pour l'arrêter.



2. REMETTRE À ZÉRO

Appuyez sur et maintenez le bouton Min enfoncé, puis appuyez sur le bouton Sec pour remettre à zéro.

3. DÉCOMPTER

- **RÉGLER LA DURÉE :** Appuyez sur le bouton Sec pour régler les secondes. (Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes. Le minuteur décomptera automatiquement les secondes.) Appuyez sur le bouton Min pour régler les minutes. (Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes. Le minuteur décomptera automatiquement les minutes.)
- Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer.
- Lorsque le minuteur arrivera à zéro, une alarme puissante retentira. Appuyez sur le bouton START/STOP pour arrêter l'alarme, faute de quoi elle retentira pendant 60 secondes et l'écran LCD affichera la durée réglée précédemment.

- Pile AAA incluse
- Bip sonore de fin puissant
- Fonctionnement simple



Poser sur

- Support magnétique
- Pince à ressort
- Support

DE

Digitaler Timer mit Quarz-LCD und Alarmfunktion

ANLEITUNG:

1. VORWÄRTSZÄHLER

START/STOP-Taste drücken, um die Zeitmessung zu starten; max. 00 Minuten, 50 Sekunden. START/STOP-Taste drücken, um den Timer zu stoppen.



2. ANZEIGE ZURÜCKSETZEN

MIN-Taste gedrückt halten und gleichzeitig SEC-Taste zum Zurücksetzen drücken.

3. RÜCKWÄRTSZÄHLER

- **DAUER EINSTELLEN:** SEC-Taste zur Einstellung der Sekundenanzeige drücken. (Taste zwei Sekunden gedrückt halten. Damit läuft der Timer automatisch in Sekundenschritten vorwärts.) MIN-Taste zur Einstellung der Minutenanzeige drücken. (Taste zwei Sekunden gedrückt halten. Damit läuft der Timer automatisch in Minutenschritten vorwärts.)
- START/STOP-Taste drücken, um den Timer zu starten.
- Hat der Timer die Null erreicht, ertönt ein lautes Alarmsignal. START/STOP-Taste drücken, um den Alarm auszuschalten. Ansonsten hält der Alarm 60 Sekunden an und die LCD-Anzeige behält die zuletzt eingestellte Dauer bei.

- AAA-Batterie enthalten
- Extralauter Signalton nach Ablauf der Zeit
- Kinderleichte Bedienung



Mögliche Anbringung

- Magnet-Aufhänger
- Federclip
- Aufsteller