

Användartips RB441T

Viktiga tips:

1. Vid rast/natt förvara maskinen varmt! (Torkskåp).
2. Ladda batterierna i rumstemperatur, annars tar de inte laddning.

Dessa 2 tips minskar avsevärt risken för problem.
Vid osäkerhet, se instruktionsbok.

Najtrådsinformation:

Tänk på att i RB441T kan man endast använda TW1061T tråd-serien.



Batteri-information:

- Alla MAX Li-On batteri, JPL914 & JPL91430A måste laddas i rumstemperatur (minst över ca 10 grader), annars tar inte batteriet emot laddning.
- Batteri och laddare får inte utsättas för fukt.

Trådmatning:

Sätt i rullen i magasinet, sära på dreven med frigörarknappen. För tråden igenom trådstyrningen tills du ser tråden vid klorna. Stäng magasinet, släpp frigöraren. Klipp inte isär trådarna vid ny rulle, den najar ändå. Man behöver inte tvinna ihop de om man använder en påbörjad rulle, bara se till att trådarna är samma längd. Starta maskinen och kör. Ingen trådförlust.

Kapacitet:

- Vid 2 armeringsjärn: Minimum 10 mm X 10 mm. Maximum: 22 mm X 22 mm el. 25 mm X 19 mm.
- Vid 3 armeringsjärn: Minimum 10 mm X 10 mm X 10 mm. Maximum: 22 mm X 16 mm X 16 mm / 25 mm X 13 mm X 13 mm.
- Vid 4 armeringsjärn: Minimum: 10 mm X 10 mm X 10 mm X 10 mm. Maximum: 16 mm X 16 mm X 13 mm X 13 mm.

Rengöring:

Försök att blåsa rent maskinen dagligen för optimal funktion av maskinen.