

PullmanErmator:n HEPA H13 suodattimet

Hepa H13 suodattimen vaihtoväli on 1-3 kk ja jopa 6 kk riippuen käytöstä ja pölymäärästä.

USEIN KYSYTTYÄ:

Mistä tietää koska Hepa suodattimen/suodattimet pitää vaihtaa?

Vaihe 1. Puhdista tai vaihda hienosuodatin ohjeiden mukaan.

Vaihe 2. Käynnistä imuri puhtaalla hienosuodattimella.

Vaihe 3. Tarkista imurin paine-eromittarista onko viisari vihreällä vai punaisella.

Vaihe 4. Vaihda Hepa suodatin/suodattimet jos viisari on punaisella.

Vaihe 5. Nosta Hepasuodatin varovaisesti muovipussilla. (kts.ohje Suodattimen vaihto)

Silmämääräinen Hepasuodattimen tarkistus:

Vaihe 1. Avaa Hepasuodattimen musta metallinen suojakansi.

Vaihe 2. Tarkista onko Hepa suodattimen pohjassa pölyä. Jos pohjalla on näkyvää pölyä vaihda suodatin.

Vaihe 3. Nosta Hepasuodatin varovaisesti muovipussilla. (kts, ohje Suodattimen vaihto)

Liitteenä on myös varaosaluettelo, jonka avulla on helpompi tilata PullmanErmator imureihin varaosia ja tarvikkeita.

HUOM!! Hepa suodattimia EI saa puhdistaa. Hepa suodatin sisältää terveydelle vaarallista pölyä.

Puhtain Terveisin

Risto Tirronen
Imu-Tec Oy

Espoossa 24.05.2011