




EN	Plunge Cut Circular Saw	INSTRUCTION MANUAL	6
SV	Cirkelsåg för genomstickssågning	BRUKSANVISNING	13
NO	Sirkelsag for innstikk	BRUKSANVISNING	20
FI	Umpinainenpyörösaha	KÄYTTÖOHJE	26
LV	Iezāģējuma ripzāģis	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	32
LT	Gilaus pjūvio diskinis pjūklas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	38
ET	Sukelduslõikega ringsaag	KASUTUSJUHEND	45
RU	Погружная дисковая пила	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	52

SP6000






Fig.1




Fig.5




Fig.2




Fig.6




Fig.3




Fig.7




Fig.4




Fig.8




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.12




Fig.16




Fig.17




Fig.21




Fig.18




Fig.22




Fig.19




Fig.23




Fig.20




Fig.24




Fig.25




Fig.29




Fig.26




Fig.30




Fig.27




Fig.31




Fig.28




Fig.32

SPECIFICATIONS

Model		SP6000
Blade diameter		165 mm
Max. cutting depth	at 90°	56 mm
	at 45°	40 mm
	at 48°	38 mm
No load speed (min ⁻¹)		2,200 - 6,400
Overall length		341 mm
Net weight		4.1 kg
Safety class		□/II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s). The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Intended use

The tool is specially intended for performing plunge cuts. The tool is also intended for rip and cross cuts in wood. If the tool is equipped with proper circular saw blade, the tool can be used for aluminum board, plastic board, siding board and metal wall panels.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841:

Sound pressure level (L_{PA}) : 92 dB (A)
Sound power level (L_{WA}) : 103 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Wear ear protection

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841:

Work mode : cutting wood
Vibration emission ($a_{h,W}$) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²
Work mode : cutting metal
Vibration emission ($a_{h,M}$) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Circular saw safety warnings

Cutting procedures

- DANGER: Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing.** If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
- Do not reach underneath the workpiece.** The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
- Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.** Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
- Never hold the workpiece in your hands or across your leg while cutting. Secure the workpiece to a stable platform.** It is important to support the work properly to minimise body exposure, blade binding, or loss of control.

► Fig.1

- Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- When ripping, always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy of cut and reduces the chance of blade binding.
- Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- Never use damaged or incorrect blade washers or bolt.** The blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.

Kickback causes and related warnings

- kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade.** Kickback could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
- When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop.** Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.

- When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged into the material.** If a saw blade binds, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted.
- Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.

► Fig.2

► Fig.3

- Do not use dull or damaged blades.** Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
- Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making the cut.** If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
- Use extra caution when sawing into existing walls or other blind areas.** The protruding blade may cut objects that can cause kickback.
- ALWAYS hold the tool firmly with both hands. NEVER place your hand, leg or any part of your body under the tool base or behind the saw, especially when making cross-cuts.** If kickback occurs, the saw could easily jump backwards over your hand, leading to serious personal injury.

► Fig.4

- Never force the saw. Push the saw forward at a speed so that the blade cuts without slowing.** Forcing the saw can cause uneven cuts, loss of accuracy, and possible kickback.

Guard function

- Check the guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if the guard does not move freely and enclose the blade instantly. Never clamp or tie the guard so that the blade is exposed.** If the saw is accidentally dropped, the guard may be bent. Check to make sure that guard moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
- Check the operation and condition of the guard return spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use.** The guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
- Assure that the base plate of the saw will not shift while performing a "plunge cut" when the blade bevel setting is not at 90°.** Blade shifting sideways will cause binding and likely kick back.
- Always observe that the guard is covering the blade before placing the saw down on bench or floor.** An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.

Additional safety warnings

1. Use extra caution when cutting damp wood, pressure treated lumber, or wood containing knots. Maintain smooth advancement of tool without decrease in blade speed to avoid overheating the blade tips and if cutting plastics, to avoid melting the plastic.
2. Do not attempt to remove cut material when blade is moving. Wait until blade stops before grasping cut material. Blades coast after turn off.
3. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from lumber before cutting.
4. Place the wider portion of the saw base on that part of the workpiece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut is made. If the workpiece is short or small, clamp it down. DO NOT TRY TO HOLD SHORT PIECES BY HAND!

► Fig.5

5. Before setting the tool down after completing a cut, be sure that the guard has closed and the blade has come to a complete stop.
6. Never attempt to saw with the circular saw held upside down in a vise. This is extremely dangerous and can lead to serious accidents.

► Fig.6

7. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
8. Do not stop the blades by lateral pressure on the saw blade.
9. Do not use any abrasive wheels.
10. Only use the saw blade with the diameter that is marked on the tool or specified in the manual. Use of an incorrectly sized blade may affect the proper guarding of the blade or guard operation which could result in serious personal injury.
11. Keep blade sharp and clean. Gum and wood pitch hardened on blades slows saw and increases potential for kickback. Keep blade clean by first removing it from tool, then cleaning it with gum and pitch remover, hot water or kerosene. Never use gasoline.
12. Wear a dust mask and hearing protection when use the tool.
13. Always use the saw blade intended for cutting the material that you are going to cut.
14. Only use the saw blades that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
15. (For European countries only)
Always use the blade which conforms to EN847-1.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

► CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting depth of cut

► Fig.7: 1. Clamping screw 2. Blade lower limit stopper

► CAUTION:

- After adjusting the depth of cut, always tighten the clamping screw securely.

Loosen the clamping screw on the depth guide and move the blade lower limit stopper to the desired depth on the scale plate. At the desired depth of cut, tighten the clamping screw firmly. For cleaner, safer cuts, set cut depth so that no more than one blade tooth projects below workpiece. Using proper cut depth helps to reduce potential for dangerous KICKBACKS which can cause personal injury.

NOTE:

- Setting the blade lower limit stopper to the desired depth on the scale plate allows rough depth of cut. For accurate depth of cut, measure the actual protrusion of saw blade below the tool base.

Quick stop button for 2 to 3 mm depth of cut when using guide rail (accessory)

► Fig.8: 1. Quick stop button

This tool has the quick stop button for 2 to 3 mm depth of cut on the gear housing aside the rear handle when using guide rail. This is used when avoiding splinter on the workpiece in the cut. Make a pass of the 2 to 3 mm first cut and then make another pass of usual cut. To obtain the 2 to 3 mm depth of cut, push in the stop button toward the saw blade. This is convenient for avoiding splinter on the workpiece.

To release the depth of cut from this position for free depth of cut, just pull the button back.

► Fig.9: 1. Quick stop button

Bevel cutting

► Fig.10: 1. Clamping screws 2. Tool base

Tilting to the right

► Fig.11: 1. Positive stopper

Turn the positive stopper so that the arrow on it points one of two positions (vertical for 22.5°, horizontal for 45°). Loosen the clamping screws in front and back. Then, tilt the tool base until it stops and secure the base with the clamping screws. To get 48° bevel angle, move the lever to 48° marking as far as it will go. Turn the positive stopper so that the arrow on it points to the horizontal position. Then, tilt the tool base until it stops and secure the base with the clamping screws.

► Fig.12: 1. Lever

Tilting to the left

► Fig.13: 1. Bevel angle shifting lever

The tool can be tilted to the left 1° bevel angle. To get the left 1° bevel angle, loosen the clamping screws in front and back, tilt the tool handle slightly to the right and push two bevel angle shifting levers at the same time in the direction of arrow which has a marking -1. And then tilt the tool handle to the left while pushing these two levers at the same time. Secure the base with the clamping screws.

NOTE:

- Returning the blade to the right angle makes the shifting lever return to 0° by itself.

Sighting

► Fig.14: 1. Base 2. Cutting line

When using the tool without guide rail (accessory)

For straight cuts, align the A position on the front of the base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the B position with it.

When using the tool with guide rail (accessory)

For both straight cuts and 45° bevel cuts, always align the A position on the front of the base with your cutting line.

Switch action

► Fig.15: 1. Lock-off button 2. Switch trigger

CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, push in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Speed adjusting dial

► Fig.16: 1. Speed adjusting dial

The tool speed can be adjusted by turning the adjusting dial. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 6; lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1.

Refer to the table to select the proper speed for the workpiece to be cut. However, the appropriate speed may differ with the type or thickness of the workpiece. In general, higher speeds will allow you to cut workpieces faster but the service life of the blade will be reduced.

Number	min ⁻¹
1	2,200
2	2,700
3	3,800
4	4,900
5	6,000
6	6,400

CAUTION:

- The speed adjusting dial can be turned only as far as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.
- The speed adjusting dial is not for using low speed rated saw blades but for obtaining a speed which is suitable to material of workpiece. Use only saw blades which are rated for at least the maximum no load speed stated in the SPECIFICATIONS.

The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

Overload protector

When the tool is overloaded and current flows above a certain level, the tool automatically stops to protect motor.

Constant speed control

Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under load condition.

Soft start feature

Soft start because of suppressed starting shock.

ASSEMBLY

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Hex wrench storage

► Fig.17: 1. Hex wrench

Hex wrench is stored on the tool. To remove hex wrench, just pull it out.

To install hex wrench, place it on the grip and insert it as far as it will go.

Removing or installing saw blade

CAUTION:

- Do not use saw blades which do not comply with the characteristics specified in these instructions.
- Use only saw blades which are rated for at least the maximum no load speed stated in the SPECIFICATIONS.
- Be sure the blade is installed with teeth pointing up at the front of the tool.
- Use only the Makita wrench to install or remove the blade.

To remove the blade, push in the lock-off button to unlock the upper limit stopper.

► Fig.18: 1. Lock-off button 2. Locking lever

Turn the locking lever to lock the saw head for replacing a blade.

► Fig.19: 1. Locking lever

With the lock-off button depressed and the locking lever turned, lower the handle so that the lock pin fits in the groove formed by the locking lever and the depth guide with scale plate. Make sure that the lock pin fits in the groove.

Press the shaft lock fully so that the blade cannot revolve and use the wrench to loosen the hex bolt counterclockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade.

► Fig.20: 1. Hex wrench 2. Shaft lock

To install the blade, follow the removal procedure in reverse. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT CLOCKWISE SECURELY.

► Fig.21: 1. Hex bolt 2. Outer flange 3. Saw blade
4. Inner flange

Blade guard cleaning

When changing the circular saw blade, make sure to also clean the blade guard of accumulated sawdust as discussed in the Maintenance section. Such efforts do not replace the need to check guard operation before each use.

Connecting a vacuum cleaner

► Fig.22: 1. Vacuum cleaner 2. Dust port

When you wish to perform clean cutting operation, connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Connect a hose of the vacuum cleaner to the dust port as shown in the figure.

OPERATION

Section cutting (ordinary sawing)

CAUTION:

- Be sure to move the tool forward in a straight line gently. Forcing or twisting the tool will result in overheating the motor and dangerous kick-back, possibly causing severe injury.
- Never approach any part of your body under the tool base when section cutting, especially at starting. Doing so may cause serious personal injuries. The blade is exposed under the tool base.

Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. If both hands are holding saw, they cannot be cut by the blade. Set the front of base on the workpiece to be cut without the blade making any contact. Then push in the lock-off button and turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Now press down the saw head slowly to the preset depth of cut and simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the sawing is completed. To get clean cuts, keep your sawing line straight and your speed of advance uniform. If the cut fails to properly follow your intended cut line, do not attempt to turn or force the tool back to the cut line. Doing so may bind the blade and lead to dangerous kickback and possible serious injury. Release switch, wait for blade to stop and then withdraw tool. Realign tool on new cut line, and start cut again. Attempt to avoid positioning which exposes operator to chips and dust being ejected from saw. Use eye protection to help avoid injury.

► Fig.23

When using with guide rail (accessory)

► Fig.24: 1. Adjusting screws

Place the tool on the rear end of guide rail. Turn two adjusting screws on the tool base so that the tool slides smoothly without a clatter. Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. Turn on the tool, press down the tool to the preset depth of cut and cut the splinter-guard along the full length with a stroke. The edge of the splinterguard corresponds to the cutting edge. When bevel cutting with the guide rail, slide the slide lever on the tool base so that the tool does not fall down on its side.

► Fig.25: 1. Slide lever

Move the slide lever on the tool base in the direction of arrow so that it engages the undercut groove in the guide rail.

Rip fence (guide rule) (Optional accessory)

► Fig.26: 1. Rip fence (Guide rule)

The handy rip fence allows you to do extra-accurate straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly against the side of the workpiece and secure it in position with the screws on the front and the back of the base. It also makes repeated cuts of uniform width possible.

Overturning the rip fence (guide rule) also works as a sub base for the tool.

Plunge cutting (Cutting-out)

► Fig.27: 1. Rear edge of tool base 2. Fixed stop

⚠ WARNING:

- To avoid a kickback, be sure to observe the following instructions.

When using the tool without guide rail

Place the tool on the workpiece with the rear edge of tool base against a fixed stop or equivalent which is devised by an operator.

When using the tool with guide rail

Place the tool on the guide rail with the rear edge of tool base against a fixed stop or equivalent which is clamped on the guide rail.

Hold the tool firmly with one hand on the front grip and the other on the tool handle. Then push in the lock-off button and turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Now press down the saw head slowly to the preset depth of cut and simply move the tool forward to the desired plunge position.

NOTE:

- The markings on the side of the blade guard show the front and rear cutting points of the saw blade (A for diameter 160 mm and B for diameter 165 mm) at the maximum cutting depth and using the guide rail.

► Fig.28

Guide device (accessories)

Use of the miter gauge (accessory) allows exact miter cuts with angles and fitting works.

Use of the clamp (accessory) ensures firm hold of work-piece on the table.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Clean out the guard to ensure there is no accumulated sawdust which may impede the operation of the guarding system.** A dirty guarding system may limit the proper operation which could result in serious personal injury. The most effective way to accomplish this cleaning is with compressed air. **If the dust is being blown out of the guard, be sure the proper eye and breathing protection is used.**
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Adjusting for accuracy of 90° and 45° cut (vertical and 45° cut)

This adjustment has been made at the factory. But if it is off, adjust the adjusting screws with a hex wrench while inspecting 90° or 45° the blade with the base using a triangular rule or square rule, etc.

► Fig.29: 1. Adjusting screw for 90°

► Fig.30: 1. Adjusting screw for 45°

NOTE:

- Adjusting for accuracy of 22.5°, 48° and -1° cut cannot be performed.

Replacing carbon brushes

► Fig.31: 1. Limit mark

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

► Fig.32: 1. Screwdriver 2. Brush holder cap

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw blades
- Guide rail
- Rip fence (Guide rule)
- Miter gauge
- Clamp
- Hex wrench
- Sheet set for guide rail
- Rubber sheet set for guide rail
- Position sheet set for guide rail

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell		SP6000
Bladdiameter		165 mm
Max. fräsdjup	vid 90°	56 mm
	vid 45°	40 mm
	vid 48°	38 mm
Obelastat varvtal (min^{-1})		2 200 - 6 400
Längd		341 mm
Vikt		4,1 kg
Säkerhetsklass		II/II

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

Avsedd användning

Verktyget är avsett för genomstickssågning. Verktyget är även avsett för längsgående och tvärgående sågning i trä. Om maskinen är utrustad med en lämplig cirkelsågklinga, kan maskinen användas för att såga i aluminiumskivor, plastskivor, panelskivor och mineralinnehållande väggpaneler.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till elnät med samma spänning som anges på typlätsen och med enfasig växelström. De är dubbelsolerade och får därför också anslutas i ojordade vägguttag.

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN62841:

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 92 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 103 dB (A)

Mättolerans (K): 3 dB (A)

Använd hörselskydd

Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN62841:

Arbetsläge: sågning i trä

Vibrationsemision ($a_{h,W}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ eller lägre

Mättolerans (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

Arbetsläge: mettalsågning

Vibrationsemision ($a_{h,M}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ eller lägre

Mättolerans (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

OBS: Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

WARNING: Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstånd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

EG-försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

WARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtidens referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdanslutna) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för cirkelsåg

Sägningsförfarande

- ⚠️ FARA:** Håll alltid händerna borta från sägningsområdet. Håll den andra handen på det extra handtaget eller motorhuset. Om du håller i sågen med båda händerna kan de inte skadas av klingen.
- Sträck dig inte in under arbetsstycket.** Skyddet har ingen skyddsfunktion under arbetsstycket.
- Ställ i sågdjupet efter arbetsstyckets tjocklek.** Mindre än en halv sägtand får synas under arbetsstycket.
- Håll aldrig arbetsstycket i händerna eller i knäet vid kapning. Fäst arbetsstycket på ett stabilt underlag.** Det är viktigt att arbetsstycket stöds ordentligt för att minimera risken för skador, undvika att klingen fastnar eller att något oväntat inträffar.

► Fig.1

- Håll maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att skärverktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel eller sin egen kabel.** Om skärverktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinens metalldelar strömförande och kan ge användaren en elektrisk stöt.
- Vid klyvsågning ska alltid ett parallell- eller sidoanslag användas.** Detta förbättrar noggrannheten vid sågningen och minskar risken för att klingen nyper fast.
- Använd alltid en sågklinga med rätt storlek och form (diamant respektive rund) på styrhålen.** Klingor som inte passar monteringsfästet i sågen löper ojämmt, vilket ger en okontrollerbar sågning.
- Använd aldrig en klingbricka eller bult som på något sätt är felaktig eller skadad.** Klingbrickorna och bulten är special tillverkade till sågen för optimal prestanda och säkerhet.

Orsaker till bakåtkast och relaterade varningar

- Bakåtkast är en plötslig reaktion när ett sågblad kläms, fastnar eller är felriktat och innebär att sågen kastas upp ur arbetsstycket.
- Om klingen kläms eller fastnar och sågskäret därmed stoppas, driver motorkraften sågen mot användaren i hög hastighet.
- Om klingen böjs eller blir felriktad i sågskäret kan sågänderna på klingans bakkant gräva sig in på ytan av arbetsstycket, driva klingen ur skäret och kasta sågen bakåt mot användaren.

Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder.

- Håll sågen stadigt med båda händerna och placera armarna så att de kan ta emot kraften från ett bakåtkast. Stå vid sidan av klingen och aldrig i dess linje.** Vid ett bakåtkast kastas sågen bakåt, men kraften i bakåtkastet kan kontrolleras av användaren om rätt försiktighetsåtgärder vidtas.
- Om klingen kläms eller av annan orsak hindras i skäret ska du släppa avtryckaren och hålla sågen stilla i skäret tills klingen har stannat.** För att undvika bakåtkast ska du aldrig försöka ta bort sågen från arbetsstycket eller dra sågen bakåt när klingen är i rörelse. Undersök och åtgärda orsaken till att klingen fastnar.

- När sågen startas igen i arbetsstycket ska du centdera sågklingen i skäret och kontrollera att ingen sågtand är i ingrepp i materialet. Om sågbladet sitter fast i materialet kan sågen klättra upp eller medföra bakåtkast när sågen startas på nytt.
- Stötta långa arbetsstycken för att minimera risken för att klingen nyper fast och ger bakåtkast.** Långa arbetsstycken böjs av sin egen tyngd. Placerar stöd på båda sidorna, både nära såglinjen och vid kanten på arbetsstycket.

► Fig.2

► Fig.3

- Använd aldrig slöa eller skadade klingor.** En oskarp eller felinställt klinga ger ett trängt sågskär som orsakar onödig friktion och klingen kan lättare fastna och ge bakåtkast.
- Klingdjup och nivåinställda lässparker måste vara åtdrägna och lästa innan sågning.** Om klingans justering skiftar under sågning kan det orsaka att den nyper fast och ger bakåtkast.
- Var extra uppmärksam vid sågning i väggar eller andra dolda utrymmen.** Den utskjutande klingen kan såga av föremål som kan orsaka bakåtkast.
- Håll ALLTID maskinen stadigt med båda händerna.** Placerar ALDRIG handen, benet eller någon annan kroppsdel under bottenplattan eller bakom sågen, i synnerhet vid tvärsågning. Vid eventuella bakåtkast kan sågen lätt kastas bakåt mot handen och orsaka allvarliga skador.

► Fig.4

- Forcerar aldrig sågen. Skjut sågen framåt med en sågningshastighet som låter klingen såga utan att tappa fart.** En såg som forceras ger ojämna skär, är svårare att styra och ger risk för bakåtkast.

Skyddets funktion

- Kontrollera att skyddet stängs före varje sågning.** Använd inte sågen om skyddet kärvar och inte omedelbart omsluter klingen. Kila aldrig fast eller bind fast skyddet så att klingen exponeras. Om du tappar sågen kan det nedre skyddet böjas. Kontrollera, för alla sågvinklar och sågdjup, att skyddet inte kärvar eller vidrör klingen eller annan del.
- Kontrollera funktionen hos skyddets fjäder.** Om skyddet eller fjädern inte fungerar på avsett sätt ska sågen underhållas innan den används. Skyddet kan fungera ojämnt på grund av skadade delar, gummivägtringar eller andra anslutningar.
- Kontrollera att sågens basplatta inte ändras under "genomsticket" när du har en annan klingvinkel än 90°.** Om klingen förflyttar sig sidledes finns risk för att klingen nyper fast och kastas bakåt.
- Kontrollera alltid att skyddet täcker klingen innan du ställer ned sågen på ett arbetsbord eller på golvet.** En oskyddad klinga som roterar medför att sågen vandrar bakåt och sågar i allt som kommer i dess väg. Tänk på att det tar en stund innan klingen stannar efter att du har släppt avtryckaren.

Ytterligare säkerhetsvarningar

1. Var extra försiktig vid sågning i fuktigt, tryckbehandlat och kvistigt trå. Låt hela tiden verktyget föras fram smidigt utan att minska klingans hastighet, för att undvika att klingspetsarna överhettas och att plasten smälter om det är plast som kapas.
 2. Ta aldrig bort sågat material medan klingen rörsig. Vänta tills klingen har stannat innan du tar bort det sågade materialet. Klingan stannar inte omedelbart när maskinen stängs av.
 3. Undvik att såga i spik. Kontrollera arbetsstycket och ta bort alla spikar innan du börjar såga.
 4. Placerar större delen av sågbordet på den del av arbetsstycket som har ett fast stöd och inte på den del som ska sågas bort. Kläm fast arbetsstycken som är små eller korta. FÖRSÖK INTE ATT HÄLLA SMA ARBETSSTYCKEN I HANDENI

► Fig.5

5. Kontrollera att skyddet är stängt och att klingen har stannat innan du ställer ifrån dig sågen.
 6. Använd aldrig cirkelsågen upp-och-nedvärd i ett skruvståd. Det är extremt farligt och kan leda till allvarliga olvckor.

▶ Fig.6

7. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.
 8. Försök inte stoppa klingorna genom att trycka på dem.
 9. Använd inte några slipskivor.
 10. Använd endast sågklingor med den diameter som finns markerad på maskinen eller angiven i handboken. Om en klinga med fel storlek används kan det påverka skyddet för klingen eller skyddets funktion vilket kan resultera i allvarlig personskada.
 11. Håll klingen vass och ren. Gummi- och trärester på klingen hindrar sägningen och ökar risken för bakåtkast. Ta bort klingen från sågen och gör rent den med ett borttagningsmedel för gummi- och trärester, varmt vatten och fotogen. Använd aldrig bensin.
 12. Använd alltid andningsmask och hörselskydd när du arbetar med verktyget.
 13. Använd alltid ett sågblad som är avseet för att skära i det avsedda materialet.
 14. Använd endast sågblad som är märkta med ett maximalt varvtal som är lika med eller högre än varvtalet som är märkt på maskinen.
 15. (endast för länder i Europa)
Använd alltid blad som överensstämmer med EN847-1.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

WARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdern bli allvarliga personskador.

FUNKTIONSBEKRIVNING

FÖRSIKTIGT

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Inställning av hyvlingsdjup

► Fig.7: 1. Låsskruv 2. Nedre klinggränsstopp

FÖRSIKTIGT

- Dra alltid åt låsskruven ordentligt efter att skärdjupet justerats.

Lossa lässkruven på djupanslaget och flytta det nedre klinggränsstoppet till rått djup på skalan. Dra alltid åt lässkruven ordentligt efter inställningen av skärdjup. Bästa sägresultat och särkraste sågning erhålls om sågdjupet ställs in så att endast en sågtand syns på arbetsstyckets undersida. Rått inställning av sågdjupet bidrar till att minska risken för BAKÄTKAST som kan medföra allvarliga personskador.

OBS:

- Inställning av det nedre klinggränsstoppet på rätt djup på skalan ger ett ungefärligt mått på skärdjupet. Mät det verkliga måttet som klingen sticker ut om en exakt diupinställning måste göras.

**Snabbstopknapp för 2 - 3 mm
skärdjup när löpskena (tillbehör)
används**

► Fig.8: 1. Knapp för snabbstopp

Maskinen är utrustad med en snabbstopknapp, placerad på växellådhuset intill bakre handtaget, för ett skärdjup på 2 - 3 mm när löpskena används. Använd denna funktion när du vill undvika att arbetsstycket splittras under sågningen. Gör en försägning med ett spår på 2 - 3 mm före den ordinarie sågningen. Skärdjupet på 2 - 3 mm erhålls genom att du skjuter stoppknappen mot sågklingen. Detta är ett praktiskt sätt att förebygga att arbetsstycket splittras.
Dra tillbaka knappen för att ta bort

djupinställningsstoppet.

Vinkelräkning

► Fig 10: 1 Låsskruvar 2 Bottnenplatta

Vinkelning åt höger

► Fig.11: 1. Fast stopp

Vrid det fasta stoppet så att pilen pekar på en av de två positionerna (vertikalt för $22,5^\circ$, horisontellt för 45°). Lossa läskravarna på fram- och baksidan. Luta bottenplattan så långt det går och skruva sedan fast plattan med läskravarna.

Flytta spaken till 48° -markeringen för att erhålla en vinkel på 48° . Vrid det fasta stoppet så att pilen pekar på den horisontella positionen. Luta sedan bottenplattan så långt det går och skruva sedan fast plattan med lässkruvorna.

► Fig.12: 1. Spalt

Vinkling åt vänster

► Fig.13: 1. Inställningsspak för vinkelsågning

Maskinen kan lutas 1° grad åt vänster. För att ställa in lutningsvinkel 1° åt vänster lossar du lässkruvarna på fram- och baksidan, lutar maskinens handtag något åt höger och skjuter samtidigt de båda inställningssparkarna för vinkelsågning i riktning mot pilen med markeringen -1. Och lutar sedan maskinens handtag åt vänster medan du samtidigt trycker på dessa två sparkar. Läs fast bottenträplattan med lässkruvarna.

OBS:

- Genom att ställa klingen i rät vinkel återgår inställningssparken för vinkelsågning automatiskt till 0° .

Inriktnings

► Fig.14: 1. Bottenträplatta 2. Skärlinje

Använda maskinen utan löpskena (tillbehör)

För raka skär används position A fram till på sågbordet för att rikta in såglinjen. För 45° vinkelsågning används position B.

Använda maskinen med löpskena (tillbehör)

Både vid rätvinkliga skär och 45° vinkelsågning ska position A i bottenträplattans framkant alltid riktas in mot skärlinjen.

Avtryckarens funktion

► Fig.15: 1. Säkerhetsknapp 2. Avtryckarknapp

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av avtryckaren. Tryck in säkerhetsknappen och tryck sedan in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

Ratt för hastighetsinställning

► Fig.16: 1. Ratt för hastighetsinställning

Maskinens hastighet kan justeras med hjälp av rattens för hastighetsinställning. En högre hastighet erhålls när ratten vrider i riktning mot nummer 6; en lägre hastighet erhålls när den vrider i riktning mot nummer 1. Se tabellen för att välja rätt hastighet för det arbetsstykke som skall sägas. Passande hastighet kan däremot variera beroende på arbetsstyckets tjocklek. Generellt sett kan du med en snabbare hastighet säga stycken snabbare, men livslängden för sågbladet minskar.

Nummer	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas till 6 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 6 eller 1, eftersom det kan leda till att funktionen för hastighetsinställning inte längre fungerar.
- Ratten för hastighetsinställning är inte till för användning av sågklingor som är klassade för låg hastighet utan för att erhålla en hastighet som är lämplig för materialet i arbetsstycket. Använd endast sågklingor som är klassade för minst den maximala hastigheten utan last som anges i SPECIFIKATIONERNA.

Följande elektroniska funktioner underlättar användningen av maskinen.

Överbelastningsskydd

När maskinen överbelastas och strömmen överstiger en viss nivå stängs maskinen automatiskt av för att skydda motorn.

Konstant hastighetskontroll

Elektronisk hastighetskontroll för att erhålla en konstant hastighet. Detta alternativ ger dig möjlighet att få en fin finish eftersom den roterande hastigheten hålls konstant även vid hög belastning.

Mjukstartfunktion

Mjukstart genom att startkrafterna undertrycks.

MONTERING

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Förvaring av insexyckel

► Fig.17: 1. Insexnyckel

Insexnyckeln förvaras på maskinen. Dra bara ut insexyckeln när den ska användas. Sätt tillbaka den genom att trycka in den i sitt fäste.

Demontering eller montering av sågklinga

► **ÄFÖRSIKTIGT:**

- Använd inte sågklingor som inte överensstämmer med de specifikationer som ges i denna bruksanvisning.
- Använd endast sågklingor som är klassade för minst den maximala hastigheten utan last som anges i SPECIFIKATIONERNA.
- Montera klingen med sågtänderna uppåt i maskinens framkant.
- Använd endast medföljande insexnyckel från Makita för att montera eller demontera sågklingen.

Ta bort klingen genom att trycka in startspärren för att låsa upp det övre klinggränsstoppet.

► Fig.18: 1. Säkerhetsknapp 2. Låsspac

Vrid låsspanken för att låsa såghuvudet innan du byter klinga.

► Fig.19: 1. Låsspac

Sänk ned handtaget när startspärren är intryckt och låsspanken vrider, och passa in läspinnen i spåret mellan låsspanken och djupskalan. Se till att läspinnen sitter rätt i spåret.

Tryck in spindellåset helt så att sågklingen inte kan rotera och lossa sexkantbulten moturs med insexnyckeln. Ta sedan bort insexbulten, den ytter flänsen och klingen.

► Fig.20: 1. Insexnyckel 2. Spindellås

Montera klingen i omvänt ordning. SE TILL ATT DRA ÅT INSEX BULTE N MEDURS ORDENTLIGT.

► Fig.21: 1. Sexkantskruv 2. Yttre fläns 3. Sågblad 4. Innerfläns

Rengöring av klingskydd

Vid byte av cirkelsågblad, se till att även göra rent klingskyddet från sågdamm enligt avsnittet om underhåll. Detta ersätter inte det nödvändiga i att kontrollera att skydden fungerar som de ska före varje användning.

Anslutning av en dammsugare

► Fig.22: 1. Dammsugare 2. Dammutblås

Anslut en dammsugare från Makita när du vill ha rent under sågningen. Anslut dammsugarslangen till dammutblåset enligt bilden.

ANVÄNDNING

Sektionssågning (normal sågning)

► **ÄFÖRSIKTIGT:**

- Se till att maskinen förs mjukt längs en rät linje. Om du tvingar eller vrider sågen överhettas motorn och det finns risk för kraftiga bakåtkast som kan medföra allvarliga skador.
- Se till att inte ha någon del av kroppen under bottenplattan vid sektionssågning, i synnerhet vid start. I annat fall finns risk för allvarliga personskador. Klingan är exponerad under bottenplattan.

Håll verktyget i ett fast grepp. Verktyget är försedd med handtag både fram och bak. Använd båda handtagen för att hålla verktyget stadigt. Om du håller sågen med båda händerna, kan de inte skadas av klingen. Ställ ned bottenplattans framkant på arbetsstycket utan att klingen kommer i kontakt. Tryck in startspärren, starta maskinen och värta tills klingen uppnått full hastighet. Rör nu såghuvudet sakta till det förinställda sågdjupet och för maskinen framåt över arbetsstyckets yta. Håll maskinen platt mot ytan och fortsätt framåt tills sågningen är klar.

För att få en renare sågning ska du hålla rak såglinje och jämn hastighet framåt. Försök inte att vrida eller tvinga verktyget tillbaka till såglinjen om den avsedda såglinjen inte kan följas. Klingan kan då fastna och farligt bakåtkast inträffa med risk för allvarliga skador som följd. Släp avtryckaren, värta tills klingen har stannat och ta sedan bort maskinen. Rikta in verktyget mot en ny såglinje och starta sågningen på nytt. Undvik att stå så att du utsätts för spän och damm som kastas ut från sågen. Använd skyddsglasögon för att undvika skador.

► Fig.23

Användning med löpskena (tillbehör)

► Fig.24: 1. Ställskruvar

Placera sågen i löpskenans bakkant. Vrid de två inställningsskruvarna på bottenplattan så att sågen glider mjukt utan skrammel. Håll maskinen stadigt. Maskinen är försedd med handtag både fram och bak. Använd båda handtagen för att hålla maskinen stadigt. Starta maskinen, tryck ned den till det förinställda skärdjupet och såga hela skäret längs splitterskyddet i ett moment. Kanten på splitterskyddet motsvarar skärlinjen.

Vid vinkelsågning med löpskena skjuter du fast spaken på bottenplattan för att maskinen inte ska falla åt sidan.

► Fig.25: 1. Skjutspak

Skjut spaken på bottenplattan i pilens riktning så att den fastnar i löpskenans spår.

Parallelanslag (anslagsskena) (valfritt tillbehör)

► Fig.26: 1. Parallelanslag (anslagsskena)

Det praktiska parallelanslaget hjälper dig att få raka skär. Placerar parallellanslaget dikt an mot arbetsstyckets sida och lås fast det med skruvorna i bottenplattans fram- och bakkant. Parallelanslaget kan också användas när du vill såga flera arbetsstycken med samma bredd.

Vänd parallellanslaget (styrlinjalen) för att få ett extra stöd för maskinen.

Genomstickssågning (utskärning)

► Fig.27: 1. Bottenplattans bakkant 2. Fast stopp

⚠ VARNING:

- Följ nedanstående anvisningar för att undvika bakåtkast.

Använda maskinen utan löpskena

Placerar maskinen på arbetsstycket med bottenplattans bakkant mot ett fast stopp eller motsvarande användarmonterat stödstopp.

Använda maskinen med löpskena

Placerar maskinen på löpskenan med bottenplattans bakkant mot ett fast stopp eller motsvarande som är fastsatt på löpskenan.

Håll maskinen i ett fast grepp med ena handen på främre handtaget och den andra på maskinhandtaget. Tryck in startspärren, starta maskinen och vänta tills klingen uppnått full hastighet. Tryck långsamt ned såghuvudet till det förinställda skärdjupet och för sedan maskinen framåt till positionen för genomsticket.

OBS:

- Markeringarna på sidan av klingskyddet visar det främre och bakre läget för sågklingen (A för diameter 160 mm och B för diameter 165 mm) vid maximalt skärdjup med löpskena.

► Fig.28

Styrverktyg (tillbehör)

Geringsverktyg (tillbehör) används för exakta sågvinklar och finsnickringer.

Använd tvingar (tillbehör) för att säkerställa att arbetsstycket sitter ordentligt fast på bordet.

UNDERHÅLL

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Rensa skyddet för att se till inte sågspän har samlats där som kan hindra funktionen för skyddssystemet. Ett smutsigt skyddssystem kan begränsa den korrekta funktionen vilket kan leda till allvarliga personskador. Det effektivaste rengöringsättet är med tryckluft. Se till att använda korrekta ögon- och andningsskydd om dammet blåses ut från skyddet.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Inställning för exakt 90° och 45° sågning (vertikalsågning och 45° sågning)

Dessa inställningar är fabriksgjorda. Om inställningarna har ändrats justerar du inställningsskruven med insexyckeln samtidigt som vinkelns 90° eller 45° kontrolleras med tex en vinkelhake.

► Fig.29: 1. Justeringsskruv för 90°

► Fig.30: 1. Justeringsskruv för 45°

OBS:

- Fininställning av noggrannheten vid sågvinklarna 22,5°, 48° och -1° kan inte göras.

Byte av kolborstar

► Fig.31: 1. Slitmarkering

Ta bort och kontrollera kolborstarna regelbundet. Byt dem när de är slitna ner till slitmarkeringen. Håll kolborstarna ren så att de lätt kan glida in i hållarna. Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

► Fig.32: 1. Skruvmejsel 2. Kolhållarlock

Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till kolborstarna. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya och montera locken.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠FÖRSIKTIGT:

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Sågklingor
- Styrskena
- Parallelanslag (anslagsskena)
- Geringsanslag
- Klämma
- Insexnyckel
- Skivsats för löpskena
- Sats med gummiskivor för löpskena
- Sats med positionsskivor för löpskena

OBS:

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell		SP6000
Bladdiameter		165 mm
Maks. skjæredybde	ved 90°	56 mm
	ved 45°	40 mm
	ved 48°	38 mm
Hastighet uten belastning (min ⁻¹)		2 200 - 6 400
Total lengde		341 mm
Nettovekt		4,1 kg
Sikkerhetsklasse		II/II

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

Riktig bruk

Dette verktøyet er laget spesielt for dykksaging. Verktøyet er også beregnet på kutting på langs og tvers i tre. Hvis verktøyet er utstyrt med riktig sirkelsagblad, kan det brukes til å sage i aluminiumsplater, plastplater, bordkledning og vegpaneler i metall.

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vektestørstmeforsyning. Den er dobbelt verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter uten jording.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841:

Lydtrykknivå (L_{PA}): 92 dB (A)
Lydefektnivå (L_{WA}): 103 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksiel vektorsum) bestemt i henhold til EN62841:

Arbeidsmåte: Saging av tre
Genererte vibrasjoner ($a_{h,W}$): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²
Arbeidsmåte: kutte metall
Genererte vibrasjoner ($a_{h,M}$): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsadvarsler for sirkelsag

Skjæreprosedyrer

- FARE:** Hold hendene unna kappeområdet og bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket eller motorhuset. Hvis du holder sagen med begge hendene, risikerer du ikke at de blir skåret av bladet.

- Ikke strekk deg under arbeidsstykket.** Bladvernet kan ikke beskytte deg mot bladet under arbeidsemnet.
- Juster dybden på kutt til tykkelsen på arbeidsstykket.** Mindre enn en hel sagtann skal være synlig nedenfor arbeidsemnet.
- Du må aldri holde arbeidsstykket med hendene eller la det ligge tvers over bema dine når det kuttes.** Sikre arbeidsstykket på en stødig plattform. Det er viktig å støtte arbeidsstykket ordentlig for å gjøre risikoen minst mulig for å få skader, for at bladet skal sette seg fast, eller for at du skal miste kontrollen.

► Fig.1

- Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeflatene når skjæleverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning under arbeidet.** Kontakt med en strømførende ledning kan føre til at metalldelene på elektroverktøyet også blir strømførende, og kan gi brukeren elektrisk støt.
- Ved kløyving må du alltid bruke et parallellegg eller en føring med rett kant.** Dette forbinder nøyaktigheten av kuttet og reduserer risikoen for at bladet skal sette seg fast.
- Det må alltid brukes blader med riktig størrelse og form (diamant eller rund) på akselhullet.** Blader som ikke passer til monteringsmekanismen på sagen vil svive ute av senter og bli umulig å kontrollere.
- Bruk aldri mellomleggsskiver til bladet eller en bolt som er skadd eller ikke passer.** Mellomleggsskivene for bladet og bolten er spesielt utformet for sagen, for optimal ytelse og sikker drift.

Tilbakeslag oppstår og relaterte advarsler

- Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et klemt, fastsittende eller feiljustert sagblad, som kan føre til at en sag som ikke holdes godt fast blir løftet opp og ut av arbeidsstykket, og mot operatøren.
- Når bladet kommer i klem eller setter seg fast ved at snittet lukker seg, stopper bladet, og motoren driver enheten hurtig tilbake mot operatøren.
- Hvis bladet blir vridd eller feiljustert i snittet, vil tennene i bakkant av bladet grave seg inn i den øvre kanten av arbeidsemnet, slik at bladet arbeider seg ut av snittet og spretrer tilbake mot operatøren.

Tilbakeslag er et resultat av feil bruk av sagen og/eller feilaktige arbeidsprosedyrer eller arbeidsforhold, og kan unngås hvis man tar de rette forholdsregler (se nedenfor).

- Hold sagen i et fast grep med begge hender, og hold armen din slik at de kan motstå kraften fra sagen i tilfelle den slår tilbake mot deg.** Posisjoner kroppen på den ene siden av bladet, men ikke på linje med det. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover. Tilbakeslagene kan imidlertid kontrolleres av brukeren, hvis brukeren tar de rette forholdsreglene.
- Når bladet setter seg fast, eller når du av en eller annen grunn vil avbryte sagingen, må du slippe startbryteren og holde sagen i ro i materialet inntil bladet har stoppet helt.** Du må aldri forsøke å fjerne sagen fra arbeidsemnet eller å trekke den bakover mens bladet er i bevegelse, da dette kan få sagen til å slå tilbake. Undersøk hvorfor bladet setter seg fast og sett i verk avhjelpende tiltak.

- Når du starter sagen i arbeidsstykket igjen, må du sentrere sagbladet i snittet slik at sagtenene ikke griper inn i materialet.** Hvis et sagblad sitter fast, kan det løfte seg opp eller føre til at sagen slår tilbake mot deg når den startes igjen.
- Støtt opp større plater for å redusere risikoen så mye som mulig for at bladet kommer i bekjip, og for tilbakeslag.** Større plater har en tendens til å bøye seg under sin egen vekt. Støttet må plasseres under platen på begge sider, nær kappelinjen og nær kantene av platen.

► Fig.2

► Fig.3

- Ikke bruk sløve eller ødelagte blad.** Uskarpe eller feilaktig innstilte blad gir trangt snitt, noe som forårsaker kraftig friksjon, får bladet til å sette seg fast og resulterer i at sagen slår tilbake mot operatøren.
- Dette kan medføre tilbakeslag (kickback) som kan gi alvorlige personskader.** Bladbyrden og låsehendlene for avfasningsjusteringen må være strammet og festet før snittet gjøres.
- Vær ekstra forsiktig når du sager i eksisterende vegg eller andre områder uten insyn.** Det fremstikkende bladet kan treffe gjenstander som kan forårsake tilbakeslag.
- Hold ALLTID maskinen fast med begge hender.** Plasser ALDRI hånden, benet eller noen annen kroppsdel under maskinfoten eller bak sagen, særlig når du sager på tvers. Hvis det skjer et tilbakeslag, kan sagen lett komme til å hoppe bakover over hånden din og forårsake alvorlige helsekader.

► Fig.4

- Bruk aldri makt på sagen. Skyv sagen fremover med en slik hastighet at bladet skjærer uten å miste fart.** Hvis du bruker makt på sagen, kan det gi ujevne snitt, unøyaktighet og muligheter for tilbakeslag.

Vernfunksjon

- Sjekk at vernet er riktig lukket før hver gangs bruk. Ikke begynn å bruke sagen hvis vernet ikke beveger seg fritt og lukker seg om bladet momentant.** Klem eller bind aldri fast vernet slik at bladet blir eksponert. Hvis sagen mistes ved et uhell, kan vernet bli bøyd. Kontroller at vernet beveger seg uhindret og ikke beveger bladet eller noen annen del, i alle snittvinkler og -dybder.
- Kontroller at fjæren på vernet virker som den skal. Hvis vernet og fjæren ikke fungerer som de skal, må de etterses før bruk.** Vernet kan gå tregt pga. ødelagte deler, gummiravelinger eller opphopning av spon.
- Forviss deg om at sagens festeplate ikke kommer til å flytte seg når du sager et innstikk mens bladet er stilt inn på en annen vertikal vinkel enn 90°.** Hvis bladet beveger seg sideveis, kan det bli sittende fast og slå tilbake (såkalt kickback).
- Se alltid etter at vernet dekker bladet før du setter sagen på arbeidsbenken eller gulvet.** Et ubeskyttet, roterende blad vil få sagen til å bevege seg bakover mens bladet kapper alt som kommer i dets vei. Vær oppmerksom på at bladet trenger en viss tid for å stoppe etter at bryteren er sluppet.

Fleire sikkerhetsadvarsler

1. Vær ekstra forsiktig ved skjæring i fuktig tre, trykkbehandlet tømmer eller tømmer med kvister. Unngå overoppheeting av bladspissene ved å bevege bladet jevnt fremover uten reduksjon i bladhastigheten, og unngå å smelte plasten hvis du skjærer i plast.
2. **Ikke forsök å fjerne kapp mens bladet er i bevegelse. Vent til bladet stopper før du griper det materialet som er kappet.** Bladene roterer fritt etter at maskinen er slått av.
3. Unngå å skjære i spiker. Se etter og fjern all spiker fra arbeidsemnet før arbeidet påbegynnes.
4. Sett den bredeste delen av sagfoten på den delen av arbeidsemnet som er godt støttet opp, ikke på den delen som kommer til å falle av når snittet er fullført. Hvis arbeidsemnet er kort eller lite, må det klemmes fast. **IKKE FORSØK Å HOLDE KORTE STYKKER MED HÅNDEN!**

► Fig.5

5. Før du setter verktøyet ned etter å ha fullført et kutt, må du forvisse deg om at vernet er lukket og at bladet har stoppet helt.
 6. Forsök aldri å sage mens sirkelsagen holdes opp ned i en skrustikke. Dette er ekstremt farlig og kan forårsake alvorlige ulykker.
- Fig.6
7. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hukontakt og innånding av stov. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.
 8. Ikke stopp bladene ved å presse sideveis på sagbladet.
 9. Ikke bruk slipeskiver.
 10. Bruk bare sagbladet med diameter som er merket på verktøyet eller spesifisert i håndboken. Bruk av et blad med feil størrelse kan påvirke riktig beskyttelse av bladet eller bruk av bladvernet, som kan resultere i alvorlig personskade.
 11. Hold bladet skarpt og rent. Harpiks og bek som størkner på bladene reduserer turtallet på sagen og øker risikoen for tilbakeslag. Hold bladet rent ved først å ta det av verktøyet og derefter gjøre det rent med en harpiks- og bekfjerner, varmt vann eller parafin. Du må aldri bruke bensin.
 12. Bruk en støvmaske og hørselsvern når du bruker verktøyet.
 13. Bruk alltid sagbladet som er beregnet på kutting av materialet som du skal kutte.
 14. Bruk bare sagbladene som er merket med en hastighet som er lik eller høyere enn hastigheten som er merket på verktøyet.
 15. (Kun land i Europa.) Bruk alltid bladet som overholder EN847-1.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

▲FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Justere skjæredybden

► Fig.7: 1. Klemmskrua 2. Nedre bladstopper

▲FORSIKTIG:

- Når du har justert skjæredybden, må du alltid stramme klemmskruen godt.

Løsne klemmskruen på dybdeanlegget og beveg nedre bladstopper til den ønskede dybden på skalaplaten. Stram klemmskruen godt ved ønsket skjæredybde. For renere og sikrere kutt, må du stille inn skjæredybden slik at ikke mer enn én sagtann stikker ut under arbeidsemnet. Hvis skjæredybden er riktig, reduseres risikoen for farlige TILBAKESLAG som kan forårsake helseskader.

MERK:

- Ved å stille inn nedre bladstopper til ønsket dybde på skalaplaten får du en omtrentlig skjæredybde. For å få en nøyaktig skjæredybde, må du måle hvor langt sagbladet faktisk stikker ut nedenfor maskinfoten.

Hurtigstoppknapp for 2 til 3 mm skjæredybde ved bruk av føringsskinne (tilbehør)

► Fig.8: 1. Hurtigstoppknapp

Denne maskinen har hurtigstoppknappen for 2 til 3 mm skjæredybde på girkuset, ved siden av det bakre håndtaket når føringsskinnen er i bruk. Denne brukes når du vil unngå fliser på arbeidsemnet i snittet. Gjør først et snitt med 2 til 3 mm dybde, og sag deretter med normal dybde i det samme snittet. For å oppnå en skjæredybde på 2 til 3 mm, må du skyve inn stoppknappen mot sagbladet. Dette er praktisk for å unngå å flise opp arbeidsemnet.

For å kunne sage med fritt valg av skjæredybde, trenger du bare trekke knappen tilbake.

► Fig.9: 1. Hurtigstoppknapp

Skråskjæring

► Fig.10: 1. Klemmskruer 2. Maskinfot

Helling til høyre

► Fig.11: 1. Positiv stopper

Drei den positive stopperen så pilen på den peker mot en av to posisjoner (vertikalt for 22,5°, horisontalt for 45°).

Løsne klemmskruene foran og bak. Vipp deretter maskinfoten til den stopper, og sikre foten med klemmskruene.

For å oppnå 48° skråskjæringssinkel må du flytte hendedelen til 48°-markeringen, så langt den går. Drei den positive stopperen til pilen på den peker mot den horisontale posisjonen. Vipp deretter maskinfoten til den stopper, og sikre foten med klemmskruene.

► Fig.12: 1. Spak

Helling til venstre

► Fig.13: 1. Justeringshendel for gjøringsvinkel

Maskinen kan vippes mot venstre 1° skråskjæringsvinkel. For å oppnå en skråskjæringsvinkel på 1°, må du løsne klemeskruene foran og bak, vippe maskinhåndtaket litt mot høyre og skyve to hendler for endring av skråskjæringsvinkelen samtidig i retning av pilen med markeringen -1. Og vipp så maskinhåndtaket mot venstre samtidig som du skyver på disse to hendlene. Sikre foten med klemeskruene.

MERK:

- Hvis du setter bladet tilbake i høyre vinkel, går hendelen for vinkelendring tilbake til 0° av seg selv.

Sikting

► Fig.14: 1. Feste 2. Skjærelinje

Bruke maskinen uten føringsskinne (tilbehør)

Ved skjæring av rette linjer, må A-merket foran på foten rettes inn mot skjærelinjen på arbeidsemnet. For 45° skråskjæring må B-merket rettes inn mot skjærelinjen.

Bruke maskinen med føringsskinne (tilbehør)

Både ved skjæring av rette linjer og 45° skråskjæring må A-merket foran på foten alltid plasseres overett med skjærelinjen på arbeidsemnet.

Bryterfunksjon

► Fig.15: 1. AV-sperrenkapp 2. Startbryter

AFORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.

For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperrenkapp. For å starte maskinen, må du trykke inn AV-sperrenkappen og dra i startbryteren. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet.

Turtallsinnstillingshjul

► Fig.16: 1. Hastighetsinnstillingshjul

Verktøyhastigheten kan justeres ved å dreie innstillingshjulet. Hastigheten øker når innstillingshjulet dreies i retning av nummer 6, og synker når hjulet dreies i retning av nummer 1. Se tabellen for valg av riktig hastighet for arbeidsemnet som skal skjæres. Hastigheten kan imidlertid variere avhengig av tykkelsen på arbeidsemnet. Høyere hastigheter gjør det mulig å skjære raskere, men bladets levetid vil bli redusert.

Nummer	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

AFORSIKTIG:

- Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 6 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 6 eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen slutter å virke.
- Turtallsinnstillingshjulet er ikke ment for å bruke sagblader klassifisert for lav hastighet, men for å oppnå en hastighet som er egnet for arbeidsemnets materiale. Bruk bare sagblader som er klassifisert for minst den maksimale hastigheten uten belastning som er angitt i SPESIFIKASJONENE.

Verktøy som er utstyrt med elektroniske funksjoner er enkle å bruke på grunn av følgende egenskaper.

Overlastvern

Når maskinen er overbelastet og strømstyrken overstiger et visst nivå, stopper maskinen automatisk for å beskytte motoren.

Konstant tuttallskontroll

Elektronisk hastighetskontroll for konstant hastighet. Slik oppnår du god utførelse, fordi at rotasjonshastigheten holdes konstant selv under belastning.

Mykstartfunksjon

Myk start, fordi startrykket undertrykkes.

MONTERING

AFORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpelet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Oppbevare sekskantnøkkelen

► Fig.17: 1. Seksantnøkkelen

Sekskantnøkkelen oppbevares på maskinen. For å ta av sekskantnøkkelen må du trekke den ut.

For å sette sekskantnøkkelen inn igjen må du legge den på håndtaket og stikke den inn så langt den vil gå.

Demontere eller montere sagbladet

AFORSIKTIG:

- Ikke bruk sagblader som ikke samsvarer med karakteristikken som er spesifisert i denne instruksjonsboken.
- Bruk bare sagblader som er klassifisert for minst den maksimale hastigheten uten belastning som er angitt i SPESIFIKASJONENE.
- Sørg for at bladet monteres med tennene pekende opp foran på verktøyet.
- Bruk bare Makita-nøkkelen til å montere eller fjerne bladet.

For å ta av bladet må du trykke inn AV-sperrenknappen for å løse opp den øvre stopperen.

► Fig.18: 1. AV-sperrenknapp 2. Låsehendel

Drei låsehendelen for å løse saghodet når du skal bytte blad.

► Fig.19: 1. Låsehendel

Når AV-sperrenknappen er trykket og låsehendelen er dreid, må du senke håndtaket, så låsepinnen passer i sporet som er dannet av låsehendelen og dybføringen med skalaplaten. Pass på at låsepinnen passer i sporet. Trykk spindellåsen helt inn, så bladet ikke kan rotere, og bruk nøkkelen til å løsne sekskantskruen mot klokken. Fjern så sekskantskruen, den ytre flensene og bladet.

► Fig.20: 1. Sekskantnøkkel 2. Spindellås

Monter bladet ved å følge fremgangsmåten for demontering i motsatt rekkefølge. PASS PÅ A STRAMME SEKSKANTSKRUEN FORSVARLIG MED KLOKKEN.

► Fig.21: 1. Sekskantskrue 2. Ytre flens 3. Sagblad
4. Indre flens

Rengjøring av bladvern

Når du skifter sirkelsagbladet, må du også sørge for å rengjøre bladvernet for oppsamlet sagflis som forklart i avsnittet Vedlikehold. Du må imidlertid fortsatt alltid kontrollere at bladvernet virker før du bruker verktøyet.

Koble til støvsuger

► Fig.22: 1. Støvsuger 2. Støvport

Hvis du vil sage så rent som mulig, kan du koble en Makita-støvsuger til verktøyet ditt. Koble støvsugerslangen til støvutløpet som vist på figuren.

BRUK

Seksjonsskjæring (vanlig sawing)

⚠FORSIKTIG:

- Sørg for å bevege verktøyet pent fremover i en rett linje. Hvis du bruker makt på eller virr verktøyet, vil motoren bli overopphetet og maskinen kan slå tilbake mot brukeren. Dette er farlig og kan gi alvorlige personskader.
- Du må aldri bevege noen kroppsdel under maskinfoten under vanlig sawing, særlig i begynnelsen. Dette kan medføre alvorlige helseeskader. Bladet er eksponert under maskinfoten.

Hold godt fast i verktøyet. Verktøyet leveres med håndtak både foran og bak. Bruk begge for å få best mulig tak på verktøyet. Hvis du holder sagen med begge hender, risikerer du ikke at de blir skåret av bladet. Sett fronten av foten på arbeidsstykket som skal sages, uten at bladet kommer borti arbeidsstykket. Trykk deretter inn AV-sperrenknappen og slå på verktøyet, og vent til bladet oppnår full hastighet. Trykk deretter saghodet sakte ned til den forhåndsinnstilte skjæredybden, og beveg ganske enkelt verktøyet forover over overflaten på arbeidsstykket mens du holder det flatt og beveger det jevnt, inntil sagingen er fullført.

For å få rene kutt, må du sage i rett linje og med jevn hastighet. Hvis kuttet ikke følger skjærelinjen helt, må du ikke forsøke å dreie eller tvinge verktøyet tilbake til

skjærelinjen. Hvis du gjør det, kan bladet sette seg fast og gi farlige tilbakeslag som kan føre til alvorlige kader. Slipp bryteren, vent til bladet stopper, og trekk tilbake verktøyet. Still inn verktøyet på en ny skjærelinje, og begynn sagingen på nytt. Prøv å unngå en plassering som utsetter operatøren for sprut av flis og sagmugg fra sagen. Bruk øyevern for å redusere farene for skader.

► Fig.23

Bruke føringsskinne (tilbehør)

► Fig.24: 1. Justeringsskruer

Plasser maskinen på den bakre enden av føringsskinnen. Drei to justeringsskruer på maskinfoten så maskinen glir jevnt uten å skrangle. Hold maskinen godt fast. Verktøyet leveres både med fremre og bakre håndtak. Bruk begge for å få best mulig tak på verktøyet. Slå på maskinen, trykk den ned til den forhåndsinnstilte skjæredybden og skjær flisvernet langs hele lengden med én bevegelse. Kanten av flisvernet svarer til skjærekanter. Ved skråskjæring med føringsskinnen må du skyve skyvehendelen på maskinfoten, så maskinen ikke velter til siden.

► Fig.25: 1. Skyvehendel

Flytt skyvehendelen på maskinfoten i retning av pilen, så den går i inngrep med undersnittsporet i føringsskinnen.

Parallellanlegg (føringslinjal) (ekstrauststyr)

► Fig.26: 1. Parallelanlegg (føringslinjal)

Det praktiske parallelanlegget gjør det mulig å foreta ekstra nøyaktige rette kutt. Skyv ganske enkelt parallelanlegget tett opp til siden av arbeidsemnet og fest det med skruene foran og bak på foten. Med parallelanlegget kan du dessuten skjære gjentatte ganger med samme bredde.

Hvis du snur parallelanlegget (føringslinjalen), kan det også fungere som underfot for maskinen.

Innstiksaging (utskjæring)

► Fig.27: 1. Bakkant av maskinfot 2. Fast kant

⚠ADVARSEL:

- For å unngå at bladet slår tilbake mot operatøren, må følgende instruksjoner følges.

Når maskinen brukes uten føringsskinne

Sett maskinen på arbeidsemnet med bakre kant av maskinfoten mot en fast kant eller tilsvarende som er laget av en operatør.

Når maskinen brukes med føringsskinne

Sett maskinen på føringsskinnen med bakre kant av maskinfoten mot en fast kant eller tilsvarende som er klemt fast på føringsskinnen.

Hold maskinen fast med en hånd på fronthåndtaket og den andre på maskinhåndtaket. Trykk deretter inn AV-sperrenknappen og slå på maskinen, og vent til bladet oppnår full hastighet. Trykk så motordelen sakte ned til den forhåndsinnstilte skjæredybden og beveg ganske enkelt maskinen forover til den ønskede posisjonen for innstiksaging.

MERK:

- Markeringene på siden av bladvernet viser sagbladets fremre og bakre skjærepunkter (A for diameter 160 mm og B for diameter 165 mm) ved maksimal skjæredybde ved bruk av føringsskinnen.

► Fig.28

Føringsenhet (tilbehør)

Bruk av gjæringsmåler (tilbehør) gjør det mulig å foreta nøyaktige gjæringsnitt med vinkler og passende arbeider.

Bruk av klemme (tilbehør) sikrer at arbeidsemnet holdes godt fast mot bordet.

VEDLIKEHOLD

ÅFORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Rengjør vernet for å sikre at det ikke finnes oppsamlet sagspon som kan hindre betjening av vernesystemet. Et skittent vernessystem kan begrense forsvarlig bruk og føre til alvorlig personskade. Den mest effektive måten å foreta denne rengjøringen på er ved bruk av trykkluft. **Bruk passende øye- og pustevern hvis støvet blåses ut av vernene.**
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

Justere nøyaktigheten for 90° og 45°-kutt (vertikal og 45°-kutt)

Denne justeringen er gjort på fabrikken. Skulle den bli unøyaktig, justeres justeringsskruene med en sekskantnøkkel mens du bruker en trekantlinjal eller et vinkeljern til å kontrollere at bladet står i 90° eller 45° vinkel på foten.

► Fig.29: 1. Justeringsskrue for 90°

► Fig.30: 1. Justeringsskrue for 45°

MERK:

- Det er ikke mulig å justere nøyaktigheten av snitt med vinkler på 22,5°, 48° og -1°.

Skifte kullbørster

► Fig.31: 1. Utskiftingsmerke

Fjern og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom. Skift dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.

► Fig.32: 1. Skrutrekker 2. Børsteholderhette

Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PALITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR

ÅFORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Sagblad
- Føringsskinne
- Parallelanlegg (føringsslinjal)
- Gjæringsmåler
- Klemme
- Sekskantnøkkel
- Platesett for føringsskinne
- Gummiplatesett for føringsskinne
- Plasser platesett for føringsskinne

MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli	SP6000	
Terän läpimitta	165 mm	
Maks. leikkaussyyvys	90° kulmassa	56 mm
	45° kulmassa	40 mm
	48° kulmassa	38 mm
Nopeus kuormittamattomana (min^{-1})	2 200 - 6 400	
Kokonaispituus	341 mm	
Nettopaino	4,1 kg	
Turvaluokitus	II/I	

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

Käyttötarkoitus

Laite on erityisesti tarkoitettu umpisahaaksiin. Laite on myös tarkoitettu puun halkaisu- ja katkaisusahaukseen. Jos laite on varustettu sopivalla pyörösahanterällä, sitä voidaan käyttää alumiinilevyjen, muovilevyjen, ulkovuorauksien ja metalliseinäpaneelien sahaukseen.

Virtalähde

Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan sitten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määritty EN62841-standardin mukaan:

Äänepainetaso (L_{PA}): 92 dB (A)
Äänitehotaso (L_{WA}): 103 dB (A)
Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Käytä kuulosuojaaimia

Tärinä

Väärältelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritelty EN62841 mukaan:

Työtila : puun sahaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,w}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ tai vähemmän
Virhemarginaali (K): $1,5 \text{ m/s}^2$
Työmenetelmä: metallin sahaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,M}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ tai vähemmän
Virhemarginaali (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitettusta tärinäpäästöarvosta työkalun käytössä olevan mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttääsi suojaamiseksi tarvitset varotoimet todellisuissa käytössä ololosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjaksot kokonaisuudessaan, myös jakso, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviihin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoitukseissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käytävä (johdotista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Pyörösahan turvavaroitukset

Sahausohjeet

- VAARA:** Pidä kädet loitolla sahauslinjalta ja terästä. Pidä toista kättä apukahvalla tai moottorin kotelon päällä. Jos pidät kiinni sahasta molemmien käsin, terä ei voi vahingoittaa käsisi.

- Älä korota työkappaleen alapuolelle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella.
- Säädä leikkaussyyvys työkappaleen paksuuden mukaan. Pienempi osa kuin terän täysi hammas tulee olla näkyvillä työkappaleen alapuolella.
- Älä koskaan pidä työkappaleetta kässissä tai jalkoesi välissä leikkaamisen aikana. Kiinnitä työkappale tukevaan jalustaan. On tärkeää, että työkappale tuetaan luotettavasti loukkaantumisriskin, terän juuttumisen ja laitteen hallinnan menetämisen välttämiseksi.

► Kuva1

- Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä tarttuntapinnoista suoritettaessa toimintoja, missä terä voi osua piilossa oleviin johtoihin tai työkalun omaan virtajohtoon. Jos sähkötyökalun metalliossa joutuu kosketukseen jännitteisen virtajohdon kanssa, työkalun sähköä johtavat metalliosat voivat aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Käytä halkaisuun aina halkaisu- tai sivuohjainta. Se parantaa sahaustarkkuutta ja vähentää terän juuttumista.
- Käytä aina oikeankokoisia ja -muotoisia teriä (timantti vs. pyörä). Terät, jotka eivät sovi työkalun kiinnityslaitteisiin, pyörivät epäkeskeisesti ja aiheuttavat sahan ohjausmenetysten.
- Älä koskaan käytä viallisia tai väärää terän aluslevyjä tai pultteja. Terän alaslaatut ja pultit on suunniteltu erityisesti tälle sahalle ja takaavat parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset

- takapotku on äkillinen reaktio, jonka aiheuttaa kiinni juuttunut, väännyntä tai väärin kohdistettu terä, joka saa sahan hypähtämään irti työkappaleesta käyttäjää kohti;
- jos terä juuttuu tai jumittuu tiukkaan sahausuraan, terä pysähtyy ja moottorin suojaus kääntää sen pyörimissuunnan nopeasti taaksepäin käyttäjää kohti;
- jos terä väännyttää tai sen kohdistus muuttuu sahattessa, terän takaosan hampaat voivat pureutua puun pintakerrokseen, jolloin terä nousee ylös urasta ja saha ponnahtaa käyttäjään kohti.

Takapotku johtuu sahan virheellisestä käytöstä ja/tai väärästä käyttöolosuhteista. Takapotku voidaan välttää noudataalla seuraavia varotoimia.

- Ota sahasta tukeva ote molemmin käsin ja pidä käsiä sellaisessa asennossa, että voit ottaa vastaan mahdollisen takapotkun aiheuttamat voimat. Sijoita vartalo jommallekummalle puollelle terästä, mutta ei terän suuntaisesti. Takapotku voi aiheuttaa sahan ponnahtamisen taaksepäin, mutta käyttäjää voi hallita sen voimat, jos takapotkuun varaudutaan asianmukaisin varotoimin.
- Jos terä jumittaa tai jos keskeytät leikkaamisen jostakin muusta syystä, vapauta liipaisin-kytkin ja pidä saha paikoillaan työkappaleessa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritys poistaa sahata työkappaleesta tai vetää sahata taaksepäin, kun terä liikkuu tai seurauksena voi olla takapotku. Tutki ja korjaa mahdolliset syyt, jotka aiheuttavat terän jumiutumisen.

- Kun saha käynnistetään uudelleen työkappaleessa, keskitä sahanterä sahausuraan ja tarkista, että sahan hampaat eivät ole kiinni materiaalissa. Jos terä on jumissa, se saattaa hypähtää työkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun käynnistettäessä sahaa uudelleen.
- Tue suuria paneleita, jotta minimoit terien jumiutumisen ja takapotkujen riskin.** Suurilla paneeleilla on tapana taipua oman painonsa vakiutuksesta. Levy on tuettava molemmilla puolilla sahauslinjan vierestä ja reunoilta.

► Kuva2

► Kuva3

- Älä käytä tylsiä tai vioittuneita teriä. Tylsät tai väärin asetetut terät tekevät kapean sahausuran, josta on seurauksena ylimääräistä kitkaa, terän taipuminen ja takapotku.
- Terän syvyys ja viisteestä säädön lukitusvivut on oltava tiukkuu ennen leikkauksen suoritusta. Jos terän asetus siirtyy leikkauksen aikana, seurauksena voi olla terän jumiutuminen ja takapotku.
- Ole erityisen varovainen, kun sahat umpinaisia seinäpintoja tai jos et muuten näe sahatavat kohdetta. Läpitunkeutuva terä voi leikata koiteita, jotka saattavat aiheuttaa takapotku.
- PIDÄ AINA tukevasti molempien käsin. ÄLÄ KOSKAAN pidä kättä, jalkaa tai muuta ruumiinosaa työkalun pohjan alapuolelle tai sahan taakse, varsinkaan katkaisussa.** Jos saha potkaisee taakse, se voi helposti ponahduttaa käsille ja aiheuttaa vakavia vammoja.

► Kuva4

- Älä koskaan sahaa väkisin. Työnnä saaha eteenpäin sellaisella nopeudella, että terä leikkää hidastumatta. Sahan pakottaminen voi aiheuttaa epätasaista leikkausjälkeä, tarkkuuden vähennemistä ja mahdollisesti takapotkun.

Suojuksen toiminta

- Varmista suojuksen sulkeutuminen ennen jokaista käyttökerhoa. Älä käytä sahaa, jos terän suojaus ei liiku vapaasti ja sulkeudu heti. Älä koskaan sidonnut suojusta asentoon, jossa terä on suojaamaton. Jos saha putoaa vahingossa, suojaus voi taittua. Varmista, että suojaus liikkuu vapaasti eikä kosketa terää tai muita osia missään sahauskulmassa tai -syvyydessä.
- Tarkista suojuksen palautusjousien toiminta ja kuori. Jos suojaus ja jousi eivät toimi oikein, ne tulee huoltaa ennen käyttöä. Suojaus saattaa toimia hitaasti johtuen vioittuneista osista, tahmeasta karjalasta tai jäännösten kasautumisesta.
- Varmista, ettei sahan ohjauslevy siirry ”upottussauhksessa”, kun terän viisteasetus on muu kuin 90°. Terän siirtymisen sivusuunnassa aiheuttaa jumiutumisen ja mahdollisen takapotku.
- Huomioi aina, että suojaus peittää terän ennen kuin asetat sahan penkille tai lattialle. Suojaamaton ja vapaasti liikkuvia terä voi aiheuttaa sahan siirtymisen taaksepäin leikaten mitä sen eteen tulee. Ota huomioon se aika, jonka terän pysähtyminen sahan sammuttamisen jälkeen vaatii.

Turvallisuutta koskevia lisävaroituksia

1. Ole erityisen varovainen, jos sahat kosteaa, painekyllästettyä tai oksista puuta. Vältä teräkärkin ylikuumenemista säättämällä terän nopeus sellaiseksi, että sahaus etenee sujuvasti terän nopeuden hidastumatta. Vältä myös muovin sulamista muovien sahauksen aikana.
2. Älä yrity poistaa leikattua materiaalia, kun terä on vielä liikkessä. Odota, kunnes terä pysähtyy, ennen kuin tarttu sahattuun kappaleeseen. Terä pyörii vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun saha on sammutettu.
3. Vältä naujolen sahamista. Tarkista puutavara ja poista kaikki nauhat ennen sahausta.
4. Aseta sahan alustan leveämpi puoli työkappaleen tuetun osan päälle, älä sahattaessa irtovaavan osan päälle. Jos työkappale on lyhyt tai pieni, kiinnitä se ruuvipunkiin. ÄLÄ YRITÄ PITÄÄ LYHYTTÄ TYÖKAPPALETTA PAIKOILLAAN KÄSIN!

► Kuva5

5. Ennen sahan laskemista käsistäsi, varmista, että suojuus on sulkeutunut ja terä on täysin pysähtynyt.
 6. Älä koskaan yrity leikata sirkkelillä, joka on ylösaisain viilapenkilillä. Tämä on erittäin vaarallista ja voi johtaa vakaviin vammoihin.
- Kuva6
7. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita.
 8. Älä pysäytä terä painamalla sivusta sahanterää.
 9. Älä käytä minkäänlaisia hiomalaikkoja.
 10. Käytä vain sahanteriä, joiden halkaisija on sama kuin työkaluun merkity tai ohjekirjassa mainittu. Vääränkokoisen terän käyttäminen voi vaikuttaa terän suojaukseen tai itsen terän toimivuuteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
 11. Pidä terät terävinä ja puhaina. Terään kovetunut pihka hidastaa sahamista ja lisää takopukun vaaraa. Pidä terä puhinaan irrottamalla se sahasta ja puhdistamalla pihkanpoistoaineella, kuumalla vedellä tai petroliilla. Älä käytä koskaan puhdistukseen bensiiniä.
 12. Käytä työkalua käyttäässäsi hengitys- ja kuulosuojaamia.
 13. Käytä aina sahattavalle materiaalle tarkoitettua sahanterää.
 14. Käytä vain sahanteriä, joiden merkity nopeus on vähintään yhtä suuri ta kuin suurempi kuin työkaluun merkity nopeus.
 15. (Ainoastaan Euroopan valtiot) Käytä aina sahanteriä, jotka noudattavat standardin EN847-1 vaatimuksia.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

AVAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

TOIMINTOJEN KUVAUS

▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneen säätöjen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Leikkaussyyvyyden säättäminen

► Kuva7: 1. Kiristysruuvi 2. Terän alemman rajan rajoitin

▲HUOMIO:

- Kiristä kiristysruuvi aina leikkaussyyvyyden säätämisen jälkeen.

Löysää syvyystulkin kiristysruuvia ja siirrä terän alarajoitin haluttuun syvyyteen asteikkolevylle. Muista kiristää kiristysruuvi aina sahausyvyyden säätämisen jälkeen. Aseta syvys niin, että vain yksi terän hammas ulottuu työkappaleen alapinnan ulkopuolelle, jolloin leikkausjäljestä tulee siisti ja itse leikkaus on turvallisempaa. Oikea leikkaussyyvyys vähentää vammoautumisriskin aiheuttavan TAKAPOTKUN vaaraa.

HUOMAA:

- Terän alarajoittimen säättäminen haluttuun syvyyteen asteikkolevylle mahdollistaa sahausyvyden karkean arvioinnin. Sahausyvyys voidaan määrittää tarkasti mittamalla miten pitkälle työkalun pohjan alapuolelle terä ulottuu.

Pikarajoin 2 - 3 mm sahausyvyysille ohjainkiskoa (lisävaruste) käytettäessä

► Kuva8: 1. Pikarajointi

Työkalun vaihteistokotelossa on 2 - 3 mm sahausyvyksille pikarajointi, jota voidaan käyttää yhdessä ohjainkiskon kanssa. Näin voidaan estää sääleiden irtaoaminen työkappaleesta. Sahaa ensin 2 - 3 millimetrin syvyn ura ja sen jälkeen vedä uudestaan normaalisyvydellä.

Saavutat 2 - 3 miljin rajoittimen työttämällä painiketta terää kohti. Tämä estää työkappaleen halkeilun ja lohkeilun.

Rajoitin vapautetaan normaalisausta varten vetämällä painiketta taakse.

► Kuva9: 1. Pikarajointi

Viisteitysleikkaus

► Kuva10: 1. Kiristysruuvit 2. Työkalun pohja

Kallistaminen oikealle

► Kuva11: 1. Pysätin

Käännä rajoitinta niin, että nuoli osoittaa toiseen kahdesta asennosta (pystysuunta 22,5°, vaakasuunta 45°). Löysää etu- ja takaoasian kiristysruuveja. Kallista sitten työkalun pohjaa rajoittimeen asti ja kiristä ruuvit. 48°: viisteikulmaa varten siirrä vipua 48°-merkinnän kohdalle pohjaan asti. Käännä rajoitin niin, että sen nuoli osoittaa vaaka-asentoon. Kallista sitten työkalun pohjaa rajoittimeen asti ja kiristä ruuvit.

► Kuva12: 1. Vipu

Kallistaminen vasemmalle

► Kuva13: 1. Viistekulman säättövipu

Työkalua voidaan kallistaa vasemmalle 1°:n viistekulmaan. 1°:n viistekulmaa varten löysää etu- ja takaosan kiristysruuveja, käännä työkalua hieman oikealle ja työnnä viistekulman molempia säättövipuja samaan aikaan nuolen suuntaan -1 -merkinnän kohdalle. Kallista työkalun kahvaa sitten Vasemmalle samalla, kun painat näitä kahta vipua yhtäaikaa. Varmista asetus kiristysruuveilla.

HUOMAA:

- Kun terä käännetään suoraan kulmaan, säättövipu palaa itsestään 0°-asentoon.

Tähdys

► Kuva14: 1. Pohja 2. Sahauslinja

Kun työkalua käytetään ilman ohjainkiskoa (lisävaruste)

Kun haluat leikata suoraan, kohdista pohjan etuosan piste A leikkauslinjaan. Kun haluat tehdä 45° viisteitysleikkauksia, kohdista piste B leikkauslinjaan.

Kun työkalua käytetään ohjainkiskon (lisävaruste) kanssa

Kun haluat sahata suoraan tai tehdä 45°:n viisteitä, kohdista pohjan etuosan piste A sahauslinjaan.

Kytkimen käyttäminen

► Kuva15: 1. Lukituksen vapautuskytkin 2. Liipaisinskytkin

▲HUOMIO:

- Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinskytkin kytkeytyy oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.

Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää liipaisinskytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä työkalu työntämällä lukitusnappi sisään ja painamalla liipaisinskytkimestä. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinskytkin.

Nopeudensäätöpyörä

► Kuva16: 1. Nopeudensäätöpyörä

Työkalun nopeutta voidaan säättää kiertämällä säättöpyörää. Nopeus suurenee, kun pyörää käännetään kohti numeroa 6, ja pienenee, kun sitä käännetään kohti numeroa 1.

Katso taulukkoa leikkattavan työkappaleen oikean leikkausnopeuden valintaan. Oikea nopeus saattaa kuitenkin erota työkappaleen paksuustyyppin mukaan. Yleensä korkeammat nopeudet sallivat sinun leikkaavan työkappaleita nopeammin, mutta terän palveluaika lyhenee.

Luku	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

▲HUOMIO:

- Nopeudensäätöpyörää voi kään்�tää vain asentoon 6 ja asentoon 1 saakka. Älä pakota sitä asennon 6 tai 1 ohja, koska nopeudensäätötoiminto saattaa lataa toimimasta.
- Nopeudensäätöpyörää ei ole tarkoitettu hitaalla nopeudella tapahtuvassa sahauksessa käytettävää sahanteriä varten, vaan sen avulla valitaan sopiva pyörimisnopeus sahattavan materiaalin mukaan. Käytä vain sahanteriä, joiden nimellisnopeus on vähintään sama kuin TEKNISET TIEDOT -kohdassa mainitut suurin sallittu nopeus kuormittamattomana.

Sähköisiä toimintoja sisältäviä työkaluja on helppo käyttää seuraavien ominaisuuksien ansiosta.

Ylikuormitussuoja

Jos saha ylikuormittuu tai virta nousee tietyn rajan yläpuolelle, laite pysähtyy automaattisesti moottorivairoiden välittämiseksi.

Vakionopeuden säätö

Sähköinen nopeudensäätö vakionopeuden saavuttamiseksi. Kauniin viimeistelyn saavuttaminen on mahdollista, koska pyörimisnopeutta pidetään vakiona jopa kuormituksen alla.

Pehmeä käynnistys

Pehmeä käynnistys, kytkettäessä virta kone käynnistyy hitaasti.

KOKOONPANO

▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Kuusioavaimen varastointi

► Kuva17: 1. Kuusioavain

Kuusioavainta säilytetään työkalussa. Avain irrotetaan vetämällä se ulos.

Laita se takaisin paikoilleen työntämällä se kahvaan pohjaan asti.

Sahanterän irrotus ja kiinnitys

▲HUOMIO:

- Älä käytä sellaista sahanterää, joka ei mukaudu ohjeissa määrittyihin ominaisuuksiin.
- Käytä vain sahanteriä, joiden nimellisnopeus on vähintään sama kuin TEKNISET TIEDOT -kohdassa mainittu suurin sallittu nopeus kuormittamattomana.
- Varmista, että terä on asennettu siten, että hampaat sahan etuosassa osoittavat ylös päin.
- Käytä terän irrottamiseen ja kiinnittämiseen vain Makitan kiintoavainta.

Irrota terä työntämällä lukitusnappi sisään, jolloin ylärakointin vapautuu.

► Kuva18: 1. Lukituksen vapautuskytkin
2. Lukitusvipu

Lukitse sahan pää terän vaihtoa varten käänämällä vipua.

► Kuva19: 1. Lukitusvipu

Pidä lukitusnappi on alhaalla ja käännä lukitusvipua, laske kahvaa alas niin, että lukkotappi osuu lukitusvivun ja asteikkolevyllä varustetun syvyystulkin muodostamaan uraan. Varmista, että lukkotappi menee uraan. Paina akselilukkoo niin, että terä ei pääse pyörimään ja lösyy kuuksiopullti avaimella kiertämällä vastapäivän. Irrota sitten kuuksiopullti, ulkolaiipa ja terä.

► Kuva20: 1. Kuusioavain 2. Karalukitus

Terä kiinnitetään päävastaisessa järjestyksessä. MUISTA KIRISTÄÄ KUUSIOPULTTIA TIUKASTI VASTAPÄIVÄÄN.

► Kuva21: 1. Kuusiopullti 2. Ulkolaiipa 3. Sahanterä 4. Sisälaiipa

Teräsuojuksen puhdistus

Vaihdettaessa pyörösahanterää, varmista, että puhdistat myös teräsuojan kerääntyneen sahanpurun Huolto-kappaleen ohjeiden mukaisesti. Näistä toimenpiteistä huolimatta tarkista aina suojuksen toiminta ennen jokaista käyttökerhoa.

Pölynimurin kytkeminen

► Kuva22: 1. Pölynimuri 2. Pölyaukko

Jos haluat tehdä sahaustyön siististi, kytke sahaan Makita-pölynimuri. Liitä pölynimurin letku pölynpistoaukoon kuvan osoittamalla tavalla.

TYÖSKENTELY

Jaksoleikkaus (tavanomainen sahaus)

▲HUOMIO:

- Työnnä sahaa kevyesti suoraan eteenpäin. Sahan pakottaminen tai väänäminen johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja voi aiheuttaa vaarallisen takapotkun ja vakavia vammoja.
- Älä koskaan pidä mitään jäseniä työkalun pohjan alapuolella varsinkaan sahauksien alkuvaiheessa. Seurauksena voi olla vakavia vammoja. Terä on pohjan alapuolella paljaana ilman mitään suojaaa.

Ota laitteesta luja ote. Laitteessa on sekä etu- että takakahva. Pidä laitteesta kiinni molemmista kahvoista. Jos pidät laitteesta kiinni molemmin käsinsä, et voi loukata käsiasi terään. Aseta alustan etuosa sahattavan työkappaleen päälle ilman, että terä koskettaa työkappaleetta. Paina sitten lukituksen vapautuspainiketta, ja käynnistä laite ja odota, kunnes terä pyörii täydellä nopeudella. Paina nyt sahapäätä hitaasti alas etukäteen asetettuun leikkuusvytteen ja siirrä laitetta eteenpäin työkappaleen pinnalla vaakatasossa ja edeten tasaisesti, kunnes sahaus on valmis.

Siistin sahaustuloksen varmistamiseksi pidä sahauslinjasi suorana ja leikkuunopeutesi tasaisena. Jos sahaus menee vinoon, älä yrityä väärääksi tai pakotata laitetta oikeaan sahauslinjaan. Terä voi vääräntyä ja aiheuttaa vaarallisen takapotkun ja mahdollisesti vammoja.

Vapauta liipaisinkytin, odota, kunnes terä pysähtyy ja nostaa sen jälkeen laite pois. Kohdistaa laite uuteen sahauslinjaan ja aloita uudestaan. Yritä asettua seläiseen kohtaan, jossa et joudu alittiaksi sahasta lentäville lastuille ja pölyille. Käytä suojalaseja vammojen välttämiseksi.

► Kuva23

Kun käytetään ohjauskiskon (lisävaruste) kanssa

► Kuva24: 1. Adjusting screws

Aseta työkalu ohjauskiskon takapäähän. Kierrä työkalun pohjassa olevia säätöruuveja niin, että saha liukuu tasaisesti rämisemättä. Ota sahasta luja ote. Laitteessa on sekä etu- että takakahva. Tartu sahaan molemmista. Käynnistä saha, paina se alas ennalta asetettuun sahauusvytteen ja saaha sälösuojan pituudelta yhdellä vedolla. Sälösuojan reuna on sahausreunan kohdalla.

Jos saaha viisteitä ohjauskiskon avulla, työnnä työkalun pohjassa olevaa liukuvipua niin, ettei saha pääse kaatumaan sivulle.

► Kuva25: 1. Liukuvipu

Siirrä työkalun pohjassa olevaan liukuvipua nuolen suuntaan niin, että se ottaa ohjauskiskon alauraan.

Repeämäohjain (ohjaustulki) (lisävaruste)

► Kuva26: 1. Repeämäohjain (ohjaustulki)

Kätevän halkaisuohjaimen (ohjaustulkin) avulla voit leikata tarkasti suorassa linjassa. Siirrä halkaisuohjain tiukasti kiinni työkappaleen reunaan ja kiristää se paikoilleen pohjan etu- ja takaosassa olevilla ruuveilla. Nämä voivat myös leikata useita saman levyisiä kappaleita. Kun käännetään halkaisuohjaimen (ohjauskiskon) toisinpäin, se toimii lisätukena.

Umpinaissahaus (Pois leikkaus)

► Kuva27: 1. Laitteen pohjan takareuna 2. Kiinteää rajoitin

▲VAROITUS:

- Noudata takapotkun estämiseksi seuraavia ohjeita.

Kun työkalua käytetään ilman ohjainkiskoa

Aseta saha työkappaleelle niin, että sen pohjan takareuna on vasten kiinteää rajoitinta tai vastaavaa estettä.

Kun työkalua käytetään ohjainkiskon kanssa

Aseta saha työkappaleelle niin, että sen pohjan takareuna on vasten kiinteää rajoitinta tai ohjainkiskoon kiinnitettyä vastaavaa estettä.

Pidä sahasta aina tukevasti toinen käsi etukahvassa ja toinen pääkahvassa. Työnnä sitten lukituksen vapautuspainike sisään, käynnistä saha ja odota, kunnes terä pyörii täydellä nopeudella. Paina sitten sahan pää hitaasti ennalta asetettuun sahaussyvyyteen ja työnnä sahaa eteenpäin haluttuun kohtaan asti.

HUOMAA:

- Teränsuojuksen sivussa olevat merkinnät osoittavat terän leikkuukohdan edessä ja takana ($A = 160\text{ mm}$ ja $B = 165\text{ mm}$) suurimmalla sahaussyvyydellä, kun käytetään ohjainkiskoa.

► Kuva28

Ohjainlaite (lisävaruste)

Jiiriasteikon (lisävaruste) avulla voidaan tehdä jiirisaauksia eri kulmilla sovitustöitä varten.

Varmista työkappaleen kiinnitys penkkiin kirstimellä (lisävaruste).

KUNNOSSAPITO

▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että laite on kone on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Puhdista suojuus ja varmista, ettei siihin ole kertynyt sahanpurua, joka voisi estää suojuusjärjestelmän toiminnan. Likainen suojuusjärjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jolloin seurauksesta voi olla vakavia henkilövahinkoja. Tehokkain puhdistustapa on käyttää paineilmaa. **Jos puru poistetaan suojuksista paineilmaa käyttämällä, käytä tarkoitukseen soveltuvalaa silmien- ja hengityssuojaamia.**
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai mts. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla sen värit ja muoto voivat muuttua.

Tarkkuussäätö 90° ja 45° (suora ja 45° viiste)

Kulmat on säädetyt tehtaalla. Jos säädöt on kytketty pois, säädä kulmat säätöruuveilla käytäen kuusiovaista ja tarkastamalle 90 ja 45 asteen kulmat kolmikulmaa tai kulmamittaa tms. käytäen.

► Kuva29: 1. Säätöruuvi, 90°

► Kuva30: 1. Säätöruuvi, 45°

HUOMAA:

- Kulmia 22,5°, 48° ja -1° viistettä ei voi säätää.

Hiiliharjojen vaihtaminen

► Kuva31: 1. Rajamerkki

Irrota ja tarkista hiiliharjat säännöllisesti. Vaihda uusiin, kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin saakka. Pidä hiiliharjat puhaina ja vapaina liukumaan pitimissään. Molemmat hiiliharjat on vaihdettava samalla kertaa. Käytä vain keskenään samanlaisia hiiliharjoja.

► Kuva32: 1. Ruuvitalta 2. Harjanpitimen kanssi

Irrota hiiliharjat kannet ruuvitalalla. Poista kuluneet hiiliharjat, aseta uudet harjahiilet paikalleen ja kiinnitä hiiliharjojen kanssi paikalleen.

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säälyttämiseksi korjaukset sekä muut huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käytäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.

LISÄVARUSTEET

▲HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksien mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Sahanterät
- Ohjainkisko
- Repeämähjain (ohjaustulkki)
- Jiiriasteikko
- Puristin
- Kuusioavain
- Ohjauskiskon jalusta-asetus
- Ohjauskiskon kumijalustan asetus
- Ohjauskiskon asemajalusta-asetus

HUOMAA:

- Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIĀCIJAS

Modelis		SP6000
Asmens diametrs		165 mm
Maks. frēzēšanas dzīlums	90° leņķī	56 mm
	45° leņķī	40 mm
	48° leņķī	38 mm
Tukšgaitas ātrums (min^{-1})		2 200 - 6 400
Kopējais garums		341 mm
Neto svars		4,1 kg
Drošības klase		II/II

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars var atšķirties atkarībā no papildierices(-ēm). Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

Paredzētā lietošana

Šīs darbarīks ir paredzēts iezāģējumu veikšanai. Šīs darbarīks ir paredzēts arī kokmateriālu garenzāģēšanai un pārzāģēšanai. Ja darbarīkam ir atbilstošs rīpzāģa asmens, to var izmantot alumīnija plākšņu, plastmasas plākšņu, apšuvuma plākšņu un metāla sienas paneļu zāģēšanai.

Strāvas padeve

Darbarīks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas padevi. Darbarīks aprīkots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktligzdi bez iezemējuma vada.

Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN62841:

Skaņas spiediena līmenis (L_{pA}): 92 dB (A)

Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}): 103 dB (A)

Neskaidrība (K): 3 dB (A)

Lietojiet ausu aizsargus

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN62841:

Darba režīms: koksnes zāģēšana

Vibrācijas emisija ($a_{h,W}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ vai mazāk

Neskaidrība (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

Darba režīms: metāla zāģēšana

Vibrācijas emisija ($a_{h,M}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ vai mazāk

Neskaidrība (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatojti ar iedarbību reālos darba apstākjos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

EK atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikt aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi ripzāgim

Zāģēšanas procedūras

- ĀBIĀSTAMI:** Netuviniet rokas griešanas zonai un asmenim. Otru roku turiet uz pašgrotura vai motora korpusa. Ja turat zāgi ar abām rokām, asmens tās nevar sagriezt.
- Nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla.** Aizsargs neaizsargā no asmens zem apstrādājamā materiāla.
- Noregulējiet griešanas dzīlumu atbilstoši apstrādājamā materiāla biezumam.** Zem apstrādājamā materiāla jābūt redzamam nedaudz mazāk nekā veselam zāga zobam.
- Griežot apstrādājamo materiālu, nekad neturiet to rokās vai pār kāju.** Apstrādājamo materiālu nostipriniet uz stabilas platformas. Materiālu ir svarīgi pareizi nostiprināt, lai mazinātu apdraudējumu ķermenim, novērstu asmens ieķīlēšanās vai kontroles zuduma risku.

► Att.1

- Veicot darbību, kuras laikā griešanas instruments var pieskarties slēptam vadam vai savam vadam, mehanizēto darbarīku turiet aiz izolētām virsmām.** Saskaņe ar vadu zem sprieguma var nodot spriegumu mehanizētā darbarīka metāla daļām, un operators var saņemt elektriskās strāvas triecienu.
- Zāģējēt gareniski, vienmēr izmantojiet garen-zāģēšanas ierobežotāju vai aizsargu ar tais-nām malām.** Tas uzlabo zāģēšanas precīzitāti un mazina asmens ieķīlēšanās iespēju.
- Vienmēr izmantojiet asmenus ar pareizā izmēra un formas (dimanta vai apjaļas) pievienošanas atve-rēm.** Asmeni, kas neatbilst zāga uzstādišanas sastā-dajām, darbosies nepareizi, izraisot kontroles zudumu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātas vai neatbilsto-šas asmens starplikas vai skrūvi.** Asmens paplā-snies un skrūves ir speciāli paredzētas konkrētajam zāģim, lai sniegtu optimālu darba izpildi un drošību.

Atsitiņa iemeslis un ar to saistīti brīdinājumi

- atsitiņi ir pēkšņa kustība pēc zāga asmens iesprū-šanas, ieķīlēšanās vai nepareizas novietošanās, liekot zāģim nekontrolēti pacelties un izvirzīties no apstrādājamā materiāla operatora virzienā;
- kad asmens cieši iesprūst vai ieķīlējas starp sakaujo-šos iezagējumu, asmens apstājas, un dzīnēja kustība liek ierīcei strauji virzīties atpakaļ operatora virzienā;
- ja asmeni iezagējumā saspiež vai nepareizi novieto, zobi asmens aizmugurējā malā var ieurb-ties koka virsmā, liekot asmenim izvirzīties no iezagējuma un atlēkt atpakaļ operatora virzienā.

Atsitiņi rodas zāgā nepareizas lietošanas un/vai neparei-zas darbības vai apstākļu rezultātā, un to nā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā tālāk norādīts.

- Ar abām rokām spēcīgi turiet zāgi, rokas novieto-jot tā, lai spētu pretoties atsitiņa spēkam.** Turiet asmeni vienā ķermēja pusē, bet neturiet vienā līnijā ar ķermēja vidusdaļu.
- Atsitiņi var likt zāģim atlēkt atpakaļ, taču atsitiņa spēku operators var kontrolēt, ja veic piemērotus drošības pasākumus.**
- Ja asmens ieķīlējas vai kāda iemesla dēļ nelauj pabeigt zāģēšanu, atlaidiet mēlīti un nekustinot turiet zāgi materiālā, kamēr asmens pilnībā apstājas.** Nekad neņemiet zāgi ārā no materiāla un nevirziet to atpakaļ, ja asmens kustas, jo tā var izraisīt atsitiņu.

Pirms novietojat zāgi uz sola vai grīdas, vien-mēr pārbaudiet, vai asmeni sedz aizsargs. Neaizsargās asmens, kas kustas pēc inerces, vir-zīs zāgi atpakaļ, sagriežot visu tā ceļā. Atcerieties, ka pēc slēdža atlaišanas asmenim nepieciešams laiks, lai apstātos.

- Atbalstiet lielus gabalus, lai samazinātu asmens iesprūšanu vai atsitienu.** Lieli gabali bieži vien zem sava svara ieliecas. Atbalsti jāno-vieto abās pusēs zem gabala, blakus griezuma līnijai un blakus gabala malai.

► Att.2

► Att.3

- Neizmantojiet neasus vai bojātus asmenus.** Neuzasināts vai nepareizi uzstādīts asmens veido šauru iezagējumu, kas rada pārmērigu berzi, asmens ieķīlēšanos vai atsitienu.
- Pirms sākt zāģēt pārliecīnieties, vai asmens dzīluma un slīpuma regulēšanas sviras ir cie-šas un nostiprinātas.** Ja noregulētais asmens griešanas laikā pārvietojas, tas var ieķīlēties un izraisīt atsitienu.
- Īpaši uzmanīties, zāģējot jau esošās sienās vai citās aizsegtais vietās.** Caurejošais asmens var ietrikties priekšmetos, kas var izraisīt atsitienu.
- VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar abām rokām.** NEKAD nenovietojiet savu galvu, kāju vai jebkuru savu ķermenē daļu zem darbarīka pamates vai aiz zāga, īpaši, kad zāģējat šķēr-sām.

- Ja atsitiens, zāgis var atlēkt atpakaļ virs jūsu rokas, radot smagu traumu.
- Nekad nespiediet zāgi.** Virziet zāgi uz priekšu tādā atšķūnā, lai asmens zāģētu bez palēninā-šanās.

Aizsarga funkcionēšana

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai aizsargs aizveras pareizi.** Nelietojiet zāgi, ja aizsargs nekustas brīvi un nenosedz asmeni uzreiz.
- Nekad nepiestipriniet un nepiesieniet aizsargu atvērtā stāvoklī, neapsedzot asmeni.** Ja zāģi nejausi nokrīt, aizsargs var salocīties. Pārbaudiet, lai pārliecīnatos, ka aizsargs kustas brīvi un nepieskaras asmenim vai jebkurai citai daļai visos leņķos un zāģējuma dzīlumos.
- Pārbaudiet aizsarga atgriešanās atsperes darbību un stāvokli.** Ja aizsargs un atspere nedarbojas pareizi, tie pirms lietošanas jāsa-labo.
- Pārliecīnietas, ka zāga pamatnes plāksne neizkustēsies, kamēr tiks veikts iezagējums, ja asmens slīpums nav 90°.** Asmens novirze uz sāniem radīs asmens ieķīlēšanos un iespējamu atsitienu.
- Pirms novietojat zāgi uz sola vai grīdas, vien-mēr pārbaudiet, vai asmeni sedz aizsargs.** Neaizsargās asmens, kas kustas pēc inerces, vir-zīs zāgi atpakaļ, sagriežot visu tā ceļā. Atcerieties, ka pēc slēdža atlaišanas asmenim nepieciešams laiks, lai apstātos.

Papildu drošības brīdinājumi

1. Īpaši uzmanieties, kad zāģējat mitru koksni, ar spiedienu apstrādātu zāgmateriālu vai zarus. Uzturiet vienmērīgu zāģēšanas ātrumu, nesamazinot darbarīka asmeni ātrumu, lai asmens malas nepārkarstu, bet, zāģējot plastmasu, tā nekustu.
2. Nenemiet nost sagriezto materiālu, kamēr asmens griežas. Pirms sazāģētā materiāļa satveršanas nogaidiet, līdz asmens apstājas. Asmeni pēc darbarīka izslēgšanās turpina kustēties pēc inerces.
3. Negrieziet naglas. Pirms zāģēšanas pārbaudiet, vai zāgmateriālā nav naglu, un tās izņemiet.
4. Zāga pamata platāko daļu novietojiet uz tās apstrādājamā materiāla daļas, kas ir cieši atbalstīta, nevis uz daļas, kas pēc nogriešanas nokritīs. Ja apstrādājamais materiāls ir īss vai mazs, piestipriniet to. NETURIET ĪSOS GABALUS ROKĀS!

► Att.5

5. Pirms nolaist darbarīku, pabeidzot zāģēšanu, pārliecinieties, ka apakšējais aizsargs ir aizvēries un asmens ir pilnībā apstājies.
 6. Nekad nezāģējet, ja ripzāģis skrūvspīlēs iestiprināts otrādi. Tas ir ārkārtīgi bīstami un var izraisīt smagus negadījumus.
- Att.6
7. Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kas var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.
 8. Nemēģiniet apstādināt asmenus, no sāniem spiežot uz zāga asmens.
 9. Neizmantojiet abrazīvās ripas.
 10. Izmantojiet tikai tāda diametra zāga asmenus, kas ir norādīts uz darbarīku vai rokasgrāmatā. Izmantojot nepareiza izmēra asmeni, var būt traucēta asmens pareiza aizsardzība vai aizsarga darbība, kas var izraisīt nopietrus ievainojumus.
 11. Uzturiet asmeni asu un tīru. Ja asmeniem pielupei sveķi un koka darva, zāga darbība klūst lēnāka un atsītiena risks palielinās. Rūpējieties, lai asmens būtu tīrs, vispirms to nonemot nost no darbarīka, tad notirot ar sveķu un darvas tīrtītāju, karstu ūdeni vai petroleju. Nekad neizmantojiet benzīnu.
 12. Lietojot darbarīku, izmantojiet putekļu masku un ausu aizsargus.
 13. Vienmēr izmantojiet zāga asmeni, kas paredzētas materiālam, ko griezisiet.
 14. Izmantojiet tikai tādus zāga asmenus, kas ir marķēti ar ātrumu, kas ir tāds pats vai lielāks kā uz darbarīka norādītais ātrums.
 15. (Tikai Eiropas valstīm)
Vienmēr izmantojiet asmeni, kas atbilst EN847-1 standartam.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJET to, ka labu iemauju vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJUZI darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

▲UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Ēvelēšanas dzījuma regulēšana

- Att.7: 1. Spilējuma skrūve 2. Asmens apakšējās robežas aizturis

▲UZMANĪBU:

- Pēc frēzēšanas dzījuma noregulēšanas vienmēr cieši pievelciet spilējuma skrūvi.

Atbrīvojiet spilējuma dzījuma vadīklas skrūvi un pārviejojiet asmens apakšējās robežas aizturī līdz vēlamajam dzījumam uz skalas plāksnes. Pie vēlamā zāģējuma dzījuma cieši pievelciet spilējuma skrūvi. Lai zāģēšana būtu tīrāka un drošāka, uzstādīt zāģēšanas dzījumu tā, lai ne vairāk kā viens asmens zobs būtu redzams zem apstrādājamā materiāla. Izmantojiet pareizu zāģēšanas dzījumu, iespējams samazināt bīstamus ATSITIENUS, kas var izraisīt ievainojumus.

PIEZĪME:

- Asmens apakšējā robežas aiztura iestatīšana uz vēlamo dzījumu uz skalas plāksnes atļauj zāģējuma aptuvenu dzījumu. Precīzam zāģējuma dzījumam izmēriet attiecīgo zāga asmens izcilni zem darbarīku pamatnes.

Ātrās apstādināšanas poga 2 līdz 3 mm zāģējuma dzījumam, kad tiek pielietota virzošā sliede (papildu piederums).

- Att.8: 1. Ātrās apstādināšanas poga

Šim darbarīkam ir ātrās apstādināšanas poga 2 līdz 3 mm zāģējuma dzījumam uz korpusa caurumā, papildu aizmugurējam rokturim, kad tiek lietota virzošā sliede. To lieto, lai novērstu skabargas uz apstrādājamā materiāla, to zāģējot. Veiciet pirmo iezāģējumu 2 līdz 3 mm, un tad veiciet vēl vienu parastā veida iezāģējumu.

Lai iegūtu 2 līdz 3 mm zāģējuma dzījumu, iespiediet apstādināšanas pogu zāga asmens virzīnā. Tas ir ērti, lai izvairītos no skabargām uz apstrādājamā materiāla. Lai atbrīvotu zāģējuma dzījumu no tā pozīcijas brīvam zāģēšanas dzījumam, vienkārši atvelciet pogu atpakaļ.

- Att.9: 1. Ātrās apstādināšanas poga

Slīpā zāģēšana

- Att.10: 1. Spilējuma skrūves 2. Darbarīka pamatne

Noliešana pa labi

- Att.11: 1. Pozitīvais aizturis

Pagrieziet pozitīvo aizturi tā, lai bulta norāda uz vienu no divām pozīcijām (vertikāli 22,5°, horizontāli 45°). Atskrūvējiet spilējuma skrūves gan priekšpusē, gan aizmugurē. Tad nolieciet darbarīku pamatni, līdz tā apstājas un nostipriniet pamatni ar spilējuma skrūvēm. Lai iegūtu 48° slīpuma leņķi, pārvietojiet sviru līdz 48° atzīmei tik tālu, kāc iespējams. Pagrieziet pozitīvo aizturi tā, lai bulta uz tā norāda uz horizontālo pozīciju. Tad nolieciet darbarīku pamatni, līdz tā apstājas, un nostipriniet pamatni ar spilējuma skrūvēm.

- Att.12: 1. Svira

Noliešana pa kreisi

► Att.13: 1. Slīpā leņķa pārslēgšanas svira

Darbarīku var noliekt pa kreisi 1° slīpuma leņķi. Lai iegūtu 1° slīpuma leņķi pa kreisi, atskrūvējiet spilējuma skrūves gan priekšpusē, gan aizmugurē, nolieciet darbarīka rokturi nedaudz pa labi un vienlaicīgi nos piediet divas slīpuma leņķa pārslēgšanas sviras ar „-1” apzīmētās bultas virzienā. Un pēc tam nolieciet darbarīka rokturi pa kreisi, vienlaicīgi nos piežot šīs divas sviras. Nostipriniet pamatni ar spilējuma skrūvēm.

PIEZĪME:

- Asmens atgriešana uz labo leņķi liek pārslēgšanu svirai pašai atgriezties uz 0°.

Nomērķēšana

► Att.14: 1. Pamatne 2. Zāģēšanas līnija

Darbarīka izmantošana bez virzošās sliedes (papildu piederums).

Lai zāģētu taisni, savietojiet A stāvokli uz pamatnes priekšējās daļas ar vajadzīgo zāģēšanas līniju. Lai zāģētu 45° slīpā leņķi, savietojiet ar to B stāvokli.

Izmantojot darbarīku ar virzošo sliedi (papildu piederums)

Gan taisnajai zāģēšanai, gan 45° slīpajai zāģēšanai, vienmēr novietojiet A pozīciju pamatnes priekšpusē līdzās jūsu zāģēšanas līnijai.

Slēdža darbība

► Att.15: 1. Atbloķēšanas poga 2. Slēdža mēlīte

▲UZMANĪBU:

- Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlauta.

Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaūšu pavilkšanu, darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. Lai darbarīku iedarbinātu, iespiediet atbloķēšanas pogu uz leķušu un pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

Ātruma regulēšanas skala

► Att.16: 1. Ātruma regulēšanas skala

Darbarīka ātrumu var regulēt, pagriežot regulēšanas skalu. Lai palielinātu ātrumu, regulēšanas skala ir jāpagriež cipara 6 virzienā; lai samazinātu ātrumu, tā ir jāpagriež cipara 1 virzienā. Lai izvēlētos attiecīgā priekšmeta apstrādei atbilstošu ātrumu, skatiet tabulu. Tomēr atbilstošais ātrums var atšķirties atkarībā no apstrādājamā priekšmeta veida vai biezuma. Kopumā - lielāks ātrums lauj sagriezt priekšmetus ātrāk, taču tiek samazināts asmens darbmūzs.

Cipars	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

▲UZMANĪBU:

- Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1 līdz 6. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā varat sat sabojāt instrumentu.
- Ātruma regulēšanas skala nav domāta zema nominālā ātruma zāģa asmeni izmantošanai, bet apstrādājamās daļas materiālam piemērota ātruma iegūšanai. Izmantojiet tikai tādus zāģa asmenus, kuru nominālais brīvgaitas ātrums ir vismaz tāds pats kā maksimālais brīvgaitas ātrums, kas norādīts sadalā TEHNISKIE DATI.

Ar elektronisko funkciju aprīkotie instrumenti ir viegli lietojami, jo tiem ir šādas īpašības.

Pārslodzes aizsardzības ierīce

Kad darbarīks ir pārslogots un pašreizējās plūsmas ir virs noteikta līmeņa, darbarīks automātiski apstājas, lai aizsargātu motoru.

Konstanta ātruma vadība.

Elektroniska ātruma vadība pastāvīga ātruma nodrošināšanai. Dod iespēju iegūt labi apstrādātu virsmu, jo griešanās ātrums tiek saglabāts nemainīgs pat, ja slodze ir liela.

Maigās palaišanas funkcija

Laidena ieslēgšana pateicoties startēšanas trieciena slāpēšanai.

MONTĀŽA

▲UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

Sešstūra atslēgas uzglabāšana

► Att.17: 1. Sešstūra atslēga

Sešķautņu uzgriežņu atslēga atrodas uz darbarīka. Lai noņemtu sešķautņu uzgriežņu atslēgu, vienkārši izvelciet to. Lai uzstādītu sešķautņu uzgriežņu atslēgu, novietojiet to uz roktura un ievietojiet to, cik tālu vien iespējams.

Zāģa asmens noņemšana vai uzstādīšana

▲UZMANĪBU:

- Neizmantojiet tādus asmenus, kas neatbilst šajās instrukcijās noteiktajiem raksturlielumiem.
- Izmantojiet tikai tādus zāģa asmenus, kuru nominālais brīvgaitas ātrums ir vismaz tāds pats kā maksimālais brīvgaitas ātrums, kas norādīts sadalā TEHNISKIE DATI.
- Pārbaudiet, vai asmens ir uzstādīts tā, ka zāģa zobi ir vērti augšup pret darbarīka priekšpusi.
- Asmeni uzstādīet vai noņemiet tikai ar Makita uzgriežņu atslēgu.

Lai noņemtu asmeni, nospiediet atbloķēšanas pogu, lai atbloķētu augšējo robežas aizturi.

► Att.18: 1. Atbloķēšanas poga 2. Bloķēšanas svira

Pagrieziet bloķēšanas sviru, lai nobloķētu zāģa galvu asmens nomaiņai.

► Att.19: 1. Bloķēšanas svira

Kad atbloķēšanas poga ir nospiesta un bloķējošā svira ir pagriezta, nolaidiet rokturi, lai bloķējuma tapa der gropei, ko izveidojusi bloķējošā svira, un dzīlumam vadītāla - skalas plāksnei. Pārliecīnieties, vai bloķējuma tapa iegūjas gropē. Pilnībā nospiediet vārpstas bloķētāju, lai asmens nevar griezties, un izmantojiet uzgriežanīslēgu, lai atskrūvētu valjāk seššķautņu skrūvi pretēji pulkstenrādītāja virzienam. Pēc tam izņemiet seššķautņu bultskrūvi, ārējo atloku un asmeni.

► Att.20: 1. Sešštūra atslēga 2. Vārpstas bloķētājs

Lai uzstādītu asmeni, izpildiet noņemšanas procedūru apgrēzta seicībā. PĀRBAUDIET, VAI SEŠŠĶAUTŪN SKRŪVE IR CIEŠI PIESKRŪVĒTA PULKSTENRĀDĪTĀJA VIRZIENĀ.

► Att.21: 1. Seššķautņu bultskrūve 2. Ārējais atloks 3. Zāģa asmens 4. Iekšējais atloks

Asmens aizsarga tīrišana

Mainot ripzāģa asmeni, noteikti notīriet arī uzkrājušās zāģu skaidas no asmens aizsarga, kā aprakstīts sadalā "Apkope". Šīs darbības nevar aizvietot aizsarga darbības pārbaudi pirms katras lietošanas reizes.

Putekļsūcēja pievienošana

► Att.22: 1. Putekļsūcējs 2. Putekļu atvere

Kad vēlaties veikt tīru zāģēšanas darbu, pievienojet Makita putekļsūcēju savam darbarīkam. Pievienojet putekļsūcēja šķūteni pie putekļu sprauslas, kā attēlots zīmējumā.

EKSPLUATĀCIJA

Daļas zāģēšana (parastā zāģēšana)

AUZMANĪBU:

- Rūpējieties, lai darbarīks uzmanīgi virzītos uz priekšu. Ja darbarīku spēcīgi spiedīsiet vai grozīsiet, motors var pārkarst un iespējams radīt bīstamu atsitīenu, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus.
- Nekad netuviniet nevienu sava kermeņa daļu zem darbarīka pamatnes, kad zāģējat daļu, īpaši zāģēšanas sākumā. Tāda rīcība var izraisīt nopietnus personīgus ievainojumus. Zem darbarīku pamatnes asmens ir atsegts.

Darbarīku turiet cieši. Darbarīkam ir gan priekšējais, gan aizmugurējais rokturis. Darbarīka satveršanai izmantojiet abus rokturus. Ja zāģi tur ar abām rokām, asmens nevar tās sagriezt. Uzstādīt pamatnes priekšpusi uz apstrādājamā materiāla, lai varētu zāģēt, asmenim nepieskaroties. Pēc tam iespiediet atbloķēšanas pogu un iešķēdziet darbarīku, un nogaidiet, līdz asmens sasniedz pilnu ātrumu. Tagad nospiediet zāģa galvu lejup līdz iepriekš iestātītajam zāģēšanas dzīlumam un vienkārši virziet darbarīku pāri apstrādājamā materiāla virsmai, turot to līdzēni un pārvietojot uz priekšu vienmērīgi, līdz materiāls ir pārzāģēts.

Lai zāģēšana būtu precīza, saglabājiet taisnu zāģēšanas līniju un vienmērīgu zāģa virzīšanas ātrumu. Ja zāģis nezāģē parezdētājā zāģēšanas līnijā, nemēģiniet darbarīku pagriezt vai ar spēku aizstumt atpakaļ uz zāģēšanas līniju. Šāda rīcība varētu sailekt asmeni un izraisīt bīstamu atsitīnu un iespējamu nopietnu traumu. Atlaidiet slēdzi, pagaidiet, līdz asmens apstājas, un tad izņemiet darbarīku. Darbarīku ievietojiet jaunajā zāģējuma līnijā un sāciet zāģējumu no jauna. Centties izvairīties no tāda zāģa stāvokļa, kad skaidas un putekļi lido operatora virzienā. Lai netraumētu acis, izmantojiet acu aizsarglīdzekļus.

► Att.23

Izmantojot to ar virzošām sliežu (papildu instruments)

► Att.24: 1. Regulēšanas skrūves

Novietojiet darbarīku virzošās sliežu aizmugurējā galā. Pagrieziet divas noregulēšanas skrūves uz darbarīka pamatnes, lai darbarīks slīd gludi, bez grabēšanas. Turiet darbarīku stingri. Darbarīks ir aprīkots gan ar priekšējo, gan aizmugurējo rokturi. Lai būtu vislabakais satvēriens, lietojiet abus. Pagrieziet darbarīku, nospiediet darbarīku lejup līdz iepriekš iestātītajam zāģēšanas dzīlumam, un virziet skabargu aizturi līdzās visā līnijas garumā. Skabargu aiztura mala atbilst zāģēšanas malai. Kad veicat slīpo zāģēšanu ar virzošo sliedi, pavelciet slīdes sviru uz darbarīka pamatnes tā, lai darbarīks nenokrīt uz tās pusī.

► Att.25: 1. Slīdsvara

Pārvejot slīdes sviru uz darbarīka pamatnes bultas virzienā, lai tas iesaista gropi zāģējuma apakšpusē virzošajā sliedē.

Garenfrēzēšanas ierobežotājs (vadotnes lineāls) (papildu piederums)

► Att.26: 1. Garenzāģēšanas ierobežotājs (vadotnes lineāls)

Paročīgais garenzāģēšanas ierobežotājs [auj zāģēt] joti precīzi. Vienkārši piebūdiet garenzāģēšanas ierobežotāju cieši klāt apstrādājamā materiāla malai un nostipriniet to parezdētājā vietā ar pamatnes priekšējā un aizmugurējā daļā esošajām skrūvēm. Tas [auj arī frēzēt atkārtoti vienādā platumā].

Garenzāģēšanas ierobežotāja (Vadotnes lineāla) apgāšana arī darbojas kā darbarīka pamatnes aizvietotājs.

Iezāģēšana (Izzāģēšana)

► Att.27: 1. Darbarīka pamatnes aizmugurējā mala 2. Fiksēts apstāšanās punkts

ABRĪDINĀJUMS:

- Lai izvairītos no atsitīena, nodrošiniet šo instrukciju ievērošanu.

Izmantojot darbarīku bez virzošām sliežu

Novietojiet apstrādājamā materiālu ar darbarīka pamatnes aizmugurējo malu pret fiksēta apstāšanās punktu vai tā ekvivalentu, ko noteicis operators.

Izmantojot darbarīku ar vadošo sliedi

Novietojiet darbarīku uz virzošās sliedes ar darbarīka pamatnes aizmugurējo malu pret fiksēto apstāšanās punktu vai ekvivalentu, kas ir iespēlēts uz virzošās sliedes.

Turiet darbarīku cieši ar vienu roku aiz priekšējā roktura un otru roku aiz darbarīka roktura. Tad iespiediet atbloķēšanas pogu un iestēdīt darbarīku, un pagaidiet, līdz asmens sasniedz pilnu ātrumu. Tagad nospiediet lejup zāga galvu, līdz iepriekš iestātītajam zāģēšanas dzījumam, un vienkārši virziet darbarīku uz priekšu, līdz vajadzīgajai iezagēšanas pozīcijai.

PIEZĪME:

- Zīmes asmens aizsarga malās parāda priekšējos un aizmugurējos zāga asmens zāģēšanas punktus (A 160 mm diametram un B 165 mm diametram) maksimālajā zāģēšanas dzījumā un izmantojot virzošo sliedi.

► Att.28

Virzošā ierīce (papildu instruments)

Mērinstrumenta (papildu instruments) izmantošana ļauj precīzus zāģējumus ar leņķiem un ierikošanas darbiem. Aptveres (papildu piederums) izmantošana nodrošina apstrādājamā materiāla ciešu piestiprināšanu pie galda.

APKOPE

▲UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Netīriet uzkrajušās zāģskaidas no aizsarga, jo tās var negatīvi ieteikmēt aizsardzības sistēmas darbību.** Netīra aizsardzības sistēma var ierobežot pareizu darbību, tādējādi, iespējams, izraisot smagus ievainojumus. Visefektīvāk šo tīrīšanu var veikt ar saspiestu gaisu. **Ja putekļi tiek izpūsti no aizsarga, noteikti izmantojiet piemērotu acu un elpeču aizsardzību.**
- Nekad neizmantojiet gazoliņu, benzīnu, atšķaitīju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Regulēšana precīzai 90° un 45° zāģēšanai (vertikālā un 45° zāģēšana)

Šis elements ir noregulēts rūpnīcā. Taču, ja tas ir izslēgts, ar seššķautu uzgriežņu atslēgu noregulējet regulēšanas skrūves, ar leņķmēru, leķalu, u.c. pārbaudot 90° vai 45° asmeni.

► Att.29: 1. Regulēšanas skrūve 90° leņķim

► Att.30: 1. Regulēšanas skrūve 45° leņķim

PIEZĪME:

- Never tikt veikta noregulēšana precīzitālei 22,5°, 48° un -1°.

Ogles suku nomaiņa

► Att.31: 1. Robežas atzīme

Regulāri iznemiet un pārbaudiet ogles sukas. Kad ogles sukas ir nolietojušās līdz robežas atzīmei, nomainiet tās. Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās var brīvi ieiet turekļos. Abas ogles sukas ir jānomaina vienlaikus. Izmantojiet tikai identiskas ogles sukas.

► Att.32: 1. Skrūvgriezis 2. Sukas turekļa vāks

Noņemiet sukas turekļa vāciņus ar skrūvgriežu palīdzību. Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un nostipriniet sukas turekļa vāciņus.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopu un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

PAPILDU PIEDERUMI

▲UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Zāga asmeni
- Virzošā sliede
- Garenzāģēšanas ierobežotājs (vadotnes lineāls)
- Leņķveida mērinstruments
- Skava
- Seššķautu uzgriežņu atslēga
- Lokšņu komplekts virzošajām sliedēm
- Gumijas lokšņu komplekts virzošajām sliedēm
- Pozīcijas lokšņu komplekts virzošajām sliedēm

PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis		SP6000
Pjovimo disco skersmuo		165 mm
Didž. pjovimo gylis	90° kampu	56 mm
	45° kampu	40 mm
	48° kampu	38 mm
Greitis be apkrovos (min ⁻¹)		2 200 - 6 400
Bendras ilgis		341 mm
Neto svoris		4,1 kg
Saugos klasė		II/II

- Atliekame tēstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris gali priklausti nuo priedo (-ų). Lengviausias ir sunkiausias derinai pagal EPTA 2014 m. sausio mén. procedūrą yra nurodyti lentelėje.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Įrankis skirtas įleidžiamiesiems pjūviams atlikti. Įrankis taip pat skirtas medžiui prapjauti ir skersinams pjūviams atlikti. Jei įrankyje įtaisytais tinkamas diskiniu pjūklu diskas, įrankiu galima pjauti aluminio plokštę, plastiko plokštę, dailylentes ir metalinius sienų apkalus.

Maitinimo šaltinis

Šį įrankį reikia jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka nurodytą įrankio duomenų plokštelię; galima naudoti tik vienfazų kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdų be ájeminimo laido.

Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN62841:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 92 dB (A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 103 dB (A)
Paklaida (K): 3 dB (A)

Dévékite ausų apsaugas

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN62841:

Darbo režimas: medžio pjovimas
Vibracijos emisija ($a_{h,W}$): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K): 1,5 m/s²
Darbo režimas: metalo pjovimas
Vibracijos emisija ($a_{h,M}$): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai ávertinti vibracijos poveikį.

ISPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtajo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

ISPĖJIMAS: Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai ávertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ávertinimu esant faktinéms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

EB atitikties deklaracija

Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

Bendrieji jspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

ISPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos jspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Išsaugokite visus jspėjimus ir instrukcijas, kad galérumėte jas peržiūréti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateikuose jspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidinį) elektrinį įrankį.

Įspėjimai dėl diskinio pjūklo saugos

Pjovimo darbų tvarka

- PAVOJUS:** rankas laikykite kuo toliau nuo pjovimo vietas ir geležtés. Kitą ranką laikykite ant pagalbinés rankenos arba variklio korpuso. Jei pjūklą laikysite abiem rankomis, geležtē negalės jū įpjauti.
- Nekiškite rankų po ruošiniu.** Po ruošiniu apsauginis įtaisas negali apsaugoti jūsų nuo geležtés.
- Pjovimo gylį sureguliuokite pagal ruošinio storij.** Po ruošiniu turi matytis mažiau nei vienas visas geležtés dantis.
- Pjaudami ruošinio jokiu būdu nelaikykite rankose ar tarp kojų.** Ruošinį pritvirtinkite prie stačiausius darbastolio. Labai svarbu tinkamai paremti ruošinį, kad kiltų kuo mažiau pavojų kūnui, kad nelinktų diskas ir kad neprarastumėte kontrolės.

► Pav.1

- Atlikdami darbus, kurių metu tvirtinimo detalė gali paliesti paslėptus laidus, laikykite pjovimo įrankį tik už izoliuotą, laikytį skirtų paviršių.** Jei tvirtinimo detalės palies laidų su įtampa, elektinio įrankio metalinėmis dalimis taip pat gali imti tekėti srovę, todėl operatorius gali patirti elektros šoką.
- Darydami prapjovimo darbus, visuomet naujodokite prapjovos kreiptuvą arba tiesią krašto kreipimuisi.** Taip pjūvius bus tikslesnis ir sumažės tikimybė, kad geležtē užstrigis ruošinyje.
- Diskus naudokite tik su tinkamo dydžio ir formos (deimantinėmis ar apvaliomis) angomis.** Diskai, kurie netinka montavimo pjūkle įtaisams, slinks nuo centro į šalis, todėl nesuvaldysite įrankio.
- Niekada nenaudokite apgadintų arba netinkamų geležtés poveržlių arba varžto.** Geležtés poveržlės ir varžtai specialiai pagaminti šiam pjūklui, kad jis būtų optimaliai našus ir saugus.

Atatrankos priežastys ir su ja susiję įspėjimai

- atatranka yra stagi reakcija į pjūklo disko įstrigimą, sulinkimą ar išsiderinimą, dėl kurių nevaldomas pjūklas pakyla ir išsoka iš ruošinio operatorius link;
- jei diskas įstringa arba smarkiai sulinksta užsi-darant įpjovai, diskas stringa, o variklio reakcija staigiai nukreipia įrankį operatorius link;
- Jei geležtė susisuka arba išsiderina įpjovoję, galinėje geležtés briaunoje esantys dantukai gali išlisti į medienos paviršių ir todėl geležtē iššoks į įpjovos operatorius link.

Atatranka yra piktnaudžiavimo pjūklu ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų reakcija, jos galima išvengti vadovaujantis toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis.

- Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis, rankas laikykite taip, kad jos atlaikytų atatrankos jėgą.** Stovėkite bet kurioje geležtés pusėje, bet ne vienoje linijoje su ja. Dėl atatrankos pjūklas gali atšokti atgal, bet operatorius gali valdyti atatrankos jėgą, jei imasi reikiamų atsargumo priemonių.
- Jei geležtė sulinksta arba pjovimas pertraukiama dėl kitos priežasties, atleiskite gaiduką ir nejudinkite pjūklo ruošinyje, kol geležtē visiškai nesustos.** Jokiu būdu neméginkite ištrauktų pjūklo iš ruošinio arba traukti pjūklo atgal, kol geležtė juda, antraip įvyks atatranka. Apžiūrėkite ir imkiteis priemonių geležtés sulinkimo priežasčiai pašalinti.

3. **Istatydami pjūklą atgal į ruošinį, pjūklo diską įstatykite įpjovos centre taip, kad pjūklo dantukai nebūtų įstrigę ruošinyje.** Jei pjūklo diskas linksta, jis gali pakilti arba iššokti iš ruošinio vėl įjungus pjūklą.

4. **Dideles plokštės paremkite ir taip sumažinkite pavojų, kad geležtē bus suspausta ir iššoks.** Didelės plokštės linksta dėl savo pačių svorio. Atramasis reikia dėti po plokštę iš abiejų pusiu, netoli pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos.

► Pav.2

► Pav.3

5. **Nenaudokite atšipusių ar sugadintų geležčių.** Naudojant nepagalstas arba netinkamai nustatytas geležtés gaunaama siaura įpjova, dėl to padidėja trintis, linksta geležtē ir kyla atatranka.

6. **Prieš atliekant pjūvį, geležtés gylį ir nuožulnumo reguliavimo-fiksavimo svyrtybę turėti būti gerai pritvirtintos ir priveržtos.** Jei geležtés reguliavimasis pasikeis pjaunant, geležtē gali sulinkti ar iššokti.

7. **Būkite ypač atsargūs, kai darote pjūvius sie-nose arba kitose aklinoje vietose.** Išsikišusis geležtē gali pataikyti į objektus ir nuo jų atšokti.

8. **VISUOMET tvirtai laikykite įrankį abiem rankomis. NEDĖKITE rankų, kurių ar kitos kūno dalies po įrankio pagrindu ar už pjūklo, ypač darydami kryžminius pjūvius.** Įvykus atatrankai, pjūklas gali atšokti atgal per jūsų ranką ir sunkiai sužaloti.

► Pav.4

9. **Nedirbkite pjūklu per jėgą.** Stumkite pjūklą tokiu greičiu, kad geležtē pjautų nelėtėdamas. Spaudžiant pjūklą, galimi nelygūs pjūviai, tikslumo sumažėjimas ir atatranka.

Apsauginio skydo veikimas

- Prieš kiekvienu naudojimą patirkrinkite, ar apsauginis įtaisas tinkamai užsidaro.** Nenaudokite pjūklo, jei apsauginis įtaisas nejudė laisvai ir iš karto neuždengia geležtés. Jokiu būdu nepritvirtinkite ir nepririškite apsauginio skydo, kad diskas liktų neuždengtas. Jei pjūklą netycia išmesite, apsauginis įtaisas gali sulinkti. Patirkrinkite, ar apsauginis įtaisas juda laisvai ir neliečia geležtés ar kitos dalies, esant bet kokiam pjūvio kampui ir gyliai.
- Patirkrinkite apsauginio įtaiso grąžinimo spyruoklės veikimą ir būklę.** Jei apsauginis įtaisas ir spyruoklė neveikia tinkamai, prieš naudojimą juos reikia sutvarkyti. Apsauginis įtaisas gali veikti lėtai dėl pažeistų dalių, lipnių nuosėdų ar susikaupusių nešvarumų.
- Įsitikinkite, ar pjūklo pagrindo plokštė nepasisilinks durant gilių pjūvį, nustačius ne 90° pjūklo kamپą.** Geležtėi pasislankus į šoną, jis sulinks ir gali atšokti.
- Prieš dėdami pjūklą ant suolo ar grindų, patirkrinkite, ar apsauginis įtaisas uždengia geležtę.** Neapsaugota iš inercijos judanti geležtē privers pjūklą važiuoti atgal, pjaunant viską savo kelyje. Atkreipkite dėmesį į laiką, kurio reikia, kad geležtė sustotų atleidus jungiklį.

Papildomi įspėjimai dėl saugos

- Būkite ypač budrūs, kai pjaunate drėgną medieną, suslėgtus rastus arba medžių su šakomis. Vienodu greičiu stumkite įrankį pirmyn, nemažindami pjūklo greičio, kad neperkaistų pjūklo galui-kai, o jei pjauna plastiką – kad jis neišsilysdytų.
- Nemieginkite nuimiati atptaujant medžiagos geležtejū judant. Prieš imdami nupjautą medžiagą, palaukite, kol geležtė sustos. Išjungus įrankį, geležtės dar sukas iš inercijos.
- Nepjaukite vinių. Prieš pjaudami apžiūrėkite medieną ir išimkite visas vinius.
- Platesnę pjūklo pagrindo dalį dėkite ant tos ruošinio dalių, kuri gerai paremta, o ne ant tos, kuri nukris baigus pjauti. Jei ruošinys trumpas arba smulkus, suspauskite jį spaustuvais. NEMEGINKITE LAIKYTI TRUMPO RUOŠINIO RANKA!

► Pav.5

- Prieš pastatydami įrankį, kai baigėte pjauti, išsitikinkite, ar apatinis apsauginis įtaisas užsidarė, o geležtė visiškai sustojo.
- Nemieginkite pjauti apskritu pjūklu apvertę jį spaustuvuose. Tai ypač pavojinga, todėl gali įvykti sunkus nelaimingas atsitikimas.
- Kai kuriose medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesiliešumėte oda. Laikykites medžiagų tiekėjo saugos duomenų.
- Nestabdyskite spaustuviams pjūklo geležtę iš šono.
- Nenaudokite šilifuojamųjų diskų.
- Naudokite tik tokio skersmens pjovimo diską, koks yra nurodytas ant įrankio arba naudojimo instrukcijoje. Naudojant netinkamai dydžio geležtę, ji gali būti netinkamai apsaugota arba netinkamai veiks apsauginis jos gaubtas, todėl galima sunkiai susižeisti.
- Geležtė turi būti aštri ir švari. Ant geležtės esantys sukietėjė sakai ar derva sulėtina pjovimą ir didina atatranksos pavojų. Valykite geležtę pirmiausiai išimdamis ją iš įrankio, tada nuvalydamis sakų ir dervos šalinimo priemonę, karštū vandeniu ar žibalu. Nenaudokite benzino.
- Naudodami įrankį, užsidékite kaukę, saugančią nuo dulkių, ir klausos apsaugines priemones.
- Visada naudokite pjaunamai medžiagai tinkamą pjūklo diską.
- Naudokite tik tuos pjūklo diskus, ant kurių nurodytas sukimosi greitis prilygsta arba viršija ant įrankio nurodytą sukimosi greiti.
- (Tik Europos šalims)
Naudokite tik pjovimo diskus, kurie atitinka EN847-1.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

ASPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, taikytinu šiam gaminiui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

APERSPĖJIMAS:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Pjovimo gylio reguliavimas

- Pav.7: 1. Suveržimo varžtas 2. Ašmenų apatinės ribos stabdklis

APERSPĖJIMAS:

- Nustatė pjovimo gyly, visada saugiai užtvirtinkite suveržimo varžtą.

Atlaivinkite gylio kreipiamosios suveržimo varžtą ir pastumkite geležtės apatinės ribos stabdklij iki norimo gylio ant padalų plokštelių. Nustatė norimą pjovimo gyly, tvirtai užveržkite suveržimo varžtą.
Norédami pjauti švariai ir saugiau, nustatykite tokį pjovimo gyly, kad į ruošinį jetų tik vienas diskų dantis. Tinkamo pjovimo gylio pasirinkimą padeda sumažinti galimą ATATRANKOS pavojų, dėl kurios galima susižeisti.

PASTABA:

- Nustačius apatinį geležtės stabdklij į norimą gyly ant padalų plokštelių padaromas apytikslis pjūvio gylys. Jei norite tikslaus pjūvio gylio, išmatuokite realų pjūklo geležtės išsikišimą žemiuoju įrankio pagrindo.

Greitojo stabdymo mygtukas 2-3 mm gylio pjūvui naudojant kreiptuvą (rieda)

- Pav.8: 1. Sparčiojo sustabdymo mygtukas

Šiame įrankyje yra 2-3 mm gylio pjūvui naudojant kreiptuvą skirtas greitojo stabdymo mygtukas ant pavaro korpuso šalia galinės rankenėlės. Jis naudojamas norint išvengti nuolaužų ant ruošinio pjūvio. Padarykite 2-3 mm pirmajį pjūvį, o tada - antrą iprasto gylio pjūvį. Jei norite gauti 2-3 mm gylio pjūvį, suspauskite stabdymo mygtuką į pjūklo geležtės pusę. Taip patogu norint išvengti nuolaužų ant ruošinio pjūvio.
Jei norite atstatyti pjūvio gyly iš šios padėties, tiesiog patrukite mygtuką atgal.

- Pav.9: 1. Sparčiojo sustabdymo mygtukas

Istrižiųjų pjūvių darymas

- Pav.10: 1. Suveržimo varžai 2. Įrankio pagrindas

Pakreipimas į dešinę

- Pav.11: 1. Teigiamas stabdklis

Pasukite teigiamą stabdkliką taip, kad rodyklė ant jo rodytų vieną iš dviejų padėcių (vertikali 22,5°, horizontali 45°). Atsukite priekyje ir gale esančius suveržimo varžtus. Tuomet pakreipkite įrankio pagrindą, kol jis sustos ir pritrivinkite pagrindą suveržimo varžtais.

Jei norite gauti 48° istrižiųjų kampą, pastumkite svirtelę iki 48° žymės tiek, kiek galim pastumti. Pasukite teigiamą stabdkliką taip, kad rodyklė ant jo rodytų horizontalią padėtį. Tuomet pakreipkite įrankio pagrindą, kol jis sustos ir pritrivinkite pagrindą suveržimo varžtais.

- Pav.12: 1. Svirtelė

Pakreipimas į kairę

► Pav.13: 1. Jstrižo kampo perjungimo svirtelė

Jrankj galima pakreipti į kairę 1° jstrižu kampu.
Norédami pakreipti 1° jstrižu kampu, atlaisvinkite prie-
kyje ir gale esančius suveržimo varžtus, truputį pakreip-
kite jrankio rankeną į dešinę, tuomet vienu metu pas-
tumkite dvi jstrižojo kampo keitimų svirteles rodyklės,
pažymėtos "1", kryptimi. Tuomet, stumdamis šias dvi
svirteles, tuo pat metu palenkite jrankio rankeną į kairę.
Užtvirkinkite pagrindą suveržimo varžtais.

PASTABA:

- Grąžinus geležtę į dešinijį kampą perjungimo svirtelė pati savaime gržta į 0° padėtį.

Nutaikymas

► Pav.14: 1. Pagrindas 2. Pjovimo linija

Naudodamai jrankj be kreipiklio (priedo)

Tiesiems pjūviams, sulygiuokite pagrindo priekyje pažymėtą „A“ padėtį su pjovimo linija. Jstrižiems 45° pjūviams, su pjovimo linija su lygiuokite „B“ padėtį.

Naudodamai jrankj su kreipikliu (priedu)

Tiesiems pjūviams ir 45° jstrižiems pjūviams padaryti, sulygiuokite pagrindo priekyje pažymėtą „A“ padėtį su pjovimo linija.

Jungiklio veikimas

► Pav.15: 1. Atlaisvinimo mygtukas 2. Gaidukas

▲PERSPĖJIMAS:

- Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar jungiklis gerai įsijungia, o atleistas gržta į padėtį OFF (išjungta).

Kad svirtinis jungiklis nebūtų atsitiktinai nuspaustas, yra atlaisvinimo svirtelė. Norédami įjungti jrankj, pas-
tumkite atlaisvinimo svirtelę ir patraukite svirtinį jungiklį.
Norédami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

Greičio reguliavimo diskas

► Pav.16: 1. Greičio reguliavimo diskas

Jrankio greitj galima reguliuoti sukant greičio regula-
vimo ratuką. Sukant ratuką skaičiaus 6 link, greitis
didinamas; greitis mažinamas, kai ratukas sukamas
skaičiaus 1 link.

Kaip išrinkti reikiama pjovimo greitj, žr. lentelėje. Tačiau
tinkamas greitis gali priklausyti nuo pjovinio tipo ir sto-
rio. Jeigu greitis didesnis, pjovinys pjaunamas greičiau,
tačiau taip sutrumpėja ašmenų naudojimo laikas.

Skaičius	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

▲PERSPĖJIMAS:

- Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 6 ir atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti greičio reguliavimo funkcija.
- Greičio reguliavimo ratukas nėra skirtas mažo greičio pjovimo diskams naudoti – jis skirtas greičiui, reikiama ruošiniui tinkamai pjauti, nustatyti. Naudokite tik tuos pjovimo diskus, kurie yra numatyti bent maksimaliam greičiui, jrankui veikiant be apkrovos, nurodytam SPECIFIKACIJOSE.

Įrenginiuose, turinčiuose elektroninę funkciją, lengva nau-
dotis dėl toliau nurodytų veikimo savybių.

Perkrovos saugiklis

Jei jrankis perkrautas ir srovė viršija tam tikrą lygį, jrankis automatiškai išsijungia saugodamas variklį.

Nuolatinis greičio reguliavimas

Elektroninis greičio reguliavimas siekiant užtikrinti
pastovų greitj. Galima tiksliai nušiluoti paviršių, nes
sumos greitis būna vienodas net esant didelei
apkrovai.

Tolygaus įjungimo funkcija

Tolygus įjungimas dėl nuslopinto įjungimo smūgio.

SURINKIMAS

▲PERSPĖJIMAS:

- Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kišukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Šešiabriaunio veržliarakčio laikymas

► Pav.17: 1. Šešiabriaunis veržliaraktis

Šešiakampis veržliaraktis yra pritvirtintas prie jrankio.
Norédami nuimti šešiakampį veržliaraktį, tiesiog jį
traukite.

Jei norite išstatyti šešiakampį veržliaraktį, padékite jį ant
laikiklio ir įkiškite kiek galima toliau.

Pjovimo disko sumontavimas arba nuémimas

APERSPÉJIMAS:

- Nenaudokite pjovimo diskų, kurie neatitinka šiose instrukcijose pateiktų charakteristikų.
- Naudokite tik tuos pjovimo diskus, kurie yra numatyti bent maksimaliam greičiui, įrankiui veikiant be apkrovos, nurodytam SPECIFIKACIJOSE.
- Patirkinkite, ar sumontuotos geležtės dantys įrankio priekyje nukreipti aukštyn.
- Pjovimo disko sumontavimui arba nuémimui naudokite tik „MAKITA“ veržliaraktį.

Norédami nuimti geležtę paspauskite atrakinimo mygtuką ir atrakinkite viršutinės ribos stabdiklį.

► Pav.18: 1. Atlaivinimo mygtukas 2. Fiksavimo svirtelė

Pasukite užrakinimo svirtelę ir užrakinkite pjūklo galvutę geležčiai pakeist.

► Pav.19: 1. Fiksavimo svirtelė

Nuspauđę atlaivinimo mygtuką ir pasukę fiksavimo svirtelę, nuleiskite rankeną taip, kad fiksavimo smaigas patektų į griovelį, sudarytą fiksavimo svirties ir gylio kreiptuvu su skalės plokštę. Įsitikinkite, kad fiksavimo smaigas pataiko į griovelį.

Nuspauskite veleno fiksatorių, kad diskas negalėtų suktis ir, naudodami veržliaraktį, atskrite šešiakampį varžtą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Po to ištraukite šešiakampį varžtą, nuimkite išorinę tarpinę ir diską.

► Pav.20: 1. Šešiabriaunis veržliaraktis 2. Ašies fiksatorius

Jei norite sumontuoti diską, vykdykite nuémimo procedūrą atvirkštia tvarka. PATÍKRINKITE, AR SAUGIAI UŽVERŽĘTE ŠEŠIAKAMPĮ VARŽĄ, SUKDAMI PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLE.

► Pav.21: 1. Šešiakampis varžtas 2. Išorinė tarpinė 3. Pjovimo diskas 4. Vidinis kraštas

Disko apsauginio gaubto valymas

Keisdami diskinio pjūklo diską, būtinai išvalykite ir apsauginiame disko įtaise susikaupusias pjuvenas, kaip nurodyta techninės priežiūros skyriuje. Visgi prieš kiekvieną naudojimą būtinai patirkinkite, ar tinkamai veikia apsauginis įtaisas.

Dulkų siurblio prijungimas

► Pav.22: 1. Dulkų siurblys 2. Dulkų anga

Norédami atlikti švarią pjovimo operaciją, prie šio įrankio prijunkite „MAKITA“ dulkų siurblį. Prie dulkų prievedo prijunkite dulkų siurblio žarną, kaip parodyta piešinyste.

NAUDOJIMAS

Pjaustymas dalimis (įprastas pjaustymas)

APERSPÉJIMAS:

- Atsargiai tiesiai traukite įrankį į priekį. Traukiant jéga arba sukant įrankį, variklis gali perkasti, atsirasti pavojinga atatranka, kuri kelia pavojų sunkiai susižeisti.
- Niekuomet nekiškite jokios kūno dalies po įrankio pagrindu pjaustydamis dalimis, ypač pradžioje. Tai gali sukelti rimtų sužalojimų. Geležtę po įrankio pagrindu nepridengta.

Tvirtai laikykite įrankį. Įrankyje įtaisytos priekinė ir galinė rankenos. Norédami tvirtai laikyti įrankį, laikykite už abiejų rankenų. Jei pjūklas laikomas abiem rankomis, geležtę ju nesužieis. Padékite įrankį pagrindu ant ruošinio, kurį pjausite, tačiau disko geležtę neturi jo liesti. Tada paspauskite atlaivinimo mygtuką, pasukite įrankį ir palaukite, kol diskas pradės suktis visu greičiu. Dabar létai spauskite pjūklo galvutę iki nustatytu pjovimo gylio ir tiesiog stumkite įrankį ruošinį paviršiumi į priekį, laikydami lygiai ir tolygiai stumdomi, kol baigsite pjauti. Išlaikykite tiesią pjovimo liniją ir tolygiai stumkite įrankį, tada pjūviai bus tiesūs. Jei pjaudami nukrypote nuo numatytos pjovimo linijos, nebandykite pasukti arba jéga gražinti įrankio į pjovimo liniją. Tai gali stabdyti geležtę ir sukelti pavojingą atatranką bei rimtą sužalojimą. Atleiskite jungiklį, palaukite, kol geležtė sustos ir atitraukite įrenginį. Sulygiuokite įrankį pagal naują pjovimo liniją ir vėl padékite pjauti. Stenkite išvengti tokios padėties, kai įrenginio valdytojų nuo pjūklo lekia atplaišos ir dulkės. Užsidėkite apsauginius akinius, kad išvengtumėte sužalojimų.

► Pav.23

Naudodami įrankį su kreipikliu (priedu)

► Pav.24: 1. Reguliavimo varžai

Padékite įrankį ant galinės kreipiklio dalies. Pasukite du reguliavimo varžus ant įrankio pagrindo taip, kad įrankis slystų lygial, nebarškėdamas. Tvirtai laikykite įrankį. Įrankyje įrengta priekinė ir galinė rankenos. Norédami tvirtai laikyti įrankį, laikykite už abiejų rankenų. Pasukite įrankį, nuspauskite įrankį iki nustatytu pjūvio gylio ir pjaukite išilgai apsaugos nuo nuolaužų per visą judesio ilgį. Apsaugos nuo nuolaužų kraštas atitinka pjūvio kraštą.

Pjaudami ištrizai su kreipikliu, paslinkite svirtelę ant įrankio pagrindo taip, kad įrankis nenuvirstų ant šono.

► Pav.25: 1. Stumdoma svirtelė

Pastumkite stumdomą svirtelę ant įrankio pagrindo rodyklės kryptimi taip, kad ji patektų į įpjautą griovelį kreipiklyje.

Prapjovos kreiptuvas (kreipiamoji liniuotė) (papildomą priedą)

- Pav.26: 1. Prapjovos kreiptuvas (kreipiamoji liniuotė)

Patogus prapjovos kreiptuvas leidžia padaryti labai tikslius tiesius pjūvius. Tiesiog priglauskite prapjovos kreiptuvą prie ruošinio šono ir pagrindo priekyje bei gale esančiais varžtais užtvirtinkite jį tokiuoje padėtyje. Taip galima padaryti ir vienodo pločio pjūvius.

Apverstas prapjovos kreiptuvas (kreipiklis) taip pat veikia kaip pagalbinis įrankio pagrindas.

Pjovimas į gylį (išpjovimas)

- Pav.27: 1. Įrankio pagrindo galinė briauna
2. Fiksuotas stabdiklis

ASPĖJIMAS:

- Norédami išvengti atatrankos laikykite šiu nurodymų.

Naudodami įrankį be kreipiklio

Padékite įrankį ant ruošinio, atrémę galinę įrankio pagrindo kraštinę į fiksuotą stabdiklį, įrengtą operatoriaus.

Naudodami įrankį su kreipikliu

Padékite įrankį ant kreipiklio, atrémę galinę įrankio pagrindo kraštinę į fiksuotą stabdiklį, pritvirtintą ant kreipiklio.

Tvirtai laikykite įrankį viena ranka ant priekinės rankenos ir kita įrankio rankenos. Tada paspauskite atlaisvinimo mygtuką, pasukite įrankį į palaukite, kol diskas pradės suktis visu greičiu. Dabar lėtai spauskite pjūklo galutę iki nustatyto pjovimo gylies ar tiesiog stumkite įrankį pirmyn iki norimo pjūvio gylies.

PASTABA:

- Žymės disko apsaugos šonuose rodo priekinį ir galinį pjūklo disko pjovimo taškus (A 160 mm skersmeniu ir B 165 mm skersmeniu), esant maksimaliam pjūvio gylies ir naudojant kreiptuvą.

- Pav.28

Krepiantysis įrenginys (priedai)

Įžambaus matuoklio naudojimas (priedas) leidžia padaryti tikslius įžambius pjūvius, skirtus kampams ir pritaikymo darbams.

Veržtuvo naudojimas (priedas) užtikrina, kad ruošinys tvirtai laikomas ant stalo.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

ASPERSPĒJIMAS:

- Priės apžiūrėdami ar taisydami įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Išvalykite apsauginį įtaisą, kad neliktu susikaupusių pjovenų, kurios gali trukdyti veikti apsaugos sistemai.** Nešvari apsaugos sistema gali tinkamai neveikti ir dėl to galima sunkiai susižaloti. Norint išvalyti efektyviausiai, reikia naudoti suslėgtą orą. **Pučiančių pjovenų iš apsauginio įtaiso, būtina naudoti tinkamą akių ar kvėpavimo organų apsaugą.**
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba ištrūkimų.

90° ir 45° kampo (vertikalaus ir 45° kampo) pjūvio tikslumo nustatymas

Šis nustatymas atliktas gamykloje. Tačiau, jeigu jis neveikia, šešiakampiu veržliarakčiu pareguliukoite reguliavimo varžtus, trikampés liniuotės, keturkampio ir pan. įrankių pagalba patirkindami, ar diskas ir pagrindas sudaro 90° arba 45° kampą.

- Pav.29: 1. Reguliavimo varžtas 90° nustatymui

- Pav.30: 1. Reguliavimo varžtas 45° nustatymui

PASTABA:

- Negalima atlikti 22,5°, 48° ir -1° pjūvio tikslumo reguliavimo.

Anglinių šepetelių keitimasis

- Pav.31: 1. Ribos žymė

Periodiškai išimkite ir patirkinkite anglinius šepetelius. Pakeiskite juos, kai nusidėvi iki ribos žymės. Laikykite anglinius šepetelius švarius ir laisvai išlenkančius į laikiklius. Abu angliniai šepeteliai turėtų būti keičiami tuo pačiu metu. Naudokite tik identiškus anglinius šepetelius.

- Pav.32: 1. Atsuktuvas 2. Šepetelio laikiklio dangtelis

Jei norite nuimti šepetelių laikiklių dangtelius, pasinaudokite atsuktuvu. Išimkite sudėvėtus anglinius šepetelius, jidėkite naujus ir įtvirtinkite šepetelį laikiklio dangtelį. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžiūrėti ar vykdysti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliojasi kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

⚠️ PERSPĖJIMAS:

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitos priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naujokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Pjovimo diskai
- Kreiptuvas
- Prapjovos kreiptuvas (kreipiamoji liniuotė)
- Ižambus matuoklis
- Veržtuvas
- Šešiakampis veržliaraktis
- Kreiptuvui skirtas lakštų rinkinys
- Kreiptuvui skirtas guminiai lakštų rinkinys
- Kreiptuvui skirtas pozicionavimo lakštų rinkinys

PASTABA:

- Kai kurie saraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel		SP6000
Tera läbimõõt		165 mm
Max lõikesügavus	90° nurga juures	56 mm
	45° nurga juures	40 mm
	48° nurga juures	38 mm
Pöörlemissagedus koormuseta (min^{-1})		2 200 - 6 400
Kogupikkus		341 mm
Netomass		4,1 kg
Kaitseklass		II

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töltu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadis(t)est. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

Kavandatud kasutus

Tööriist on spetsiaalselt ette nähtud puidu sukelduslõige tegemiseks. Samuti on tööriist ette nähtud puidu piki ja risti puustüga lõikamiseks. Kui tööriist on varustatud sobiva ketassaeteraga, siis saab seadet kasutada ka alumiiniumist plaeidi, plastist plaeidi, välisviimistlusplaeidi ja metallist seinapaneelide jaoks.

Toiteallikas

Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmeli on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN62841:

Mürarõhutase (L_{PA}): 92 dB (A)
Müravõimsustase (L_{WA}): 103 dB (A)
Määramatus (K): 3 dB (A)

Kandke kõrvakaitsmeid

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärthus (kolmeteljeliste vektorite summa) määritatud vastavalt EN62841:

Töörežiim: puidu lõikamine
Vibratsioonitase ($a_{h,W}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ või vähem
Määramatus (K): $1,5 \text{ m/s}^2$
Töörežiim: metalli lõikamine
Vibratsioonitase ($a_{h,M}$): $2,5 \text{ m/s}^2$ või vähem
Määramatus (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärthus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärthus võib kasutada ka mürataseme esmaseseks hindamiseks.

HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärthusest sõltuvalt tööriista kasutamise viisist.

HOIATUS: Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösitusioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Ü Ü vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

Ü Ü vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritöö-riistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhisid, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide-teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist“ all peetakse silmas elektrooniliste töötavate (juhtmete) elektritööriistu või akuga töötavate (juhtmete) elektritööriistu.

Ketassae ohutusnõuded

Lõikamine

- ⚠️ OHT:** Hoidke käed lõikepiirkonnast ja -terast eemal. Hoidke oma teist kätt abikäepidemel või mootori korpuse! Kui töriista hoitakse mõlema käega, siis ei satu need lõiketera ette.
- Ärge kummardage töödeldava detaili alla. Piire ei kaitse teid lõiketera eest töödeldava detaili alla.
- Reguleerige lõikesügavust vastavalt töödeldava detaili pakususele. Töödeldava detaili all peavad olema näha lõiketera hambad vähem kui terve hamba kõrguse ulatuses.
- Ärge hoidke mitte kunagi töödeldavat detaili lõikamise ajal käes ega põlve peal. Kinnitage töödeldav detail stabiilsel alusele. Oluline on töödeldavat detaili õigesti toestada, et vähendada keha kaitseta jätmist, lõiketera kinnikilumist või kontrolli kaotust.

► Joon.1

- Hoidke elektritöörista isoleeritud käepidemetest, kui töötate kohtades, kus lõikeriist võib kokku puutuda peidetud juhtmete või töriista enda toitejuhtmeaga. Kokkupuude voolu all oleva juhtmega võib pingestada ka elektritöörista katmata metallasod ning operaator võib saada elektrilöögi.
- Pikilöökamisel kasutage alati piiret või sirge serva juhikut. See parandab lõike täpsust ja vähendab lõiketera kinnikilumise võimalust.
- Kasutage alati õige suuruse ja kujuga (teemant tavilise asemel) völliaukudega lõiketerasid. Sae konstruktsiooniga mitteühittud lõikerad hakkavad liikuma ekstsentriliselt, põhjustades kontrolli kaotuse töriista üle.
- Ärge kasutage kahjustunud ega nõuetele mittevastavaid lõiketera seibe ega polti. Optimaalse töövõime ja -ohutuse tagamiseks on lõiketera seibid ja polt spetsiaalselt välja töötatud teie saele.

Tagasilöögi põhjused ja sellega seotud hoiatused

- tagasilöök on äiline reaktsioon kinni kiilunud, kinni pigistatud või orientatsiooni kaotanud saete-rale, mis põhjustab töriista üleskerkimist ja väljumist töödeldavast detailist operaatori pool;
- kui lõiketera on sisselöikesesse tihedalt kinni pigistatud või kinni kiilunud, siis lõiketera seisub ja mootori reaktsiooni tõttu juhitakse seade kiiresti tagasi operaatori pool;
- kui lõiketera on sisselöikeses väändunud või orientatsiooni kaotanud, võivad lõiketera tagumise serva hambad kaevuda puidu pealispindale ning põhjustada lõiketera ülespoole töösmise sisselökest ja põrkumise tagasi operaatori pool.

Tagasilöök on sae väärkasutuse ja/või ebaõigete tööoperatsioonide või -tingimuste tulemus, mida on võimalik vältida, kui järgitakse alljärgnevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid.

1. Hoidke saest mõlema käega kindlalt kinni ja seadke käśivarred asendisse, et vastu panna tagasilöögi jõududele. Olge üksköik kummal pool lõiketera, kuid mitte otse selle taga. Tagasilöök võib põhjustada töriista järks tahapoole liikumise, kuid asjakohaseid ettevaatusabinõusid järgides saab operaator tagasilöögi jõudusi kontrolli all hoida.

2. Kui lõiketera kiiul kinni või katkestab mingil põhjusel lõikamise, vabastage päästik ja hoidke töriista liikumatult materjalis, kuni tera on täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüduka saagi eemaldada töödeldavast detailist ega tömmake saagi tahapoole, kui lõiketera liigub või esineb tagasilöögi oht. Tehke kindlaks lõiketera kinnikilumise põhjus ja kõrvvaldage see.

3. Sae taaskävitamisel töödeldavas detailis tsentreerige saetera sisselöikes nii, et saehambad ei lõikuks materjalisse. Kui saetera on materjalis sisse surutud, võib see sae taaskävitamisel kerida või töödeldavast detailist tagasilöögi anda.

4. Lõiketera kinnikilumise ja tagasilöögiriski minimeerimiseks toestage suurendage paneeli. Suured paneelid kalduvad omaenese raskuse all painduma. Toed tuleb paigutada paneeli mõlema külje alla lõikekoha ja paneeliserva lähevale.

► Joon.2

► Joon.3

5. Ärge kasutage nürisisid ega vigastatud lõiketerasid. Teritamatav või väärdatud paigaldatud lõiketrade kasutamise tulemuseks on kitsas sisselöige, mis põhjustab liigset hõordumist, lõiketera kinnikilumist ja tagasilööki.

6. Lõiketera sügavuse ja faasi reguleerimise lukustushoovad peavad olema enne lõikamist pinguldatud ja kindlalt kinnitatud. Kui lõiketera seadistus lõikamise ajal nihkub, võib see põhjustada kinnikilumise ja tagasilöögi.

7. Olge eriti ettevaatlik, kui teostate lõikeid olemasolevatesse seintesse või muudes varjatud piirkondades. Väljalatuvin lõiketera võib lõikuda objektidesse, mis võivad põhjustada tagasilöögi.

8. Hoidke ALATI töriista kindlalt kahe käega. Ärge pange oma kätt, jalga ega mingit muud kehaosa KUNAGI töriistaaluse alla ega sae taha, eriti ristlõigete tegemise ajal. Kui tekib tagasilöök, võib saag hõlpsasti hüüpata tahapoole üle teie käe ja põhjustada tõsise kehavigastuse.

► Joon.4

9. Ärge kunagi kasutage sae suhtes jõudu. Lükake saagi ettepoole sellise kiirusega, et tera lõikab kiirust vähendamata. Jõu kasutamine võib põhjustada lõigete ebatasasuse, täpsuse kaotuse ja võimaliku tagasilöögi.

Piirde funktsioon

- Enne igakordset kasutamist kontrollige piirde õiget sulgumist. Ärge töötage saega, kui piire ei liigu vabalt ega sulge kohe lõiketera. Ärge kunagi kinnitage piirte klambriga ega ühendage seda nii, et lõiketera on katmatu. Kui saag on juhuslikult maha kukkunud, võib piire olla paindunud. Kontrollige piire ja veenduge, et see liiguks vabalt, ei puudutaks lõiketera ega mingit muud sae osa üheski nurgas ega mingil lõikesügavusel.

- Kontrollige alumise piirde vedru töökorras olekut. Kui piire ja vedru ei tööta korrektelt, tuleb neid enne tööriista kasutamist hooldada. Piire võib töötada aeglaselt kahjustunud osade, kummisseisse või lõikamisjätkide kogunemise tõttu.
- Tehe kindlaks, et sae alasplaat ei nihkuks „sukelduslõike” tegemise ajal, kui tera faasi seade ei ole 90°. Tera külgnihe pöhjustab kinnikillumist ja tõenäolist tagasilööki.
- Enne sae pingile või põrandale asetamist jälgige alati, et alumine piire kataks lõiketera. Kaitsmata, vabalt liikuv tera võib pöhjustada sae tahapoolse liikumise ja lõikumise oma liikumisteel üksköik millesse. Olge teadlik ajast, mis kulub lõiketera seisumiseks pärast tööriista väljalülitamist.

Lisaohutusnöuded

- Olge eriti ettevaatlik märgja puidu, surveötlemise läbinud saematerjali või oksakohatageda puidu lõikamisel. Tagage tööriista sujuv liikumine lõiketera kiirust vähendamata, et vältida lõiketera tippude ülekuumenemist, ja plasti lõikamisel vältsige selle sulatamist.
- Ärge püüdke eemaldada lõigatavat materjali lõiketera liikumise ajal. Enne lõigatavast materjalist kinni haaramist oodake, kuni lõiketera seisukub. Terad liiguvad peale sae väljalülitamist vabakäiguga edasi.
- Vältige naeltesse sisselõikamist. Enne lõikamist kontrollige saematerjali ja eemaldage sellest köik naelad.
- Asetage saekorpuse laiem osa töödeldava detaili selle poolle peale, mis on kindlasti toestatud, mitte sinna, mis pärast lõikamist küljest ära kukub. Kui töödeldav detail on lühike või väike, tuleb see pitskruvidega kinnitada. ÄRGE PÜÜDKE HOIDA LÜHIKESI TÜKKE KÄEGA!

► Joon.5

- Enne tööriista maha asetamist pärast lõikamise lõpetamist veenduge, et piire oleks suletud ja lõiketera täielikult seisunud.
- Ärge kunagi püüdke saagida rakises tagurpidi asendis hoitava ketassaeaga. See on väga ohtlik ja võib pöhjustada tõsiseid önnetusi.

► Joon.6

- Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Võtke meetmed tolmu sissehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusteeavet.
- Ärge püüdke lõiketerasid seisata neid kulg-suunas surudes.
- Ärge kasutage abrasiivkettaid.
- Kasutage saeterade puhul ainult sellist läbi-mõõtu, mis on märgitud tööriistale või määratud kindlaks kasutusjuhendis. Vale suurusega lõiketera kasutamine võib negatiivselt mõjutada lõiketera nõuetekohast kaitset või kaitsepiirde funktsioneerimist, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus.

- Hoidke lõiketera terava ja puhtana. Kõvastunud kumm ja puuvaik lõiketeradel aeglustab sae tööd ning suurendab tagasilöögi tekkimise võimalust. Hoidke lõiketera puhtana, eemaldage see esmalt tööriista küljest, seejärel puhastage seda kummiga puuvaigu eemaldusvahendi, kuuma vee või petroleumiuga. Ärge kunagi kasutage bensiini.
- Tööriista kasutamisel kandke tolmmumaski ja kuulmiskaitsevahendeid.
- Kasutage alati lõigatava materjali lõikamiseks ettenähtud saetera.
- Kasutage ainult selliseid saeteri, millele märgitud kiirus on võrdne tööriistale märgitud kiirusega või sellest suurem.
- (Ainult Euroopa riikide puhul) Kasutage alati standardile EN847-1 vastavat saetera.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠HOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnöudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse tõttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib pöhjustada tervisekahjustusi.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST:

- Kande alati hoolet selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Löikesügavuse reguleerimine

► Joon.7: 1. Pitskruvi 2. Tera alampiiri seiskamisseade

ETTEVAATUST:

- Pärast löikesügavuse reguleerimist pingutage pitskruvi alati korralikult.

Vabastage pitskruvi sügavuspiirid ja viige tera alampiiri seiskur skaalaplaadi soovitavasse sügavusse. Sobivas löikesügavuses kinnitage pitskruvid tugevasti. Puhtamate ja ohutumate lõigete tegemiseks seadke löikesügavus selliselt, et töödeldavas detailist allapoole ei ulatu rohkem kui üks terahammas. Õige löikesügavuse kasutamine aitab vähendada kehavigastusi põhjustada võivate ohtlike TAGASILÖÖKIDE võimalust.

MÄRKUS:

- Tera alampiiri seiskuri seadmise soovitavasse sügavusse skaalaplaadil võimaldab ligikaudset löikesügavust määratleda. Täpsse mõõtmisügavuse jaoks mõõtke tööriistaaluse all oleva saetera tegelikku väljaulatuvat osa.

Kiirseiskamisnupp 2-3 mm sügavusega lõike jaoks juhtpiiret (lisatarvik) kasutades

► Joon.8: 1. Kiirseiskamisnupp

Sellel tööriistal on kiirseiskamisnupp 2-3 mm sügavusega lõigete teostamise jaoks mootorikatte peal tagumise käepideme kõrväl juhtpiirde kasutamisel. Seda kasutatakse töödeldaval detailil lõike ajal pindude vältimiseks. Liikuge 2-3 mm esimesest lõikest mööda ja siis liikuge harilikuist lõkest uuesti mööda.

2-3 mm löikesügavuse saavutamiseks vajutage seiskamisnuppu sae lõiketara suunas. See on oststarbekohane, et töödeldaval detailil pindusid vältida. Löikesügavuse vabastamiseks sellest asendist vabasse löikesügavusse tömmake nuppu tagasi.

► Joon.9: 1. Kiirseiskamisnupp

Kaldlõikamine

► Joon.10: 1. Pitskruvid 2. Tööriistaalus

Paremale kallutamine

► Joon.11: 1. Positiivne seiskamisseade

Pöörake positiivset seiskurit nii, et nool sellel osutaks ühele kahest asendist (vertikaalne 25° korral, horisontaalne 45° puhiul). Vallandage eesmised ja tagumised pitskruvid, peale seda kallutage tööriistaalust, kuni see seiskub ja kinnitage alus pitskruvidega.

48° faasinurga saamiseks viige hoop nii kaugele 48° märgini kui võimalik. Pöörake positiivset seiskurit nii, et selle peal olev nool osutaks horisontaalasendit. Siis kallutage tööriistaalust, kui see peatub ja kinnitage alus pitskruvidega.

► Joon.12: 1. Hoob

Vasakule kallutamine

► Joon.13: 1. Faasinurgaga nihkehoob

Tööriista saab kallutada vasakule 1° faasinurga all. Vasakpoolse 1° faasinurga saamiseks vallandise eesmised ja tagumised pitskruvid, kallutage tööriista käepidet kergelt paremale ja vajutage kahte faasinurga nihkekangi samaaeagset noole suunas, millel on märk -1. Seejärel kallutage tööriista käepidet vasakule, vajutades samal ajal neid kahte kangi. Kinnitage alus pitskruvidega.

MÄRKUS:

- Tera tagasi toomine täisnurga all paneb nihkekangi iseeneslikult 0° naasma.

Sihtimine

► Joon.14: 1. Tald 2. Lõikejoon

Tööriista kasutamisel ilma juhtpiirdeteta (lisatarvik)

Sirglõigete tegemiseks seadke punkt A aluse esiküljel lõikejoonega kohakuti. 45° kaldlõigete tegemiseks seadke sellelega kohakuti punkt B.

Tööriista kasutamisel juhtpiirdega (lisatarvik)

Sirglõigete ja 45° faasilõigete tegemiseks seadke punkt A alati aluse esiküljel lõikejoonega kohakuti.

Lülitu funktsioneerimine

► Joon.15: 1. Lahtilukustuse nupp 2. Lülitu päästik

ETTEVAATUST:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitit päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasisid väljalülitud asendisse.

Selleks, et lülitit päästikut poleks võimalik juhuslikult tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista käivitamiseks vajutage lahtilukustuse nupp alla ning tömmake lülitit päästikut. Seiskamiseks vabastage lülitit päästik.

Kiirusregulaator

► Joon.16: 1. Kiirusregulaator

Tööriista kiirust saab reguleerida, kui keerata kiirusregulaatorit. Kiiruse suurendamiseks keeratakse kiirusregulaatorit numbril 6 suunas ja kiiruse vähendamiseks numbril 1 suunas.

Juhinduse töödeldava detaili jaoks sobiva kiiruse valimisel tabelis antud teabest. Sobiv kiirus võib siiski varieeruda töödeldava detaili tüübist ja paksusest sõltuvalt. Tavaliselt võimaldab suurem kiirus küll lõigata töödeldavat detaili kiiremini, ent samas lüheneb sel juhul kasutatava saelehe kasutusiga.

Number	min ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

▲ETTEVAATUST:

- Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 6 ja tagasi numbrini 1. Ärge kiiruseregulaatorit jõuga üle 6 või 1 keerata püütke, sest vastasel korral ei pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam töötada.
- Kiiruseregulaator ei ole ette nähtud väikese normkiirusega saeterade kasutamiseks, vaid töödeldava detaili materjal jaoks sobiva kiiruse saavutamiseks. Kasutage ainult selliseid saetraaside, mille parameetrid vastavad vähemalt maksimaalsele koormuseta kiirusele, mis on kindlaks määratud TEHNILISTES ANDMETES.

Elektroonilise funktsiooniga varustatud tööriisti on tänu järgmistele omadustele lihtne kasutada.

Ülekoormuse kaitse

Kui tööriistal on ülekoormus ja elektrivool ületab teatud taseme, seiskub tööriist automaatselt, et mootorit kaitsta.

Püsikiiruse juhtimine

Kiiruse elektrooniline juhtimine püsikiiruse saavutamiseks. Muudab võimalikuks täpselt viimistlemise, kuna pöörelmiskiirus püsib ühtlasena ka koormatuse korral.

Sujuvkävituse funktsioon

Sujuva kävituse tagab summutatud algtöuge.

KOKKUPANEK

▲ETTEVAATUST:

- Kandke alati enne tööriistal mingite tööde teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja lülitud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Kuuskantvõtme hoiulepanek

► Joon.17: 1. Kuuskantvõti

Kuuskantvõtit hoitakse tööriista peal. Kuuskantvõtme eemaldamiseks tömmake see lihtsalt välja. Kuusnurkvõtme paigaldamiseks asetage see käepidele ja sisestage nii kaugele kui võimalik.

Saetera eemaldamine või paigaldamine

▲ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage saeteri, mis ei vasta käesolevates juhistes toodud parameetritele.
- Kasutage ainult selliseid saeteraside, mille parameetrid vastavad vähemalt maksimaalsele koormuseta kiirusele, mis on kindlaks määratud TEHNILISTES ANDMETES.
- Veenduge, et tera on paigaldatud selliselt, et hambad on suunatud tööriista esiosas üles.
- Kasutage tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks ainult Makita mutriivööt.

Tera eemaldamiseks vajutage faasiluku avamise nupule, et avada ülapäri seiskuri.

► Joon.18: 1. Lahtilukustuse nupp 2. Lukustushoob

Pöörake lukustushooba, et lukustada saelehe vahetamiseks sae ülemine ots.

► Joon.19: 1. Lukustushoob

Lahtilukustusnupu allavajutamise ja lukustushoova pööramisega langetage käepidet nii, et fiksaator sobitaks soonde, mis moodustus lukustushoova ja skaala-plaadi sügavusjuhiku abil. Tehke kindlaks, et fiksaator sobitiks soonde.

Vajutage völliukku nii tugevasti kui saate, et tera ei saaks pööreda, ning keerake kuuskantpolt kuuskantvõtme abil vastupäeva lahti. Siis eemalda kuuskantpolt, välisärlik ja saeleht.

► Joon.20: 1. Kuuskantvõti 2. Völliukk

Tera paigaldamiseks järgige eemaldamise protseduuri vastupidises järjekorras. KEERAKE KUUSKANTPOLT KINDLASTI KORRALIKULT PÄRIPÄEVA KINNI.

► Joon.21: 1. Kuuskantpolt 2. Välimine flanš 3. Saetera 4. Sisemine flanš

Terakaitse puastamine

Ketassaetera vahetamisel puastage ka terakaitset sinna kogunenud saepurust, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus“. See ei tähenda, et võiks loobuda kaitsepürde töökorras oleku kontrollimisest enne iga kasutuskorda.

Tolmuimeja ühendamine

► Joon.22: 1. Tolmuimeja 2. Tolmukanal

Kui soovite puatamalt lõigata, ühendage tööriista külge Makita tolmuimeja. Ühendage tolmuimeja voolik tolmpordi külge näidise järgi.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Lõigete tegemine (tavaline saagimine)

ETTEVAATUST:

- Liigutage tööriista kindlasti ettevaatlikult sirgjooniseilt ettepoole. Tööriistale surve avaldamisel või selle väänamisel kuumeneb mootor üle ja tekib ohtlik tagasilöök, mis võib põhjustada tõsisel vigastusi.
- Ärge minge kunagi lõigete tegemise ajal ühegi kehaosaaga tööriistaaluse alla, eriti alguses. Nii toimides võite saada tõsiselt viga. Tera on tööriistaaluse alt katmata.

Hoidke tööriistast tugevalt kinni. Sael on nii eesmine kui ka tagumine käepide. Kasutage mõlemat, et tööriista parimal moel hoida. Kui hoiate mõlemärga saest kinni, siis ei saa te käsi saeteraga vigastada. Seadke saeleheta lõigatava detaili peal oleva aluse eesosa nii, et te ei puutuks sellega kokku. Siis vajutage lahtilukustusnuppu ja pange tööriist käima, oodates, kuni saeleht saavutab täiskiiruse. Nüüd vajutage sae pea aeglaselt alla eelseadistatud lõikesügavusele ja liigutage tööriista lihtsalt mõöda töödeldava detaili pinda edasi, hoides seda lamedalt ja sujuvalt edasi liikudes, kuni saagimine on lõpetatud.

Selgepiiriliste lõigete saamiseks hoidke sirget lõikejoont ja ühtlast kiirust. Kui lõige ei järgi planeeritud lõikejoont täpselt, ärge proovige seda pöörata ja ärge suruge tööriista lõikejoonele tagasi. Muidu võib tera kinni kliuda, põhjustada ohtlikke tagasilööke ja tekitada tõsisel vigastusi. Vabastage lülitit, oodake, kuni tera jääb seisma, ja seejärel eemaldage saag. Asetage tööriist uuele lõikejoonele ja hakake uuesti lõikama. Püüdke vältida asetust, mis jätab operaatori saest paikuvate laastude ja saepuru eest kaitsetuks. Kasutage silma-kaitset, et vigastusi vältida.

► Joon.23

Tööriista kasutamisel juhtpiirdega (lisatarvik)

► Joon.24: 1. Reguleerimiskruvid

Asetage tööriist juhtpiirde tagumisse otsa. Pöörake kahte reguleerimiskruvi tööriistaalusel, et tööriist libiseks sujuvalt ja ei tekitaks müra. Hoidke tööriista kindlast. Tööristal on eesmine haarsats ja tagumine käepide. Kasutage mõlemat, et tööriista parimal moel hoida. Pöörake tööriist, suruge tööriist alla eelseadistatud lõikesügavusele ja lõigake pilpapiirdega töötakti täispikkuses. Pilpapiirde serv vastab lõikeäärele. Juhtpiirdega faasilöökamise ajal libistage liughoob tööriistaalusele nii, et tööriist ei kukus külili maha.

► Joon.25: 1. Liughoob

Liigutage liughooba tööriistaalusel noole suunaliselt, et see haardduks juhtpiirde alla lõigatud soonde.

Piire (juhtjoonlaud) (lisatarvik)

► Joon.26: 1. Piire (juhtjoonlaud)

Käepärane piire võimaldab teha eriti täpseid sirglöökeid. Lihtsalt libistage juhtjoonlaud mugavalt vastu töödel-dava detaili äärt ja kinnitage see asendis, kus kruvid asetsevad aluse ees ja tagaküljes. See teeb ka ühtse laiusega korduvlõiked võimalikuks.

Juhtjoonlaua (juhtjoonlaud) ümber pööramine annab samuti tööriistale alumise aluse.

Sukelduslõikamine (väljalõikamine)

► Joon.27: 1. Tööriistaaluse tagaäär 2. Fikseeritud seiskamine

AHOIATUS:

- Tagasilöögi vältimiseks tehke kindlaks, et te jälgiksite järgnevaid juhiseid.

Tööriista kasutamisel ilma juhtpiirdeteta

Asetage tööriisti töödeldava detaili peale, tööriistaaluse tagumine äär seadke vastu fikseeritud seisakut või selle operaatoripoolelt väljamöeldud ekvivalenti.

Tööriista kasutamisel ilma juhtpiirdeteta

Asetage tööriisti töödeldava detaili peale, tööriistaaluse tagumine äär seadke vastu fikseeritud seisakut või selle operaatoripoolelt väljamöeldud ekvivalenti.

Hoidke tööriista kindlasti käses, üks käsi eesmisel haarat-sil ja teine tööriista käepidemel. Siis vajutage lahtilukustusnuppu ja pange tööriist käima, oodates, kuni saeleht saavutab täiskiiruse. Nüüd vajutage saepea aeglaselt alla eelseadistatud lõikesügavusele ja lihtsalt liigutage tööriista ettepoole soovitud sukeldusasendi suunaliselt.

MÄRKUS:

- Saelehe ühtlustusseade ääremärgid näitavad tera eesmist ja tagumist lõikepunkt (A 160 mm diameetri jaoks ja B 165 mm diameetri jaoks) maksimaalses lõikesügavuses juhtpiiret kasutades.

► Joon.28

Juhseade (lisatarvik)

Faasimõõdiku (lisatarvik) kasutamine võimaldab teha täpseid nurga all faasilöökeid ja kohaldustöid.

Klambri (lisatarvik) kasutamine tagab töödeldava detaili kindla hoide laual.

HOOLDUS

ETTEVAATUST:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingu teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Puhastage kaitsepiire sellele kogunenud saepurust, mis võib takistada kaitsesüsteemi toimimist.** Määrdunud kaitsesüsteem võib piirata nõuetekohast talitlust, mille tagajärjeks võib olla tö sine kehavigastus. Kõige tõhusam on kasutada puhastamiseks suruõhku. **Kaitsepiirdest tolmu välijapuhumisel kasutage kindlasti nõuetekohased silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.**
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

90° ja 45° lõike (vertikaalne ja 45° lõige) täppisreguleerimine

See on tehases seadistatud. Kui see on paigast ära, siis reguleerige kuuskantvõtme abil reguleerkruve, kontrollides samal ajal kolmnurkjoonlaua, nurklaua vms abil tera ja aluse vahelist 90° või 45° nurka.

- Joon.29: 1. 90° reguleerkrivi
► Joon.30: 1. 45° reguleerkrivi

MÄRKUS:

- 22,5°, 48° ja -1° lõiketäpsust ei saa reguleerida.

Süsiharjade asendamine

- Joon.31: 1. Piirmärgis

Võtke välja ja kontrollige süsiharju regulaarselt. Asendage süsiharjad uutega, kui need on kulunud piirmärgini. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne oma hoidikutesse libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. Kasutage ainult identseid süsiharju.

- Joon.32: 1. Kravikeeraja 2. Harjahoidiku kate

Kasutage harjahoidikute kaante eemaldamiseks kravikeerajat. Võtke ärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning kinnitage harjahoidikute kaaned tagasi oma kohale.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimis-tööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnev vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Saeterad
- Juhtpiire
- Piire (juhtjoonlaud)
- Eerungimõõdik
- Pitskruvi
- Kuuskantvõti
- Juhtpiirde lehmetall-lehtede komplekt
- Juhtpiirde kummilehe komplekt
- Juhtpiirde positsioonilehe komplekt

MÄRKUS:

- Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuu-luda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SP6000
Диаметр полотна		165 мм
Максимальная глубина резки	при 90°	56 мм
	при 45°	40 мм
	при 48°	38 мм
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)		2 200 - 6 400
Общая длина		341 мм
Вес нетто		4,1 кг
Класс безопасности		□/II

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. В таблице представлены комбинации с наибольшей и наименьшей массой в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Назначение

Данный инструмент предназначен для распилов врезанием. Инструмент также может использоваться для разрезания и поперечных распилов дерева. Если инструмент оснащен надлежащим диском циркулярной пилы, его можно использовать для резки алюминия, пластика, облицовочных панелей и металлических стеновых панелей.

Питание

Подключайте данный инструмент только к тому источнику питания, напряжение которого соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке. Инструмент предназначен для работы от источника однофазного переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841:

Уровень звукового давления (L_{pA}): 92 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 103 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Используйте средства защиты слуха

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN62841:

Рабочий режим: резка дерева

Распространение вибрации ($a_{h,W}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: резка металла

Распространение вибрации ($a_{h,M}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при эксплуатации циркулярной пилы

Процедуры резки

- ОПАСНО:** Держите руки на расстоянии от места распила и пилы. Держите вторую руку на дополнительной ручке или корпусе двигателя. Удержание инструмента обеими руками позволит избежать попадания рук под диск пилы.
- Не наклоняйтесь под обрабатываемую деталь. Защитный кожух не защитит вас от диска под обрабатываемой деталью.
- Отрегулируйте глубину распила в соответствии с толщиной детали. Под распиливаемой деталью должен быть виден почти весь зуб пилы.
- Запрещается держать деталь руками и ставить ее поперек ног во время работы. Закрепите обрабатываемую деталь на устойчивом основании. Важно обеспечить правильную фиксацию детали для снижения до минимума риска получения травм, заклинивания диска или потери контроля.

► Рис.1

- Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
- Обязательно пользуйтесь направляющей планкой или направляющей с прямым краем при продольной распиловке. Это повышает точность распила и снижает риск изгиба диска.

- Обязательно используйте диски соответствующего размера и формы отверстий для оправки (ромбовидные или круглые). Диски с несоответствующим креплением будут работать эксцентрически, что приведет к потере контроля над инструментом.
- Запрещается использовать поврежденные или несоответствующие пиле шайбы или болт крепления. Шайбы и болт крепления диска были специально разработаны для данной пилы с целью обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасности работы.

Причины отдачи и соответствующие предупреждения

- отдача - это мгновенная реакция на защемление, застревание или нарушение соосности пильного диска, приводящая к неконтролируемому подъему пилы и ее движению из детали по направлению к оператору;
- если диск защемлен или жестко ограничивается пропилом снизу, он прекратит вращаться, и реакция двигателя приведет к тому, что инструмент начнет быстро двигаться в сторону оператора;
- если диск становится изогнутым или неправильно ориентированным в распиле, зубья на задней стороне диска могут цепляться за верхнюю поверхность распиливаемой древесины, что приведет к выскачиванию диска из пропила и его движению в сторону оператора.

Отдача - это результат неправильного использования пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая меры предосторожности, указанные ниже.

- Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки так, чтобы они могли спрятаться от отдачи. Располагайтесь с боковой стороны циркулярной пилы, а не на одной линии с ней. Отдача может привести к отскакиванию дисковой пилы назад, однако силы отдачи могут контролироваться оператором при условии соблюдения соответствующих мер предосторожности.
- При изгибании пилы или прекращении пиления по какой-либо причине отпустите триггерный переключатель и держите пилу без ее перемещения в детали до полной остановки вращения диска. Не пытайтесь вытащить пилу из распиливаемой детали или потянуть пилу назад, когда пила продолжает вращаться. Это может привести к отдаче. Проверьте и выполните действия по устранению причины заклинивания диска.
- При повторном включении пилы, когда она находится в детали, отцентрируйте пильный диск в пропиле так, чтобы зубья пилы не касались распиливаемой детали. Если пильный диск изогнется, пила может приподняться или возникнет обратная отдача при повторном запуске пилы.
- Поддерживайте большие панели для снижения риска заклинивания и отдачи диска. Большие панели приводят под собственный весом. Опоры необходимо располагать под панелью с обеих сторон, около линии распила и около края панели.

► Рис.2

► Рис.3

5. **Не используйте тупые или поврежденные диски.** Незаточенные или неправильно установленные диски приведут к узкому распилу, что вызовет чрезмерное трение, заклинивание диска и отдачу.
6. **Перед резкой необходимо крепко затянуть блокирующие рычаги глубины распила и регулировки скоса.** Если при резке регулировка диска нарушится, это может привести к заклиниванию диска и возникновению отдачи.
7. **Будьте особенно осторожны при распиливании уже имеющихся стен или иных поверхностей, недоступных для осмотра.** Выступающий диск пилы может столкнуться с предметами, которые могут вызвать отдачу инструмента.
8. **ВСЕГДА держите инструмент крепко обеими руками. НИКОГДА не помещайте свои руки, ноги или иные части тела под основание инструмента или позади пилы, особенно при выполнении поперечных распилов.** В случае отдачи пила может легко отскочить назад на вашу руку, что приведет к серьезной травме.

► Рис.4

9. **Никогда не прилагайте повышенных усилий к пиле.** Двигайте пилу вперед со скоростью, которая позволяет дисковой пиле пилить без снижения скорости. Приложение повышенных усилий к дисковой пиле может привести к неравномерному распилу, снижению точности и возможной отдаче.

Функционирование ограждения

1. **Перед каждым использованием проверяйте нормальное закрывание ограждения.** Не эксплуатируйте пилу, если нижнее ограждение не перемещается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не задерживайте ограждение так, чтобы диск оставался незащищенным. При случайном падении пилы ограждение может погнуться. Проверьте, свободно ли движется ограждение, не задевает ли диск или любую иную деталь при любых углах и значениях глубины распила.
2. **Проверьте работу и состояние возвратной пружины ограждения.** Если ограждение и пружина не работают надлежащим образом, их необходимо отремонтировать перед использованием пилы. Ограждение может срабатывать медленно из-за поврежденных деталей, отложения смол или скопления мусора.
3. **Убедитесь в том, что плита основания пилы не сдвинется случайно во время проведения "врезного распила", когда угол скоса кромки пропила отличается от 90°.** Смещение диска в сторону может привести к заклиниванию диска и, скорее всего, к обратной отдаче.

4. **Перед тем как положить пилу на верстак или на пол, обязательно убедитесь, что ограждение закрывает режущий диск.** Незащищенный, вращающийся по инерции диск пилы может непреднамеренно двинуться назад, распиливая все, что попадется на пути. Помните о времени, необходимом для полной остановки пилы после отпускания выключателя.

Дополнительные предупреждения о безопасности

1. **Будьте особенно осторожны при распиливании сырой, прессованной или сучковатой древесины.** Сохраняйте постоянную скорость подачи без снижения оборотов диска, чтобы избежать перегрева кромки диска и не допустить плавления пластика при его резке.
2. **Не пытайтесь убирать отрезанные детали при вращении диска.** Перед удалением распиленных деталей дождитесь полной остановки пилы. После выключения диска будет вращаться еще некоторое время.
3. **Избегайте попадания режущего инструмента на гвозди.** Перед распиливанием осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.
4. **Устанавливайте более широкую часть основания пильы на ту часть обрабатываемой детали, которая имеет хорошую опору, а не на ту часть, которая упадет после отпиливания.** Если распиляемая деталь короткая или маленькая, ее необходимо закрепить. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЕРЖИВАТЬ КОРОТКИЕ ДЕТАЛИ РУКОЙ!**

► Рис.5

5. **Перед размещением пилы после завершения распила убедитесь, что нижний защитный кожух закрылся и пила полностью прекратила вращаться.**
6. **Никогда не пытайтесь осуществлять распиливание, закрепив циркулярную пилу в перевернутом виде.** Это очень опасно и может привести к серьезным травмам.

► Рис.6

7. **Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества.** Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
8. **Не пытайтесь остановить пилу путем бокового давления на пильный диск.**
9. **Не используйте абразивные круги.**
10. **Разрешается использовать только пильные диски с диаметром, соответствующим указанному на инструменте или в руководстве.** Применение диска неверного размера может препятствовать надлежащей защите диска или мешать работе защитного кожуха, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм.

11. Пилы должны быть острыми и чистыми. Смола и древесный пек, затвердевшие на пильных дисках, снижают производительность пилы и повышают потенциальный риск отдачи. Содержите пилу в чистоте. Для этого снимите ее с инструмента и очистите растворителем смолы и древесного пека, горячей водой или керосином. Запрещается использовать бензин.
12. При использовании инструмента надевайте пылезащитную маску и используйте средства защиты слуха.
13. Используйте пильные диски, соответствующие материалу заготовки.
14. Используйте только пильные диски, маркировка максимальной скорости которых равна или выше скорости, указанной на инструменте.
15. (Только для европейских стран) Используйте диски, соответствующие EN847-1.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Регулировка глубины резки

► Рис.7: 1. Зажимной винт 2. Стопор нижнего ограничения режущего диска

▲ ВНИМАНИЕ:

- После регулировки глубины резки всегда крепко затягивайте зажимной винт.

Ослабьте зажимной винт на направляющей глубиномера и переместите стопор нижнего ограничения диска на необходимую глубину резания на шкальной пластине. На желаемой глубине распила надежно затяните зажимной винт.

Для обеспечения более чистых, безопасных распилов, установите глубину резки на такое значение, чтобы под обрабатываемой деталью выступал только один зубец диска. Установка надлежащей глубины резки снижает вероятность опасных ОТСКОКОВ, которые могут причинить травму.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установка стопора нижнего ограничения режущего диска на желаемую глубину на шкальной пластине позволяет установить грубо глубину распила. Для получения точной глубины распила измерьте действительную величину выступания режущего диска пилы под основание инструмента.

Кнопка быстрой остановки для распила глубиной от 2 мм до 3 мм при использовании направляющей стола (дополнительное приспособление)

► Рис.8: 1. Кнопка быстрой остановки

Этот инструмент снабжен кнопкой быстрой остановки на корпусе редуктора в стороне от задней ручки для получения распила глубиной от 2 мм до 3 мм при использовании направляющей стола. Эта кнопка используется для устранения сколов в пропиле на детали. Вначале сделайте первый проход глубиной от 2 мм до 3 мм, а затем выполните второй проход для обычного разреза.

Для получения глубины резания от 2 мм до 3 мм вдавите кнопку остановки в направлении режущего диска пилы. Это удобно для избегания появления задиров и сколов на обрабатываемой детали.

Для высвобождения глубины резания и перехода от фиксированной глубины к свободной просто отожмите эту кнопку назад.

► Рис.9: 1. Кнопка быстрой остановки

Рез под углом

► Рис.10: 1. Зажимные винты 2. Основание инструмента

Наклон вправо

► Рис.11: 1. Упор-ограничитель

Поверните упор-ограничитель таким образом, чтобы стрелка на нем указывала на одно из двух положений (вертикальное для угла 22,5°, горизонтальное для угла 45°). Ослабьте зажимные винты спереди и сзади. Затем наклоняйте основание инструмента, пока оно не упрется, и надежно закрепите основание, затянув зажимные винты.

Для получения угла скоса кромки 48° передвиньте рычаг на 48° настолько точно, насколько сможете. Поверните упор-ограничитель таким образом, чтобы стрелка на нем указывала на горизонтальное положение. Затем наклоняйте основание инструмента, пока оно не упрется, и надежно закрепите основание, затянув зажимные винты.

► Рис.12: 1. Рычаг

Наклон влево

► Рис.13: 1. Рычаг изменения угла скоса кромки

Инструмент может быть наклонен влево для получения угла скоса кромки 1°. Чтобы получить угол скоса кромки 1° освободите зажимные винты спереди и сзади, слегка наклоните ручку вправо и одновременно подвиньте оба рычага изменения угла скоса кромки в направлении стрелки с отметкой -1. Затем, нажимая на эти два рычага, наклоните рукоятку инструмента влево. Закрепите основание с помощью зажимных винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Возврат режущего диска на прямой угол заставляет рычаг изменения угла вернуться самостоятельно в положение 0°.

Визир

► Рис.14: 1. Основание 2. Линия отреза

При использовании инструмента без направляющей стола (дополнительное приспособление)

Для осуществления прямых распилов, совместите положение А в передней части основания с линией распила. Для распилов под углом в 45°, совместите положение В с линией распила.

При использовании инструмента с направляющей стола (дополнительное приспособление)

Для прямого распиливания и разреза с кромкой под углом 45° совместите положение А лицевой стороны основания с вашей линией распиливания.

Действие выключателя

► Рис.15: 1. Кнопка разблокирования 2. Курковый выключатель

ВНИМАНИЕ:

- Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "Выкл", если его отпустить.

Для предотвращения непреднамеренного включения триггерного переключателя имеется кнопка разблокировки. Для запуска инструмента нажмите кнопку разблокировки и нажмите триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

Диск регулировки скорости

► Рис.16: 1. Поворотный регулятор скорости

Обороты инструмента можно регулировать вращением диска регулировки. Для повышения скорости работы поворачивайте регулятор со шкалой в направлении цифры 6; для понижения скорости работы – в направлении цифры 1.

См. таблицу для выбора надлежащей скорости для разрезаемой обрабатываемой детали. Однако надлежащая скорость может быть разной в зависимости от толщины обрабатываемой детали. В общем плане, более высокие скорости позволяют резать обрабатываемые детали быстрее, но срок службы лезвий сократится.

Цифра	мин ⁻¹
1	2 200
2	2 700
3	3 800
4	4 900
5	6 000
6	6 400

ВНИМАНИЕ:

- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 6 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 6 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.
- Диск регулировки скорости предназначен не для использования с низкоскоростными пильными дисками, а для достижения скорости, подходящей для материала обрабатываемой детали. Используйте только пильные диски, рассчитанные как минимум на максимальную скорость без нагрузки, указанную в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Инструменты, оборудованные электронными функциями, просты в эксплуатации благодаря следующим характеристикам.

Защита от перегрузки

Если инструмент перегружен, и уровень тока становится выше определенного значения, инструмент автоматически останавливается для защиты двигателя.

Постоянный контроль скорости

Электронный контроль скорости для обеспечения постоянной скорости. Возможность получения тонкой отделки, так как скорость вращения держится на постоянном уровне при условиях нагрузки.

Функция плавного запуска

Плавный пуск благодаря подавлению начального удара.

МОНТАЖ

Внимание:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Хранение шестигранного ключа

► Рис.17: 1. Шестигранный ключ

Шестигранный ключ хранится прямо в инструменте. Для извлечения шестигранного ключа, просто вытащите его.

Для возврата шестигранного ключа на место поместите его в рукоятку и вставьте настолько глубоко, насколько он поместится.

Снятие или установка пильного диска

Внимание:

- Не пользуйтесь пильными дисками, не отвечающими характеристикам, указанным в данных инструкциях.
- Используйте только пильные диски, рассчитанные как минимум на максимальную скорость без нагрузки, указанную в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ".
- Обязательно проверяйте установку диска, чтобы зубья смотрели вверх в передней части инструмента.
- Для снятия или установки дисков пользуйтесь только ключом Makita.

Для снятия режущего диска необходимо нажать на кнопку разблокировки, чтобы разблокировать стопор верхнего ограничения.

► Рис.18: 1. Кнопка разблокировки 2. Стопорный рычаг

Поверните стопорный рычаг, чтобы заблокировать головку пилы для замены режущего диска.

► Рис.19: 1. Стопорный рычаг

При отжатой кнопке разблокировки и повернутом стопорном рычаге, опустите вниз рукоятку так, чтобы стопорный штифт попал в канавку, образованную стопорным рычагом и глубиномером с шкальной пластиной. Убедитесь, что стопорный штифт входит в эту канавку.

Для снятия пилы нажмите на кнопку фиксации вала до упора, чтобы шпиндель не мог вращаться, затем используйте ключ для отворачивания болта с шестиугранной головкой против часовой стрелки. Затем снимите болт с шестиугранной головкой, внешний фланец и режущий диск.

► Рис.20: 1. Шестигранный ключ 2. Фиксатор вала

Для установки диска выполните процедуру снятия в обратной последовательности. ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПКО ЗАКРУТИТЕ ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

► Рис.21: 1. Болт с шестиугранной головкой

- Наружный фланец
- Пильный диск
- Внутренний фланец

Очистка ограждения диска

При замене диска циркулярной пилы убедитесь, что защитный кожух очищен от скопившихся опилок в соответствии с инструкциями в разделе "Техническое обслуживание". Подобные меры не подменяют собой необходимость проверки кожуха перед каждым использованием.

Подключение пылесоса

► Рис.22: 1. Пылесос 2. Отверстие для сбора пыли

Для "чистого" распиливания подсоедините к вашему инструменту пылесос Makita. Подсоедините шланг пылесоса к отверстию пылеотвода, как это показано на рисунке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Получение разрезов (обычное пиление)

Внимание:

- Обязательно осторожно перемещайте инструмент по направлению вперед по прямой линии. Применение силы или кручение инструмента приведут к перегреву двигателя и опасному отскоку, результатом чего может стать серьезная травма.
- Никогда не помещайте какие-либо части вашего тела на уровень ниже основания инструмента при получении разрезов, особенно в начале работы. Если вы нарушите это требование. То это приведет к получению серьезных травм. Режущий диск располагается по основанию инструмента.

Крепко держите инструмент. Инструмент снабжен передней и задней ручками. Используйте обе ручки для удержания инструмента. Во избежание травм держите пилу обеими руками. Поставьте переднюю часть основания на предназначенный для резания деталь, не касаясь ее диском. Затем нажмите на кнопку разблокировки, включите инструмент и дождитесь, когда диск пилы наберет полные обороты. Теперь медленно нажмите на головку пилы для достижения нужной глубины резания и просто ведите инструмент вперед по поверхности детали, держа ее плоско и плавно, пока резание не завершится.

Для чистого распиливания перемещайте инструмент вперед строго по прямой линии и с постоянной скоростью. Если при распиливании произошло отклонение от намеченной линии, не пытайтесь принудительно вернуть инструмент на линию распиливания. Невыполнение этого требования может стать причиной заклинивания дисковой пилы и возникновения опасной отдачи, которая может привести к травме. Выровняйте инструмент по новой линии пропила и начните распиливание снова. заново совместите инструмент с новой линией пропила и начните распиливание снова. Старайтесь избегать положений, при которых отбрасываемые пилой опилки и пыль попадают на оператора. Во избежание получения травм используйте защитные очки.

► Рис.23

При использовании с направляющей стола (дополнительное приспособление)

► Рис.24: 1. Регулировочные винты

Поместите инструмент на задний конец направляющей стола. Поверните два регулировочных винта на основании инструмента таким образом, чтобы инструмент скользил плавно без дребезга. Крепко держите инструмент. Инструмент имеет переднюю и заднюю ручки. Используйте обе ручки для удержания инструмента. Включите инструмент, придавите инструмент на нужную глубину пиления и проведите пиление вдоль всей длины предохранителя скальвания за один проход. Край предохранителя скальвания отвечает краю резания.

При резании под углом с направляющей стола, ведите по ней рычаг скольжения на основании инструмента таким образом, чтобы инструмент не выпадал на свою сторону.

► Рис.25: 1. Рычаг скольжения

Перемещайте рычаг скольжения на основании инструмента в направлении стрелки таким образом, чтобы он все время находился в сцеплении с вырезанной канавкой на направляющей стола.

Направляющая планка (направляющая линейка) (дополнительная принадлежность)

► Рис.26: 1. Направляющая планка (направляющая линейка)

Удобная направляющая планка помогает вам делать исключительно точные прямые пропилы. Просто пододвиньте направляющую планку удобным вам образом к боковой поверхности детали и закрепите ее в этом положении при помощи винтов, расположенных на передней и задней частях основания. Она позволяет также осуществлять повторное отпиливание деталей одинаковой ширины.

Переворачивание направляющей планки (направляющей стола) также используется в качестве подсновы инструмента.

Врезное пропиливание (отпиливание)

► Рис.27: 1. Задний край основания инструмента
2. Фиксирующийся упор

▲ОСТОРОЖНО:

- Во избежание обратной отдачи следите за соблюдением следующих инструкций.

При использовании инструмента без направляющей стола

Помещайте инструмент на обрабатываемую деталь так, чтобы задний конец основания инструмента оказывался напротив фиксированного упора или иной подобной оснастки, продуманной и приспособленной оператором.

При использовании инструмента с направляющей стола

Помещайте инструмент на обрабатываемую деталь так, чтобы задний конец основания инструмента оказывался напротив фиксированного упора или иной подобной оснастки, зажатой на направляющей стола.

Держите инструмент крепко одной рукой за переднюю ручку и другой рукой за ручку инструмента.

Затем нажмите на кнопку разблокировки, включите инструмент и дождитесь, когда диск пилы наберет полные обороты. Теперь спокойно нажмите головку пилы вниз до выставленной глубины и просто перемещайте инструмент вперед до желаемого положения разреза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Маркировка на боковой стороне ограждения диска показывает переднюю и заднюю точки резания пильного диска (A для диаметра 160 мм и B для диаметра 165 мм) при максимальной глубине резки и с использованием направляющего рельса.

► Рис.28

Направляющее устройство (дополнительные приспособления)

Использование измерителя угла резки (дополнительное приспособление) позволяет получить точные разрезы под углом и для точной подгонки. Использование зажима (дополнительное приспособление) обеспечивает надежное закрепление обрабатываемой детали на столе.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ВНИМАНИЕ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания убедитесь, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Очистите кожух, чтобы удалить скопившиеся опилки, так как они могут ухудшить работу защитной системы.** Загрязнение защитной системы может помешать ее работе и привести к тяжелым травмам. Самый эффективный способ очистки – это очистка с использованием сжатого воздуха. При удалении пыли из кожуха с помощью сжатого воздуха обязательно используйте надлежащие средства защиты органов зрения и дыхания.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Регулировка точности распилов под углом в 90° и 45° (вертикальный распил и распил под углом в 45°)

Данная регулировка уже выполнена на предприятии-изготовителе. Но если наблюдается отклонение, отрегулируйте регулировочные винты с помощью шестигранного ключа, проверяя положение диска под углом в 90° или 45° с помощью треугольной или квадратной линейки и т.д.

► Рис.29: 1. Регулировочный винт для 90°

► Рис.30: 1. Регулировочный винт для 45°

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Регулировка для достижения точности 22,5°, 48° и -1° выполнена быть не может.

Замена угольных щеток

► Рис.31: 1. Ограничительная метка

Регулярно вынимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте их, если они изношены до ограничительной отметки. Содержите угольные щетки в чистоте и в свободном для скольжения в держателях положении. При замене необходимо менять обе угольные щетки одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

► Рис.32: 1. Отвертка 2. Колпачок держателя щетки

Используйте отвертку для снятия крышек щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

▲ ВНИМАНИЕ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Пильные диски
- Направляющая стола
- Направляющая планка (направляющая линейка)
- Измеритель угла резки
- Зажим
- Шестигранный ключ
- Лист установлен у направляющей стола
- Резиновый лист установлен у направляющей стола
- Позиционирующий лист установлен у направляющей стола

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

884683L987
EN, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, RU
20170627