

QLB 60-VALOMASTON PIKAOHJE



Manuaalikäyttö:

Käynnistys:

1. Käännä kytkin **S20** asentoon 1
2. Käynnistä moottori painamalla vihreää "**Start**"-painiketta
3. Nosta masto painamalla painiketta **S50**
4. Paina "**Auto**"-painiketta sytyttääksesi valonheittimet

Pysäytys:

1. Sammuta valonheittimet painamalla vihreää "**Start**"-painiketta
2. Laske masto painamalla painiketta **S51**
3. Pysäytä moottori "**Stop**"-painikkeesta, laite siirtyy jäähdytysajolle ja moottori pysähtyy itsestään
4. Käännä kytkin **S20** asentoon 0

Automaattikäyttö:

QLB 60 voi toimia automaattisesti hämäräkytkimen tai ajastimen avulla, käyttäjä voi myös valita nostetaanko masto automaattisesti koneen käynnistyessä

1. Käännä kytkin **S20** asentoon "**kaukokäynnistys**" (nuoli ja laatikko)
2. Valitse kytkimestä **S25** nostetaanko masto automaattisesti, valittaessa asento "**Auto**" masto nousee moottorin käynnistyttyä. Jos "**Man**"-asento on valittuna, masto ei nouse eikä laskeudu automaattisesti
3. Paina ohjauspanelin "**Auto**"-painiketta
4. Kone jää odottamaan käynnistyssignaalia hämäräkytkimeltä tai ajastimelta

Koneen käytön päätyttyä käännä kaikki kytkimet asentoon 0!

Lisätietoa koneen käytöstä käyttöohjekirjasta!

Atlas Copco