

 unidrain®



## RENSNINGSVEJLEDNING FOR LUGTSPÆRRE

1		<p><b>HVOR TIT SKAL LUGTSPÆRREN RENSES?</b> Lugtspærren nede i linjeafløbet skal renses jævnligt, da sæberester, hår o.l. sætter sig og ophobes omkring Lugtspærren unidrain® anbefaler, at den renses cirka hver 6-8 uge. Dette afhænger af hvor ofte badet anvendes, og hvor meget hår der ledes ud i afløbet.</p>	4	 <p><b>RENSNING AF LUGTSPÆRREN</b> Rens lugtspærren under varmt, rindende vand. Man må gerne anvende sæbe, kalkfjerner og skuresvampe, så længe disse er beregnet til almindelig husholdningsbrug.</p>
2		<p><b>LØFT RISTEN FRA AFLØBET</b> Risten ligger løst i rammen og kan tages op med en finger, ved hjælp af et smalt redskab eller med krogen fra unidrain® (tilbehør).</p>	5	 <p>Lugtspærren kan åbnes ved at trække overdelen fra underdelen.</p>
3		<p><b>TRÆK LUGTSPÆRREN OP</b> Lugtspærren kan tages op ved hjælp af en finger. Træk op i håndtaget og lugtspærren frigøres.</p>	6	 <p><b>LUGTSPÆRRE OG RIST SÆTTES PÅ PLADS</b> Selve lugtspærren skal trykkes ned i afløbet så den flugter med renden i afløbet. Afslutningsvis lægges risten tilbage.</p>





## VEDLIGEHOLDELSE FOR CLASSICLINE

unidrain® gulv afløb bør rengøres jævnligt. Således holder afløbssystemet længe, fungerer optimalt og beholder sit flotte udseende. unidrain® gulv afløb findes i to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typer gulv afløb er lavet af enten sprøjttestøbt plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål (AISI 304).

### RENGØR RIST, AFLØBSARMATUR OG TRÆVLESER

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder på stålet. Ligeledes kan stærke syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindre ilt adgang til stålet, hvorved filmen forsvinder.

Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med en blød klud eller en børste dyppet i lunken vand med opvaskemiddel eller anden mild sæbe. Brug ikke ståluld. Polér rist og armatur i samme retning som stålet er slebet. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på produktet.

### RENGØR VANDLÅSEN

Vandlåsen skilles ad, ved at trække de to dele fra hinanden. Herefter renses de to dele under varmt, rindende vand. Der må gerne anvendes sæbe, kalkfjerner og skuresvampe, så længe disse er beregnet til almindelig husholdningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på de anvendte produkter.

### PROBLEMER MED AFLØBET

Hvis gulv afløbet er rengjort, og vandet stadig ikke løber igennem, eller der kommer dårlig lugt op fra afløbet, er det tegn på, at vandlåsen ikke er korrekt samlet. Dette sker, fordi overdelen er presset for hårdt ned, eller fordi vandlåsen ikke er på plads i sit leje. Tag vandlåsen op og kontrollér, at delene er korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel. Sæt vandlåsen på plads i bunden af udløbshuset.