

# LEGO® Educations retningslinjer for hygiejne

Vi vælger materialer af høj kvalitet til vores LEGO® og DUPLO® elementer for at give børn så sikker og god en læringsoplevelse som muligt. For at hjælpe lærere og pædagoger med at overholde de seneste retningslinjer for deres område vedrørende rengøring og desinficering af undervisningslokaler og -materialer har vi udarbejdet følgende retningslinjer.



- Før du rengør LEGO® elementer, skal du sørge for at følge de lokale myndigheders retningslinjer om rengøring og desinficering af undervisningsmateriale.
- Sørg for at skille alle LEGO elementer ad før rengøring. Elementer, der er samlede, kan ikke rengøres fuldstændigt. Elektronisk/intelligent hardware skal rengøres separat.
- Rengør LEGO elementerne i hånden med en blød klud eller svamp samt sæbe og vand, der ikke er varmere end 40 °C.
- Når du desinficerer elektroniske elementer (f.eks. hubs, motorer og sensorer), skal du bruge desinficerende vådservietter eller en mikrofiberklud fugtet med desinfektionsmiddel til omhyggeligt at aftørre alle udvendige overflader.
- Undgå at nedsænke den elektroniske/intelligente hardware i eller tilsprøjte den med væske. Tør i stedet hardwaren forsigtigt af under rengøringen.
- Undgå at putte LEGO elementer eller hardware i vaskemaskine eller opvaskemaskine. Forsøg ikke at tørre dem i ovn, mikrobølgeovn eller ved hjælp af en hårtørrer. Elementerne må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C.
- Frakobl altid alle sensorer og motorer fra den elektroniske/intelligente hardware og alle strømkilder før rengøring.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Desinfektion af overflader på legetøj kræver alkohol eller blegemiddel. I de fleste tilfælde vil aftørring af overflader med alkohol-baserede desinfektionsmidler eller blegemidler beskadige LEGO® elementer, men det er ikke muligt at forudsæ alle virkningerne af hyppig eksponering for forskellige typer desinfektionsmidler. Brug af desinfektionsmidler kan potentielt beskadige motiver, sløre gennemsigtige LEGO elementer eller forårsage revner. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det altid at inspicere legetøj og fjerne alle elementer, der har revner.

Gå til <https://education.LEGO.com/en-us/support> for at få mere support til din LEGO Education klasseløsning.