

Consignes D'installation et de Sécurité Du Chariot À Main JET de Type À Roulements À Billes

Spécifications

Produit No.	Modèle No.	Capacité	Largeur d'aile (min. - max.)
120251	1/2 SBT	1/2 ton	3-1/4" - 8"
120252	1 SBT	1 ton	4" - 8"
120253	1-1/2 SBT	1-1/2 ton	4" - 8"
120254	2 SBT	2 ton	4" - 8"
120255	3 SBT	3 ton	4" - 8"
120256	5 SBT	5 ton	4-1/4" - 8-1/8"
120257	10 SBT	10 ton	4-5/8" - 8-1/8"

Les chariots à main JET de type à roulements à billes ont été conçus pour être utilisés sur des poutres en "I" ou des poutres à ailes larges.

AVERTISSEMENT

1. La poutre doit être installée convenablement et son régime doit convenir aux charges prévues.
2. N'installez pas le chariot sur des poutres dont vous ignorez la capacité.
3. N'installez pas le chariot sur des poutres endommagées ou déformées.
4. Les chariots JET ont été conçus pour être utilisés avec des treuils possédant la même capacité nominale. N'utilisez jamais un treuil dont la capacité est supérieure à celle du chariot.
5. Ne soumettez jamais le chariot à une traction ou un chargement latéral. La charge doit être centrée directement sous l'ensemble du treuil/chariot.
6. Assurez-vous que la charge est stable et solidement fixée avant de déplacer en toute sécurité.
7. Ne soulevez jamais une charge plus qu'il ne faut pour la déplacer en toute sécurité.
8. Observez toujours les consignes d'installation.
9. N'utilisez pas cet appareil si vous êtes sous l'empire de la drogue, des médicaments ou en état d'ébriété.

Consignes D'installation

1. Le chariot doit être installé sur une poutre dont le débattement minimal (roues à aile) est de 1/16 po à un maximum de 1/8 po. Référence "A" des deux côtés de la poutre.
2. Pour augmenter la largeur du chariot, retirez les rondelles d'espacement du boulon central et placez entre le support "C" et l'entretoise fixe "D". Nota: Vous devez déplacer les rondelles d'espacement en jeux de deux, l'un de chaque côté du support, puisque ce dernier doit toujours demeurer centré entre les plaques latérales du chariot.
3. Une fois que les rondelles d'espacement seront installées convenablement, installez le reste des rondelles d'espacement sur le boulon central (le même nombre sur les deux côtés) à l'extérieur des plaques latérales. Installez les écrous et les goupilles fendues "B". Ne serrez pas les écrous à l'excès. Serrez les écrous, puis desserrez-les afin d'aligner l'écrou au trou dans la tige destinée à la goupille fendue. Introduisez la goupille fendue à travers les deux écrous et repliez une extrémité de la goupille fendue.
4. Vérifiez à nouveau le débattement de roue "A" et réglez à nouveau au besoin.

