

Snabbstartsguide Minor

Quickstart guide Minor

Guida rapida all'avvio Minor



Purmo Group Sweden AB

Tel. +46 (0)433 737 00

www.mma.se



200710 rev.1

- 1 Tryck på start knappen
Press the start button
Premere il pulsante di avvio

Minors startsida öppnas
First screen on Minor opens
Si apre la prima schermata di Minor



- 2 Tryck på meny knappen
Press the menu button
Premere il tasto menu

Välj zeroing genom att trycka på Ok knappen
Choose zeroing by pressing Ok button
Scegli l'azzeramento premendo il tasto Ok



- 2 Följ informationen på skärmen, zeroing måste göras på alla ventiler innan mätning

Follow the information on the screen, zeroing must be done on every valve before measuring it.

Seguire le informazioni sullo schermo, l'azzeramento deve essere effettuato su ogni valvola prima di misurarla.



- 3 Välj Kv värde enligt ventilen och stäng av genom att skruva på ratten. (Se ventiltillverkaren produktblad)

Select Kv value according to the valve and turn of the wheel.
(See valve product datasheet from manufacturer)

Selezionare il valore Kv in base alla valvola e al giro della ruota. (Vedere la scheda tecnica della valvola del produttore)



Tryck på meny knappen för att komma till Kv value och tryck på Ok.
Press menu button to scroll to Kv value and press Ok button
Premere il tasto menu per scorrere fino a Valore Kv e premere il tasto OK

- 3 Tryck på Ok knappen för att navigera till rätt siffra att ändra.
Håll nere meny knappen för att bläddra mellan 0-9.

Håll nere Ok knappen för att välja värde.
Tryck på manu kanppen för att backa till föregående meny.
Press Ok button to move to right number to change. Press menu and scroll 0-9.

Press Ok button longer to select value.
Press menu button to return to first screen.
Premi il pulsante Ok per spostarti al numero giusto per cambiare. Premere menu e scorrere 0-9.
Premere il tasto Ok più a lungo per selezionare il valore.
Premere il tasto menu per tornare alla prima schermata.



- 4 Tryck på Ok för att bläddra mellan Pressure, Kv Value och Flow.

Press Ok button to scroll between screen with Pressure, Kv Value och Flow.
Premere il tasto OK per scorrere tra le schermate con Pressione, Valore Kv e flusso.

