

Addendum - New Error Codes

H0899600 Rev A

Z250, Z250iQ, PX25, PX26, Z260iQ

EN - Actions to be performed by a qualified technician only

Display	Possible causes	Solutions
Er43 <i>Communication failure</i>	Communication failure between the main board and the compressor driver board	<ul style="list-style-type: none"> Check the wiring connections between the main PCB and the driver PCB (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 only) Replace the main PCB Replace the driver PCB (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 only)
Er44 <i>Communication failure</i>	Communication failure	

FR - Actions réservées à un technicien qualifié

Affichage	Causes possibles	Solutions
Er43 <i>Échec de communication</i>	Échec de communication entre la carte principale et la carte driver compresseur	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les connexions de câblage entre le PCB principal et le PCB du driver (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 uniquement) Remplacer le PCB principal Remplacer le PCB de driver (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 seulement)
Er44 <i>Échec de communication</i>	Échec de communication	

DE - Maßnahmen, die nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden dürfen

Anzeige	Mögliche Ursachen	Lösungen
Er43 <i>Kommunikationsfehler</i>	Kommunikationsfehler zwischen der Hauptplatine und der Kompressortreiberplatine	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen der Hauptplatine und der Treiberplatine (nur TD8, MD9, TD9, MD12, TD12). Ersetzen Sie die Hauptplatine Antriebsplatine austauschen (nur TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Kommunikationsfehler</i>	Kommunikationsfehler	

NL - Acties die alleen een gekwalificeerde technicus mag ondernemen

Weergave	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er43 <i>Communicatiefout</i>	Communicatiefout tussen het moederbord en het driverbord van de compressor	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de bedradingsverbindingen tussen de hoofdprintplaat en de driverprintplaat (alleen TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Vervang de hoofdprintplaat Moederbord vervangen (alleen TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Communicatiefout</i>	Communicatiefout	

ES - Acciones que deben ser realizadas únicamente por un técnico cualificado

Pantalla	Posibles causas	Solución
Er43 <i>Fallo de comunicación</i>	Falla de comunicación entre la placa principal y la placa controladora del compresor.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique las conexiones de cableado entre la PCB principal y la PCB del controlador (solo TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Reemplazar PCB principal Sustituya la PCB (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 solamente)
Er44 <i>Fallo de comunicación</i>	Fallo de comunicación	

PT - Ações a serem realizadas apenas por um técnico qualificado

Visualização	Causas possíveis	Solução
Er43 <i>Communication failure</i>	Communication failure between the driver PCB and the main PCB	<ul style="list-style-type: none"> Check the wiring connections between the main PCB and the driver PCB (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 only) Replace the main PCB Replace the driver PCB (TD8, MD9, TD9, MD12, TD12 only)
Er44 <i>Communication failure</i>	Communication failure	

IT - Interventi che devono essere effettuati solo da un tecnico qualificato

Errore	Possibili cause	Soluzioni
Er43 <i>Errore di comunicazione</i>	Errore di comunicazione tra la scheda principale e la scheda driver del compressore	<ul style="list-style-type: none"> Controllare i collegamenti del cablaggio tra la scheda principale e la scheda driver (solo TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Sostituire il PCB principale Sostituire drive PCB (solo TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Errore di comunicazione</i>	Errore di comunicazione	

EL - Ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται από ειδικευμένο τεχνικό

Κωδικός	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Er43 <i>Αποτυχία επικοινωνίας</i>	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ της κύριας πλακέτας και της πλακέτας του προγράμματος οδήγησης του συμπιεστή	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίωσης μεταξύ του κύριου PCB και του οδηγού PCB (μόνο TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Αντικαταστήστε το κύριο PCB Αντικαταστήστε το PCB ελέγχου (μόνο TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Αποτυχία επικοινωνίας</i>	Αποτυχία επικοινωνίας	

SV - Åtgärder som endast ska utföras av behörig tekniker

Visning	Möjlig orsak	Lösning
Er43 <i>Kommunikationsfel</i>	Kommunikationsfel mellan huvudkortet och kompressorns drivkort	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera kabelanslutningarna mellan huvudkretskortet och drivrutinskortet (endast TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Byt ut huvudkretskortet Byt styr-PCB (endast TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Kommunikationsfel</i>	Kommunikationsfel	

HU - Képzett technikus számára fenntartott műveletek

Megjelenítés	Lehetséges okok	Megoldások
Er43 <i>Kommunikációs hiba</i>	Kommunikációs hiba az alaplap és a kompresszor meghajtó kártyája között	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a vezetékek csatlakozását a fő PCB és a meghajtó PCB között (csak TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Cserélje ki a fő PCB-t Cserélje ki a meghajtó PCB-t (csak TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Kommunikációs hiba</i>	Kommunikációs hiba	

PL - Czynności zastrzeżone dla wykwalifikowanego technika

Wyświetlanie	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Er43 <i>Błąd komunikacji</i>	Awaria komunikacji pomiędzy płytą główną a płytą sterownika sprężarki	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź połączenia przewodów między główną płytką PCB a płytką sterownika (tylko TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)) Wymień główną płytkę drukowaną Wymień moduł sterowania PCB (tylko TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Błąd komunikacji</i>	Błąd komunikacji	

BG - Действия, запазени за квалифициран техник

Дисплей	Възможни причини	Решения
Er43 <i>Комуникационна грешка</i>	Комуникационна грешка между основната платка и платката на драйвера на компресора	<ul style="list-style-type: none"> Проверете кабелните връзки между главната печатна платка и печатната платка на драйвера (само за TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) Сменете основната платка Заменете контролната платка (само за TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 <i>Комуникационна грешка</i>	Комуникационна грешка	

SK - Úkony vyhradené pre kvalifikovaného technika

Zobrazenie	Možné príčiny	Riešenia
Er43 Zlyhanie komunikácie	Porucha komunikácie medzi hlavnou doskou a doskou ovládača kompresora	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte zapojenie medzi hlavnou doskou plošných spojov a doskou plošných spojov ovládača (iba TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) • Vymeňte hlavnú dosku plošných spojov • Vymeňte riadiacu PCB • (iba TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 Zlyhanie komunikácie	Zlyhanie komunikácie	

CS - Činnosti vyhradené pro kvalifikovaného technika

Zobrazení	Možné příčiny	Řešení
Er43 Selhání komunikace	Selhání komunikace mezi hlavní deskou a deskou ovladače kompresoru	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte propojení mezi hlavní PCB a PCB ovladače (pouze TD8, MD9, TD9, MD12, TD12) • Vyměňte hlavní desku plošných spojů • Vyměňte PCB ovládání (pouze TD8, MD9, TD9, MD12, TD12)
Er44 Selhání komunikace	Selhání komunikace	

أعمال مخصصة لفني مؤهل

الحلول	الأسباب المحتملة	الشاشة
	فشل الاتصال بين اللوحة الرئيسية و لوحة تشغيل الضاغط	Er43 فشل الاتصالات
تحقق من توصيلات الأسلاك بين PCB الرئيسي ومحرك PCB (فقط TD8، MD9، TD9، MD12، TD12) استبدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور الرئيسي استبدال برنامج التشغيل PCB (فقط TD8، MD9، TD9، MD12، TD12)	فشل الاتصالات	Er44 فشل الاتصالات