

### CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

- 1 Gire el selector hasta la posición **Día/Hora**.
- 2 **AÑO:** Presione **+** y **-** para cambiar el año. Presione **➔** para avanzar a **MONTH**.
- 3 **MES:** Presione **+** y **-** para cambiar el mes. Presione **➔** para avanzar a **DAY**.
- 4 **DÍA:** Presione **+** y **-** para cambiar la fecha. Presione **➔** para avanzar a **TIME**.
- 5 **HORA:** Presione **+** y **-** para seleccionar **AM, PM** o **24 HR**. Presione **➔** para seleccionar horas. Presione **+** y **-** para cambiar la hora que se muestra en la pantalla. Presione **➔** para seleccionar minutos. Presione **+** y **-** para cambiar los minutos.

La fecha, el día y la hora ya se encuentran configurados.

### CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE ARRANQUE

**NOTA:** Una hora de arranque de riego única iniciará el programa (A,B,C) y todas las estaciones asignadas al programa se ejecutarán de manera secuencial.

- 1 Gire el selector hasta la posición **Hora de arranque**.
- 2 Presione **PRG** para seleccionar el programa A, B o C.
- 3 Presione **+** y **-** para cambiar la hora de arranque.
- 4 Presione **➔** para seleccionar la siguiente hora de arranque o **PRG** para pasar al siguiente programa.

**Para eliminar una hora de arranque programada:** Presione **+** y **-** para seleccionar la hora de arranque como **OFF** (entre 11:45 P.M. y medianoche).

### CONFIGURACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RIEGO ESTACIONAL (DURACIÓN DEL RIEGO)

- 1 Gire el selector hasta la posición **Tiempos de riego**.
- 2 Presione **PRG** para seleccionar el programa A, B o C.
- 3 La pantalla mostrará el número de estación y la letra del programa seleccionado (A, B o C). El tiempo de riego parpadeará.
- 4 Presione **+** y **-** para cambiar el tiempo de riego.
- 5 Presione **➔** para avanzar a la siguiente estación.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para cada estación.

### CONFIGURACIÓN DE LOS DÍAS DE RIEGO

- 1 Gire el selector a la posición **Días de riego**.
- 2 El programador mostrará la información de programación de los días activos actualmente programados. Esta posición del selector proporciona cuatro diferentes opciones para los días de riego: regar en días específicos de la semana, establecer un riego por intervalos u optar por el riego en días pares o impares. Cada programa puede funcionar utilizando únicamente una opción de días de riego.

### SELECCIÓN DE DÍAS DE LA SEMANA ESPECÍFICOS PARA RIEGO

- 1 Con el puntero en un día específico (el puntero siempre comenzará con lunes), presione **+** para activar un día particular de la semana para regar. Presione **-** para cancelar el riego de ese día. Tras presionar el botón, el puntero avanza automáticamente al día siguiente. El icono **◆** indica un día de riego. El icono **⊙** indica un día sin riego.
- 2 Repita el paso 1 hasta que los días deseados hayan sido seleccionados.

**Por favor lea el manual de operación para programar intervalos y días pares, o impares.**

### BYPASS DEL SENSOR DE LLUVIA

Si un sensor no permite el funcionamiento del sistema (o si un sensor no ha sido instalado y el interruptor está en la posición **ACTIVO**), **SENSOR OFF** aparecerá en la pantalla. Mueva el interruptor a **BYPASS** y el sensor de lluvia será ignorado.

### AJUSTE ESTACIONAL

- 1 Gire el selector hasta la posición **Ajuste estacional**.
- 2 Presione **+** y **-** para establecer el porcentaje deseado entre 5% y 300% en incrementos de 5%. El tiempo de riego de la estación en la pantalla será recalculado automáticamente.

### BORRADO DE LA MEMORIA/ RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMADOR

- 1 Mantenga presionado el botón **PRG**.
- 2 Mientras mantiene presionado el botón **PRG**, presione y suelte el botón de restablecer en la parte trasera de la pantalla principal, espere hasta que la pantalla indique 12:00 AM y entonces suelte el botón **PRG**.
- 3 Así habrá borrado toda la memoria y podrá volver a programar el programador.

### ARRANQUE Y AVANCE MANUAL CON UNA TECLA

Con el selector en la posición **AUTOMÁTICO**, mantenga presionado **➔** hasta que **STATION 1** aparezca en la pantalla. Suelte el botón de flecha para ejecutar el tiempo de riego programado de todas las estaciones (una tecla).

Para ajustar las horas de arranque antes de ejecutar todas las estaciones, mantenga presionado **➔** hasta que aparezca **STATION 1** y entonces presione **+** y **-** para seleccionar el tiempo de riego y **➔** para avanzar y ajustar las estaciones programadas

# PROGRAMA DE RIEGO

PROGRAMAS		A							B							C						
DÍAS DE RIEGO		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Intervalos o días pares/impares																						
Días de descanso																						
<b>HORA(S) DE ARRANQUE</b> Seleccione la(s) hora(s) de arranque para los programas riego.	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
 Tan solo es necesario especificar una hora de arranque para activar un ciclo de riego.																						
ESTACIÓN	Ubicación	Tiempo de riego							Tiempo de riego							Tiempo de riego						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
<b>TIEMPO TOTAL DE RIEGO:</b>		Para el programa A							Para el programa B							Para el programa C						
Para determinar la duración de cada ciclo de riego, sume el tiempo de riego de cada estación.																						