


**POWER**  
*plus*



## **POW 67822**

D	tauchmotorpumpe	P	bomba submersível	I	pompa sommersa
GB	submersible pump	S	dränkbar pump	DK	dykpumpe
F	pompe submersible	FIN	syvämoottoripumppu	PL	pompa
NL	vuilwaterpomp	N	nedsenkbar pumpe	HR	motorne pumpe
E	bomba submergibile	GR	βυθιζόμενης αντλίας	H	búvárszivattyú



D	GEBRAUCHSANWEISUNG	Seite	2-4
GB	INSTRUCTION MANUAL	page	5-7
F	MODE D'EMPLOI	page	8-10
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	pagina	11-13
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES	pagina	14-16
P	MANUAL DE INSTRUÇÕES	PÁGINA	17-19
S	ANVÄNDARMANUAL	SIDA	20-22
FIN	KÄYTTÖOHJE	SIVU	23-25
N	BRUKSANVISNING	pag	26-28
GR	βιθέσιμης αντλίας	SIDE	29-31
I	INSTRUZIONE PER L'USO	pag	32-34
DK	INSTRUKTIONSBØG	SIDE	35-37
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	page	38-40
HR	UPUTE ZA UPORABU PODVODNE BÜVÁRSZIVATTYÚ	page	41-43
H		page	44-46

## D

### Vor Inbetriebnahme beachten!

- Der elektrische Anschluß erfolgt an einer Schutzkontaktsteckdose, mit einer Netzspannung von 230 V ~ 50 Hz. Sicherung mindestens 6 Ampere.

### Vorsicht! Δ

An Schwimmbecken und Gartenteichen und in deren Schutzbereich ist die Benützung der Pumpe nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem auslösenden Nennstrom bis 30 mA (nach VDE 0100 Teil 702 und 738) zulässig.

Befinden sich Personen im Schwimmbecken oder im Garten- teich, so darf die Pumpe nicht betrieben werden.

Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!

### Achtung!

(Für Ihre Sicherheit)

Bevor Sie Ihre neue Tauchmotorpumpe in Betrieb nehmen, lassen Sie fachmännisch prüfen, ob die

- Erdung
- Nullung
- Fehlerstromschutzschaltung den Sicherheitsvorschriften der Energie-Versorgungsunternehmen entsprechen und einwandfrei funktionieren.
- Die elektrischen Steckverbindungen sind vor Nässe zu schützen.
- Bei Überschwemmungsfahrer die Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich anbringen.
- Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten, sowie die Förderung von abrasiven (schmiergelwirkenden) Stoffen ist auf jeden Fall zu vermeiden.
- Die Tauchmotorpumpe ist vor Frost zu schützen.
- Die Pumpe ist vor Trockenlauf zu schützen.
- Der Zugriff von Kindern ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

### Beständigkeit

Die von Ihnen erworbene Tauchmotorpumpe ist für die Förderung von Wasser mit einer maximalen Temperatur von 35° C bestimmt. Diese Pumpe darf nicht für andere Flüssigkeiten, insbesondere nicht für Motorenkraftstoffe, Reinigungsmittel und sonstige chemische Produkte verwendet werden!

### Die Installation

Die Installation der Tauchmotorpumpe erfolgt entweder:

- Stationär mit fester Rohrleitung oder
- Stationär mit flexibler Schlauchleitung

### Zu beachten!

Bei der Installation ist zu beachten, daß die Pumpe niemals freihängend an die Druckleitung oder am Stromkabel montiert werden darf. Die Tauchmotorpumpe muß an dem dafür vorgesehenen Tragegriff aufgehängt werden bzw. auf dem Schachtboden aufliegen. Um eine einwandfreie Funktion der Pumpe zu gewährleisten, muß der Schachtboden immer frei von Schlamm oder sonstigen Verunreinigungen sein.

Bei zu geringem Wasserspiegel kann der im Schacht befindliche Schlamm schnell eintrocknen und die Pumpe am Anlaufen hindern. Deshalb ist es notwendig, die Tauchmotorpumpe regelmäßig zu prüfen (Anlaufversuche durchführen).

Der Schwimmschalter ist so eingestellt, daß eine sofortige Inbetriebnahme möglich ist.

### Hinweis!

Der Pumpenschacht sollte mindestens die Abmessungen von 40 x 40 x 50 cm haben, damit sich der Schwimmerschalter frei bewegen kann.

### Der Netzanschluß

Die von Ihnen erworbene Tauchpumpe ist bereits mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die Pumpe ist bestimmt für den Anschluß an eine Schutzkontaktsteckdose mit 230 V ~ 50 Hz. Vergewissern Sie sich, daß die Steckdose ausreichend abgesichert ist (mind. 6 A), und einwandfrei in Ordnung ist. Führen Sie den Pumpenstecker in die Steckdose ein und die Pumpe ist somit betriebsbereit.

### Hinweis!

Sollte die Netzeleitung oder der Stecker aufgrund äußerer Einwirkungen beschädigt werden, so darf das Kabel nicht repariert werden! Das Kabel muß gegen ein neues ausgetauscht werden.

### Einsatzbereiche

Diese Pumpe wird vorzüglich als Kellerpumpe verwendet. Eingebaut in einen Schacht gibt diese Pumpe Sicherheit vor Überschwemmungen. Sie finden aber auch überall dort Anwendung, wo Wasser umgefordert werden muß, z.B. im Haushalt, in der Landwirtschaft, im Gartenbau, im Sanitätsgewerbe und vielen Anwendungen mehr.

### Die Inbetriebnahme

Nachdem Sie diese Installations- und Betriebsanweisung genau gelesen haben, können Sie unter Beachtung folgender Punkte Ihre neue Pumpe in Betrieb nehmen:

- Prüfen Sie, daß die Pumpe auf dem Schachtboden liegt.
- Prüfen Sie, daß die Druckleitung ordnungsgemäß angebracht wurde.
- Vergewissern Sie sich, daß der elektrische Anschluß 230 V ~ 50 Hz beträgt.
- Überprüfen Sie den ordnungsgemäß Zustand der elektrischen Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, daß nie- mals Feuchtigkeit oder Wasser an den Netzanschluß kommt.
- Vermeiden Sie, daß die Pumpe trocken läuft.

### Wartungshinweise!

Die Tauchmotorpumpe ist ein wartungsfreies und bewährtes Qualitätszeugnis, das strengen Endkontrollen unterworfen wird. Für eine lange Lebensdauer und ununterbrochenen Betrieb empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege.

**Achtung! Wichtig!**

- Vor jeder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen.
- Bei transportabler Verwendung sollte die Pumpe nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser gereinigt werden.
- Bei stationärer Installation empfiehlt sich alle 3 Monate die Funktion des Schwimmschalters zu überprüfen.
- Fusseln und faserige Partikel, die sich im Pumpengehäuse eventuell festgesetzt haben, mit einem Wasserstrahl entfernen.
- Alle 3 Monate Schachtboden von Schlamm befreien und auch die Schachtwände reinigen.
- Den Schwimmschalter von Ablagerungen mit klarem Wasser reinigen.

**Reinigung des Schaufelrades**

Bei zu starker Ablagerung im Pumpengehäuse muß der untere Teil der Pumpe wie folgt zerlegt werden:

1. Lösen Sie den Ansaugkorb vom Pumpengehäuse.
2. Das Schaufelrad mit klarem Wasser reinigen.
3. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Einstellung des Ein /Aus - Schaltpunktes**

Der EIN - bzw. AUS - Schaltpunkt des Schwimmschalters kann durch Verändern des Schwimmschalters in der Schwimmschalterrasterung eingestellt werden.

Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme folgende Punkte:

- Der Schwimmschalter muß so angebracht sein, daß die Schaltpunkthöhe:EIN und die Schaltpunkthöhe:AUS leicht und mit wenig Kraftaufwand erreicht werden kann. Prüfen Sie dies, in dem Sie die Pumpe in ein Gefäß, gefüllt mit Wasser; stellen und den Schwimmschalter mit der Hand vorsichtig hochheben und anschließend wieder senken. Dabei können Sie sehen ob die Pumpe sich ein bzw. ausschaltet.

- Achten Sie auch darauf , daß der Abstand zwischen den Schwimmschalterkopf und der Schwimmschalterrasterung nicht zu gering ist. Bei zu geringen Abstand wird die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.

- Achten Sie bei der Einstellung des Schwimmschalters darauf, daß der Schwimmschalter nicht vor dem Ausschalten der Pumpe den Boden berührt. Achtung! Gefahr des Trockenlaufes.

**Störungen – Ursachen – Abhilfe**

Störungen	Ursachen	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzspannung fehlt</li> <li>– Schwimmschalter schaltet nicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzspannung überprüfen</li> <li>– Schwimmschalter in höhere Stellung bringen</li> </ul>
Pumpe fördert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einlaufsieb verstopft</li> <li>– Druckschlauch geknickt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einlaufsieb mit Wasserstrahl reinigen</li> <li>– Knickstelle beheben</li> </ul>
Pumpe schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schwimmschalter kann nicht absinken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pumpe auf dem Schachtboden richtig auflegen</li> </ul>
Fördermenge ungenügend	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einlaufsieb verstopft</li> <li>– Pumpenleistung verringert, durch stark verschmutzte und schmierende Wasserbeimengungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einlaufsieb reinigen</li> <li>– Pumpe reinigen und Verschlußteile ersetzen</li> </ul>
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorschutz schaltet die Pumpe wegen zu starker Wasserverschmutzung ab</li> <li>– Wassertemperatur zu hoch,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzstecker ziehen und Pumpe sowie Schacht reinigen.</li> <li>– Auf maximale Wasser-Tem-</li> </ul>

**D****Technische Daten**

	<b>POW 67822</b>
Netzanschluß	230V ~ 50 Hz
Aufnahmleistung	400 Watt
Fördermenge max.	7500 l/h
Förderhöhe max.	max. 5 m
Eintauchtiefe max.	max. 8 m
Wassertemperatur max.	35° C
Schlauchanschluß	5/4" IG
Fremdkörper max.:	ø 35 mm
Schaltpunktthöhe: EIN	ca. 50 cm
Schaltpunktthöhe: AUS	ca. 5 cm

**Garantie**

Kontaktieren Sie Ihrem Fachhändler für Bedingungen. Bewahren Sie Ihre Erwerb Karte. (Beschädigung muß an den normalen Gebrauch- und Speicherzuständen liegen.)

**Umwelt**

Werfen Sie ihr Elektrowerkzeug am Ende der langen Lebensdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es in einer umweltfreundlichen Weise



Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt, sondern müssen in zugelassenen Anlagen umweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.

### Before start-up, note the following!

- The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations. The plug must have a supply voltage of 230 V ~ 50 Hz. Fuse min. 6 Amp.

### Caution! △

**When the pump is to be used near swimming pools or garden ponds and in their area of protection, it must be equipped with a ground-fault circuit interruptor with a nominal trip current of max. 30 mA (according to VDE 0100, part 702 and 738).**

**The pump must not be operated while people are in the swimming pool or in the garden pond!** Please contact your electrician!

### Attention!

(Important for your own security) Before starting to run your new submersible pump, please have the following items checked by an expert:

- Ground connection
  - Zero conductor
  - **Fault current breaker switch must correspond to the safety regulations of the power plants and they must work faultlessly.**
  - The electrical connections must be protected from moisture.
  - If there is danger of flooding, the electrical connections must be taken to higher ground.
  - Circulation of aggressive fluids, as well as the circulation of abrasive materials must be avoided at all costs.
  - The submersible motor-driven pump must be protected from frost.
  - The pump must be protected from running dry.
- Access on the part of children should also be prevented with appropriate measures.

### Consistency

Your submersible pump is designated for the circulation of water with a maximum temperature of 35° C. This pump may not be used for other fluids, especially motor fuels, cleaning fluids, and other chemical products!

### Installation

The submersible motor pump is installed as follows:

- In a stationary position with fixed pipeline or
- in a stationary position with a flexible hose pipe.

### Please note!

You should never install the pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power cable. The submersible motor pump must be suspended from the specially provided handle or be placed on the bottom of the shaft. To guarantee that the pump works properly, the bottom of the shaft must be kept free of sludge and dirt of all kinds.

If the level of water sinks too far, any sludge in the shaft will dry out quickly and stop the pump from starting up. It is necessary, therefore, to check the submersible motor pump regularly (by carrying out start-up tests).

The floater is adjusted in a way that the pump can immediately be started

### Note!

The pump shaft should have minimum dimensions of 40 x 40 x 50 cm, so that the floating switch can move freely.

### Mains supply

Your new submersible pump is equipped with a shock-proof plug according to regulations. The pump is designed to be connected to a 220/230 V ~ 50 Hz safety socket. Make sure that the socket is sufficiently secured (min. 6 Amp.) and is in excellent condition. Introduce the plug into the socket and the pump is ready to go.

### Important Note!

If the mains cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable are prohibited.

### Areas of use

This pump is used primarily as cellar pump. When installed in a shaft, this pump provides protection from flooding.

They are also used wherever water has to be moved from one place to another, e.g. in the home, agriculture, horticulture, plumbing and many other applications.

### Setting to work

After having read these instructions carefully, you can set your pump to work, reconsidering the following items:

- Check if the pump rests on the ground of the shaft.
- Check if pressure cord has been attached properly.
- Check if electrical connection is 230 V ~ 50 Hz.
- Check if socket is in good condition.
- Make sure that water and humidity can never come to the mains supply.
- Avoid pump running dry.

### Maintenance guidelines

This submersible pump is an approved, maintenance-free high quality product, which is subject to severe final controls.

We recommend, regular inspection and maintenance to ensure long equipment life and uninterrupted operation.

## GB

### Important! Note!

- Remove the mains plug before all maintenance work.
- In the event that the pump is often transported in the course of operation, it should be cleaned out with clear water after every use.
- In case of stationary installation, the function of the floating switch should be checked every 3 months.
- All fibrous particles which may have built-up inside the pump housing should be removed with a water jet.
- Every 3 months the shaft ground and as should be cleaned from mud.
- Remove deposits on the floater with clear water.

### Cleaning the impeller

If excessive deposits collect in the pump case you must dismantle the bottom part of the pump as follows:

1. Remove the intake cage from the pump case.
2. Clean the impeller with clear water.

### Important! Do not put down or rest the pump on the impeller!

3. Assemble in reverse order

- When you set the float switch, make sure that it does not touch the base before the pump switches off. Caution! Risk of dry-running.

### Setting the ON/OFF operating point

The ON and OFF operating point of the float switch can be set by adjusting the float switch in its latching holder.

Before you put the pump into operation, please check the following:

- The float switch must be installed so that the level of the ON operating point and the level of the OFF operating point can be rechecked easily and with little force. To check this, place the pump in a vessel filled with water, raise the float switch carefully by hand and then lower it again. As you do so, note whether the pump switches on and off.
- Make sure that the distance between the float switch head and the latching holder is not too small. Proper operation is not guaranteed if the gap is too small.

### Incidents – Causes – Remedies

Incidents	Causes	Remedies
Pump does not start	<ul style="list-style-type: none"><li>– No mains supply</li><li>– Floater does not switch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Check mains supply</li><li>– Bring floater in a higher position</li></ul>
No flow	<ul style="list-style-type: none"><li>– Inlet sieve is clogged</li><li>– Pressure hose is bent</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Clean inlet sieve water jet</li><li>– Reset hose</li></ul>
Pump does not switch off	<ul style="list-style-type: none"><li>– Floater cannot sink down</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Place pump properly on shaft ground</li></ul>
Insufficient flow	<ul style="list-style-type: none"><li>– Inlet sieve is clogged</li><li>– Reduced pumping capacity by dirty and abrasive water</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Clean inlet sieve</li><li>– Clean pump and replace worn-out parts</li></ul>
Pump switches off after short operating period	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thermal cutout stops pumps due to dirty water</li><li>– Water too hot. Thermal-cutout stops pump</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Remove mains plug. Clean pump and shaft</li><li>– Make sure that a water temperature of max. 35°C is not exceed</li></ul>

**Technical data**

<b>POW 67822</b>	
Power supply	230V ~ 50Hz
Power consumption	400 Watt
Delivery rate max..	7500 l/h
Delivery height max	max. 5 m
Immersion depth max.	max. 8 m
Water temperature max.	35° C
Hose connection	5/4" IG
Foreign bodies up to	Ø 35 mm
Switching point high: ON	ca. 50 cm
Switching point high: OFF	ca. 5 cm

**Guarantee**

Contact your supplier for conditions. Your purchase ticket serves as guarantee.(Failure or damage must be due to normal use and storage conditions.)

**Environment**

Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

## F

### A respecter avant la mise en service!

- Le branchement électrique est effectué sur une prise de courant de sécurité, avec une tension de 220 volts/50 Hz. Fusible 6 ampères minimum.

### Attention! Δ

Si la pompe est utilisée à proximité des piscines, des étangs de jardin et de leur périphérie de protection, elle doit être munie d'un déclencheur par courant de défaut dont le courant de déclenchement nominal ne dépasse pas 30 mA (selon VDE 0100, partie 702,738).

Si des personnes se trouvent dans la piscine ou dans l'étang de jardin, il ne faut pas mettre la pompe en circuit.

Demandez votre spécialiste électricien, s.v.p.!

### Attention!

(Pour votre sécurité)

Avant de mettre en service votre nouvelle pompe à moteur submersible, faites vérifier par un spécialiste si

- La mise à la terre
- La mise au neutre
- Le système protecteur à courant de défaut fonctionnent conformément aux prescriptions de sécurité de l'EDF et parfaitement.
- Il faut protéger de l'humidité les connecteurs électriques.
- En cas de danger d'inondation, mettre les connecteurs à l'abri.
- Il faut éviter le refoulement de liquides agressifs ainsi que le refoulement de matières abrasives.
- La pompe à moteur submersible doit être protégée du gel.
- La pompe à moteur submersible ne doit pas fonctionner à sec.
- Par des mesures appropriées, il faut empêcher les enfants de toucher à la pompe.

### Résistance

La pompe à moteur submersible que vous venez d'acquérir est prévue pour le refoulement de l'eau à une température maximale de 35° C.

Cette pompe ne doit pas être utilisée pour le refoulement d'autres liquides, particulièrement de carburants pour moteurs, de produits à nettoyer et d'autres produits chimiques.

### L'installation

L'installation de la pompe à moteur submersible peut être soit:

- Stationnaire avec conduite fixe soit
- Stationnaire avec conduite en tuyaux souples

### Attention:

En installant la pompe, il ne faut jamais l'accrocher sans support sur la conduite de pression ou sur le câble secteur. Accrochez la pompe à moteur submersible par la poignée prévue à cet effet, ou déposez-la sur le fond du puits. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la pompe, il faut que le fond du puits soit toujours exempt de boue ou d'autres impuretés.

Dans le cas d'un niveau d'eau trop bas, la boue déposée éventuellement sur le fond du puits peut sécher et empêcher le démarrage de la pompe. Par conséquent, il est indispensable de contrôler la pompe à moteur submersible à intervalles réguliers. (Faites des essais de démarrage.) L'interrupteur à flotteur est réglé de telle sorte que la mise en service est immédiatement possible.

### Remarque!

Le puits d'épuisement doit avoir pour dimension au minimum 40 x 40 x 50 cm afin que l'interrupteur à flotteur puisse bouger librement.

### Branchemet au réseau

La pompe à moteur submersible que vous venez d'acquérir est munie d'une fiche de prise de courant de sécurité. La pompe est prévue pour être raccordée à une prise de sécurité de 220/230 volts/ 50 Hz.

Assurez-vous que la prise est suffisamment protégée par fusibles (minimum 6 ampères) et en parfait état. Enfoncez la fiche de la pompe dans la prise et la pompe est prête à être mise en service.

### Note:

Au cas où le câble secteur ou la fiche seraient endommagés par des éléments externes, il est absolument interdit de réparer le câble!

### Rayon d'action

Cette pompe peut très bien être utilisée comme pompe de cave.

Installée dans un puits, cette pompe empêche les inondations.

Vous pouvez utiliser la pompe partout où de l'eau doit être refoulée, p.ex. pour la maison, l'agriculture, le jardinage, le secteur sanitaire et pour beaucoup d'autres domaines.

### La mise en service

Après avoir lu avec attention ces instructions d'installation et d'emploi, vous pouvez mettre en service votre nouvelle pompe, en respectant les points suivants:

- Vérifiez si la pompe se trouve au fond du puits.
- Vérifiez si la conduite est correctement fixée diamètre intérieur minimum 1"1/4.
- Assurez-vous que le branchement électrique est de 220 volts/50 Hz.
- Vérifiez si l'état de la prise électrique est réglementaire.
- Assurez-vous que le branchement au réseau ne soit jamais atteint par l'humidité ou l'eau.
- Evitez que la pompe marche à sec.

### Notices d'entretien!

La pompe à moteur submersible est un produit de qualité ne nécessitant pas d'entretien et éprouvé qui a subi des contrôles continus.

Mais pour une longue durée de vie et un service sans interruption, nous vous conseillons des contrôles et un entretien réguliers.

### Attention! Important!

- Avant tous travaux d'entretien, débrancher la fiche.
- En cas d'utilisation amovible, la pompe doit être nettoyée à l'eau claire, après chaque utilisation.
- En cas d'installation stationnaire, il est conseillé de vérifier tous les 3 mois le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur.
- Enlever avec un jet d'eau les peluches et les particules fibreuses qui se sont éventuellement déposées dans le boîtier de la pompe.
- Tous les trois mois, enlever la boue du fond du puits et nettoyer les parois du puits.
- Enlever les dépôts sur l'interrupteur à flotteur avec de l'eau claire.

## Nettoyage de la roue à aubes

En cas de dépôts importants dans le corps de pompe, la partie inférieure de la pompe doit être démontée comme suit:

1. Détachez le panier d'aspiration du corps de pompe.
2. Nettoyez la roue à aubes à l'eau claire.
- Attention! Ne déposez pas la pompe sur la roue à aubes et ne la soulevez pas par ce point non plus!**
3. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

## Réglage du point de commutation

Le point de commutation de l'interrupteur à flotteur peut être réglé par un ajustement modifié de l'interrupteur dans le dispositif de crantage de l'interrupteur à flotteur.

Avant la mise en service, contrôlez les points suivants:

- L'interrupteur à flotteur doit être installé de manière à ce que le niveau du point de commutation puisse être atteint facilement et avec peu d'effort. Vérifiez ceci comme suit: plongez la pompe dans un récipient rempli d'eau et soulevez à la main avec précaution l'interrupteur à flotteur, ensuite balisez-le. Ainsi vous pouvez contrôler que la pompe se met en marche ou s'arrête.

- Faites attention à ce que l'écart entre la tête de l'interrupteur à flotteur et le dispositif de crantage de l'interrupteur à flotteur ne soit pas trop faible. En cas d'écart insuffisant, un fonctionnement irréprochable n'est pas garanti.

- En ce qui concerne le réglage, veillez à ce que l'interrupteur à flotteur ne touche pas le sol avant l'arrêt de la pompe. Attention! Risque de marche à sec.

## Anomalies – Origines – Remède

Anomalies	Origines	Remède
La pompe ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pas de tension du secteur</li> <li>– L'interrupteur à flotteur n'est pas mis en circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vérifier la tension du secteur</li> <li>– Placer l'interrupteur à flotteur à une place plus élevée</li> </ul>
La pompe ne refouie pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Le filtre d'entrée est bouché</li> <li>– Le tuyau de refoulement flétrit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer le filtre d'entrée avec un jet d'eau</li> <li>– Relever le tuyau</li> </ul>
La pompe ne s'arrête pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– L'interrupteur à flotteur peut s'enfoncer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poser correctement la pompe au fond du puits</li> </ul>
Le volume d'extraction est insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Le filtre d'entrée est bouché</li> <li>– La capacité de pompage diminue car la pompe est très encrassée et attraquée par les impuretés abrasives de l'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyer le filtre</li> <li>– Nettoyer la pompe et remplacer les parties de fermeture</li> </ul>
La pompe s'arrête après une courte durée de marche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Le dispositif de protection du moteur arrête la pompe car l'eau est trop sale</li> <li>– La température de l'eau est trop élevée, le dispositif de protection du moteur arrête la pompe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Débrancher la prise et nettoyer la pompe ainsi que le puits</li> <li>– Veiller à une température de l'eau maximale de 35° C!</li> </ul>

## F

### Données techniques:

	<b>POW 67822</b>
Tension de secteur	230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée	400 Watt
Débit max	7500 l/h
Hauteur de refoulement	max. 5 m
Profondeur d'immersion	max. 8 m
Température de l'eau max.	35° C
Raccord de tuyau	5/4" IG
Corps étrangers jusqu'à	ø 35 mm
Hauteur point d'clenchement: MARCHE	ca. 50 cm
Hauteur point d'clenchement: ARRET	ca. 5 cm

### Garantie

Contactez votre fournisseur concernant les conditions de garantie. Conservez votre ticket d'achat.

### Environnement

Si, après un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-la à un traitement respectueux de l'environnement



Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que les ordures ménagères ordinaires. Procéder à leur recyclage, là où il existe des installations adéquates. S'adresser aux autorités locales compétentes ou à un revendeur agréé pour se renseigner à propos des procédés

## In acht te nemen voor de inbedrijfstelling!

- De elektrische aansluiting gebeurt via een reglementair aangesloten geaard stopcontact, met een netspanning van 230 Volt/50 Hz. Zekering van minstens 6 Ampère.

## Voorzichtig! △

Aan zwembassins en tuinvijvers en in hun veiligheidsbereik is het gebruik van de pomp enkel toelaatbaar mits zij beveiligd is door een verliesstroomschakelaar met een uitschakelende nominale stroom tot 30 mA (overeenkomstig VDE 0100 deel 702, 738).

De pomp mag niet in werking zijn of gezet worden als zich personen in het zwembassin of in de tuinvijver bevinden.  
Raadpleeg Uw elektricien!

## Attentie!

(voor uw veiligheid)

Laat alvorens uw nieuwe dompelpomp in gebruik te nemen een vak-kundige controleren of

- De aarding
- De geaarde nulleider
- De verliesstroomschakelaar beantwoorden aan de voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij en correct functioneren.
- De elektrische stekkerverbindingen moeten tegen vocht beschermd worden.
- Bij overstromingsgevaar moeten de stekkerverbindingen naar een tegen overstroming beschermde zone overgebracht worden.
- Het transport van agressieve vloeistoffen en op corrosie berustende (als smeergelwerkende) stoffen moet in ieder geval vermieden worden.
- De dompelpomp moet tegen vorst beschermd worden.
- De pomp mag niet drooglopen.
- Maatregelen treffen opdat de pomp niet in de handen van kinderen kan geraken.

## Duurzaamheid

De door u aangeschafte dompelpomp is geschikt voor het transport van water met een temperatuur van maximum 35°C.

Deze pomp mag niet voor andere vloeistoffen gebruikt worden en met name nooit voor motorbrandstof, schoonmaakmiddelen en andere chemische produkten!

## De installatie

Het installeren van de dompelpomp kan op de volgende manieren gebeuren :

- Stationair met een vaste buisleiding of
- Stationair met een flexibele slang.

## Attentie!

Bij de installatie opletten dat de pomp nooit vrijhangend aan de drukleiding of aan de stroomkabel gemonteerd mag worden. De dompelmotorpomp moet aan de draaggreep, die daarvoor voorzien is, worden opgehangen of moet op de bodem van de schacht liggen. Ten einde een perfecte werking van de pomp te verzekeren, moet de bodem van de schacht altijd vrij zijn van slijf of van andere verontreinigingen.

Bij een te laag waterpeil kan het slijf aanwezig in de schacht snel uitdrogen en de pomp verhinderen aan te slaan. Daarom is het noodzakelijk om de dompelmotorpomp regelmatig te controleren (aanloop-test uitvoeren).

De vlopperschakelaar is dusdanig ingesteld dat een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk is.

## Opmerking!

De pompschacht moet minstens 40 x 40 x 50 cm groot zijn, zodat de vlopperschakelaar zich vrij kan bewegen.

## De netaansluiting

De door u aangeschafte dompelpomp is al met een geaarde stekker uitgerust. De pomp moet worden aangesloten op een geaarde stopcontactdoos met 220/230 Volt/50 Hz.

Controleer of het stopcontact voldoende beveiligd is (minstens 6 A) en of het volledig in orde is. Steek de pompstekker in het stopcontact en de pomp is nu startklar.

## Opmerking

Moest de netkabel of de stekker door uitwendige oorzaken beschadigd worden, mag de kabel niet hersteld worden.

## Gebruik

Deze pomp is ideaal als kelder-pomp. In een schacht aangebracht, verleent ze veiligheid in geval van overstromingen.

Ze worden echter ook overal gebruikt waar water naar een andere plaats moet worden overgebracht, bv. in huishouding, in de landbouw, in de tuinbouw, in de sanitaire industrie en vele toepassingen meer.

## Inbedrijfstelling

Nadat u deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig heeft gelezen, kunt u met inachtneming van de hierna volgende punten de nieuwe pomp in bedrijf stellen:

- Controleer of de pomp op de schachtbodem rust. Ga na of de drukleiding reglementair aangebracht werd.
- Controleer of de elektrische aansluiting 230 Volt/50 Hz bedraagt.
- Controleer of het elektrisch stopcontact aan de reglementaire voorschriften voldoet.
- Ga na of er geen vocht of water aan de netaansluiting kan komen.
- Zorg ervoor dat de pomp nooit droogloopt.

## Onderhoudsvoorschriften

De dompelpomp hoeft geen bijzonder onderhoud en is een beproefd kwaliteitsartikel dat aan strenge eindcontroles onderworpen is.

Met het oog op een lange levensduur en een permanent gebruik raden wij u nochtans aan, de pomp aan regelmatige controles en onderhoud te onderwerpen.

## NL

### Oogelet! Belangrijk!

- Voor begin van om het even welke onderhoudswerkzaamheden steeds de stekker uit het stopcontact trekken.
- Wordt de pomp wel eens vaker getransporteerd, is het raadzaam ze na ieder gebruik met zuiver water te reinigen.
- Bij stationaire installatie is een driemaandelijkse controle van de werking van de vlotterschakelaar aan te bevelen.
- Vezeltjes en vaste deeltjes die zich eventueel in het pomphuis vastgezet hebben, met een waterstraal verwijderen.
- Alle 3 maanden de schachtbodem van slijf bevrijden en ook de schachtwanden reinigen.
- Afzetting op de vlotterschakelaar met zuiver water schoonmaken.

### Schoonmaken van het schoopenwiel

Bij een bovenmatige afzetting in het pomphuis dient het onderste gedeelte van de pomp als volgt te worden ontmanteld:

1. Neem de aanzuigkorf af van het pomphuis.
  2. Maak het schoopenwiel met helder water schoon.
- Let op! Laat de pomp niet rusten op het schoopenwiel!**
3. Voor de assemblage gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

### Afstellen van het In/Uitschakelpunt

Het IN resp. UIT-schakelpunt van de vlotterschakelaar kan afgesteld worden door de vlotterschakelaar in zijn afscherming te veranderen. Gelieve de volgende punten te controleren vóór U de pomp in gebruik neemt:

- De vlotterschakelaar moet zo aangebracht zijn dat de schakelpunthoogte IN en de schakelpunthoogte UIT gemakkelijk en met weinig kracht kan bereikt worden. Controleer dit door de pomp in een met water gevuld vat te plaatsen en de vlotterschakelaar met de hand voorzichtig op te heffen en daarna weer te laten zakken. Daarbij kunt U zien of de pomp zich in en uitschakelt.

- Let er wel op dat de afstand tussen de kop van de vlotterschakelaar en zijn afscherming niet te klein is. Als de afstand te klein is, is de perfecte functie niet gewaarborgd.

- Let bij het afstellen van de vlotterschakelaar erop dat de vlotterschakelaar niet de grond raakt vóór de pomp uitgeschakeld wordt. Oogelet! Gevaar van droog lopen.

### Storingen – oorzaken – verhelpen

Storingen	Oorzaken	Verhelpen
Pomp start niet	– geen netspanning – vlotterschakelaar schakelt niet	– netspanning controleren – vlotterschakelaar in hogere positie brengen
Pomp transporteert stroom niet	– inloopzeef verstopt – drukslang geknikt	– Inloopzeef met water reinigen – De knik eruit halen
Pomp schakelt niet uit	– vlotterschakelaar kan niet afzinken	– pomp correct op schachtbodem plaatsen
Debit ontoereikend	– inloopzeef verstopt – dalend pomppvermogen, door sterke vervuiling en corrosie water aan toevoegen	– inloopzeef reinigen – pomp reinigen en versleten stukken vernieuwen
Pomp schakelt na korte looptijd uit	– motorbeveiliging schakelt de pomp uit, te sterke watervervuiling – watertemperatuur te hoog, motorbeveiliging schakelt uit	– netstekker uittrekken pomp en schacht schoonmaken  – Op max. watertemperatuur van 35°C achten!

## Technische gegevens

	<b>POW 67822</b>
Netaansluiting	230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen	400 Watt
Capaciteit max.	7500 l/h
Opvoerhoogte max.	max. 5 m
Dompeldiepte max.	max. 8 m
Watertemperatuur max.	35° C
Slangaansluiting	5/4" IG
Vreemde voorwerpen tot	Ø 35 mm
Schakelpunthroogte: AAN	ca. 50 cm
Schakelpunthroogte: UIT	ca. 5 cm

### Garantie

Raadpleeg uw vakhandelaar. Uw aankoopticket geldt als garantiebewijs. (Enkel panne en schade als gevolg van normaal gebruik en opslag worden in aanmerking genomen.)

### Milieu

Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.



Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

## E

### **¡Obsérvese antes de la puesta en servicio!**

- La conexión eléctrica se hace con una caja de enchufe con contacto de protección, a una tensión de alimentación de 230 V/50 Hz. Fusible de 6 amperios, como mínimo.

### **Cuidado! Δ**

En piscinas, lagos de jardín y en su zona de protección, sólo está permitido usar la bomba en un interruptor de corriente de falle, que se dispara con una corriente nominal máx. de 30 mA (conforme a la norma alemana VDE 0100, parte 702, 738).

Si se encuentran personas en la piscina o en el lago de jardín está prohibido usar la bomba.

Consulte a su electricista especializado.

### **¡Advertencia!**

(Para su seguridad)

Antes de poner en servicio su nueva motobomba sumergible mande a comprobar por un especialista si corresponden a las normas de la empresa generadora y distribuidora de energía y funcionan perfectamente

- la puesta a tierra
- la puesta a neutro
- la desconexión de protección por corriente de fallo.
- Las conexiones por enchufe se han de proteger de la humedad.
- En caso de peligro de inundación, disponer las conexiones por enchufe en un lugar seguro contra inundaciones.
- Se ha de evitar el trasiego de líquidos agresivos y de sustancias abrasivas.
- La motobomba sumergible debe protegerse contra heladas.
- Se ha de proteger la bomba contra la marcha en seco.
- Mediante las medidas apropiadas se ha de evitar el acceso de los niños a la bomba.

### **Resistencia**

La motobomba sumergible que ha comprado, está destinada al transporte de agua con una temperatura máxima de 35 C.

Esta bomba no se debe usar para otros líquidos, en particular, no para combustibles para motores, detergentes y otros productos químicos.

### **La instalación**

La motobomba sumergible se instala

- de forma estacionaria con tubería rígida o
- de forma estacionaria con tubo flexible.

### **¡Atención!**

Jamás deberá instalarse la bomba de manera que cuelgue libremente de la tubería a presión o del cable de corriente. La motobomba de inmersión deberá sujetarse por la agarradera prevista a tales efectos o ir colocada sobre el fondo del pozo. Dicho fondo deberá estar siempre libre de barro o cualquier suciedad que pueda entorpecer el funcionamiento correcto de la bomba. Si el nivel de agua es demasiado bajo el barro podría secarse e impedir que arranque la bomba. Por esta razón es indispensable controlar regularmente la motobomba de inmersión (efectuar un arranque de prueba).

El interruptor de flotador está ajustado de tal manera que es posible poner en servicio la bomba inmediatamente.

### **Nota:**

El pozo de la bomba debe tener como mínimo las dimensiones de 40 x 40 x 50 cm, para que se pueda mover libremente el interruptor de flotador.

### **Nota:**

El pozo de la bomba debe tener como mínimo las dimensiones de 40 x 40 x 50 cm, para que se pueda mover libremente el interruptor de flotador.

### **La conexión eléctrica**

La bomba sumergible que ha comprado ya está provista de un enchufe con contacto de protección. La bomba está prevista para la conexión a una caja de enchufe con contacto de protección de 220/230 V/50 Hz.

¡Cerciórese que el circuito de la caja de enchufe tenga un fusible suficiente (mín. 6 A) y que esté en perfecto estado!

¡Introduzca el enchufe de la bomba en la caja de enchufe! Con ello, la bomba está lista para el servicio.

### **Observación**

Daños exteriores que se produjeran en el cable de conexión a la red o en el enchufe no pueden ser reparados.

### **Campo de aplicación**

Esta bomba se utiliza principalmente como bomba de sótano. Instalada en un pozo, la bomba ofrece protección segura contra inundaciones.

Pueden también usarse en todos aquellos lugares en los que debe bombearse agua, por ejemplo en el hogar, en la agricultura, en jardinería, industria sanitaria y muchas más aplicaciones.

### **La puesta en servicio**

Después de haber leído detenidamente estas instrucciones de instalación y servicio, usted puede arrancar su nueva bomba tomando en consideración los puntos siguientes:

- ¡Compruebe que la bomba se apoye sobre el fondo del pozo!
- ¡Compruebe que la línea de presión esté empalmada correctamente!
- ¡Cerciórese que la conexión eléctrica sea de 230 V/50 Hz!
- ¡Compruebe el estado impecable de la caja de enchufe!
- ¡Cerciórese de que nunca llegue humedad o agua a la conexión eléctrica!
- ¡Evite la marcha en seco de la bomba!

### **Instrucciones para el mantenimiento**

La motobomba sumergible es un producto de calidad probado en la práctica y libre de mantenimiento que está sometido a rigurosas inspecciones finales.

Sin embargo, recomendamos revisarla y limpiarla a intervalos regulares para asegurar una larga duración y un servicio sin interrupciones.

### **Notas importantes:**

- Antes de cualquier trabajo de mantenimiento retirar el enchufe de la red.

- En caso de usar la bomba como equipo portátil, es recomendable limpiar la bomba después de utilizarla con agua limpia.
- En bombas estacionarias se recomienda revisar trimestralmente el funcionamiento del interruptor de flotador.
- Extraer con chorro de agua hilachas y partículas fibrosas sedimentadas eventualmente en el cárter de la bomba.
- Trimestralmente evacuar el lodo del fondo del pozo y limpiar las paredes.
- Lavar el interruptor de flotador con agua limpia.

#### Limpieza de la rueda de paletas

Si se constata una suciedad excesiva en la caja de la bomba deberá desmontarse la parte inferior de la misma siguiendo el orden indicado a continuación:

1. Extraer la cesta de la caja de la bomba.
2. Limpiar la rueda con agua corriente.

**¡Atención! No apoyar o depositar la bomba sobre la rueda de paletas!**

3. El montaje se hace en sentido inverso

#### Ajuste del punto de conmutación ON/OFF

El punto de paro y arranque del interruptor de flotador puede reajustarse modificando el interruptor en su dispositivo de graduación.

Antes de la puesta en marcha se comprobarán los puntos siguientes:

- El interruptor de flotador deberá ir colocado de manera que los puntos de conmutación ON y OFF puedan ser alcanzados fácilmente y sin esfuerzo alguno. Para comprobarlo coloque la bomba en un recipiente con agua, a continuación levante manualmente con precaución el interruptor y luego desciéndalo de

nuevo, al mismo tiempo podrá observar si la bomba se pone en marcha y se para como es debido.

- Compruebe que la distancia entre la cabeza del flotador y el dispositivo de graduación no sea demasiado pequeña, en este caso no se puede garantizar el funcionamiento correcto.
- Al ajustar el interruptor de flotador compruebe que éste no toque el suelo antes de que se pare la bomba, de lo contrario existe peligro de que ésta funcione en seco.

#### Fallos – Causas – Remedio

Fallos	Causas	Remedio
La bomba no arranca	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Falta la tensión de alimentación</li> <li>– El interruptor de flotador no conmuta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Revisar la tensión de red</li> <li>– Llevar el interruptor de flotador a una posición superior</li> </ul>
La bomba no transporta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tamiz de entrada obturado</li> <li>– Manguera de presión doblada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpiar con chorro de agua el tamiz de entrada</li> <li>– Eliminar la dobladura</li> </ul>
La bomba no se desconecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El interruptor de flotador no puede bajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Colocar correctamente la bomba sobre el fondo del pozo</li> </ul>
Caudal insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tamiz de entrada obturado</li> <li>– Capacidad de la bomba reducida debido a muchas partículas de suciedad y abrasivas en el agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpiar el tamiz de entrada</li> <li>– Limpiar la bomba y sustituir las piezas gastables</li> </ul>
La bomba se desconecta después de trabajar brevemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– El guardamotor desconecta la bomba debido a fuerte ensuciamiento del agua</li> <li>– Temperatura del agua demasiado alta: el guardamotor desconecta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Retirar el enchufe de red y limpiar la bomba y el pozo</li> <li>– La temperatura máxima del agua no debe sobrepasar los 35°C.</li> </ul>

## E

### Características técnicas

	<b>POW 67822</b>
Tensión de la red:	230 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	400 Watt
Caudal max.	7500 l/h
Capacidad de elevación	max. 5 m
Profundidad de inmersión	max. 8 m
Temp. max. del agua:	35° C
Conexión de manguera	5/4" IG
Impurezas hasta	ø 35 mm
Altura del punto de conexión:	ca. 50 cm
Altura del punto de desconexión:	ca. 5 cm

#### Garantía

Para las condiciones de la garantía póngase en contacto con su proveedor. El ticket de compra le sirve como garantía. (Las averías o daños sólo están cubiertos por la garantía en condiciones de uso y de almacenamiento normales.)

#### Medioambiente

En caso de que después de un largo uso se hiciera necesario reemplazar esta máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que resulta segura para el medioambiente



Los desechos producidos por las máquinas eléctricas no se pueden tratar como desechos domésticos comunes. Hay que reciclarlos allí donde existan las instalaciones apropiadas. Consultar al organismo local o al revendedor para solicitar información acerca de su recogida y eliminación.

## A considerar antes da colocação em serviço!

- A conexão eléctrica deve-se realizar através duma tomada com contacto de segurança, tensão de 230 Volts/50Hz, fusível mínimo: 6 Amperes

### Atenção! Δ

**Em piscinas, lagos de jardins e na sua zona de protecção, só é permitido usar a bomba com um interruptor por corrente de defeito, que dispara com uma corrente nominal máx. de 30 mA (conforme a norma alemã VDE 0100, parte 702, 738).**

**Se estiverem pessoas na piscina ou no lago do jardim, não é permitido usar a bomba.**

**Consulte o seu electricista especializado.**

### Atenção!

(para a sua segurança)

Antes de colocar em serviço a sua nova bomba submersível, mande inspecionar por um especialista:

- a ligação à terra;
- a ligação ao neutro;
- o circuito do disjuntor de corrente de defeito. Estes devem corresponder às regras de segurança das companhias abastecedoras de energia e, devem funcionar perfeitamente.
- Proteger as conexões eléctricas por encaixe contra humidade.
- Em caso de existir perigo de inundaçao, instalar as conexões por encaixe na zona não atingível pela inundaçao.
- Não aspirar líquidos agressivos, nem substâncias abrasivas!
- Proteger a bomba submersível contra geada.
- Proteger a bomba contra o funcionamento a seco.
- Aplicar medidas apropriadas para evitar o alcance da bomba por crianças.

### Resistência

A bomba submersível que adquiriu está desenhada para a elevação de água com uma temperatura máxima de 35 C. É proibido utilizá-la para outros líquidos, em particular, combustível para motores, substâncias de limpeza e outros produtos químicos!

## Instalação

A bomba submersível pode ser instalada ou:

- de forma fixa com tubo fixo ou,
- de forma fixa com mangueira flexível.

### Atenção!

Ao instalar a bomba, observe que ela nunca deve ficar suspensa livremente na tubagem de pressão ou no cabo eléctrico. A motobomba submersível deve ser suspensa na asa prevista para essa finalidade ou ser colocada sobre o fundo do poço. Para ficar assegurado o perfeito funcionamento da bomba, o fundo do poço sempre deve estar livre de lama ou outra sujidade. Se o nível de água for demasiado baixo, a lama pode endurecer rapidamente e impedir o arranque da bomba. Por isso, é preciso controlar a motobomba submersível em intervalos regulares (fazer um ensaio de arranque). O interruptor de flutuador está ajustado de forma a que a bomba possa ser imediatamente colocada em serviço.

### Observação!

As dimensões mínimas do poço onde a bomba é instalada devem corresponder a 40 x 40 x 50 cm para permitir o livre movimento do interruptor de flutuador.

## Conexão à rede eléctrica

A bomba submersível que adquiriu está equipado com uma ficha eléctrica com contacto de segurança. A bomba deve ser conectada a uma tomada eléctrica com contacto de segurança de 230 Volts/50Hz. Assegure-se que o fusível que protege a tomada eléctrica seja suficiente (pelo menos 6 A) e esteja em ordem.

Introduza a ficha eléctrica da bomba na tomada e a bomba estará pronta a funcionar.

### Observação

Se o cabo de ligação à rede ou o plugue estiver danificado por causas externas, não é permitido reparar o cabo eléctrico.

## Área de utilização

Esta bomba serve perfeitamente para uma utilização na cave. Instalada num poço na cave, a bomba protege contra inundaçao deste. A bomba serve para todos os casos em que é necessário transportar água, p.ex., na casa, na agricultura, no jardim, nas instalações sanitárias, etc.

## Colocação em serviço

Depois de ter lido as instruções da instalação e do serviço, pode colocar a sua nova bomba em serviço considerando os seguinte itens:

- Verifique se a bomba se apoia no fundo do poço.
- Verifique se o tubo de pressão foi conectado correctamente.
- Assegure-se que a tensão na rede eléctrica corresponda a 230 Volts/50 Hz.
- Verifique se a tomada eléctrica se encontra em perfeito estado.
- Assegure-se que nenhuma humidade ou água possam atingir a conexão eléctrica.
- Evite o funcionamento da bomba a seco.

## Observações acerca da manutenção

A bomba submersível a motor é um produto de qualidade comprovado, isento de manutenção e controlado rigorosamente.

Para garantir uma vida longa e um funcionamento sem perturbações aconselhamos controlar regularmente o funcionamento da bomba.

### Atenção! Importante!

- Retirar a ficha eléctrica antes de efectuar qualquer tipo de trabalhos na bomba.
- Ao utilizar a bomba como bomba portátil, limpá-la com água corrente depois de cada utilização.
- Quando a bomba estiver instalada de forma fixa, é aconselhável controlar de 3 em 3 meses o funcionamento do interruptor de flutuador.

## P

- Limpar a bomba de pequenos fios ou fibras acumuladas na caixa da bomba utilizando um jacto de água.
- De 3 em 3 meses tirar a lama do fundo do poço e limpar também as paredes.
- Limpe o interruptor de flutuador da sujidade acumulada utilizando água corrente.

### Limpeza da pá da turbina

No caso de haver uma grande concentração de sedimentos no corpo da bomba, a parte inferior desta terá de ser desmontada da seguinte forma:

1. Desaperte o chupador do corpo da bomba.
2. Limpe a pá da turbina com água limpa.
3. A montagem faz-se pela ordem inversa.

### Atenção! Não coloque nem apoie a bomba na pá da turbina!

### Ajuste do ponto de comutação para ligar/desligar

Pode-se ajustar o ponto de comutação para ligar/desligar o interruptor de flutuador, mudando a posição do interruptor de flutuador nos entalhes da graduação.

Antes da colocação em funcionamento, verifique os seguintes pontos:

- O interruptor de flutuador deve estar montado de maneira a poder alcançar-se a altura do ponto de comutação para LIGAR e a altura do ponto de comutação para DESLIGAR com facilidade e pouca força. Verifique isso, colocando a bomba num recipiente cheio de água. Levante com cuidado o interruptor de flutuador, com a mão, e depois abaixe-o. Assim, poderá ver se a bomba liga ou desliga.

- Observe que a distância entre a cabeça do interruptor de flutuador e os entalhes da graduação para o mesmo não deve ser reduzida demais. Se a distância for reduzida demais, não está assegurado o funcionamento perfeito.

- Ao ajustar o interruptor de flutuador, observe que ele não deve tocar o fundo antes de desligar-se a bomba. Atenção: há perigo de marcha a seco.

Problema	Causa	Eliminação
A bomba não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>- falta de tensão eléctrica</li><li>- o interruptor de flutuador não liga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlar a tensão eléctrica</li><li>- coloque o interruptor de flutuador numa posição superior</li></ul>
A bomba não transporta a água	<ul style="list-style-type: none"><li>- a rede de entrada está obstruída</li><li>- a mangueira de pressão está dobrada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- limpar a rede de entrada com jacto de água</li><li>- colocar a mangueira de forma correcta</li></ul>
A bomba não se desliga	<ul style="list-style-type: none"><li>- o interruptor de flutuador não pode baixar-se</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- apoie a bomba correctamente no fundo do poço</li></ul>
A quantidade da água transportada não é suficiente	<ul style="list-style-type: none"><li>- a rede de entrada de água está obstruída</li><li>- a potência da bomba é reduzida em consequência de água muito suja e misturada com substâncias abrasivas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- limpar a rede</li><li>- limpar a bomba e substituir peças gastas</li></ul>
A bomba desliga-se automaticamente depois de funcionar por um curto período de tempo	<ul style="list-style-type: none"><li>- a protecção do motor desliga o mesmo devido a grandes sujeiras na água</li><li>- a temperatura da água é demasiado elevada; a protecção do motor desliga-o</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- retirar a ficha da tomada eléctrica e limpar a bomba e o poço</li><li>- Observe que a temperatura máxima da água deve ser de 35°C.</li></ul>

## Dados técnicos

<b>POW 67822</b>	
Ligaçāo à rede	230 V c.a., 50 Hz
Consumo de corrente	400 Watt
Caudal máx.	7500 l/h
Altura de elevāção máx.	max. 5 m
Profund. de imersāo máx.	max. 8 m
Temperatura da água máx.	35° C
Conexāo de mangueira	5/4" IG
Corpos internos de até	ø 35 mm
Nível de conexāo:	ca. 50 cm
Nível de desconexāo	ca. 5 cm

### Garantia

Contacte o seu fornecedor para as condições. O talão de compra serve como garantia. (Falha ou danos devem ser causados por uso e condições de armazenamento normais.)

### Ambiente.

Se a sua máquina necessitar de ser substituída após uma utilização prolongada, não a coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente segura.



O lixo produzido pelas máquinas eléctricas não pode ser eliminado com o lixo doméstico normal. Faça a reciclagem onde existem instalações adequadas. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a recolha e a eliminação.

# S

## Observera följande innan pumpen tages i drift!

Den elektriska anslutningen skall göras till ett jordat skyddsuttag med nätspänningen 230 V/50 Hz. Minst 6 amperes säkring.

### Obs! ▲

Invid bassänger och trädgårdsmarmer och inom dessas säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med felströms-skyddsbytare som har en utlösande märkström upp till 30 mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702, 738). Pumpen får inte användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen.

Rådgör med Din elektriker!

### Observera!

(För Din säkerhet)

Innan Du tar sänkmotorpumpen i drift skall Du fackmannamässigt kontrollera

- Jordningen
- Nätanslutningen
- Felströmsfrankoppling motsvarande gällande säkerhetsbestämmelser samt att den fungerar problemfritt
- Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt.
- Föreligger fara för översvämning skall kontakten förläggas högre upp där de är säkra mot översvämningen.
- Pumpning av aggressiva vätskor samt pumpning av abrasiva ämnen (med slipande egenskap) skall under alla omständigheter undvikas.
- Skydda sänkmotorpumpen mot frost
- Skydda pumpen mot torrgång.
- Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till anläggningen.

### Tålighet

Sänkmotorpumpen som Du har köpt är avsedd för pumpning av vatten med maximal temperatur på 35° C.

Pumpen får inte användas för andra ämnen, speciellt inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra kemiska produkter.

## Installation

Installationsen av sänkmotorpumpen görs antingen:

- stationär med fast rörledning eller
- stationärt med flexibel slang.

### Att beakta !

Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbara läns-pumpen måste hängas upp i det därför avsedda bärhandtaget, eller ställas på schaklets botten. För att behålla en problemfri funktion hos pumpen måste schakletbotten alltid vara fri från slamm eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det i schaklet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen att starta. Därför är det nödvändigt att den dränkbara läns-pumpen regelbundet testas (genomföra startförsök). Flytbrytaren är redan inställd på sådant sätt att pumpen kan tas i drift direkt.

### Påpekande!

Pumpschaklet/brunnen som skall pumpas, skall ha ett minsta mått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra sig fritt.

### Nätanslutning

Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230V/50 Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6 A) och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätkontakten. Därmed är pumpen färdig att användas.

### Observera

Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre påverkan, är det inte tillåtet att reparera kabeln.

## Användningsområden

Denna pump används framför allt som källarpump. Om den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot översvämningar.

Pumpen kan dock användas överallt där vatten måste pumpas om, t ex inom hushållet, inom lantbruket, i trädgården, inom sanitärsektorn och inom ett flertal andra användningsområden.

### Idriftstagande

Efter att Du läst denna installations- och bruksanvisning noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter:

- Kontrollera att pumpen ligger på botten av pumpschaklet.
- Kontrollera att tryckledningen är riktigt ansluten .
- Kontrollera att den elektriska anslutningen går till 230V/50 Hz.
- Kontrollera att nätkontakten är i ordning.
- Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätkontakten.
- Undvik att låta pumpen gå i torrgång.

### Underhållspåpekande

Sänkmotorpumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt, som underkastats stränga slutkontroller.

För att erhåll lång livslängd och kontinuerlig drift rekommenderar vi åndå regelbunden kontroll och vård.

### Observera! Viktigt!

- Drag ur nätkontakten före varje underhållsarbete.
- Om pumpen används på olika platser och transportereras skall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle.
- Vi rekommenderar kontroll av flytbrytaren var tredje månad vid stationär installation.

- Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuellt fastnat i pumphuset med en vattenstråle.
- Var tredje månad skall slamm på botten i pumpschakten avlägsnas och väggarna i pumpschakten rengöras.
- Rengör flytbrytaren från avlagringar med rent vatten.

#### Rengöring av skovelhjulet

Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre del demonteras på följande sätt:

1. Lossa på insugningslädan från pumphuset.
2. Rengör skovelhjulet med klart vatten.
- Obs! Pumpen får inte ställas ned på eller stötta upp av skovelhjulet!
3. Montera i omvänt ordningsföljd.

#### Inställning av PÅ/AV-brytpunkten

Flottörställarens PÅ- resp AV-brytpunkt kan ställas in genom ändring av flottörställaren i flottörställarrasterringen.

Kontrollera före driftstart följande punkter:

- Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden: PÅ och brytpunktshöjden: AV kan nås lätt och med ringa kraftförförbrukning. Kontrollera detta genom att ställa pumpen i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt höja flottörställaren för hand och därefter åter sänka den. Då går det att se om pumpen kopplas till resp från.
- Se till att avståndet mellan flottörställarhuvud och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litet avstånd garanteras inte en felfri funktion.

- Se till vid inställningen av flottörställaren att flottörställaren inte rör vid bottnen före urkopplingen av pumpen. OBS! Risk för torrkörning.

### Störningar – Orsaker – Åtgärder

Störningar	Orsaker	Åtgärder
Pumpen startar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nätspänningen saknas</li> <li>– Flytbrytaren kopplar inte om</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollera nätspänningen</li> <li>– Placera flytbrytaren i högre läge</li> </ul>
Pumpen pumpar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inloppssilen tillstoppad</li> <li>– Tryckslangen ihopböjd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengör inloppssilen med vattenstråle</li> <li>– Åtgärda böjstället</li> </ul>
Pumpen stängs inte av	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flytbrytaren kan inte sjunka ned</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Placera pumpen riktigt på pumpschaklets botten</li> </ul>
Pumpmängden för liten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inloppssilen tillstoppad</li> <li>– Pumpkapaciteten minskad pga starkt nedsmutsat vatten med smörjiga substanser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rengör inloppssilen</li> <li>– Rengör pumpen och byt tätningsdelar</li> </ul>
Pumpen stängs av efter kort gångtid	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorskyddet stänger av pumpen pga för starkt försmutsat vatten</li> <li>– För hög vattentemperatur, motorskyddet stänger av</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drag ur nätkontakten och rengör pumpschaklet och pumpen</li> <li>– Se till att den maximala vattentemperaturen inte överstiger 35°C!</li> </ul>

# S

## Tekniska data

	<b>POW 67822</b>
Nätanslutning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	400 Watt
Transportmängd max	7500 l/h
Transporthöjd max	max. 5 m
Dopningsdjup max	max. 8 m
Vattentemperatur max	35° C
Slanganslutning	5/4" IG
Främmande partiklar t o m	ø 35 mm
Omkopplingshöjd: TILL	ca. 50 cm
Omkopplingshöjd: FRÅN	ca. 5 cm

### Garanti

Kontakta er leverantör. Inköpskvittot fungerar som garanti.  
(Funktionsavbrott eller skador måste ha orsakats av normal användning och normal förvaring)

### Miljö

Uttjänad maskin som behöver bytas ut får inte kastas i hushållsavfallet. Den måste deponeras på miljövänligt sätt.



Avfallsprodukter från elektrisk utrustning får inte kastas i hushållsavfallet. Återvinn det som går. Kontakta den lokala avfallscentralen eller din återförsäljare för råd om avfallsbehandling.

## Ennen käyttöönottoa tulee ottaa huomioon!

- Sähköliitintä tapahtuu suojakosketuspistorasiaan, verkkojänne 230 V - 50 Hz, sulake vähintään 6 ampeeria.

### Huomiol △

Pumpun käyttö uima-altailla ja pihalamilla ja niiden suoja-alueella on sallittu vain, jos käytetään vikavirtasuojakytintä, jonka laukaiseva nimellisvirta korkeintaan 30 mA (VDE-määryksen 0100 osa 702, 738 mukaan).

Pumppua ei saa käyttää, jos uima-altaassa tai pihalamessa oleskelee ihmisiä.

Kysy sähköalan ammattihenkilöltä!

### Huomio!

(oman turvallisuutesi takia)

Ennen kuin otat uuden syvämoottoripumppuun käyttöön, anna ammatilisen tarkistaa, vastaavatko

- maadoitus
- asetus nollaan
- vikavirtasuojakytintä energiantoimituslaitosten turvamääryksiä ja toimivatko ne moitteettomasti.
- Sähköpistoliitintänät eivät saa kostua.
- Jos on olemassa vaara, että vesi housee tavanomaista korkeammalle, aseta sähköpistoliitintänät sellaiselle alueelle, jossa ne eivät voi kastua.
- Agressiivilisten nesteiden sekä hiovia aineita sisältävien (smirgelimäisesti vaikuttavien) nesteiden pumppaamista täytyy joka tapauksessa välttää.
- Suoja syvämoottoripumppua pakkaselta.
- Suojaa pumppua kuivakäynniltä.
- Lasten pääsy pistulle on ehkäistävä sopivin toimenpitein.

### Kestävyys

Hankkimasi syvämoottoripumppu on tarkoitettu korkeintaan 35°C-asteisen veden pumppaamiseen. Tätä pumpua ei saa käyttää muiden nesteiden, varsinkaan ei moottorin polttovaineiden, puhdistusaineiden tai muiden kemiallisten tuotteiden pumppaamiseen.

## Asennus

Syvämoottoripumpun asennus tapahtuu joko:

- sen ollessa pysyvästi paikallaan kiinteän putkijohdon avulla tai
- sen ollessa pysyvästi paikallaan taipuisan letkujohdon avulla

## Ota huomioon!

Asennuksen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että pumppua ei saa koskaan asentaa niin, että se riippuu vapaasti painejohdossa tai sähkövirkajohdossa. Syvämoottoripumppu täytyy ripustaa sille tarkoitettuun kantokädessään / sen täytyy olla kaivon pohjalla. Pumpun moitteettoman toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kaivon pohjalla ei koskaan ole mutaa tai muita epäpuhtauksia.

Jos vedepinta on liian alhainen, vol kaivon pohjalla oleva muta kuivua nopeasti ja estää pumpun käynnytymisen.

Siksi on tärkeää tarkastaa syvämoottoripumppu säännöllisesti (suorita käynnistyskokeiluja).

Uimurikytkin on säädetty niin, että pumppu voidaan ottaa heti käyttöön.

## Ohje!

Pumppu kaivon täytyy olla ainakin 40 x 40 x 50 cm, jotta uimurikytkin voi liikkua vapaasti.

## Verkkoliitintä

Hankkimasi syvämoottoripumppu on jo varustettu suojakosketuspistokkeella. Pumppu on tarkoitettu liittäväksi suojakosketuspistorasiaan, 230 V - 50 Hz. Varmista siitä, että pistorasiaan sulake on riittävä (ainakin 6 A) ja että pistorasia on moitteettomassa kunnossa. Aseta pumpun pistoke pistorasiaan, pumppu on nyt käytövalmis.

## Ohje!

Jos verkkopistojohto tai pistoke vahingoittuvat ulkopuolisten vaikutusten johdosta, ei saa korjata kaapelit! Se täytyy vaihtaa uuteen.

## Käyttöalueet

Tätä pumpua käytetään etupäässä kellaripumppuna. Kaivoon asennettuna tämä pumppu suojaa trvallisesti veden korkeuden nousulta.

Nitä voi kuitenkin käyttää kaikissa tapauksissa, jolloin vettä täytyy siirtää paikasta toiseen, esim. kotitalouksissa, maataloudessa, puutarhatöissä, terveydenhoitoalalla ja monissa muissa tilanteissa.

## Käyttöönotto

Kun olet lukenut nämä asennus- ja käyttöohjeet tarkoin, voit ottaa uuden pumppuksen käyttöön, mutta noudata seuraavia kohtia:

- Tarkasta, että pumppu on kaivon pohjalla.
- Tarkasta, että painejohto on liitetty määräysten mukaan.
- Varmista, että sähköliitintä on 230 V - 50 Hz.
- Tarkista, että sähköpistorasia on kunnossa.
- Varmista, että verkkoliitintä on ei koskaan pääse kosteutta tai vettä.
- Vältä pumpun kuivakäytäntä.

## Huolto-ohjeet!

Syvämoottoripumppu on huoltavaa ja hyväksi todettu laatu tuote, joka joutuu tiukkoihin lopputarkastuksiin.

Suositemme kuitenkin, että pumppu tarkastetaan ja hoitetaan säännöllisesti. Nämä pumpun kestoikä pitenee ja sitä voidaan käyttää kesketyksettä.

## Huomio! Tärkeä!

- Irrota verkkopistoke aina ennen huoltotöitä.
- Jos pumppua joudutaan sen käyttötarkoituksen vuoksi siirtämään, täytyy pumppu puhdistaa jokaisen käytön jälkeen puhtaalla vedellä.
- Jos pumppu asennetaan pysyvästi paikalleen, on suositeltavaa tarkista uimurikytkimen toiminta joka kolmas kuukausi. Ilytbrytaren var tredje månaden vid stationär installation.

## FIN

- Poista vesisuihkulla nöyhtä ja kulumaiset hiukkaset, joita on voinut jäädä kiinni pumpun koteloon.
- Poista muta kaivon pohjasta joka kolmas kuukausi ja puhdista myös kaivon seinät.
- Puhdista uimurikykimessä olevat kerrostumat puhtaalla vedellä.

### Pumpun siipirattaan puhdistus

Jos pumpun koteloon kertyy liikaa likakerrostumia, on sen alaosaa purettava osiin seuraavasti:

1. Irrota imukori pumpun kotelosta.
2. Puhdista siipipyörän puhtaalla vedellä.
3. Kokoa pumpu päänvastaisessa järjestysessä.

**Huomio! Älä aseta pumpua siipipyörän päälle tai tue sitä sillä!**

### Pääle/pois-toiminta-asen non säätö

Uimurikytkimen PÄÄLLE- / POIS-toiminta-asentoa voidaan säättää muuttamalla uimurikytkintä uimurikytkinpidikkeessä.

Tarkasta ennen käyttöönottoa seuraavat kohdat:

- uimurikytkin täytyy asentaa niin, että molemmat kytkeytäkorkeudet: PÄÄLLE ja POIS voidaan saavuttaa helposti. Tarkasta asia asettamalla pumpu vedellä täytetyyn astialaan ja nostamalla uimurikytkintä varovasti kädellä ja upottamalla se taas sen jälkeen. Tällöin näet, kytkeytyykö pumpu pääle / pois päältä.
- uimurikytkimen pään ja sen pidikkeen välinen etäisyys ei saa olla liian pieni. Jos niiden väli on liian pieni, ei voida taata kytkeytämoitteetonta toimintaa.

- ota huomioon uimurikytkintä säättäessäsi, että uimurikytkin ei saa koskea pohjaan ennen pumpun sammittamista. Huomio! Silloin olisi kuivakäynnin vaara.

### Häiriöt - syyt - poisto

Häiriöt	Syyt	Poisto
Pumppu ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"><li>- ei verkkojännitetä</li><li>- uimurikytkin ei toimi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tarkista verkkojännite</li><li>- aseta uimurikytkin korkeampaan asentoon</li></ul>
Pumppu ei pumppaa	<ul style="list-style-type: none"><li>- esisiivilä tukossa</li><li>- paineletkussa taittuma</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- puhdisat esisiivilä vesisuihkulla</li><li>- suorista taittumakohta</li></ul>
Pumppu ei kytkeydy pois päältä	<ul style="list-style-type: none"><li>- uimurikytkin ei voi laskeutua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aseta pumpu oikeln kaivon pohjalle</li></ul>
Pumpun teho ei ole riittävä	<ul style="list-style-type: none"><li>- esisiivilä tukossa</li><li>- erittäin likaisten ja smirgelimäisten veden epäpuhtaksien johdosta on pumpun teho heikentynyt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- puhdista esisiivilä</li><li>- puhdista pumppu ja uusi kuluvat osat</li></ul>
Pumppu kytkeytyy lyhyen ajan kuluttua pois päältä	<ul style="list-style-type: none"><li>- moottorisuoja kytkee pumpun pois päältä, koska vesi on erittäin likaista</li><li>- veden lämpötila liian korkoea, moottorisuoja kytkee pumpun pois päältä</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- irrota verkkopistoke ja puhdista pumppu ja kaivo</li><li>- Varmista, että vedan maksimilämpötila ei ylitä 35 C!</li></ul>

## Tekniset tiedot

	<b>POW 67822</b>
Verkkoliitintä	230 V ~ 50 Hz
Ottoteho	400 Watt
Vesimäärä enint.	7500 l/h
Nostokorkeus enint.	max. 5 m
Upotussyvyys: enint.	max. 8 m
Veden lämpötila:	35° C
Letkuliitintä	5/4" ulkokierre
Epäpuhaudet korkeintaan	ø 35 mm
Toiminta-asentokorkeus: ON	ca. 50 cm
Toiminta-asentokorkeus: EI	ca. 5 cm

### Takuu

Pyydä takuehdot tavarantoimittajalta. Ostokuitti toimii takuutodistuksena. (Vain jos vika tai särkyminen on tapahtunut normaali käytössä ja säilytysolosuhteissa)

### Laitteen käytöstä Poistaminen

Jos joudet tehokkaan pitkääikaisen käytön jälkeen poistamaan laitteen käytöstä, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla tavalla.



Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsittellä samalla tavalla, kuin tavallisia kotitalousjätteitä. Hoida niiden kierrätyks asianmukaisessa jätteen käsittelylaitoksessa. Kysy neuvoa talteenotosta ja romutuksesta paikalliselta viranomaiselta tai jälleemyyjältä.

# N

## Viktig informasjon før bruk!

- Elektrisk tilkopling skjer med en jordingskontakt med nettspenning 230 V - 50 Hz, sikringer minst 6 Amperes.

## OBS! △

Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er pumpen bare tillatt å benyttes med feilstrøm jordingskontakt med utløsende nominell strøm inntil 30 mA (ifølge VDE 0100 del 702, 738).

Dersom personer oppholder seg i svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpen være i drift.

Sørp autorisert elektriker om råd!

## Forsiktig!

(For din egen sikkerhet)

Før den nedsenkbarer motorpumpen settes i drift bør en elektriker sjekke

- jordingen
- nullinnstilling
- at feilstrøm jordingskontakten fungerer som den skal og er i overensstemmelse med sikkerhetsforskriftene til energiverket på stedet.
- at elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot fuktighet.
- at stikkforbindelsene er på et stikkert sted i tilfelle oversvømmelse.
- at aggressive væsker holdes fjernet såvel som slipende stoff (smergelvirkende).
- at den nedsenkbarer motorpumpen beskyttes mot kulde.
- at pumpen er beskyttet mot tørrgang.
- at barn ikke har adgang ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak.

## Bestandighet

Den nedsenkbarer motorpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt for transport av vann med maksimal temperatur 35°C. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff, rengjøringsmidel eller andre kjemiske produkter!

## Installasjon

Installasjon av den nedsenkbarer motorpumpen skjer enten:

- stasjonært med fast rørledning eller
- stasjonært med fleksibel slangeledning

## Pass på!

Under installasjonen må det sørget for at pumpen aldri henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den nedsenkbarer motorpumpen må henges etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i bunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbarer motorpumpene sjekkes regelmessig (foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til enhver tid er mulig.

## Råd

Pumpesjakten bør minst ha dimensjonen 40 x 40 x 50 cm, slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt.

## Nettkoppling

Den nye dykkermotorpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel. Pumpen er bestemt for tilkopling til en jordingsstikkontakt 230 V - 50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten er sterkt nok (minst 6 A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til start.

## Råd!

Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut.

## Bruksområder

Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser.

Men den kan også brukes overalt hvor vann skal omtransporteres, f.eks. i husholdningen, i jordbruken, i hagedyrkingen, i sanitærmæringen og på mange andre områder.

## Igangkjøring

Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisningen nøyde, kan pumpen settes i drift under følgende betingelser:

- Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten.
- Sjekk at trykkledningen ligger slik den skal.
- Vær sikker på at den elektriske tilkoplingen er 230 V - 50 Hz.
- Sjekk at den elektriske stikkontakten er i orden.
- Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nettkopplingen.
- Unngå at pumpen går tørr.

## Vedlikeholdsanvisninger!

Dykkermotorpumpen er et vedlikeholdsfrift og gjennomprøvet produkt, som er utsatt for streng sluttkontroll.

For at den skal få lang levetid og ubrukt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold.

### Advarsel! Viktig!

- Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikkontakten dras ut.
- Når pumpen transporterer bør den etter hver bruk vaskes med rent vann.
- Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3. måned.

- Lo- og trådartige partikler som eventuelt har festet seg i pumpenhet fernes med vannstråle.
- Hver 3. måned må sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres.
- Flottørbryteren rengjøres før belegg med klart vann.

### Rengjøring av skovlhjulet

Ved for sterkt avleiring i pumpedekslet, må den underste delen av pumpen demonteres på følgende måte:

1. Løsne innsugningkurven fra pumpedekslet.
  2. Rengjør skovlhjulet med rent vann.
  3. Sammenbyggingen skjer i omvendt rekkefølge.
- OBS! Still eller støtt ikke pumpen på skovlhjulet!**

### Innstilling av koblingspunktene

Inn- og utkobling i flottørbryteren kan justeres ved å flytte på flottørbryteren i flottørrastreringen.

Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk:

- Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet for innkobling og koblingspunktet for utkobling nås lett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å stille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryteren forsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan da observere om pumpen starter og stopper.
- Pass også på at avstanden mellom flotterkroppen og flottørrastreringen ikke er for snau. Er avstanden for liten, kan virkemåten bli hindret.

- Pass på når du innstiller flottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpen kobles ut. Obs.: Risiko for at pumpen går tørr.

### Feil - årsaker - løsninger

Feil	Årsaker	Løsninger
Pumpen starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen nettspenning</li> <li>- flottørbryteren kopler ikke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sjekk nettspenningen</li> <li>- sett flottørbryteren lengre opp</li> </ul>
Pumpen transporterer ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- innløpssilen er tett</li> <li>- trykkslangen har en sprekk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rens innløpssilen med rennende vann</li> <li>- reparer sprekkene</li> </ul>
Pumpen stopper ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- flottørbryteren synker ikke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sett pumpen i riktig stilling på sjaktbunnen</li> </ul>
Ikke tilstrekkelig transportmengde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- innløpssilen er tett</li> <li>- pumpeffekten er svakere, pga. sterkt forurensning og slipende vannblanding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rens innløpssilen</li> <li>- rengjør pumpen og skift ut låsedeler</li> </ul>
Pumpen kopler ut eller kort tid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- motorvernet kopler ut pumpen pga. for sterkt vannforurensning</li> <li>- vanntemperaturen er for høy, motorvernet kopier ut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dra ut kontakten og rengjør pumpen og sjakten</li> <li>- Sørg for, at den maksimale vanntemperatur ikke overstiger 35° C!</li> </ul>

# N

## Tekniske data

	<b>POW 67822</b>
Nettikobling	230 V ~ 50 Hz
Merkeeffekt	400 Watt
Pumpekapasitet maks.	7500 l/h
Pumpehøyde maks.	max. 5 m
Nedsenkning maks.	max. 8 m
Vanntemperatur maks.	35° C
Sланgetilkobling	5/4" IG
Smusspartikler inntil	ø 35 mm
Koplingspunktøyde: PÅ	ca. 50 cm
Koplingspunktøyde: AV	ca. 5 cm

### Garanti

Kontakt din forhandler vedrørende vilkår. Din kvittering virker som garantidokument. (Feil eller skade må ha oppstått under normal bruk eller lagring.)

### Miljø

Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang trids bruk, må den ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte.



Avfall produsert av de elektriske maskinene kan ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg eksisterer. Sjekk med lokale myndigheter eller med forhandler for råd angående tømming og resirkulering.

## Προσέξτε πριν την έναρξη λειτουργίας!

- Η ηλεκτρική σύνδεση να γίνει μέσω ρευματοδότη σούκο με τάση 230 V, 50 Hz. Ασφάλεια τουλάχιστον 6 Αμπέρ.

## Προσοχή! Μ

Σε πισίνες και λιμνούλες κήπου και στην περιοχή προστασίας τους επιτρέπεται η χρήση της αντλίας μόνο με προστατευτικό διακόπτη διαφορικού ρεύματος με ένα ονομαστικό ρεύμα άφεσης μέχρι 30 mA (σύμφωνα με την VDE 0100 μέρος 702, 738).

Εάν ευρίσκονται άτομα στην πισίνα ή στη λίμνη του κήπου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η αντλία.

Ρωτήστε τον ειδικό ηλεκτρολόγο σας!

## Προσοχή!

(Για την ασφάλεια σας)

Πριν βάλετε σε λειτουργία την καινούργια αντλία, αναθέστε σε κάποιον ειδικό να ελέγξει αν

- η γείωση
- η μηδενική θέση
- και ο διακόπτης προστασίας ρεύματος ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της επιχείρησης ηλεκτρισμού και λειτουργούν άψογα.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία.
- Σε περίπτωση κινδύνου πλημμύρας πρέπει οι ηλεκτρικές συνδέσεις να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
- Πρέπει να αποφεύγετε την αναρρόφηση διαβρωτικών υγρών καθώς και υγρών με πρόσμιξη υλικών όπως άμμος.
- Προστατεύετε την εγκατάσταση από παγετό.
- Προσοχή! Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί στεγνά.
- Πρέπει με τη λίμην κατάλληλων μέτρων να εμποδίζεται η προσέγγιση παιδιών.

## Ιδιότητες

Η υποβρύχια αντλία που αποκτήσατε είναι κατάλληλη για την άντληση νερού με ανώτατη θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου.

Αυτή η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση

όλων υγρών, ιδιαίτερα καυσίμων, καθαριστικών υλικών και άλλων χημικών προϊόντων!

## Η εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της υποβρύχιας αντλίας γίνεται είτε:

- σε μόνιμη θέση με σταθερή ωαλήνωση ή
- σε μόνιμη θέση με εύκαμπτη ωαλήνωση.

## Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση να προσέξετε, η αντλία να μη κρέμεται ελεύθερα στον αγώνδη ή στο καλώδιο. Η υποβρύχια αντλία πρέπει να κρεμαστεί στην για τον σκοπό αυτό προβλεπόμενη λαβή. ή να ακουμπά στο πάγκονα. Γιαδριστή λειτουργία της αντλίας πρέπει ο πάγκος να μην έχει λάσπη ή άλλες ακαύαρσίες. Σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου του νερού η λάσπη που βρίσκεται στον λάκκο μπορεί γρήγορα να στεγνώσει και να εμποδίσει την εκκίνηση της αντλίας. Γιατό πρέπει να ελέγχετε τακτικά σην υποβρύχια αντλία (διεξαγωγή δοκιμών εκκίνησης). Ο διακόπτης φλοτέρ είναι ρυθμισμένος ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη της λειτουργίας.

## Υπόδειξη!

Οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου της αντλίας πρέπει να είναι 40 X 40 X 50 εκατοστά, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα ο διακόπτης φλοτέρ.

## Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

Η αντλία που αποκτήσατε είναι εξοπλισμένη με ρευματοδήληπτη σούκο. Η αντλία είναι καθορισμένη για τη σύνδεση με ρευματοδότη 230 V, 50Hz.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει επαρκή ασφάλεια (τουλάχιστον 6 A) και ότι βρίσκεται σε άφογη κατάσταση. Συνδέστε το φις με την πρίζα για να λειτουργήσει η αντλία.

## Υπόδειξη

Εάν ο αγώνδη ή το φις πάνουν βλάβη, δεν επιτρέπεται να επισκευασθεί το καλώδιο.

## Τομείς εφαρμογής

Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σαν αντλία υπογείων. Αν εγκατασταθεί αυτή η αντλία σε ένα φρέάτιο θα προσφέρει προστασία από πλημμύρες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και παντού όπου πρέπει να πρωθηθεί νερό, δηλ. στο σπίτι, στη γεωργία, στον κήπο, σε βιοτεχνία εγκατάστασης ειδών υγειενής και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

## Η έναρξη λειτουργίας

Αφού διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, μπορείτε πρώτας και τα ακόλουθα σημεία να θέσετε σε λειτουργία την καινούργια σας αντλία:

- Ελέγχετε αν η αντλία είναι τοποθετημένη στη βάση του φρεατίου.
- Ελέγχετε αν η σωλήνωση πίεσης είναι σωστά τοποθετημένη.
- Βεβαιωθείτε αν η ηλεκτρική σύνδεση είναι 230 V, 50Hz.
- Ελέγχετε την κατάσταση του ρευματοδότη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση δεν θα έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Να αποφεύγετε τη στεγνή λειτουργία της αντλίας.

## Οδηγίες συντήρησης

Η υποβρύχια αντλία είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, αυτοπρά ελεγμένο.

Για μια μεγάλη διάρκεια ζωής και αδιάκοπης λειτουργίας σας συνιστούμε να κάνετε τακτικό ελέγχο και φροντίδα.

## Σημαντική υπόδειξη!

- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα.
- Σε περίπτωση που η αντλία μεταφέρεται συχνά πρέπει μετά από κάθε χρήση να καθαρίζεται με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης συνιστάται κάθε 3 μήνες να ελέγχετε τη λειτουργία του διακόπτη φλοτέρ.
- Γρομπάδια και ινώδη σωματίδια που τυχόν έχουν μπλεχτεί στο περιβλήμα της αντλίας πρέπει να απομακρυνθούν με ακτίνα νερού.
- Καθαρίζετε κάθε τρεις μήνες τη βάση του φρεατίου από τη λάσπη και καθαρίζετε επίσης και τα τοιχώματα του φρεατίου.

- Καθαρίζετε τον διακόπη φλοτέρ από εναποθέσεις ξένων υλικών με καθαρό νερό.

#### **Καθαρισμός του πτερυγίου**

Σε περίπτωση πολλών αποθέσεων στο περικάλυμα της αντλίας να απουσιαρμολογηθεί το κάτω τμήμα της αντλίας ως εξής:

1. Απομακρύνετε το δοχείο αναρρόφησης από την αντλία
2. Καθαρίστε το πτερύγιο με καθαρό νερό.

**Προσοχή! Μην ακουμπάτε την αντλία πάνω στο πτερύγιο !**

3. Η συναρμολόγηση γίνεται με την αντίθετη σειρά.

#### **Ρύθμιση του σημείου ενεργοποίησης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ**

Το σημείο ενεργοποίησης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ του διακόπη κολύμβησης μπορεί να ρυθμίστε με μεταβολή του διακόπη κολύμβησης στη διαρθρίση του διακόπη κολύμβησης.

Παρακαλούμε εξετάστε πριν να τεθεί σε λειτουργία τα εξής σημεία:

- Ο διακόπης κολύμβησης πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένος, ώστε το ύψος του σημείου ενεργοποίησης: ΕΝΤΟΣ να μπορεί να το φτάνει κάποιος με λίγη δύναμη. Εξετάστε το αυτό με το να τοποθετήσετε την αντλία σε ένα δοχείο, το οποίο είναι γεμάτο με νερό και να σπικώστε προσεκτικά προς τα επάνω το διακόπη κολύμβησης με το χέρι και μετά να το κατεβάζετε ξανά. Εδώ μπορείτε να δείτε, εάν η αντλία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

- Προσέχετε, η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή του διακόπη κολύμβησης και της διαβάθμισης του διακόπη κολύμβησης να μην είναι πολύ μικρή. Σε περίπτωση πολύ μικρής απόστασης δεν εγγυούμαστε την άφογη λειτουργία.

- Προσέχετε στη ρύθμιση του διακόπη κολύμβησης, ο διακόπης κολύμβησης να μην ακουμπά πριν από την απενεργοποίηση της αντλίας. Προσοχή! Κίνδυνος της ένορκης λειτουργίας.

#### **Βλάβες – Πιθανές αιτίες – Επιδιόρθωση**

Βλάβες	Πιθανές αιτίες	Επιδιόρθωση
Δεν ξεκινά η αντλία	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Δεν υπάρχει τάση δικτύου</li> <li>– Δεν λειτουργεί ο διακόπης φλοτέρ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ελέγχετε την τάση</li> <li>– Τοποθετήστε το φλοτέρ σε ψηλότερο σημείο</li> </ul>
Η αντλία δεν αντλεί	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Το φίλτρο εισόδου βούλωσε</li> <li>– Ο σωλήνας πίεσης τσάκισε</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Καθαρίστε το φίλτρο με ακτίνα νερού</li> <li>– Ισιώστε το σωλήνα</li> </ul>
Η αντλία δεν διακόπτει τη λειτουργία της	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ο διακόπης φλοτέρ δεν μπορεί να βυθιστεί</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Τοποθετήστε σωστά το φλοτέρ στη βάση του φρεατίου</li> </ul>
Η ποσότητα άντλησης είναι ανεπαρκής	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Το φίλτρο εισόδου βούλωσε</li> <li>– Η απόδοση άντλησης μειώνεται λόγω ακαθαρσιών και ξένων προσμίξεων στο νερό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Καθαρίστε το φίλτρο</li> <li>– Καθαρίστε την αντλία και αντικαταστείστε φθαρμένα εξαρτήματα</li> </ul>
Η αντλία μετά από σύντομη λειτουργία σταματά	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ο μηχανισμός προστασίας του κινητήρα σταματά την αντλία λόγω πολλών ακαθαρσιών στο νερό</li> <li>– Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και καθαρίστε αντλία και φρεάτιο</li> <li>– Προσέξτε την ανώτατη θερμοκρασία νερού των 35°C!</li> </ul>

## Τεχνικά δεδομένα

	<b>POW 67822</b>
Σύνδεση ρεύματος	230 V - 50 Hz
Απόδοση	400 Watt
Ποσότητα εξαγωγής μέγιστη	7500 l/h
Υψος εξαγωγής μέγιστο	max. 5 m
Βάθος βυθίσματος μέγιστο	max. 8 m
Θερμοκρασία νερού μέγιστη	35° C
Σύνδεση λάστιχου	5/4" IG
Ξένα σώματα μέχρι	ø 35 mm
Υψος έναρξης λειτουργίας (ON):	ca. 50 cm
Υψος έναρξης λειτουργίας (OFF):	ca. 5 cm

### Εγγύηση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για τους δρους της εγγύησης. Εγγύηση αποτελεί η απόδειξη αγοράς. (Αποδεκτή γίνεται τυχόν βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος που παρουσιάζεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης αυτού.)

### Περιβάλλον

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.



Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά ή μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

# I

## Da tener presente prima della messa in funzione!

- L'allacciamento elettrico avviene ad una presa con contatto di terra con una tensione di rete di 230 V - 50 Hz. Dispositivo di protezione di almeno 6 Ampere.

### Attenzione! △

Nelle piscine, nei laghetti in giardino e nelle loro vicinanze è permesso usare la pompa solo con un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con una corrente nominale di attivazione fino a 30 mA (secondo la norma VDE 0100 parte 702, 738).

La pompa non deve essere fatta funzionare se delle persone si trovano nella piscina o nel laghetto. Domandate al vostro elettricista di fiducia!

### Attenzione!

(per la vostra sicurezza)

Prima di mettere in funzione la vostra nuova pompa sommersa a motore, fate controllare da un esperto se:

- il collegamento a terra
- la messa a terra del neutro
- l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto corrispondono alle norme di sicurezza dell'ente fornitore dell'energia elettrica e funzionino perfettamente.
- i collegamenti elettrici ad innesto devono essere protetti dall'umidità.
- Se sussiste il pericolo che l'acqua tracimi, predisporre i collegamenti ad innesto in luogo non raggiungibile dall'acqua.
- Evitare in ogni caso il trasporto di liquidi aggressivi o di sostanze abrasive (con effetto smerigliante).
- Proteggere dal gelo la pompa sommersa.
- Proteggere la pompa dal funzionamento a secco.
- Tenere la pompa lontano dalla portata dei bambini.

### Resistenza

La pompa da voi acquistata è destinata al trasporto di acqua con una temperatura massima di 35°C. Questa pompa non deve venire usata per altri liquidi, in particolare non per combustibili per motori, detergenti ed altri prodotti chimici.

## L'installazione

L'installazione della pompa sommersa a motore avviene o:

- In modo fisso con tubature rigide
- In modo fisso, ma con tubi di gomma flessibili

### Da rispettare!

Nell'installazione tenere presente che la pompa non può mai venir montata semplicemente appesa alla tubazione di mandata o al cavo della corrente. La pompa sommersa a motore deve venir rispettivamente appesa al gancio apposito o appoggiata sul fondo del pozetto. Per garantire un funzionamento perfetto della pompa, il fondo del pozetto deve essere sempre libero dal fango o da altre impurità.

Se il livello dell'acqua è troppo basso, il fango che si trova nel pozetto può secarsi rapidamente e impedire alla pompa di mettersi in moto. È perciò necessario controllare regolarmente la pompa sommersa a motore (eseguire delle prove di messa in moto).

L'interruttore a galleggiante è così regolato da permettere un'immediata messa in esercizio della pompa.

### Avvertenza!

Il pozetto della pompa deve avere almeno le dimensioni di 40 x 40 x 50 cm in modo tale che l'interruttore a galleggiante possa muoversi liberamente.

## Il collegamento alla rete

La pompa da voi acquistata è già dotata di una spina con contatto di terra ed è concepita per essere collegata ad una presa con contatto di terra con 230 V - 50 Hz.

Accertatevi che la presa abbia un dispositivo di protezione sufficiente (almeno 6 A) e sia perfettamente in ordine. La pompa è pronta per funzionare non appena la spina della pompa è inserita nella presa.

### Avvertenza!

Se il cavo di alimentazione o la spina vengono danneggiati per cause esterne, il cavo non deve venir riparato, ma deve venir sostituito con uno nuovo.

## Settori di impiego

Questa pompa si è rivelata molto adatta per essere predisposta in cantina. Se viene montata in un pozetto, impedisce anche la tracimazione.

Può comunque venire utilizzata in tutti quei casi in cui si tratti di pompare l'acqua nell'abitazione, in giardino, in agricoltura, negli impianti sanitari ed in molti altri casi ancora.

### La messa in esercizio

Dopo aver letto con attenzione queste istruzioni per l'installazione e per l'uso, potete far funzionare la vostra nuova pompa:

- controllate che la pompa sia appoggiata sul fondo del pozetto
- controllate che la tubazione di mandata sia stata applicata in modo esatto
- accertatevi che l'allacciamento elettrico sia di 230 V - 50 Hz
- controllate che la presa di corrente sia in ordine
- accertatevi che l'umidità o l'acqua non possano penetrare nel collegamento alla rete
- evitate che la pompa funzioni a secco.

### Avvertenze per la manutenzione!

La pompa sommersa a motore è un prodotto di qualità sperimentata, non richiede manutenzione ed è stata soggetta a severi controlli finali. Per poterla usare a lungo e senza interruzioni consigliamo comunque di usarla con cura e di eseguire dei controlli regolari.

### Attenzione! Importante!

- Togliere la spina dalla presa di alimentazione prima di ogni lavoro di manutenzione.
- Se l'impiego della pompa è mobile, essa deve sempre venir lavata con acqua pulita dopo l'uso.
- Se la pompa viene installata in un luogo fisso, si consiglia di controllare ogni 3 mesi il funzionamento dell'interruttore a galleggiante.
- Con un getto d'acqua togliere i peluzzi e le particelle filamentose che si fossero depositati nell'involucro della pompa.
- Ogni 3 mesi togliere il fango dal fondo del pozetto e pulirne le pareti.

- Con acqua pulita togliere i depositi dall'interruttore a galleggiante.

### Pulizia della ruota a pale

In caso di depositi eccessivi nella cassa della pompa si deve smontare la parte inferiore della pompa nel modo seguente:

1. Staccate la gabbia di aspirazione dalla carcassa della pompa
2. Pulite la ruota a pale con acqua pulita

**Attenzione non appoggiare la pompa sulla ruota a pale e non usarla come supporto!**

3. Il montaggio avviene nell'ordine inverso

### Regolazione del punto di commutazione acceso/spento

Regolare il punto di commutazione EIN/AUS; acceso/spento, mutando la posizione dell'interruttore galleggiante nella rispettiva sede per galleggiante a tacche.

Prima della messa in funzione controllare i seguenti punti:

- collocare l'interruttore galleggiante di modo che, sia l'altezza punto di commutazione EIN (acceso), che l'altezza punto di commutazione AUS (spento) venga raggiunta con poca forza. Verificare ciò ponendo la pompa in un recipiente pieno d'acqua, alzare cautamente con la mano l'interruttore galleggiante e farlo poi di nuovo scendere. La pompa si deve rispettivamente accendere o spegnere.

- Fate attenzione che la distanza fra testa dell'interruttore galleggiante e sede per galleggiante a tacche per galleggiante, in cui si trova, non sia troppo piccola. Perché, una distanza troppo piccola non può garantire il perfetto funzionamento.

- Regolando l'interruttore galleggiante, fate attenzione che l'interruttore galleggiante stesso non tocchi il fondo prima che la pompa si spegni. Attenzione: pericolo di corsa a secco!

### Guasti - cause - rimedi

Guasti	cause	rimedi
la pompa non si avvia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manca la corrente di alimentazione</li> <li>- l'interruttore a galleggiante non funziona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare la corrente di alimentazione</li> <li>- portare l'interruttore a galleggiante in una posizione più elevata</li> </ul>
la pompa non fa circolare l'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtro d'entrata è intasato</li> <li>- il tubo di mandata è piegato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pulire il filtro d'entrata con getto d'acqua</li> <li>- raddrizzare il tubo</li> </ul>
la pompa non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interruttore a galleggiante non può scendere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- correggere la posizione della pompa sul fondo del pozzeria</li> </ul>
la portata è insufficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtro d'entrata è intasato</li> <li>- le presatazioni della pompa sono limitate dalle numerose imprurità abrasive presenti nell'acqua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pulire il filtro d'entrata</li> <li>- pulire la pompa e sostituire i pezzi soggetti ad usura</li> </ul>
la pompa si spegne dopo un breve periodo di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il salvamotore spegne la pompa per le eccessive imprurità dell'acqua</li> <li>- il salvamotore entra in funzione perché la temperatura dell'acqua è troppo alta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- togliere la spina di alimentazione dalla presa e pulire la pompa ed il pozzeria</li> <li>- Non superare la temperatura massima acqua di 35°C!</li> </ul>

# I

## Dati tecnici

	<b>POW 67822</b>
Allimentazione rete	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	400 Watt
Quantità massima di mandata	7500 l/h
Altezza di mandata	max. 5 m
Profondità massima immersione	max. 8 m
Temperatura massima acqua	35° C
gamento tubo	5/4" IG
Corpi estranei fino a	Ø 35 mm
altezza del punto di commutazione:	ACCESO 50 cm
altezza del punto di commutazione:	SPENTO 5 cm

### Garanzia

Rivolgersi al rivenditore per conoscere le condizioni. Lo scontrino d'acquisto serve come garanzia. (La garanzia copre solo guasti o danni riportati in condizioni d'uso e di conservazione normali).

### Ambiente

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non gettarla tra i rifiuti domestici, ma liberarsene in modo rispettoso per l'ambiente.



I rifiuti prodotti dalle macchine elettriche non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.

## Bemærk inden idrifttagningen!

- Den elektriske tilslutning skal foretages til en sikkerhedskontaktstikdåse med en netspænding på 230 V ~ 50 Hz. Sikring mindst 6 amperes.

### OBS! ▲

Ved svømmebassiner og havebassiner og i deres sikkerhedsområde er det kun tilladt at anvende pumpen med en fejstrømsbeskyttelsesafbryder med en udløsende mærkestrøm indtil 30 mA (iht. VDE 0100 del 702, 738).

Pumpen må ikke arbejde, mens der befinner sig personer i svømmebassinet eller i havebassinet. Spørge Deres elektriker!

### OBS!

(Af hensyn til Deres sikkerhed)

- Inden De tager Deres nye dykpumpe i brug, skal De lade en fagmand kontrollere, om
- jordforbindelsen
  - nuledningen
  - fejstrømsbeskyttelsesafbryderen opfylder sikkerhedsforskrifterne fra energi-forsyningsselskabet og fungerer fejlfrit.
  - De elektriske stikforbindelser skal beskyttes mod regn og fugt.
  - Ved risiko for oversvømmelse skal stikforbindelserne placeres i et område, der er oversvømmelsessikkert.
  - De skal under alle omstændigheder undgå at pumpe aggressive væsker samt abrasive (slibende) stoffer.
  - Dykpumpen skal beskyttes mod frost.
  - Pumpen skal beskyttes mod at køre tør.
  - Der skal udføres egnede foranstaltninger så det undgås, at børns har adgang til pumpen.

### Holdbarhed

Den dykpumpe, De nu har købt, er bestemt til at pumpe vand med en maksimal temperatur på 35C. Denne pumpe må ikke anvendes til andre væsker, især ikke til motorbrændstoffer, rengøringsmidler eller andre kemiske produkter!

## Installation

- Dykpumpen installeres enten:
- stationært med en fast førledning eller
  - stationært med en fleksibel slangeledning

## Vær opmærksom på!

Ved installationen skal De være opmærksom på, at pumpen aldrig må monteres fri hængende på trykledningen eller på strømkablet. Dykpumpen skal hænges op i det dertil indrettede bæregreb eller ligge på bunden af pumpebrønden. For at kunne sikre pumpens fejlfrie funktion, skal bunden af brønden altid være fri for slam og anden forurening.

Er vandspejlet for lavt kan den slam, der befinner sig i brønden, hurtigt tørre ind og hindre pumpen i at starte. Derfor er det nødvendigt at kontrollere dykpumpen (udfor startforsøg) regelmæssigt.

Svømmeafbryderen er indstillet på en sådan måde, at det er muligt straks at tage dykpumpen i brug.

## Henvisning!

Pumpebrønden bør opfyldje minimumsmålene på 40 x 40 x 50 cm, for at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit.

## Nettislutningen

Den dykpumpe, De har købt, er allerede forsynet med et sikkerhedskontaktstik. Pumpen er beregnet til tilslutning til en sikkerhedskontaktstikdåse med 230 V 50 Hz. Sørg for at kontrollere, at stikdåsen er tilstrækkelig sikret (mind. 6 A) og helt intakt. Sæt pumpestikket i stikdåsen og pumpen er klar til brug.

## Henvisning!

Hvis netledningen eller stikket skulle blive beskadiget på grund af ydre påvirkning, er det ikke tilladt at reparere kablet! Kablet skal skiftes ud med et nyt.

## Anvendelsesområder

Denne pumpe anvendes fortinsvist som kælderpumpe. Når den monteres ind i en pumpebrønd giver den sikkerhed mod oversvømmelser. De kommer også overalt dør til anvendelse, hvor vand skal pumpes væk f.eks. i huset, i landbruget, i havebruget, i sanitetsbranchen og mange flere anvendelser.

## Ibrugtagningen

Efter at De har læst installations- og driftsvejledningerne grundigt igen, kan De tage Deres nye pumpe i brug, såfremt De samtidig overholder følgende punkter:

- Kontrollér, at pumpen ligger på bunden af brønden.
- Kontrollér, at trykledningen er placeret forskriftsmæssigt korrekt.
- Kontrollér, at den elektriske tilslutning er på 230 V 50 Hz.
- Kontrollér, at den elektriske stikdåse er i en forskriftsmæssig korrekt tilstand.
- Kontrollér, at der aldrig kan komme fugt eller vand ind i nettislutningen.
- Undgå at pumpen kører tør.

## Vedligeholdelseshenvisninger!

Dykpumpen er et vedligeholdelsesfrit og afdøvet kvalitetsprodukt, som er underlagt en meget streng slutkontrol.

For at opnå en lang levetid og en fejlfri drift anbefaler vi dog, at de regelmæssigt efterser og plejer pumpen.

## OBS! VIGTIGT!

- Træk netstikket ud inden der udføres vedligeholdelses arbejder.
- Ved transportabel anvendelse bør pumpen rengøres med rent vand efter hver brug.
- Ved stationær installation kan det anbefales at kontrollere svømmeafbryderens funktion for hver 3 måneder.

## DK

- Trævler og andre frugpartikler, som eventuelt har sat sig fast i pumpehuset, skal fjernes med en vandstråle.
- For hver 3 måneder skal slammet fjernes fra brøndbunden og brøndvæggene gøres rene.
- Fjern aflejringer fra svømmeafbryderen ved hjælp af rent vand.

### Rensning af skovlhjulet

Er aflejringerne i pumpehuset for stærke, skal pumpens nedre del adskilles som følger:

1. Løs indsugningskurven fra pumpehuset.
2. Rens skovlhjulet med rent vand.
3. Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

**OBS!** Pumpen må ikke stilles eller støttes på skovlhjulet!

### Indstilling af TIL/FRA - kontaktpunktet

Svømmerafbryderens TIL- og FRA kontaktpunkt kan indstilles ved at ændre svømmerafbryderen i svømmerafbryderindstillingen.  
Følgende punkter skal kontrolleres inden idræfttagning:

- Svømmerafbryderen skal placeres således, at kontaktpunkthøjden:TIL og kontaktpunkthøjden:FRA er lette at nå med minimal kraftanvendelse. Kontrollér dette, idet De stiller pumpen i en beholder fyldt med vand og forsigtigt hæver og sænker svømmerafbryderen med hånden. Derved kan De se, om pumpen hhv. kobler til og fra.
- Sørg for, at afstanden mellem svømmerafbryderhovedet og svømmerafbryderindstillingen ikke er for lille. Ved for lille afstand garanteres der ikke for fejlfri funktion.

- Ved indstilling af svømmerafbryderen skal De sørge for, at svømmerafbryderen ikke berører gulvet, når pumpen kobles fra.
- Vigtigt! Fare for tørkøring.

### Fejl - årsager - afhjælpning

Fejl	Arsager	Afhjælpning
Pumpen starter ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>- Netsændingen ikke sat til</li><li>- Svømmeafbryderen skifter ikke</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollér netspændingen</li><li>- Placer svømmeafbryderen i en højere stilling</li></ul>
Pumpen pumper ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indløbssiet er stoppet</li><li>- Trykslangen har et knæk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rens indløbssiet med en vandstråle</li><li>- Fjern knækket</li></ul>
Pumpen kobler ikke fra	<ul style="list-style-type: none"><li>- Svømmeafbryderen kan ikke synke ned</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Læg pumpen korrekt på brøndbunden</li></ul>
Pumpenmængden er utilstrækkelig	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indløbssiet er stoppet</li><li>- Pumpeeffekten reduceret pga. tilførsel af stærk forurenset eller slibende vand</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rens indløbssiet</li><li>- Rens pumpen og udskift låsedele</li></ul>
Pumpen kobler fra efter kort tid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Motorvænet frakabler pumpen pga. for stor vandforurening</li><li>- Vandtemperaturen for høj motorvænet kobler fra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Træk netstikket ud ogrens pumpen og brønden</li><li>- Sørg for at den maksimale vandtemperatur ikke overstiger 35°C!</li></ul>

**Tekniske data**

	<b>POW 67822</b>
Nettilslutning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	400 Watt
Flow max.	7500 l/h
Løftehøjde max.	max. 5 m
Neddykning max.	max. 8 m
Vandtemperatur max.	35° C
Slangetilslutning	5/4" IG
Fremmedlegemer indtil	Ø 35 mm
Koblingspunktshøjde: TIL	ca. 50 cm
Koblingspunktshøjde: FRA	ca. 5 cm

**Garanti**

Kontakt din forhandler for betingelserne. Din købskvittering fungerer som garantibevis. (Mangel eller skade skal være ved normal brug og opbevaringsbetingelser.)

**Miljø**

Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortslettes som husholdningsaffald, men skal bortslettes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

## Przestrzegać przed uruchomieniem

- Podłączenie elektryczne - gniazdo ochronne o napięciu sieciowym 230V- 50 Hz z wtykiem ochronnym. Bezpiecznik minimum 6A.

### Uwaga! Δ

**Podłączenie pompy w basenach i stawach ogrodach jest dopuszczane tylko w przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego prądowego z prądem znamionowym do 30 mA. Nie wolno włączać pompy, jeżeli w zbiorniku wodnym znajdują się ludzie. Zwrotić się do uprawnionego elektryka.**

### Uwaga!

(Dla własnego bezpieczeństwa) Przed uruchomieniem pompy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i sprawdzić w fachowy sposób:

- uziemienie
- przewód zerowy
- łącznik ochronny napięciowy odpowiadający przepisom BHP miejscowościowych zakładów energetycznych i czy są sprawne
- zabezpieczyć przed wilgocią elektryczne złącza wtykowe
- w razie niebezpieczeństwa zatopienia, złącza wtykowe należy umieścić w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem
- nie pompować substancji agresywnych i substancji o działaniu ściernym (powodującym ścieranie)
- pompę należy chronić przed mrozem
- pompę chronić przed suchobiegiem
- przechowywać pompę w miejscu niedostępny dla dzieci oraz podjąć odpowiednie środki, aby w czasie użycia była dla dzieci niedostępna.

## Trwałość

Pompa jest przeznaczona do pompowania wody o maksymalnej temperaturze do 35°C. Nie używać pompy do pompowania paliw silnikowych, środków czyszczących i innych substancji chemicznych!

## Instalacja

Instalacja pompy zatapialnej odbywa się:

- stacjonarnie ze stałym przewodem rurowym lub
- stacjonarnie za pomocą giętkiego węża

## Przestrzegać!

Przy instalacji pamiętać, że pompa nie może zostać zawieszona na przewodzie tłocznym lub kablu sieciowym. Pompa musi być zawieszona na przeznaczonym do tego uchwycie lub ulóżona na dnie studzienki ściekowej. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie pompy na dnie studzienki ściekowej nie może znajdować się mu ani inne zanieczyszczenia. W przypadku zbyt niskiego poziomu wody szlam znajdujący się na dnie węglienia może wyschnąć i utrudnić uruchomienie pompy, dlatego należy regularnie kontrolować stan urządzenia (przeprowadzać próby rozruchu). Wyłącznik pływakowy jest ustowany w taki sposób, że możliwe jest natychmiastowe uruchomienie pompy.

### Wskazówka!

Zbiornik, w którym umieszczona jest pompa powinien mieć wymiary co najmniej 40x40x50 cm, aby wyłącznik pływakowy mógł się swobodnie poruszać.

## Podłączenie do sieci

Pompa jest wyposażona fabrycznie we wtyczkę z wtykiem ochronnym. Urządzenie należy podłączać do gniazda sieciowego 230V 50Hz z wtykiem ochronnym. Upewnić się, że w obwodzie gniazdku sieciowego zainstalowany jest bezpiecznik o dostatecznej mocy (min. 6A) oraz czy gniazdko jest w nienagnanym stanie. Wtyczkę prze-

wodu zasilającego pompy podłączyć do gniazdku sieciowego – w ten sposób pompa jest gotowa do pracy.

### Wskazówka!

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego albo wtyczki na skutek oddziaływań zewnętrznych, nie wolno naprawiać kabla! Kabel należy wymienić.

#### Uwaga!

Wymiana kabla może nastąpić wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Skontaktować się z producentem.

## Zakres zastosowania

Pompa nadaje się doskonale jako pompa do piwnicy. Zainstalowana do studzienki zabezpiecza przed zalaniem. Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest przetaczanie wody np.: w gospodarstwie domowym, rolniczym, ogrodnictwie, branży sanitarnej i wielu innych sektorach.

## Uruchomienie

Po przeczytaniu instrukcji i zapoznaniu się ze sposobem działania można włączyć pompę.

- Sprawdzić, czy pompa leży na dnie studzienki.
- Sprawdzić, czy przewód tłoczny jest odpowiednio zamontowany.
- Upewnić się, czy napięcie zasilające wynosi 230V- 50 Hz.
- Sprawdzić stan gniazda elektrycznego.
- Upewnić się, czy przyłącze elektryczne jest dostatecznie zabezpieczone przed wilgotością i wodą.
- Nie doprowadzać do suchego biegu pompy!

## Wskazówki dotyczące konserwacji

Pompa zatapialna nie wymaga konserwacji, jest wyrobem wysokiej jakości, który został poddany dokładnej kontroli końcowej. W celu zapewniania długiej żywotności urządzenia i bezusterkową eksploatację zalecamy jednak regularną kontrolę i pielęgnację.

**Uwaga! Ważne!**

- Przed przystąpieniem do zablegów konserwacyjnych należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka.
- W razie użytkowania przenośnego pompy każdorazowo wymyć wodą.
- Przy instalacji stacjonarnej zaleca się sprawdzenie poprawności działania włącznika pływakowego co trzy miesiące.
- Elementy włókniste, które mogą osadzać się na obudowie pompy usuwać strumieniem wody.
- Co trzy miesiące usuwać zanieczyszczenia (np. mul) z dna i ścian studzienki.
- Włącznik pływakowy czyścić z osadów i zanieczyszczeń strumieniem wody.

**Czyszczenie koła łopatkowego**

W przypadku zbyt dużego nagromadzenia się osadu w obudowie

pompy należy zdemontować jej dolną część w następujący sposób:

1. Zdjąć kosz ssawny z obudowy pompy.
2. Wyczyścić koło łopatkowe czystą wodą.

**Uwaga! Pompy nie wolno opierać ani ustawiać na kole łopatkowym.**

3. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

**Ustawienie momentu włączania/wyłączania pompy**

Moment włączania/wyłączania pływaka może być regulowany poprzez przestawienie włącznika pływakowego w zamocowaniu.

Przed uruchomieniem należy sprawdzić następujące punkty:

- Włącznik pływakowy powinien być tak podłączony, aby wysokość punktu przełączania EIN i wysokość punktu przełączania

AUS była łatwo dostępna i wymagała niewielkiego nakładu siły. Można to sprawdzić, ustawiając pompę w zbiorniku napełnionym wodą i ostrożnie unosząc oraz opuszczając ręką włącznik pływakowy. Można przy tym zaobserwować, czy pompa włącza się lub wyłącza.

- Zwrócić uwagę, żeby odstęp między głowką włącznika pływakowego i blokadą nie był zbyt mały. W razie zbyt malego odstępu sprawnie działanie pompy nie jest zagwarantowane.

- Przy ustawianiu włącznika pływakowego zwrócić uwagę, żeby włącznik nie dotknął dna przed wyłączaniem pompy. **Uwaga! Niebezpieczeństwo suchobiegu.**

**Usterki-Przyczyny-Sposób usuwania**

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Pompa nie uruchamia się	- Brak napięcia sieci - Włącznik pływakowy nie włącza się	- Sprawdzić napięcie w sieci - Włącznik pływakowy umieścić w wyższym położeniu
Pompa nie tłoczy	- Zapchany filtr siatkowy na wlocie - Załamany wąż tłoczny	- Oczyszczyć filtr siatkowy na wlocie strumieniem wody - Zlikwidować załamane miejsce
Pompa nie wyłącza się	- Włącznik pływakowy nie może opancerzyć	- Ułożyć pompę prawidłowo na dnie studzienki
Niedostateczna wydajność pompy	- Zapchany filtr siatkowy na wlocie - Zmniejszona wydajność pompy na skutek silnych zanieczyszczeń lub domieszek o działaniu ściernym w wodzie	- Wyczyścić sito wlotowe - Wyczyścić pompę i wymienić zużyte części
Pompa wyłącza się po krótkiej pracy	- Samoczynny włącznik ochrony silnika wyłącza pompę z powodu zbyt mocnego zanieczyszczenia wody - Zbyt wysoka temperatura wody	- Wyjąć wtyczkę z gniazda i przeczyścić pompę oraz studzienkę - Sprawdzić temperaturę wody (max. 35° C)

## PL

### Dane techniczne

	<b>POW 67822</b>
Podłączenie do sieci	230V ~ 50 Hz
Moc	400 Watt
Wydajność max	7500 l/h
Max wysokość tłoczenia	max. 5 m
Max zanurzenie	max. 8 m
Max temp. wody	35° C
Przyłącze węża	5/4" IG
Max Ø zanieczyszczeń	ø 35 mm
Punkt włączania	ca. 50 cm
Punkt wyłączania	ca. 5 cm

### Gwarancja

Po warunki gwarancji należy zwrócić się do dostawcy.  
Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. (Gwarancją objęte są wyłącznie wady i usterki fabryczne stwierdzone podczas normalnego używania i składowania sprzętu).

### Ochrona środowiska naturalnego

Podczas wymiany zużytej maszyny na nową, nie należy jej traktować jak normalne odpady domowe, ale pozbywać się jej z poszanowaniem odpowiednich przepisów ochrony środowiska.



Odpady wytworzone przez maszyny elektryczne nie mogą być traktowane jak normalne śmiecie domowe. Należy dokonać odzysku tam, gdzie istnieją zajmujące się tym odpowiednie ośrodkie. Skonsultować się z administracją lokalną lub ze sprzedawcą w celu uzyskania porad na temat zbi

## Obratite pažnju prije puštanja u pogon!

- Električni priključak uspostavlja se na utičnici sa zaštitnim kontaktom s mrežnim naponom od 230 V~ 50 Hz.
- Osiguranje minimalno 6 ampera.

## Oprez! Δ

**Na bazenima za kupanje i vrtnim jezercima, te u njihovom zaštićenom području dopušteno je korištenje pumpe samo sa zaštitnom strujnom sklopkom s nazivnom strujom aktiviranja od 30 mA (prema VDE 0100 dio 702 i 738). Ako se u bazenu za kupanje ili u vrtnom jezeru nalaze osobe, pumpa se ne smije aktivirati. Molimo Vas da se o tome informirate kod električara!**

## Pažnja!

(Za Vašu sigurnost)

- Prije nego što aktivirate podvodnu motornu pumpu neka stručnjak provjeri da li
- uzemljenje
  - nulovanje
  - I zaštitni strujni sklop besprije-korno funkcioniraju u skladu sa sigurnosnim propisima poduzeća za opskrbu energijom.
  - Električne utične spojeve treba zaštititi od vlage.
  - Kod opasnosti od poplava utične spojeve postavite u području sigurnog od poplavljivanja.
  - U svakom slučaju treba izbjegavati protok agresivnih tekućina, kao i protok abrazivnih tvari (učinak brušenja).
  - Podvodnu motornu pumpu treba zaštititi od smrzavanja.
  - Pumpu treba zaštititi od rada bez vode.
  - Odgovarajućim mjerama sprječite pristup djece uređaju.

## Opis uređaja (sl. 1-2)

- 1 Ručka
- 2 Integrirano namatanje kabala
- 3 Univerzalni priključak crijeva
- 4 Usisna košara
- 5 Sklopka s plovkom
- 6 Vijak za podešavanje visine

## Postojanost

Podvodna pumpa koju ste kupili namijenjena je za protok vode s maksimalnom temperaturom od 35 °C. Ova pumpa ne smije se koristiti za druge tekućine, naročito ne za motorna goriva, sredstva za čišćenje i ostale kemijske proizvode.

## Instalacija

Instalacija podvodne motorne pumpe odvija se:

- stacionarno sa čvrstim cjevovodom
- stacionarno s fleksibilnim crijevom

## Obratite pažnju!

Kod instalacije treba pripaziti da se pumpa nikad ne montira tako da pričiće na tlačni vod ili strujni kabel. Podvodna motorna pumpa mora se objesiti za ručku odnosno položiti u okno. Da bi se zajamčilo besprje-korno funkcioniranje pumpe u jami ne smije biti mulja ili ostalih nečistoća. Kod premale razine vode mulj se u jami može brzo osušiti i sprječiti rad pumpe. Zbog toga je potrebna redovita kontrola podvodne pumpe (pokušati pokrenuti pumpu). Sklopka s plovkom je podešena tako da je moguće trenutačno puštanje u rad.

## Napomena!

Dimenzije jame za pumpu trebaju biti najmanje 40 x 40 x 50 cm tako da se sklopka s plovkom može slobodno kretati.

## Mrežni priključak

Podvodna pumpa koju ste kupili već ima utikač sa zaštitnim kontaktom. Pumpa je namijenjena za priključak na utičnicu sa zaštitnim kontaktom s 230 V~ 50 Hz. Provjerite je li utičnica doстатно osigurana (min. 6 A) i je li u besprje-kornom stanju. Utaknite utikač pumpe u utičnicu i na taj način je pumpa spremna za rad.

## Napomena!

Ošteći li se mrežni kabel ili utikač zbog vanjskih utjecaja, kabel ne smije popravljati! Kabel morate zamijeniti novim.

## Područja primjene

Ova pumpa se koristi prvenstveno kao podrumska pumpa. Ugradnja pumpe u jamu pruža joj zaštitu od poplavljivanja. Koristi se, međutim, svugdje gdje je potreban protok vode, npr. u kućanstvu, u poljoprivredi, u vrtlarstvu, sanitarijama i na mnogim drugim mjestima.

## Puštanje u rad

Nakon što pažljivo pročitate ove upute za instalaciju i uporabu, možete pomoći sljedećih točaka Vašu novu pumpu pustiti u rad:

- Povjerite leži li pumpa u jami.
- Provjerite je li tlačno crijevo pravilno namešteno.
- Utvrdite iznosi li električni priključak 230 V~ 50 Hz.
- Provjerite je li električna utičnica u ispravnom stanju.
- Pazite da na mrežni priključak nikad ne dolazi vlaga ili voda.
- Izbjegavajte rad pumpe bez vode.

## Upute za održavanje!

Podvodna motorna pumpa je kvalitetan i prokušan proizvod bez potrebe održavanja koji se podvrgava strogim završnim kontrolama. Za dugi vijek trajanja i rad bez prekida ipak preporučamo redovitu kontrolu i njegu.

## Pažnja! Važno!

- Prije svakog održavanja izvucite mrežni utikač.
- Kod transporta pumpa se nakon svake uporabe mora oprati čistom vodom.
- Kod stacionarne instalacije preporuča se kontrola funkcije sklopke s plovkom svaka 3 mjeseca.
- Vlakna ili vlaknaste čestice koje se eventualno nakupe u kućištu pumpe uklonite mlazom vode.
- Svaka 3 mjeseca očistite mulj iz jame i očistite rjezine stijenke.
- Naslage na sklopci s plovkom odstranite čistom vodom.

## Čišćenje rotora s lopaticama

Kod prevelikih naslaga u kućištu pumpe mora se demontirati donji dio pumpe kako slijedi:

1. Usisnu košaru odvojite od kućišta pumpe.
  2. Rotor s lopaticama operite čistom vodom.
- Pažnja!** Pumpu nemojte odložiti ili poduprти na rotor!
3. Montažu obavite obrnutim redoslijede dom.

## Podešavanje točke uključivanja/isključivanja

Točka uključivanja/isključivanja može se podešiti promjenom rasterskog dosjeda sklopke s plovkom.

Molimo da prije puštanja pumpe u rad provjerite sljedeće točke:

- Sklopka s plovkom mora biti postavljena tako da se visina uklopne točke: UKLJUČENO i visina uklopne točke: ISKLJUČENO može postići s

malim naporom. Provjerite to tako da pumpu stavite u posudu napunjenu vodom i sklopku s plovkom pažljivo podignite rukom i na kraju opet spustite. Pritom možete vidjeti je li se pumpa uključila, odnosno isključila.

- Pripazite na to da ne bude premali razmak između glave sklopke s plovkom i njezinog rasterskog dosjeda. Kod premalog razmaka nije zajamčeno besprjevorno funkciranje.
- Kod podešavanja sklopke s plovkom pripazite da prije isključivanja pumpe sklopka ne dodiruje tlo. Pažnja! Opasnost kod rada bez vode.

### Ručni pogon:

Sklopka s plovkom mора se montirati kao što je prikazano na slici 3. Na taj način pumpa radi stalno.

## Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni slijedeći podaci:

- Tip uredjaja
- Broj artikla uredjaja
- Ident. broj uredjaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## Napomene u vezi jamstva:

Jamstvo ne obuhvaća:

- Uništenje prstenaste brtve zbog rada pumpe bez vode.
- Oštećenja prilikom transporta
- Oštećenja uzrokovanaza zahvatima izvana

## Smetnje – Uzroci – Pomoć

Smetnje	Uzroci	Pomoć
Pumpa ne usisava	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nema napona mreže</li> <li>– Sklopka s plovkom se ne uključuje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Provjeriti napon mreže</li> <li>– Sklopku s plovkom dovesti u viši položaj</li> </ul>
Pumpa nema protok	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Začepljeno ulazno sito</li> <li>– Presavinuto tlačno crijevo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistiti ulazno sito mlazom vode</li> <li>– Ispraviti mjesto presavijanja</li> </ul>
Pumpa se ne iskapča	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sklopka s plovkom se ne može potopiti u vodu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pumpu pravilno položiti u jamu</li> </ul>
Nedovoljna protočna količina	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Začepljeno ulazno sito</li> <li>– Smanjen učin pumpe zbog jako zaprljanih i abrazivnih primjesa u vodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Očistiti ulazno sito</li> <li>– Očistiti pumpu i zamijeniti istrošene dijelove</li> </ul>
Pumpa se isključuje nakon kratkog vremena	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zaštita motora isključuje pumpu zbog velike zaprljanosti vode</li> <li>– Previsoka temperatura vode, zaštita motora isključuje pumpu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izvucite mrežni utikač, te očistite pumpu kao i jamu.</li> <li>– Obratite pažnju na maksimalnu temperaturu vode od 35 °C!</li> </ul>

## Tehnički podaci

	<b>POW 67822</b>
Mrežni priključak	230 V ~ 50 Hz
Potrošna snaga	400 Watt
Protočna količina maks.	7500 l/h
Protočna visina maks.	max. 5 m
Dubina uranjanja maks.	max. 8 m
Temperatura vode maks.	35° C
Priključak crijeva	5/4" IG
Strana tijela maks.:	ø 35 mm
Visina uklopne točke: UKLJUČENO	maks. oko 50 cm
Visina uklopne točke: ISKLJUČENO	min. oko 5 cm

### Garancija

Pogledajte priložene uvijete garancije

### Okoliš

Ako Vaš uređaj treba zamijeniti nakon dugotrajne uporabe, ne odlažite ga u kućni otpad nego ga odložite na način siguran za okoliš



Izrabljene električne proizvode nije dozvoljeno baciti među obične kućanske odpadke. Molimo vas, da jih uništavate skladno sa važećim nacionalnim propisima.

# H

## Indítás előtt győződjön meg a következőkről!

A vízpumput hármleny száhelyzérén felszerelt erősítésű konnektorba lehet csatlakoztatni. Az aljzatnak 230V ~ 50Hz halozati feszültséggel kell rendelkeznie. Biztosíték: min 6A (Lomha biztosíték).

## Vigyázat!

**Ha a szivattyút üszőmedence, illetve kerti tó környezetében vagy védőzónájában használja, akkor max. 30 milliamperes névlegy kioldó erősségű hibáram kapcsolót (F1 relét) kell alkalmazni (megfelelve a VDE0100, 702. és 738. részének).**

**TILOS a szivattyút használni, ha az üszőmedencében, vagy a kerti tóban emberek tartózkodnak! Kérje villanyszerelő véleményt!**

## Figyelem!

(Saját érdekekben tartha be az alábbiakat)

Mielőtt a hővárszivattyút használni kezdné, kérjük szakértővel ellenőrizze az alábbi szerzőköket:

- Földelés
- Nullvezető
- A hibáram kapcsolónak meg kell felelnie az arammszolgáltató elöirásainak, és kifogástalan üzemképes állapotban kell lennie.
- Az elektromos csatlakozókat védje a nedveségől
- Ha állandó veszély áll fenn, az elektronikus csatlakozókat magasabb szintre kell helyezni
- Kerülje a kormány folyadékok, illetve a csizáló hatású anyagok szivattyúüzemét.
- A motor-hajtású hővárszivattyút védje a fagyót.
- A szivattyút tilos szárazon járatni.
- Megfelelő intézkedéssel akadályozza meg, hogy a szivattyúhoz gyermekek hozzáférhessenek.

## Alkalmaság

A hővárszivattyut max 35°C-os víz áramlattartására terveztek. A szivattyú nem használható más folyadékokhoz, különösen őzemenyaghöz, tisztítószerkhöz, és más vegyi anyagokhoz.

## Fel szerelés

A hővárszivattyú a következőképpen szerelhető fel:

- Rögzített helyzetben fix csővezetékkel, vagy
- Rögzített helyzetben rugalmas öntörzősővel

## Figyelem!

Soha ne függeszze fel a szivattyút a nyomásnél vagy a hálózati kábeltől fogva, alátámasztás nélkül!

A hővárszivattyút csak a fogantyúval fogva szabad felügyeszteni, vagy az akna fenekeire kell helyezni. A szivattyú hibában működése érdekében az akna fenekeit minden tízötönnel és sziszemesen kell tartani.

Ha a víz szintje túlzottan lesüllyed, az aknában lévő szap hamar kiszárad, és megakadályozza a szivattyú elindulását. Ezért a hővárszivattyú működését rendszeresen ellenőrizni kell (indítótesztek segítségével).

Az üszökapsoló ágyvan besítítve, hogy a szivattyú azonnal el tud indulni.

## Fontos!

Aknaink legalább 40x40x50cm kiterjedésűnek kell lennie, hogy az üszökapsoló szabadságot meghosszon.

## Hálózati csatlakozás

A hővárszivattyú az elöirásainak megfelelő érintésvizsgával dugóval van ellátva. 220/230V – 50Hz földelt dugaljhoz kell csatlakoztami. Ellenőrizze, hogy a dugalj megfelelően biztosítva van (min. 6 A) és jó állapotban van. Dugja be a dugót a dugaljba, és a szivattyú üzemkész.

## Fontos figyelemzettés!

A külső hővátkozás következtében megsérült kábel vagy csatlakozó otthon javítása tilos.

**Fontos!** Ilyen javítást csak szakszerviz végezhet.

## Felhasználási terület

A hővárszivattyú leginkább pincékben használható.

Aknákban elhelyezve elkerülhető a terület elárasztása. Bárhol használható, ahol a vizet egyik helyről a másikra kell szállítani. Pl.: hizártában, menőgázdaságban, kertészetben, csatornázásnál és sok más helyen.

## Elindítás

Az utasítások előválasása után elindíthatja a hővárszivattyút, de ellenőrizze a következőket:

- a szivattyú az akna alján nyugodjon.
- a nyomásnál megfelelően legyen csatlakoztatva.
- a hálózati feszültség 230 V ~ 50Hz legyen
- a dugaszoló aljzat megfelelő állapotban legyen
- víz és pára ne juthasson a hálózati csatlakozóba.
- A szivattyú ne száradjon ki.

## Karbantartás

Ez a hővárszivattyú egy szigorúan ellenőrzött,

karbantartást nem igénylő minőségi termék.

A hosszú és fennakadás mentes üzemelést érdekében javasoljuk a rendszeres ellenőrzést és karbantartást.

## Fontos! Mindig betartandó!

- minden karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Amennyiben használhat során a szivattyút egyik helyről a másikra viszik, minden használhat utolsó résztávval át kell tisztítani.
- Rögzített elhelyezés esetén az üszökapsoló működését haromhavonta ellenőrizni kell.
- A szivattyúházból esetlegesen felgyűlmeneti rostos részecskék visszegárral el kell távolítani.
- Az akna fenekeit haromhavonta minél kell tisztítani az izapolt.
- Az üszőről tisztta vizsel távolítsa el a lencsökösököt.

## A szivattyúlapátok tisztítása

Ha a szivattyúházból túl sok üledék rakódik le, a szivattyú alját szét kell szedni az alábbi szerint:

## H

1. Távolítsa el a szívókosáron található négy csavart.
  2. Vegye ki a szívókosarat a házból.
  3. A lapátkeretet tisztítsa meg tiszta vizsel.
- Fontos! A szivattyút ne tegyük le vagy támasszuk a lapátkerékre.**
4. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Az úszókapcsoló be- és kikapcsolási helyzetének beállítása**

Az úszókapcsoló be- és kikapcsolási helyzetet úgy szabályozhatjuk, hogy az úszókapcsolót a rögzítő tartószerekhez állítsuk. Mielőtt a szivattyut elindítaná, ellenőrizze a következőket:

- Az úszókapcsoló úgy legyen beszerelve, hogy a bekapsolási és a kikapsolási pont szintjei között kis erővel el lehessen érni. Ennek ellenőrzésére helyezze a pumpát egy vizsel telt edénybe, kézzel óvatosan emelje meg az úszót, majd ismét engedje lejebb. Figyelje, hogy ekkorban a szivattyú be- és

kikapcsol-e. Győződjön meg róla, hogy az

úszókapcsoló feje és a rögzítő tartó között nem túl kiCSI a távolság. Ha ez a rés túl kiCSI, a megfelelő működés nem garantált.

- Amikor az úszókapcsoló beállítja, ellenőrizze, hogy az nem ér le az aljára, mielőtt a kapcsoló kikapcsol. Figyelem! Helytelen beállítás esetén a szivattyú szárazra üzemelhet!

### Hibák, okaik és megszüntetésük

Hiba	Ok	Megszüntetése
A szivattyú nem indul	- Nincs hálózati feszültség - Az úszókapcsoló nem kapcsol	- Ellenőrizze a hálózatot - Emelje az úszót magasabbra
Nincs vizáramlás	- A szívószűrő eltömödött - A nyomócső megtörte	- Tisztítsa meg a szűröt - Egyenesítse ki a nyomócsövet
A szivattyú nem kapcsol ki	- Az úszó nem tud lesüllyedni	- Helyezzük a szivattyút magasabbra az akna aljától
Gyenge a vizáram	- A szívószűrő eltömödött - Szennyezett, koptató hatású víz miatt csökkent a szivattyúteljesítmény	- Tisztítsa meg a szűröt - Tisztítsa meg a szivattyút és cserélje ki az elkopott alkatrészket
A szivattyú rövid üzemelés után leáll	- A szennyezett víz miatt a hőkapcsoló leállítja a szivattyút - A magas vízhőmérséklet miatt a hőkapcsoló leállítja a szivattyút	- Húzza ki a szivattyút a konnektorból. Tisztítsa meg a szivattyút és az aknát. - Ellenőrizze, hogy a vízhőmérséklet ne lépje túl a maximálisan engedélyezett 35°C-ot

## H

### Műszaki adatok

	<b>POW 67822</b>
Feszültség:	230V~50Hz
Névleges teljesítmény:	400 Watt
Szivóteljesítmény:	7500 l/h
Nyomómagasság max.:	max. 5 m
Merülés mélység max.:	max. 8 m
Vizhőfok max.:	35° C
Vízcső vastagsága	5/4" menettel
Beszivható idegen test max. átmérő	ø 35 mm
Bekapcsolás pontja	kb. 50 cm
kikapcsolás pontja	kb. 5 cm

### Garancia

A garanciális feltételek tekintetében lépjön kapcsolatba a termék eladójával! A vásárlást igazoló pénztári blokkot vagy számlát őrizze meg, mert szüksége lesz rá a garancia érvényesítéséhez!

### Környezetvédelem

Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjon környezetbarát elhelyezéséről!



Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklödjön a helyi köztisztasági szerveknél!

(D)	(GB)	(F)	(NL)	(E)	(P)
<b>EG Konformitätserklärung</b> Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma	<b>EC Declaration of Conformity</b> The Undersigned declares, on behalf of	<b>Déclaration de Conformité CE</b> Le soussigné déclare, au nom de	<b>EC Conformiteitsverklaring</b> De ondertekenaar verklaart in naam van de firma	<b>Declaracion CE de Conformidad</b> Por la presente, el abajo firmante declara en nombre de la empresa	<b>Declaração de conformidade CE</b> O abaixo assinado declara em nome da empresa
<b>N.V.VARO-2500 LIER BELGIUM</b>					
daß die	that the	que	dat de	que es/la	que
Maschine/Produkt	Machine / Product	la machine / le produit	machine/produkt	máquina/producto	a máquina/o produto
Tauchmotorpumpe	Submersible Pump	Pompe à moteur submersible	Domelpomp	Motobomba sumergible	Motobomba submersível
Marke	produced by:	du fabricant	merk	marca	marca
 <b>POW 67822</b>					
Type	Type	Type	type	tipo	tipo
<b>EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55014-2</b>					
01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager	01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager	01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager	01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager	01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager	01.01.2006  Jeroen Nys Gen. Manager
VARO Industriestraat 1,2500 LIER BELGIVM					

(S)	(T)	(N)	(R)	(D)	(E)	(H)																					
EC Konformitetsförklaring Underteknadsrättighets firmars	EC Yhteenveto ja suostumuslause Allekirjoittaneet ihmisten yhtenä	EC Konfirmationserklärung Undertecknade erclare på vagnens vägnar	EC Deklaration om CE Om tillverkaren har underskriftat över att den tekniska dokumentet meddelas till EC.	Deklarazione di conformità CE Il sottoscritto dichiara in nome della ditta:	EC Överensstämmelses- erklärung Undertecknade skräcker här vagnen i sitt namn	EC Megfelelőlegel Bizonyítvány Az aláírtak déklálnak a következő címre nézve																					
<b>N.V.VARO-2500 LIER BELGIUM</b>																											
nämä, alli masinien/produktien koneihdote	al Maschinprodukt	διανομή / to pöröly	che la maskin/prodotto	al	Indsæt maskin/produt	Indsæt maskin/produt																					
Dränkbär motorpump märke	Nedsenkbart motorpumpe merkki	βιοτεχνικής σημάνσης värkki	Pompa sommersa a motore	Dylpumpe	Björkvärtsatvyr mark	Björkvärtsatvyr mark																					
typ	tyyppi	Type	rimec	lipo	type	Tipus																					
<b>POW 67822</b>																											
<p>– Sertifiseringen på produkten är gjord av följande företag:  <input checked="" type="checkbox"/> EU direktiv för byggnader 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiv för elektro- maskiner kompatibilitet 89/336 mid/långvågor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiv 2002/96 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– I det här valmet utvärderas varorna</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU-spesifikationer 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC (som är tillämplig i jämförande sakkontrakt) (EMI) genom följande test: EU harmoni 2002/95 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Sertificeringen på produkten är gjord av företag:  <input checked="" type="checkbox"/> Konsumenter Expansionskonsult Försäljning Försäljning</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC kompatibilitet med erforderlig harmoni 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Är detta en produkt - tilförläggelse följer: EU Lånebestyrkande författnings 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC (som är tillämplig i jämförande sakkontrakt) genom följande test: EU harmoni 2002/95 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Nummeret på produkten - corresponderar med nummeret på produkten som är tillämplig i Konsumenter Expansionskonsult Försäljning Försäljning</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 73/23 CE version 7/2003 CEE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva CE sista version 7/2003 CEE kompatibilitet med harmoni 89/336 EEC och modifiche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Sertificeringen på produkten - corresponderar med numret på produkten som är tillämplig i Konsumenter Expansionskonsult Försäljning Försäljning</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU-lagstiftning 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC kompatibilitet med harmoni 89/336 EEC och modifiche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Sertificeringen är tillämplig foltbartest med hjälp av saknivens verk.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU-lagstiftning 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC kompatibilitet med harmoni 89/336 EEC och modifiche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p> <p>– Sertificeringen är tillämplig foltbartest med hjälp av saknivens verk.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU-lagstiftning 73/23 EWG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 89/336 EEC kompatibilitet med harmoni 89/336 EEC och modifiche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EU direktiva 2002/95 EEC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WEEE 2002/96</p>																											
<p><b>EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55014-2</b></p> <table border="1"> <tr> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> <td>01.01.2006</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jensen Ny Gen Manager</td> </tr> </table>							01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006								Jensen Ny Gen Manager						
01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006	01.01.2006																					
Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager	Jensen Ny Gen Manager																					
VARO Industriestraat 17500 LIER BELGIUM																											

Production date : 15 / 03 / 06

© Copyright by VARO

**VARO BELGIUM**

Industriestraat 1  
2500 Lier  
Belgium  
Email : [info@varo.be](mailto:info@varo.be)  
Helpline : +32 (0)3 488 28 83

**VARO IBERICA BRICOLAGE S.L.**

Pza. Francesc Ordeig, 9  
08349 Cabrera de Mar (BARCELONA)  
España  
Email : [powerplus@varoiberica.com](mailto:powerplus@varoiberica.com)  
Helpline : +34 93 759 77 84

**VARO UK**

Whitehall  
75 School Lane  
Hartford - Cheshire  
CW8 1PF  
United Kingdom  
Email : [brian@varo.co.uk](mailto:brian@varo.co.uk)  
Helpline : +44 (0) 1606 78 68 60

**VARO ASIA PACIFIC LIMITED**

Unit 1816  
Miramar Tower  
132 Nathan Road  
Tsimshatsui  
Kowloon - Hong Kong  
Email : [angela@varo.be](mailto:angela@varo.be)  
Tel : +852 2317 6822