

Polaris® P3200



DÉMARRAGE SIMPLE
UN SEUL BOUTON POUR COMMENCER



NETTOYAGE RAPIDE EN 2 h
DU FOND ET DES PAROIS



**RÉCUPÉRATION
À PORTÉE DE MAIN**
S'ARRÊTE PRÈS DE LA PAROI POUR
UNE SORTIE D'EAU FACILE

Polaris® P3200

UN NETTOYAGE SANS FIL POUR UN SOL ET DES PAROIS DE PISCINE TOUJOURS PROPRES

Puissant mais compact, le robot nettoyeur sans fil Polaris® P3200 nettoie le fond et les parois des piscines hors-sol et des piscines enterrées simples en 2 heures, sans un câble traversant votre jardin.



UN SEUL BOUTON POUR DÉMARRER

Faites glisser le bouton,
placez P3200 dans l'eau,
et il se met au travail.



Chargez avant
utilisation



Appuyez
sur Start



Laissez-le
nettoyer



Retirez-le &
chargez-le



Choisir son robot électrique

- Piscines enterrées et hors-sol à parois rigides
- Taille jusqu'à 8 x 4 m
- Fond plat et pente douce <15°
- Pour tous les revêtements

Spécifications Polaris P3200

Cycles de nettoyage	1 cycle fond et parois de 2 h
Méthode de filtration	1 filtre 150µ - Capacité 2 L
Mode de sortie	Crochet universel
Temps de recharge de la batterie	4h
Poids du robot	6 Kg
Batterie	21,6 V - 5,1 Ah

INCLUS
DANS LE
PACK



FILTRE 150 µ



CROCHET UNIVERSEL