



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® WASH

Grattis till ditt köp av Time Timer® WASH. Den visuella handtvättstimern. Vi hoppas att den hjälper dig att utnyttja varje ögonblick!



1

SÄTT I TRE AA-BATTERIER

Batterifacket sitter på baksidan. Ta först bort bakstycket genom att vrida motsols. Öppna sedan batterifacket och sätt i 3 AA/1,5 V-batterier. Sätt tillbaka bakstycket genom att låsa fast det på plats.



2

VÄLJ LJUDNIVÅ

Tryck på den övre knappen för att växla mellan tyst drift, pip vid övergångar mellan steg eller pip och musik.



3

STARTA DIN TIMER

Starta timern genom att hålla eller långsamt vifta med handen framför sensorn tills de blå lamporna tänds. Du behöver inte röra timern för att starta den.

För att stoppa timern mitt i cykeln, håll handen framför sensorn i 3 sekunder.



ALTERNATIV FÖR VISNING

1. Ställ timern på en plan yta.
2. Häng upp på väggen med en spik eller skruv (ingår ej).
3. Montera den medföljande sugkoppen på baksidan av timern för att fästa den på en spegel, ett fönster eller dylikt.



4. Montera den medföljande sugkoppen på undersidan för att fästa den på en slät bänkskiva. Ta bort bakstycket och skjut in sugkoppen i fördjupningen på undersidan. Sätt tillbaka bakstycket.

OM SUGKOPPEN

Time Timer® WASH sugkopp fäster bäst på släta kakelplattor, marmor, glas eller speglar. Ytorna skall vara fria från smuts och tvål. För bästa resultat:

1. Ren yta.
2. Värm sugkoppen med varmt vatten och torka den.
3. Tryck fast koppen ordentligt mot ytan och se till att det inte finns några luftbubblor.
4. Låt sugkoppen sitta 24 timmar innan timern sätts fast.

TIPS: För bästa resultat, applicera vid temperaturer över 5 °C och på en yta med rumstemperatur. Tryck regelbundet ned för att ta bort eventuella luftfickor som kan ha bildats med tiden.

VILOLÄGE

Om något blockerar WASH-sensorn i närheten i mer än 90 sekunder, går enheten in i viloläge för att spara batteri. För att ta Time Timer® WASH ur viloläget, tryck på den övre knappen. När du trycker på knappen återgår enheten till normal drift.