



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® PLUS

Grattis till ditt köp av Time Timer® PLUS. Vi hoppas att den hjälper dig att utnyttja varje ögonblick!



1

SÄTT I TVÅ AA-BATTERIER

Batterifacket sitter på baksidan. Öppna batteriluckan och sätt i två AA-batterier i din Time Timer® PLUS.



2

VÄLJ LJUDNIVÅ

Timern i sig är tyst - inget distraherande tickande - men du kan välja volym om du vill ha alarm eller inte när tiden är ute. Sätt väljaren i det läge du önskar.



3

STÄLL IN DIN TIMER

Vrid den röda skivan moturs genom att vrida på knoppen i mitten moturs till aktuell tid. Om inte paus-knappen är nertryckt kommer timern direkt att börja räkna ner. En snabb blick på timern visar hur mycket tid som är kvar tack vare den klara färgen på skivan och de stora siffrorna.



4

PAUS-FUNKTION

Om du vill pausa timern trycker du bara på paus-/uppspelningsknappen på framsidan av timern. När paus är aktiverad syns en orange ring runt Knappen. Nedräkningen pausas tills Knappen trycks in igen och nedräkningen återupptas.



BATTERI REKOMMENDATION

Vi rekommenderar alkaliska batterier av kända märken och hög kvalitet för att säkerställa korrekt tidsåtergivning. Det går att använda laddningsbara batterier, men de kan tömmas snabbare än traditionella batterier. Om timern inte skall användas under en längre period (några veckor eller mer) bör batterierna tas ut.

SKÖTSELRÅD

Timern är tillverkad så hållbart det går, men liksom många andra klockor och timers har de en kvartskristall på insidan. Denna gör produkten tyst och enkel att använda, men också lite känslig för att tappas eller kastas. Använd den försiktigt.