

## 48119 - Kontakt til DFM

### Beskrivelse

- En bistabil kontakt 48119 bryder så snart at flowkeglen passerer og den stopper ikke alarmen før end flowkeglen er tilbage i "rette" position. Hvis kontakten skal anvendes som minimum alarm er det vigtigt at vide hvordan kontakterne skal monteres. Installationen bliver bedst, hvis kontakten monteres på flowglasset over bunden fra starten af flowet. Ellers bryder kontakten når flowkeglen passerer fra bunden af flowmåleren til sin rette position.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## 48119 - Kontakt til DFM

### Teknisk specifikation

| Artikelnr | Type            |
|-----------|-----------------|
| 48119     | Kontakt för DFM |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk