

OPTIMA PLUS

INSTALLATION MANUAL EN

HANDBUCH DE

MANUAL DE INSTALACION ES

MANUEL D'INSTALLATION FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE IT

MANUAL DE INSTALAÇÃO PT

EM00136408

rev. 1.0

OPTIMA PLUS


Control Panel



| | |
|--|--|
| | Access to the programming menu |
| | When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time as the + or - keys, it increases or lowers a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same. |
| | Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm, active memory alarm and watchdog com alarm it deactivates the signal on the display. |
| | Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes. |
| | Access to the pump calibration menu. If in Off mode, the calibration menu is not activated. |
| | Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode. |
| | Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed. |
| | Flashing green LED during dosage |
| | Red LED that lights up in various alarm situations |

| Electrical connections | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Alarm relay | |
| 2 | | |
| 3 | Pole + | 4-20 mA Output max 500ohm |
| 4 | Pole - | |
| 5 | Remote control input (start-stop) | |
| 6 | | |
| 7 | Temperature probe input | |
| 8 | | |
| 9 | Flow sensor input | |
| 10 | | |
| B | Input level control | |


| ModBus connection | |
|-------------------|-------------|
| Pin N° | Description |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | Not used |




OPTIMA PLUS Programming Menu

You can access the programming menu by pressing the **PROG** key for over three seconds. The **mode enter** keys can be used to run through the menu items, with the **mode enter** key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.

The **ESC** key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:



to confirm the selection




Setting the Language

| Programming | Operation |
|---|--|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> Language[Language English] Language -- enter --> Language Language --> Navigation[Navigation Keys] </pre> | <p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p> |


Paragraph 1 – Dosage Proportional to the pH value

| Programming | Operation |
|--|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> pHMeasure[pH Measure] pHMeasure --> Setpoint[Setpoint 7.00 pH] pHMeasure --> SetpointType[Setpoint Type Acid] pHMeasure --> PropBand[Prop. Band 0.50 pH] pHMeasure --> AlarmBand[Alarm Band 2.00 pH] pHMeasure --> OFAlarm[O.F. Alarm 0m] pHMeasure --> Resolution[Resolution 0.01] pHMeasure --> ProbeCalib[Probe Calib. On] pHMeasure --> TempMan[Temperature Man. 25 °C] TempMan --> TempMan2[Temperature Man. 77 °F] TempMan2 -- enter --> TempMan2 TempMan2 --> Navigation[Navigation Keys] </pre> | <p>The pump measures and controls the pH of a solution, programming in sequence: set-point, set-point type, proportional band and alarm band</p> <p>Set-point type: acid</p> <p>Set-point type: alkaline</p> <p>It is also possible to programme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the O.F.A. (Over Feed Alarm) time in minutes, or rather a time beyond which an alarm signal is triggered if the pH value does not reach the set-point. - The measurement resolution (1 or 2 decimal points) - Deactivation/activation of the calibration procedure - Manual temperature value in °C (default) or °F <p>The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p> |





Paragraph 2 – Dosage Proportional to the Potential Redox Measurement (O.R.P.)

| Programming | Operation |
|--|---|
| <pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions enter □ + □ Pump Functions Redox Measure enter Setpoint 560 mV enter □ + □ enter Setpoint Type High □ Prop. Band 50 mV enter □ + □ enter Alarm Band 200 mV enter □ + □ enter O.F. Alarm 0m □ Probe Calib. On □ </pre> | <p>The pump measures and controls the pH of a solution, programming in sequence: set-point, set-point type, proportional band and alarm band</p> <p>Set-point type: maximum</p> <p>Set-point type: minimum</p> <p>It is also possible to programme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the O.F.A. (Over Feed Alarm) time in minutes, or rather a time beyond which an alarm signal is triggered if the pH value does not reach the set-point. - The measurement resolution (1 or 2 decimal points) - Deactivation/activation of the calibration procedure <p>The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p> |




Paragraph 3 – Manual Dosage

| Programming | Operation |
|---|---|
|  | <p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p> |



Paragraph 4 – RS485 Settings

| Programming | Operation |
|--|---|
|  | <p>This makes it possible to activate (deactivate) the ModBus RS485 communication (On by Default).</p> <p>If Active in the menu will show following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> -BaudRate: it's possible to set the BaudRate as 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 (9600 by Default). -Parity: it's possible to set the Parity as Even, Odd or No (disabled). -Address: it's possible to set the address communication of device from 1 to 247 (1 by Default). -Timeout: It's possible to set the Watchdog timeout, if Off is disabled otherwise it's possible to set a time from 1 to 65535 seconds (Off by Default). -Hardware Reset: it's possible to set the Watchdog communication as Hardware Reset, Com. Reset, Stop Dosage and WDG Alarm (WDG Alarm by Default). <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p> |

Paragraph 5 – Setting the Maximum Flow

| Programming | Operation |
|-------------|---|
| | <p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p> |


Paragraph 6 – Setting the Alarm Relay

| Programming | Operation |
|-------------|--|
| | <p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p> |


Paragraph 7 – Power On Delay Setting

| Programming | Operation |
|-------------|--|
| | <p>Allows the user to set a pump activation delay time when turning on the pump itself. This delay will only take effect if the pump is turned off and then on again by disconnecting its electrical power supply. The setting can be disabled (Off - factory default) or else can be set to a delay time ranging from 1 to 60 minutes.</p> <p>The alarm and pulse LED indicators will flash while the delay time is in progress (1 sec ON - 1 sec Off) and the countdown will be shown on the display in seconds. If the pump is in Stop mode, the LEDs alone will be flashing. While the time delay is in progress, the function can be disabled by accessing the menu and setting the time to Off.</p> <p>Press to access the modification option and use the and buttons to set the desired value. Press to confirm and return to the main menu.</p> |


Paragraph 8 – Delay calibration Setting

| Programming | Operation |
|---|--|
|  <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Delay Calib. Off] D -- enter --> D </pre> | <p>Used to set a pump operation delay after calibration of the probe (Redox or pH). The setting can be disabled (Off - factory default) or else can be set to a delay time ranging from 1 to 60 minutes. The alarm and pulse LED indicators will flash while the delay time is in progress (1 sec ON - 1 sec Off) and the countdown will be shown on the display in seconds. If the pump is in Stop mode, the LEDs alone will be flashing. While the time delay is in progress, the function can be disabled by accessing the menu and setting the time to Off.</p> <p>Press  to access the modification option and use the  and  buttons to set the desired value. Press  to confirm and return to the main menu.</p> |


Paragraph 9 – Flow Calibration

| Programming | Operation |
|---|--|
|  <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Calibration 0,23 cc/stroke] C -- enter --> C C --> D[Manual] D -- enter --> E[Pump Calibration cc/stroke 0,23] E -- enter --> F[Automatic Cal. Start 100 strok.] F -- enter --> G[Automatic Cal. Strokes 100] G -- enter --> H[Automatic Cal. ml 20] H -- enter --> I </pre> | <p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the   keys and confirm by pressing the </p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the  key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the   keys and confirm by pressing the  key. The entered figure will be used in flow calculations.</p> |


Paragraph 10 - Statistics

| Programming | Operation |
|--|--|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Statistic[Statistic] Statistic --> Hours[Hours: 10] Statistic --> Strokes[Strokes: 1000] Statistic --> QtyL[Q.ty(L): 100] Statistic --> Power[Power: 10] Statistic --> StatisticReset[Statistic Reset: NO] Statistic --> ESC[ESC] </pre> | <p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the  key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = number of strokes made by the pump - Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value - Power = number of pump starts - Reset = use the  to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the  key. <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p> |

Paragraph 11 - Password

| Programming | Operation |
|---|---|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Password[Password: ****] Password --> Enter1[enter] Password --> Password0000[Password: 0000] Password0000 --> Enter2[enter] </pre> | <p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified. Use the  key to select the number (from 1 to 9), and the  key to select the number to be modified.</p> <p>Confirm by pressing the  key. By setting "0000" (default), the password is eliminated.</p> |

Paragraph 12 – Flow Alarm

| Programming | Operation |
|---|---|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Alarms[Alarms] Alarms --> Flow[Flow: Off] Flow --> Enter1[enter] Flow --> AlarmFlowOff[Alarm Flow: Off] AlarmFlowOff --> Enter2[enter] AlarmFlowOff --> AlarmFlowOn[Alarm Flow: On] AlarmFlowOn --> Enter3[enter] AlarmFlowOn --> AlarmFlowOnSignals[Alarm Flow - On Signals: 6] AlarmFlowOnSignals --> Enter4[enter] ESC[ESC] </pre> | <p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>When activated (On), press the  key to access the request for the number of signals that the pump waits for before an alarm is triggered. The number flashes when you press the  key, and you can then use the  keys to set the value. Confirm by pressing the  key.</p> <p>Press  to return to the main menu</p> |

Paragraph 13 – Level Alarm

| Programming | Operation |
|--|--|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> AlarmsLevelStop[Alarms Level Stop] AlarmsLevelStop -- enter --> AlarmLevelStop[Alarm Level Stop] AlarmLevelStop -- enter --> AlarmFlowAlarm[Alarm Flow Alarm] AlarmFlowAlarm -- enter --> ESC[ESC] ESC --> AlarmsLevelAlarm[Alarms Level Alarm] AlarmsLevelAlarm -- enter --> Configuration </pre> | <p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the alarm type. Confirm by pressing the key. Press to return to the main menu</p> |

Paragraph 14 – Flow Display Unit

| Programming | Operation |
|---|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> UnitStandard[Unit Standard] UnitStandard -- enter --> UnitStandard2[Unit Standard] UnitStandard2 -- backspace --> UnitLh[Unit L/h] UnitLh -- enter --> Configuration </pre> | <p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press to confirm and return to the main menu</p> |

Paragraph 15 - Setting the Pause


| Programming | Operation |
|--|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PausNOpen[Paus N.Open] PausNOpen -- enter --> PausNOpen2[Paus N.Open] PausNOpen2 -- backspace --> Plus[+] Plus -- enter --> Minus[-] Minus -- enter --> Plus2[+] Plus2 -- enter --> Configuration </pre> | <p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value (N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press to confirm and return to the main menu.</p> |

pH Calibration Menu

Pressing the CAL key for 3 seconds takes you into the calibration menu. If calibration was excluded during programming, the following appears on the display:

| |
|-------------|
| Calibration |
| Off |

If calibration is active:



It is possible to select automatic or manual mode. In both cases, it is automatically calibrated to pH 7.

- Automatic calibration:

The buffer solution value appears on the display. Enter the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below 50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and, after pressing the key, the buffer solution at pH 4 or 9 will be requested. At this point the procedure is the same as above.

- Manual calibration:


when the buffer solution value appears on the display, insert the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below 50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and, after pressing the key, the value of pH 7.00 flashes on the display. Use the and keys to enter the value of the solution in your possession, then press to confirm and start the calibration procedure as before.

Potential Redox Calibration Menu (O.R.P.)

Pressing the CAL key for 3 seconds takes you into the calibration menu. If calibration was excluded during programming, the following appears on the display:

| |
|-------------|
| Calibration |
| Off |

If calibration is active:



It is possible to select automatic or manual mode.









- Automatic calibration:

The buffer solution value appears on the display. Insert the probe in the bottle and press the key. A 60 second countdown necessary to complete calibration will appear on the display. If the alignment quality is below 50%, an error message appears on the display and you should press to exit calibration (the pump exits automatically after 4 seconds). If the quality is above 50%, the value is shown on the display and you should press the key to complete the procedure.

- Manual calibration:

The buffer solution value appears on the display. Insert the probe in the bottle and press the key. The value of 465 mV should now flash on the display. Insert the probe in your solution and use the keys to display the value of the solution in your possession, then confirm by pressing the key and begin the calibration procedure as before

Alarms

| Display | Cause | Interruption |
|--|---|---|
| Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e.  | End of level alarm, without interrupting pump operation | Restore the liquid level. |
| Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e.  | End of level alarm, with interruption to pump operation | Restore the liquid level. |
| Flashing word "Mem" I.e.  | The pump receives one or more impulses during dosage with memory function on Off | Press the  key |
| Flashing word "Mem" I.e.  | The pump receives one or more impulses during dosage with memory function on On | When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorised strokes |
| Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e.  | Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor. | Press the  key |
| I.e.  | Communication error with the eeprom. | Press the  key to restore the default parameters. |
| Flashing word "OFA" Flashing word "stop" I.e.  | O.F.A. alarm | Press the  key to stop the flashing word "stop". Press the key again to start up the pump again. |
| Flashing word "Alm" I.e.  | The probe reading is outside the set alarm band range | Make sure that the "Alarm Band" parameter is set correctly in the programme |
| Flashing word "Cal" I.e.  | Probe not calibrated alarm | Calibrate the probe |
| Fixed alarm LED Flashing word "WDG" I.e.  | Watchdog Alarm, ModBus communication error | Press the  key |


OPTIMA PLUS

Steuertafel




| | |
|--|---|
| | Zugriff auf das Programmiermenü |
| | Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden. |
| | Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display. |
| | Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung, öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen. |
| | Zugriff auf das Kalibrierungsmenü der Pumpe. Im Off-Modus wird das Kalibrierungsmenü nicht aktiviert. |
| | Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten. |
| | Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen. |
| | Grüne Led, die während dem Dosievorgang blinkt. |
| | Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet. |

Anschlüsse Elektrik



| Modbusanbindung | |
|-----------------|---------------|
| Pin N° | Beschreibung |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | Nicht benutzt |



OPTIMA PLUS Programmiermenü


Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten  und  können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen. Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste  verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:

Exit
No Save

▼ Δ Exit
Save

 Zur Bestätigung der Auswahl




Sprachauswahl

| Programmierung | Funktionsweise |
|---|--|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Language] D --> E[English] </pre> | <p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p> |


Absatz 1 –Manuelle Dosierung

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[Konfiguration] B --> C[Pump Funktion] C --> D[Manual] </pre> | <p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p> |




Absatz 2 – Dosierung proportional zur Messung des pH-Werts (werkseitige Einstellung)


| Programmierung | Funktionsweise |
|---|--|
| <p>The screenshot shows the following configuration steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG Konfiguration enter Konfiguration Pumpen Funktionen enter Pumpe Funktionen pH Messung enter Sollwert 7.00 pH enter Sollwert Typ Saure enter Prop. Band 0.50 pH enter Alarm Band 2.00 pH enter O.F.Alarm 0m enter Auflösung 0.01 enter Kalibrieren On enter Temperatur Man 25 °C enter Temperatur Man 25 °C <- enter Temperatur Man 77 °F enter | <p>Die Pumpe misst und überwacht den pH-Wert durch die aufeinander folgende Programmierung folgender Werte: Set-Point, Art des Set-Points, Proportionalbereich und Alarmbereich.</p> <p>Art des Set-Points: sauer s/m</p> <p>Art des Set-Points: alkalisch s/m</p> <p>Ferner kann folgendes programmiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die O.F.A.-Zeit (Over Feed Alarm) in Minuten, d.h. einen Zeitraum, über den hinaus eine Alarmsignal aktiviert wird, wenn die Messung des pH-Werts den Set-Point nicht erreicht. - Die Auflösung der Messung (1 oder 2 Dezimalstellen) - Deaktivierung/Aktivierung des Kalibrierverfahrens - Manueller Wert der Temperatur in °C (werkseitige Einstellung) oder °F <p>Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p> |




Absatz 7 – Einstellung der Einschaltverzögerung

| Programmierung | Funktionsweise |
|---|---|
|  | <p>Mit dieser Funktion kann man eine Einschaltverzögerung des Pumpenbetriebs einstellen. Diese Verzögerung tritt nur dann ein, wenn die Pumpe durch Unterbrechung der Stromversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird.</p> <p>Diese Einstellung kann deaktiviert werden, indem man sie auf Off (werkseitige Einstellung) stellt, oder man wählt eine Verzögerung zwischen 1 und 60 Minuten.</p> <p>Bei aktiverter Einschaltverzögerung blinken die Alarm- und Impuls-Led während der eingestellten Zeit gleichzeitig (1 Sek. On – 1 Sek. Off) und auf dem Display wird der Countdown der verbleibenden Sekunden angezeigt. Steht die Pumpe auf Stopp werden nur die blinkenden Leds angezeigt. Die Funktion kann während der Verzögerungszeit über das Menü auf OFF gestellt und somit deaktiviert werden.</p> <p>Mit der Taste  gelangt man zur Bearbeitung, dann mit den Tasten   den Wert eingeben. Mit  bestätigen und zurück zum Hauptmenü.</p> |


Absatz 8 – Einstellung der Verzögerungskalibrierung

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|--|
|  | <p>Gestattet die Einstellung einer Verzögerung des Betriebs der Pumpe nach der Kalibrierung der Sonde (Redox oder pH).</p> <p>Diese Einstellung kann deaktiviert werden, indem man sie auf Off (werkseitige Einstellung) stellt, oder man wählt eine Verzögerung zwischen 1 und 60 Minuten.</p> <p>Bei aktiverter Einschaltverzögerung blinken die Alarm- und Impuls-Led während der eingestellten Zeit gleichzeitig (1 Sek. On – 1 Sek. Off) und auf dem Display wird der Countdown der verbleibenden Sekunden angezeigt. Steht die Pumpe auf Stopp werden nur die blinkenden Leds angezeigt. Die Funktion kann während der Verzögerungszeit über das Menü auf OFF gestellt und somit deaktiviert werden.</p> <p>Mit der Taste  gelangt man zur Bearbeitung, dann mit den Tasten   den Wert eingeben. Mit  bestätigen und zurück zum Hauptmenü.</p> |


Absatz 9 – Kalibrierung der Förderleistung

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|--|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> PumpKalibration[Pump Kalibration] PumpKalibration --> Manuell[Manuell: 0,23 cc/stroke] PumpKalibration --> Automatik[Automatik: Start 100 Hübe] Manuell -- enter --> ManuellDisplay[Manuell: CC/ Hübe 0,23] Automatik -- enter --> AutomatikDisplay[Automatik Kal: Start 100 Hübe] ManuellDisplay --> AutomatikDisplay AutomatikDisplay -- enter --> AutomatikDisplay2[Automatik Kal: Hübe 100] AutomatikDisplay2 --> AutomatikDisplay3[Automatik Kal: ml 20] </pre> | <p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p>MANUELL – Geben Sie über die Tasten manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über .</p> <p>AUTOMATISCH – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p> |

Absatz 10 – Statistiken

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|--|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Statistik[Statistik] Statistik --> Stunden10[Stunden 10] Statistik --> Hube1000[Hube 1000] Statistik --> MengeL100[Menge(L) 100] Statistik --> Netzstrom10[Netzstrom 10] Statistik --> Rucksetzen[Rucksetzen] Rucksetzen -- enter --> Ruckse[Statistik Ruckse: NO] Rucksetzen -- ESC --> ESC[ESC] Stunden10 --> Hube1000 Hube1000 --> MengeL100 MengeL100 --> Netzstrom10 Netzstrom10 --> Rucksetzen </pre> | <p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe - Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet. - Power = Anzahl der Pumpenstarts - Reset = über die Tasten können Sie die Uhr auf Null stellen (YES) oder nicht (NO), über bestätigen Sie. <p>Durch Drücken von gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p> |

Absatz 11 – Passwort

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|---|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Passwort[Passwort] Passwort --> PasswortMasked[Passwort: ****] Passwort --> PasswortValue[Passwort: 0000] PasswortMasked -- enter --> PasswortValue PasswortValue --> PasswortMasked </pre> | <p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passworddialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p> |

Absatz 12 – Durchflussalarm

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|--|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> AlarmFlussOff[Alarm Fluss off] AlarmFlussOff -- enter --> AlarmFlussOff[Alarm Fluss Off] AlarmFlussOff -- enter --> AlarmFlussOn[Alarm Fluss On] AlarmFlussOn --> AlarmFlussOnSignale6[Alarm Fluss - on Signale 6] AlarmFlussOnSignale6 -- enter --> ESC[ESC] ESC --> AlarmFlussOff </pre> | <p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors. Wenn er einmal aktiviert ist (ON), erhalten Sie durch Drücken der Taste Zugriff auf den Abfragedialog, wie viele Signale die Pumpe abwartet, bevor Sie einen Alarm auslösen. Durch Drücken von beginnt die Nummer zu blinken. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p> |

Absatz 13 – Füllstandsalarm

| Programmierung | Funktionsweise |
|--|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> AlarmFullstandStop[Alarm Fullstand stop] AlarmFullstandStop -- enter --> AlarmFullstandStop[Alarm Fullstand Stop] AlarmFullstandStop -- enter --> AlarmFluss[Alarm Fluss] AlarmFluss --> ESC[ESC] ESC --> AlarmFullstandStop </pre> | <p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert, d.h. die Dosierung blockiert wird (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die Alarmart ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p> |

Absatz 14 – Anzeigeeinheit der Förderleistung


| Programmierung | Funktionsweise |
|---|--|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> GeratStandard[Gerät Standard] GeratStandard -- enter --> GeratStandard[Gerät Standard] GeratStandard -- enter --> GeratLh[Gerät L/h] GeratLh --> GeratStandard </pre> | <p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (%) oder Frequenz, je nach Einstellung). Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet</p> |

Absatz 15 - Einstellung Pause


| Programmierung | Funktionsweise |
|---|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> PausNOffen[Paus N.Offen] PausNOffen -- enter --> PausNOffen[Paus N.Offen] PausNOffen -- mode enter --> PausNOffen PausNOffen -- + --> PausNOffen PausNOffen -- mode enter --> PausNOffen PausNOffen -- - --> PausNOffen PausNOffen --> PausNOffen </pre> | <p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p> |

Menü zur Kalibrierung des pH-Wert

Durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste CAL erhalten Sie Zugriff auf das Kalibriermenü. Wenn die Kalibrierung während der Programmierung ausgeschlossen wurde, wird auf dem Display folgendes angezeigt:



Wenn die Kalibrierung aktiv ist:



Es ist möglich, die automatische oder die manuelle Kalibrierung zu wählen. In beiden Fällen erfolgt die Kalibrierung auf den pH-Wert 7 automatisch.

- Automatische Kalibrierung:

Auf dem Display erscheint der Wert der Pufferlösung. Die Sonde in das Fläschchen einführen, durch Drücken von



erscheint auf dem Display die Rückwärtszählung der für die vollständige Durchführung der Kalibrierung erforderlichen 60 Sekunden. Wenn die Qualität des Abgleichs unter 50% liegt, erscheint eine Fehlermeldung auf



dem Display und durch Drücken von verlassen Sie die Kalibrierung (nach 4 Sekunden verlässt die Pumpe die Kalibrierung automatisch). Wenn die Qualität des Abgleichs über 50% liegt, wird der Wert auf dem Display



angezeigt und durch Drücken von wird die Pufferlösung mit pH-Wert 4 oder 9 gefordert; an diesem Punkt ist das Verfahren identisch zum zuvor liegenden Verfahren.

- Manuelle Kalibrierung:

Wenn auf dem Display der Wert der Pufferlösung erscheint, die Sonde in das Fläschchen einführen, durch



Drücken von erscheint auf dem Display die Rückwärtszählung der für die vollständige Durchführung der Kalibrierung erforderlichen 60 Sekunden. Wenn die Qualität des Abgleichs unter 50% liegt, erscheint eine



Fehlermeldung auf dem Display und durch Drücken von verlassen Sie die Kalibrierung (nach 4 Sekunden verlässt die Pumpe die Kalibrierung automatisch). Wenn die Qualität des Abgleichs über 50% liegt, wird der Wert



auf dem Display angezeigt und durch Drücken von blinkt der pH-Wert 7.00 auf dem Display. Geben Sie über



die Tasten den Wert der zur Verfügung stehenden Pufferlösung ein, bestätigen Sie durch Drücken von




und starten Sie das Kalibrierverfahren wie zuvor.

Menü zur Kalibrierung des Redox-Potentials (O.R.P.)

Durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste CAL erhalten Sie Zugriff auf das Kalibriermenü, wenn die Kalibrierung während der Programmierung ausgeschlossen wurde, wird auf dem Display folgendes angezeigt:

| |
|-------------|
| Kalibration |
| Off |

Wenn die Kalibrierung aktiv ist:



Es ist möglich, die automatische oder die manuelle Kalibrierung zu wählen.

- Automatische Kalibrierung:

Auf dem Display erscheint der Wert der Pufferlösung. Die Sonde in das Fläschchen einführen, durch Drücken von

erscheint auf dem Display die Rückwärtszählung der für die vollständige Durchführung der Kalibrierung erforderlichen 60 Sekunden. Wenn die Qualität des Abgleichs unter 50% liegt, erscheint eine Fehlermeldung auf

dem Display und durch Drücken von verlassen Sie die Kalibrierung (nach 4 Sekunden verlässt die Pumpe die Kalibrierung automatisch). Wenn die Qualität des Abgleichs über 50% liegt, wird der Wert auf dem Display angezeigt und durch Drücken von wird das Verfahren zu Ende geführt.

- Manuelle Kalibrierung:

Auf dem Display erscheint der Wert der Pufferlösung. Die Sonde in das Fläschchen einführen, durch Drücken von

blinkt der Wert 465mV auf dem Display. Führen Sie die Sonde in Ihre Lösung ein und zeigen Sie dann über

die Tasten den Wert der zur Verfügung stehenden Lösung an. Durch Drücken von bestätigen Sie und starten das Kalibrierverfahren wie zuvor.

Alarme

| Anzeige | Ursache | Unterbrechung |
|--|---|---|
| Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp.: Man Lev P100% | Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs | Flüssigkeit nachfüllen |
| Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp.: Man Lev Stop P100% | Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs | Flüssigkeit nachfüllen |
| Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.: 1:n 6 Mem | Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung | Die Taste  drücken |
| Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.: 1:n M 6 Mem | Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung | Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus |
| Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp.: Man F Flu P100% | Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen. | Die Taste  drücken |
| Bsp.: Param. Storung Programm storung | Kommunikationsfehler mit dem EEPROM | Die Taste  drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen. |
| Der Schriftzug „OFA“ blinkt Der Schriftzug „Stop“ blinkt Bsp.: Hoch 475 mV OFA Stop P 75% | O.F.A.-Alarm | Die Taste  drücken, um das Blinken des Schriftzugs Stop anzuhalten. Die Taste erneut drücken, um die Pumpe wieder zu starten. |
| Der Schriftzug „Alm“ blinkt Bsp.: Hoch 475 mV Alm P 75% | Der von der Sonde gemessene Wert befindet sich außerhalb des eingestellten Alarmbereichs | Die richtige Einstellung des Parameters „Alarmbereich“ in der Programmierung überprüfen. |
| Der Schriftzug „OFA“ blinkt Bsp.: Hoch 475 mV Cal P 75% | Alarm Sonde nicht kalibriert | Die Kalibrierung der Sonde vornehmen. |

OPTIMA PLUS


Panel de control



| | |
|--|---|
| | Acceso al menú de programación. |
| | Durante el funcionamiento de la bomba: Si se pulsa visualiza cíclicamente en el display los valores programados; si se pulsa simultáneamente a las teclas aumenta o disminuye un valor dependiente del modo de funcionamiento escogido. En programación ejerce la función "enter", es decir, confirma la entrada en los diferentes niveles del menú y las modificaciones en el interior de los mismos. |
| | Pone en marcha y detiene la bomba. En condiciones de alarma de nivel (sólo función de alarma), de alarma de flujo y alarma <i>memory</i> activas, desactiva la señalización en el display. |
| | Para "salir" de los diferentes niveles del menú. Antes de salir definitivamente de la programación se accede a la solicitud de memorización de las modificaciones. |
| | Acceso al menú de calibración de la bomba. Si está en modo OFF, el menú de calibración no se activa. |
| | Desplaza los menús hacia arriba o aumenta los valores numéricos a modificar. En modo Batch puede poner en marcha la dosificación. |
| | Desplaza los menús hacia abajo o disminuye los valores numéricos a modificar. |
| | Led verde parpadeante durante la dosificación. |
| | Led rojo que se enciende durante las diferentes situaciones de alarma. |



| Conexiones eléctricas | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Relé de Alarma | |
| 2 | | |
| 3 | Pole + | Salida 4-20 mA max 500ohm |
| 4 | Pole - | |
| 5 | Entrada control externo (start-stop) | |
| 6 | | |
| 7 | Entrada sensor de temperatura | |
| 8 | | |
| 9 | Entrada sensor de Flujo | |
| 10 | | |
| B | Entrada sonda de nivel | |

| Conexión ModBus | |
|-----------------|--------------|
| Pin N° | Descripción |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | No utilizado |




OPTIMA PLUS Menú de programación


Pulsando la tecla  durante más de tres segundos se accede a la programación. Con las teclas  se pueden desplazar las voces del menú, con la tecla  se accede a las modificaciones. En la fábrica la bomba se programa en modo constante. La bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. En este caso los datos que se han introducido no serán memorizados. Con la tecla  se sale de los niveles de la programación. Al salir de la programación el display visualiza:





Programación del idioma




| Programación | Funcionamiento |
|---|---|
|  | <p>Permite seleccionar el idioma, en la fábrica la bomba se programa en inglés. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas   se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p> |


Párrafo 1 – Dosificación manual

| Programación | Funcionamiento |
|--|---|
|  | <p>La bomba trabaja en modo constante. El caudal se regula manualmente pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p> |




| Visualización durante el funcionamiento | Visualización en programación (tecla MODE) |
|---|--|
|  |  |


Párrafo 2 – Dosificación proporcional a la medida del pH (programación en la fábrica)

| Programación | Funcionamiento |
|---|----------------|
|  <p>La bomba mide y controla el valor del pH de una solución programando en secuencia: Set-point, tipo de set-point, banda proporcional y banda de alarma.</p> <p>Tipo de set-point: Ácido</p>  <p>Tipo de set-point: Alcalino</p>  <p>Además, se puede programar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El tiempo O.F.A. (Over Feed Alarm) en minutos, es decir el tiempo después del cual se activa una señal de alarma si la medida del pH no alcanza el set-point. - La resolución de la medida (1 ó 2 cifras decimales). - Desactivación/activación del procedimiento de calibración. - Valor manual de la temperatura en °C (fábrica) o °F. <p>La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas  para aumentar el caudal, o las teclas   para disminuirlo.</p> | |



Párrafo 3 – Dosificación Proporcional a la medida del potencial Redox (O.R.P.)

| Programación | Funcionamiento |
|--|---|
|  | <p>La bomba mide y controla el valor del pH de una solución programando en secuencia: Set-point, tipo de set-point, banda proporcional y banda de alarma.</p> <p>Tipo de set-point: Máxima</p>  <p>Tipo de set-point: mínima</p>  <p>Además, se puede programar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El tiempo O.F.A. (Over Feed Alarm) en minutos, es decir el tiempo después del cual se activa una señal de alarma si la medida del pH no alcanza el set-point. - La resolución de la medida (1 ó 2 cifras decimales). - Desactivación/activación del procedimiento de calibración. <p>La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal, o las teclas   para disminuirlo.</p> |



Párrafo 4 – RS485 Configurac.

| programación | operación |
|--------------|--|
| | <p>Esto hace que sea posible activar (desactivar) la comunicación Modbus RS485 (por defecto). Si activa en el menú mostrará los siguientes elementos :</p> <ul style="list-style-type: none"> -BaudRate: es posible ajustar la velocidad de transmisión como 2400, 4800 , 9600 , 19200 o 38400 (9600 por defecto) . -Parity : Es posible ajustar la paridad como par , impar o No (desactivado) -Direccion: es posible ajustar la dirección de comunicación del dispositivo desde 1 a 247 (1 por defecto) . -Timeout: Es posible ajustar el tiempo de espera de vigilancia , en caso de desactivación de lo contrario es posible establecer un tiempo de 1 a 65535 segundos (desactivada de forma predeterminada) . -Hardware Reset: es posible establecer la comunicación de perro guardián que Reset hardware , Com . Reset, Parada de Dosificación y alarma WDG (WDG alarma por defecto). <p>Los cambios se pueden hacer presionando la key, a continuación, utilizando el keys para establecer el nuevo valor..</p> <p>Presionando para confirmar y volver al menú principal</p> |


Párrafo 5 – Programación del caudal máximo

| Programación | Funcionamiento |
|--------------|---|
| | <p>Permite programar el caudal máximo que la bomba puede alcanzar; el modo programado (% o frecuencia) se vuelve la visualización del caudal en la unidad de medida estándar. Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p> |


Párrafo 6 – Programación del relé de alarma

| Programación | Funcionamiento |
|--------------|---|
| | <p>Sirve para programar el relé de alarma en ausencia de una situación de alarma si está abierto (fábrica) o cerrado. Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p> |


Párrafo 7 – Configuración Retardo Power On

| Programación | Funcionamiento |
|---|---|
|  | <p>Permite configurar un retardo del funcionamiento de la bomba al encenderse la misma. Este retardo tiene efecto sólo si la bomba se apaga y se vuelve a encender quitando la alimentación.</p> <p>La configuración puede deshabilitarse, Off (fábrica) o se puede configurar con un retardo de 1 a 60 minutos.</p> <p>Con el retardo activo, durante el tiempo configurado el led alarma y de impulso parpadean contemporáneamente (1 seg On – 1 seg Off) y la pantalla muestra el conteo en segundos. Si la bomba está en Stop, se visualizan sólo los led parpadeantes. Durante el tiempo de retardo puede desactivarse la función accediendo al menú, configurando el tiempo en Off.</p> <p>Presionando  se accede a la modificación, con las teclas   configuro el valor. Con  confirmo y vuelvo al menú principal.</p> |


Párrafo 8 – Configuración Retardo calibración

| Programación | Funcionamiento |
|--|--|
|  | <p>Permite configurar un retardo del funcionamiento de la bomba después de la calibración de la sonda (Redox o pH).</p> <p>La configuración puede deshabilitarse, Off (fábrica) o se puede configurar con un retardo de 1 a 60 minutos.</p> <p>Con el retardo activo, durante el tiempo configurado el led alarma y de impulso parpadean contemporáneamente (1 seg On – 1 seg Off) y la pantalla muestra el conteo en segundos. Si la bomba está en Stop, se visualizan sólo los led parpadeantes. Durante el tiempo de retardo puede desactivarse la función accediendo al menú, configurando el tiempo en Off.</p> <p>Presionando  se accede a la modificación, con las teclas   configuro el valor. Con  confirmo y vuelvo al menú principal.</p> |


Párrafo 9 – Calibración del caudal

| Programación | Funcionamiento |
|---|--|
|  | <p>En el menú principal aparece el valor de cc por golpe en memoria. Se puede calibrar en dos modos:</p> <p>MANUAL – Introduciendo manualmente el valor de cc por golpe con las teclas   y confirmando con la tecla .</p> <p>AUTOMÁTICA – La bomba realiza 100 golpes que se activan y confirman con la tecla , al final introducir la cantidad aspirada por la bomba con las teclas   y confirmar con la tecla . El dato introducido será utilizado en los cálculos de los caudales.</p> |


Párrafo 10 - Stadísticas

| Programación | Funcionamiento |
|---|--|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> PROGConfig[PROG Configuración] PROGConfig --> Dashed[Dashed Box] Dashed --> Statistics[Statísticas] Statistics --> Horas[Horas 10] Statistics --> Inyecciones[Inyecciones 1000] Statistics --> CantL[Cant. (L) 100] Statistics --> Arranques[Arranques 10] Statistics --> ResetEstat[Reset Estat. enter +/- mode enter] ResetEstat --> ESC[ESC] ESC --> Horas[Horas 10] </pre> | <p>En el menú principal visualiza las horas de funcionamiento de la bomba, pulsando la tecla  se accede a las demás estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Strokes</i> = Número de golpes realizados por la bomba. - <i>Q.ty (L)</i> = cantidad dosificada por la bomba expresada en litros; este valor se calcula en base al valor cc/stroke en memoria. - <i>Power</i> = Número de puestas en marcha de la bomba. - <i>Reset</i> = Con las teclas  se pueden poner en cero (YES) o no (NO) los contadores, con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal. |


Párrafo 11 - Password

| Programación | Funcionamiento |
|---|---|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> PROGConfig[PROG Configuración] PROGConfig --> Dashed[Dashed Box] Dashed --> Password[Password ****] Password --> Password[Password 0000] Password --> Confirmation[+/- mode enter] Confirmation --> ESC[ESC] ESC --> Dashed[Dashed Box] </pre> | <p>Introduciendo la password se puede entrar en programación y ver todos los valores programados, pero cada vez que se quiera realizar una modificación será solicitada la password. La línea parpadeante indica el número que se puede modificar, con la tecla  se selecciona el número (de 1 a 9), con la tecla  se selecciona el número a modificar y con la tecla  se confirma. Programando "0000" (fábrica) la password queda excluida.</p> |



Párrafo 12 – Alarma de flujo

| Programación | Funcionamiento |
|--|---|
|  <pre> graph TD PROG[PROG] --> PROGConfig[PROG Configuración] PROGConfig --> Dashed[Dashed Box] Dashed --> AlarmaCaudal[Alarma Caudal] AlarmaCaudal --> Off[Off] Off --> On[On] On --> Segnales[Segnales 6] Segnales --> Confirmation[+/- mode enter] Confirmation --> ESC[ESC] ESC --> Off[Off] Off --> Dashed[Dashed Box] </pre> | <p>Permite activar (desactivar) el sensor de flujo. Una vez activado (ON) pulsando la tecla  se accede a la solicitud de cuántas señales espera la bomba antes de entrar en alarma. Pulsando la tecla  el número parpadea, con las teclas  se puede programar el valor. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p> |


Párrafo 13 – Alarma de nivel

| Programación | Funcionamiento |
|--|---|
|  <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuracion] B --> C[Nivel / Stop] C --> D[Alarma Nivel / Stop] D --> E[Alarma / Alarma] E --> F[ESC] F --> G[...] </pre> | <p>Permite programar la bomba cuando se activa la alarma del sensor de nivel, es decir, si se bloquea la dosificación (Stop) o simplemente activa la señal de alarma sin bloquear la dosificación. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas  se puede programar el tipo de alarma. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p> |

Párrafo 14 – Unidad de visualización del caudal

| Programación | Funcionamiento |
|--|--|
|  <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuracion] B --> C[Unidades / Standard] C --> D[Standard / l/h] D --> E[mode enter] E --> F[...] </pre> | <p>Permite programar la unidad de medida de la dosificación con el display en visualización. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas  se programa el tipo de unidad de medida, l/h (litros/hora), Gph (galones/hora), ml/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, según como haya sido programado). Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p> |

Párrafo 15 – Programación Pausa


| Programación | Funcionamiento |
|--|--|
|  <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuracion] B --> C[Paus / N. Abierto] C --> D[N. Abierto / N. Cerrado] D --> E[mode enter] E --> F[...] </pre> | <p>Entrada esterna de paro de bomba. De fábrica el sistema llega configurado como Normalmente Abierto.</p> <p>Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas  se programa el valor (N. ABIERTO o N. CERRADO.)</p> <p>Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p> |

Menú calibración pH

Pulsando la tecla CAL por tres segundos se entra en el menú calibración, si en programación la calibración ha sido excluida, en el display aparece:

| |
|-------------|
| Calibration |
| Off |

Si la calibración está activa:



Es posible elegir el modo automático o manual, en ambos casos la calibración con pH 7 se lleva a cabo automáticamente.

- Calibración automática:

En el display aparece el valor de la solución tampón, introducir la sonda en el frasco, pulsando la tecla en el display aparece el conteo al revés de los 60 segundos necesarios para completar la calibración. Si la cantidad de

la alineación fuera inferior al 50%, en el display aparece un error, pulsando la tecla se sale de la calibración (después de 4 segundos la bomba sale automáticamente), si la cantidad fuera superior al 50% el valor se visualiza

en el display y pulsando la tecla se solicita la solución tampón con pH 4 ó 9; ahora el procedimiento es igual al anterior.

- Calibración manual:

Cuando en el display aparece el valor de la solución tampón, introducir la sonda en el frasco, pulsando la tecla

en el display aparece el conteo al revés de los 60 segundos necesarios para completar la calibración. Si la

cantidad de la alineación fuera inferior al 50% en el display aparece un error, pulsando la tecla se sale de la calibración (después de 4 segundos la bomba sale automáticamente), si la cantidad fuera superior al 50% el valor

se visualiza en el display y pulsando la tecla en el display parpadea el valor de pH 7.00, con las teclas


se introduce el valor de la solución que se posee; con la tecla se confirma y se pone en marcha el procedimiento de calibración como anteriormente.

Menú calibración Potencial Redox (O.R.P.)

Pulsando la tecla CAL por tres segundos se entra en el menú calibración, si en programación la calibración ha sido excluida, en el display aparece:

| |
|-------------|
| Calibration |
| Off |

Si la calibración está activa:



Es posible elegir el modo automático o manual.

- Calibración automática:

En el display aparece el valor de la solución tampón, introducir la sonda en el frasco, pulsando la tecla en el display aparece el conteo al revés de los 60 segundos necesarios para completar la calibración. Si la cantidad de

la alineación fuera inferior al 50% en el display aparece un error, pulsando la tecla se sale de la calibración (después de 4 segundos la bomba sale automáticamente), si la cantidad fuera superior al 50% el valor se visualiza

en el display y pulsando la tecla se termina el procedimiento.

- Calibración manual:

En el display aparece el valor de la solución tampón, introducir la sonda en el frasco, pulsando la tecla en el display parpadea el valor de 465 mV; introducir la sonda en la solución, después con las teclas

visualizar el valor de la solución, con la tecla confirmar y poner en marcha el procedimiento de calibración como anteriormente.

Alarmas

| Visualización | Causa | Interrupción | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------|-------|--|---|--|---|
| Led Alarma fijo Mensaje Lev parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev | P100% | Alarma de final del nivel sin interrupción del funcionamiento de la bomba. | Reestablecer el nivel del líquido. | | |
| Man | | | | | | | | |
| Lev | P100% | | | | | | | |
| Led Alarma fijo Mensajes Lev y Stop parpadeantes Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev Stop</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev Stop | P100% | Alarma de final del nivel con interrupción del funcionamiento de la bomba. | Reestablecer el nivel del líquido. | | |
| Man | | | | | | | | |
| Lev Stop | P100% | | | | | | | |
| Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table> | 1:n | 6 | Mem | | La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en OFF. | Pulsar la tecla  | | |
| 1:n | 6 | | | | | | | |
| Mem | | | | | | | | |
| Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table> | 1:n | M | 6 | Mem | | | La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en ON. | Cuando la bomba termina de recibir los impulsos externos devuelve los golpes memorizados. |
| 1:n | M | 6 | | | | | | |
| Mem | | | | | | | | |
| Led Alarma fijo Mensaje Flw parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | F | Flw | P100% | Alarma de flujo activa, la bomba no ha recibido el número de señales programadas por el sensor de flujo. | Pulsar la tecla  | | |
| Man | F | | | | | | | |
| Flw | P100% | | | | | | | |
| Ej: Parameter Error PROG to default | Error de comunicación con la eeprom. | Pulsar la tecla  para reestablecer los parámetros de <i>default</i> . | | | | | | |
| Mensaje "OFA" parpadeante Mensaje "Stop" parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV OFA</td></tr><tr><td>Stop</td><td>P 75%</td></tr></table> | High | 475 mV OFA | Stop | P 75% | Alarma O.F.A. | Pulsar la tecla  para bloquear el parpadeo del mensaje Stop, pulsar otra vez la tecla para volver a poner en marcha la bomba. | | |
| High | 475 mV OFA | | | | | | | |
| Stop | P 75% | | | | | | | |
| Mensaje "Alm" parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Alm</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Alm | P | 75% | El valor leído por la sonda está fuera del <i>range</i> de la banda de alarma programada. | Controlar que el parámetro "Banda Alarma" esté programado correctamente en programación. | | |
| High | 475 mV Alm | | | | | | | |
| P | 75% | | | | | | | |
| Mensaje "Cal" parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Cal</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Cal | P | 75% | Alarma de la sonda no calibrada. | Realizar el procedimiento de calibración de la sonda. | | |
| High | 475 mV Cal | | | | | | | |
| P | 75% | | | | | | | |


OPTIMA PLUS

Panneau de contrôle




| | |
|--|--|
| | Accès au menu de programmation |
| | Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers. |
| | Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l'afficheur |
| | Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications |
| | Menu de calibrage |
| | Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage. |
| | Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier. |
| | Led verte clignotante pendant le dosage. |
| | Led rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alarme |

Connexions électriques



| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Relais Alarme | |
| 2 | | |
| 3 | Pole + | Sortie 4-20 mA max 500ohm |
| 4 | Pole - | |
| 5 | Entrée commande à distance (start-stop) | |
| 6 | | |
| 7 | Entrée sonde de température | |
| 8 | | |
| 9 | Entrée capteur de débit | |
| 10 | | |
| B | Entrée sonde de niveau | |

| Connexion ModBus | |
|------------------|-------------|
| Pin N° | Description |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | Non utilisé |



OPTIMA PLUS Menu de programmation

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches



il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications.

La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas




enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise:


| |
|---------|
| Exit |
| No Save |

| |
|------|
| Exit |
| Save |


 Pour confirmer le choix





Programmation de la langue




| Programmation | Fonctionnement |
|---|---|
|  | <p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis sur les touches   pour programmer la valeur. La touche  confirme et permet de retourner au menu principal.</p> |

Paragraphe 1 –Dosage manuel

| Programmation | Fonctionnement |
|--|--|
|  | <p>La pompe travaille en mode constant. Le débit est réglé manuellement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit. ou sur les touches   pour le réduire.</p> |





| Affichage pendant le fonctionnement | Affichage lors de la programmation (touche MODE) |
|---|--|
|  |  |


Paragraphe 2 – Dosage proportionnel à la mesure du pH (programmation d'usine)

| Programmation | Fonctionnement |
|---|---|
|  <p>The screenshot shows the configuration menu for a pH probe. It includes sections for Configuration, Fonctions pompe (pump functions), Consigne (setpoint), Produit dose (dose product), Band proportion. (proportional band), Alarme de Band (alarm band), O.F. Alarme (O.F.A. alarm), Resolution (resolution), Calibrage sonde (probe calibration), and Temperature Man. (manual temperature). Each section has input fields and control buttons for entering values and confirming changes.</p> | <p>La pompe mesure et contrôle la valeur de pH d'une solution, en programmant dans l'ordre : point de consigne, type de point de consigne, bande proportionnelle et bande d'alarme.</p> <p>Type point de consigne : acide</p>  <p>Type point de consigne : alcalin</p>  <p>Il est en outre possible de programmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le temps O.F.A. (Over Feed Alarm) en minutes soit un temps au-delà duquel, si la mesure du pH n'arrive pas au point de consigne, un signal d'alarme se déclenche. - La résolution de la mesure (1 ou 2 chiffres décimaux) - Désactivation/activation de la procédure de calibrage - Valeur manuelle de la température en °C (usine) ou °F <p>La fréquence maximale est modifiable pendant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches  pour augmenter le débit ou sur les touches  pour le réduire.</p> |

| Affichage pendant le fonctionnement | Affichage lors de la programmation (touche MODE) |
|---|---|
| <p>• Type P.de consigne; Acide/Alcalin</p> <p>État capteur de FLUX</p> <p>Valeur de mesure du pH.</p> <p>Alarms et états</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cal = calibrage non effectué • Lev = Alarme niveau • Flw = Alarme flux • Alm = Mesure hors Bande alarme • OFA = Alarme O.F.A. <p>Alca F 7.00pH Niv Stop P100%</p> <p>État de la pompe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vide=pompe au démarrage • Stop = pompe arrêtée • Paus = pompe en pause <p>Valeur du dosage en cours (dépend de l'unité de mesure sélectionnée)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage, Fréquence, l/h, Gph, ml/m | <p>Affiche dans l'ordre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP = valeur Point de consigne • BP = valeur Bande Proportionnelle • BA = valeur Bande Alarme • OFA = Valeur O.F.A. • TEMP=Valeur Température <p>SP 4.50pH 7.00pH P100%</p> <p>Valeur de la mesure.</p> <p>Valeur du dosage maximal programmé (dépend de l'unité de mesure sélectionnée)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage, Fréquence, l/h, Gph, ml/m |

Paragraphe 3 – Dosage proportionnel à la mesure du potentiel Redox (O.R.P.)

| Programmation | Fonctionnement |
|--|--|
|  | <p>La pompe mesure et contrôle la valeur de pH d'une solution, en programmant dans l'ordre : point de consigne, type de point de consigne, bande proportionnelle et bande d'alarme.</p> <p>Type point de consigne : maximal</p>  <p>Type point de consigne : minimal</p>  <p>Il est en outre possible de programmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le temps O.F.A. (Over Feed Alarm) en minutes soit un temps au-delà duquel, si la mesure du pH n'arrive pas au point de consigne, un signal d'alarme se déclenche. - La résolution de la mesure (1 ou 2 chiffres décimaux) - Désactivation/activation de la procédure de calibrage <p>La fréquence maximale est modifiable pendant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p> |



Paragraphe 4 – RS485 Paramètres

| Programming | Operation |
|---|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C --> D[Pump Function] D --> E[Rs485 Paramètres] E --> F[Rs 485 Off] E --> G[Rs 485 ON] G --> H[Rs485 Paramètres] H --> I[BaudRate 9600] I --> J[Parity Even] J --> K[Adresse 1] K --> L[Rs485 WatchDog] L --> M[T Off] M --> N[WDG. Config] N --> O[Hardware Reset] O --> P[mode enter] P --> Q[] Q --> R[] R --> S[] S --> T[] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> AA[mode enter] AA --> BB[] BB --> CC[] CC --> DD[] DD --> EE[] EE --> FF[] FF --> GG[] GG --> HH[] HH --> II[] II --> JJ[] JJ --> KK[] KK --> LL[] LL --> MM[] MM --> NN[] NN --> OO[] OO --> PP[] PP --> QQ[] QQ --> RR[] RR --> SS[] SS --> TT[] TT --> UU[] UU --> VV[] VV --> WW[] WW --> XX[] XX --> YY[] YY --> ZZ[] ZZ --> AAA[mode enter] AAA --> BBB[] BBB --> CCC[] CCC --> DDD[] DDD --> EEE[] EEE --> FFF[] FFF --> GGG[] GGG --> HHH[] HHH --> III[] III --> JJJ[] JJJ --> KKK[] KKK --> LLL[] LLL --> MMM[] MMM --> NNN[] NNN --> OOO[] OOO --> PPO[] PPO --> QQQ[] QQQ --> RRR[] RRR --> SSS[] SSS --> TTT[] TTT --> UUU[] UUU --> VVV[] VVV --> WWW[] WWW --> XXX[] XXX --> YYY[] YYY --> ZZZ[] ZZZ --> AAAA[mode enter] AAAA --> BBBB[] BBBB --> CCCC[] CCCC --> DDDD[] DDDD --> EEEE[] EEEE --> FFFF[] FFFF --> GGGG[] GGGG --> HHHH[] HHHH --> IIII[] IIII --> JJJJ[] JJJJ --> KKKK[] KKKK --> LLLL[] LLLL --> MLLL[] MLLL --> NLLL[] NLLL --> OLLL[] OLLL --> PLLL[] PLLL --> QLLL[] QLLL --> RLLL[] RLLL --> SLLL[] SLLL --> TLLL[] TLLL --> ULLL[] ULLL --> VLLL[] VLLL --> WLLL[] WLLL --> XLLL[] XLLL --> YLLL[] YLLL --> ZLLL[] ZLLL --> AAAAA[mode enter] AAAAA --> BBBBB[] BBBBB --> CCCCC[] CCCCC --> DDDDD[] DDDDD --> EEEEE[] EEEEE --> FFFFF[] FFFFF --> GGGGG[] GGGGG --> HHHHH[] HHHHH --> IIIII[] IIIII --> JJJJJ[] JJJJJ --> KKKKK[] KKKKK --> LLLLL[] LLLLL --> MLLLL[] MLLLL --> NLLLL[] NLLLL --> OLLLL[] OLLLL --> PLLLL[] PLLLL --> QLLLL[] QLLLL --> RLLLL[] RLLLL --> SLLLL[] SLLLL --> TLLLL[] TLLLL --> ULLLL[] ULLLL --> VLLLL[] VLLLL --> WLLLL[] WLLLL --> XLLLL[] XLLLL --> YLLLL[] YLLLL --> ZLLLL[] ZLLLL --> AAAAAA[mode enter] AAAAAA --> BBBBBB[] BBBBBB --> CCCCCC[] CCCCCC --> DDDDDD[] DDDDDD --> EEEEEE[] EEEEEE --> FFFFFF[] FFFFFF --> GGGGGG[] GGGGGG --> HHHHHH[] HHHHHH --> IIIIII[] IIIIII --> JJJJJJ[] JJJJJJ --> KKKKKK[] KKKKKK --> LLLLLL[] LLLLLL --> MLLLLL[] MLLLLL --> NLLLLL[] NLLLLL --> OLLLLL[] OLLLLL --> PLLLLL[] PLLLLL --> QLLLLL[] QLLLLL --> RLLLLL[] RLLLLL --> SLLLLL[] SLLLLL --> TLLLLL[] TLLLLL --> ULLLLL[] ULLLLL --> VLLLLL[] VLLLLL --> WLLLLL[] WLLLLL --> XLLLLL[] XLLLLL --> YLLLLL[] YLLLLL --> ZLLLLL[] ZLLLLL --> AAAAAA </pre> | <p>Cela permet d' activer (désactiver) la communication ModBus RS485 (par défaut). Si Active dans le menu montrera les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> -BaudRate: La valeur de la vitesse de transmission, il est possible de régler comme : 2400, 4800, 9600 (valeur par défaut), 19200 or 38400. - Parity : La valeur du bit de parité, il est possible de régler comme: Paire (valeur par défaut), Impaire ou Aucune -Address: Il est possible de régler l'adresse de l'appareil de 1 (valeur par défaut) à 247. -Timeout: Il est possible de définir le délai de chien de garde , si Off est désactivé sinon il est possible de définir un temps de 1 à 65535 secondes (désactivé par défaut) -Hardware Reset: Il est possible de définir la communication Watchdog comme réinitialisation matérielle , Com . Reset, Arrêt Posologie et WDG Alarme (WDG alarme par défaut). <p>Des changements peuvent être effectués en appuyant sur la key, puis en utilisant la keys pour définir la nouvelle valeur .</p> <p>Pressez pour confirmer et revenir au menu principal.</p> |


Paragraphe 5 – Programmation débit maximal

| Programmation | Fonctionnement |
|--|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C --> D[Fonctions pompe] D --> E[Debit max] E --> F[P100%] F --> G[Debit max] G --> H[P100%] H --> I[Debit max] I --> J[F320s/m] J --> K[mode enter] K --> L[] L --> M[] M --> N[] N --> O[] O --> P[] P --> Q[] Q --> R[] R --> S[] S --> T[] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> AA[mode enter] AA --> BB[] BB --> CC[] CC --> DD[] DD --> EE[] EE --> FF[] FF --> GG[] GG --> HH[] HH --> II[] II --> JJ[] JJ --> KK[] KK --> LL[] LL --> MLL[] MLL --> NLL[] NLL --> OLL[] OLL --> PLL[] PLL --> QLL[] QLL --> RLL[] RLL --> SLL[] SLL --> TLL[] TLL --> ULL[] ULL --> VLL[] VLL --> WLL[] WLL --> XLL[] XLL --> YLL[] YLL --> ZLL[] ZLL --> AAAA[mode enter] AAAA --> BBBB[] BBBB --> CCCCC[] CCCCC --> DDDDD[] DDDDD --> EEEEE[] EEEEE --> FFFFF[] FFFFF --> GGGGG[] GGGGG --> HHHHH[] HHHHH --> IIIII[] IIIII --> JJJJJ[] JJJJJ --> KKKKK[] KKKKK --> LLLLL[] LLLLL --> MLLLL[] MLLLL --> NLLLL[] NLLLL --> OLLLL[] OLLLL --> PLLLL[] PLLLL --> QLLLL[] QLLLL --> RLLLL[] RLLLL --> SLLLL[] SLLLL --> TLLLL[] TLLLL --> ULLLL[] ULLLL --> VLLLL[] VLLLL --> WLLLL[] WLLLL --> XLLLL[] XLLLL --> YLLLL[] YLLLL --> ZLLLL[] ZLLLL --> AAAAAA[mode enter] AAAAAA --> BBBBBB[] BBBBBB --> CCCCCC[] CCCCCC --> DDDDDD[] DDDDDD --> EEEEEE[] EEEEEE --> FFFFFF[] FFFFFF --> GGGGGG[] GGGGGG --> HHHHHH[] HHHHHH --> IIIIII[] IIIIII --> JJJJJJ[] JJJJJJ --> KKKKKK[] KKKKKK --> LLLLLL[] LLLLLL --> MLLLLL[] MLLLLL --> NLLLLL[] NLLLLL --> OLLLLL[] OLLLLL --> PLLLLL[] PLLLLL --> QLLLLL[] QLLLLL --> RLLLLL[] RLLLLL --> SLLLLL[] SLLLLL --> TLLLLL[] TLLLLL --> ULLLLL[] ULLLLL --> VLLLLL[] VLLLLL --> WLLLLL[] WLLLLL --> XLLLLL[] XLLLLL --> YLLLLL[] YLLLLL --> ZLLLLL[] ZLLLLL --> AAAAAA </pre> | <p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard. Appuyer sur pour accéder à la modification, puis avec les touches programmer la valeur. Avec confirmer et retourner au menu principal.</p> |


Paragraphe 6 – Programmation du relais d'alarme

| Programmation | Fonctionnement |
|---|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C --> D[Fonctions pompe] D --> E[Debit max] E --> F[P100%] F --> G[Contact alarme] G --> H[NO] H --> I[mode enter] I --> J[] J --> K[] K --> L[] L --> M[] M --> N[] N --> O[] O --> P[] P --> Q[] Q --> R[] R --> S[] S --> T[] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> AAAA[mode enter] AAAA --> BBBB[] BBBB --> CCCCC[] CCCCC --> DDDDD[] DDDDD --> EEEEE[] EEEEE --> FFFFF[] FFFFF --> GGGGG[] GGGGG --> HHHHH[] HHHHH --> IIIII[] IIIII --> JJJJJ[] JJJJJ --> KKKKK[] KKKKK --> LLLLL[] LLLLL --> MLLLL[] MLLLL --> NLLLL[] NLLLL --> OLLLL[] OLLLL --> PLLLL[] PLLLL --> QLLLL[] QLLLL --> RLLLL[] RLLLL --> SLLLL[] SLLLL --> TLLLL[] TLLLL --> ULLLL[] ULLLL --> VLLLL[] VLLLL --> WLLLL[] WLLLL --> XLLLL[] XLLLL --> YLLLL[] YLLLL --> ZLLLL[] ZLLLL --> AAAAAA[mode enter] AAAAAA --> BBBBBB[] BBBBBB --> CCCCCC[] CCCCCC --> DDDDDD[] DDDDDD --> EEEEEE[] EEEEEE --> FFFFFF[] FFFFFF --> GGGGGG[] GGGGGG --> HHHHHH[] HHHHHH --> IIIIII[] IIIIII --> JJJJJJ[] JJJJJJ --> KKKKKK[] KKKKKK --> LLLLLL[] LLLLLL --> MLLLLL[] MLLLLL --> NLLLLL[] NLLLLL --> OLLLLL[] OLLLLL --> PLLLLL[] PLLLLL --> QLLLLL[] QLLLLL --> RLLLLL[] RLLLLL --> SLLLLL[] SLLLLL --> TLLLLL[] TLLLLL --> ULLLLL[] ULLLLL --> VLLLLL[] VLLLLL --> WLLLLL[] WLLLLL --> XLLLLL[] XLLLLL --> YLLLLL[] YLLLLL --> ZLLLLL[] ZLLLLL --> AAAAAA </pre> | <p>Sert à programmer le relais d'alarme en l'absence d'une situation d'alarme, si ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur. Avec confirmer et retourner au menu principal.</p> |


Paragraphe 7 – Configuration Retard Power On

| Programmation | Fonctionnement |
|---|---|
|  | <p>Permet de configurer un retard du fonctionnement de la pompe lors de son allumage. Ce retard prend effet uniquement si la pompe est éteinte et rallumée en coupant l'alimentation.</p> <p>La configuration peut être désactivée avec Off (usine) ou alors, il est possible de configurer un retard de 1 à 60 minutes.</p> <p>Avec le retard actif, durant le temps configuré, les leds d'alarme et d'impulsion clignotent en même temps (1 sec On – 1 sec Off) et l'écran affiche un compte à rebours en secondes. Si la pompe est en état d'Arrêt, seules les leds clignotantes s'affichent. Durant le temps de retard la fonction peut être désactivée en accédant au menu et en configurant le temps sur Off.</p> <p>En appuyant sur  l'on accède à la modification, ensuite avec  les touches  l'on configure la valeur. Avec  l'on confirme et retourne au menu principal.</p> |


Paragraphe 8 – Configuration Retard Calibrage

| Programmation | Fonctionnement |
|--|---|
|  | <p>Permet de programmer un retard du fonctionnement de la pompe après le calibrage de la sonde (Redox ou pH).</p> <p>La configuration peut être désactivée avec Off (usine) ou alors, il est possible de configurer un retard de 1 à 60 minutes.</p> <p>Avec le retard actif, durant le temps configuré, les leds d'alarme et d'impulsion clignotent en même temps (1 sec On – 1 sec Off) et l'écran affiche un compte à rebours en secondes. Si la pompe est en état d'Arrêt, seules les leds clignotantes s'affichent. Durant le temps de retard la fonction peut être désactivée en accédant au menu et en configurant le temps sur Off.</p> <p>En appuyant sur  l'on accède à la modification, ensuite avec  les touches  l'on configure la valeur. Avec  l'on confirme et retourne au menu principal.</p> |


Paragraphe 9 – Calibrage débit

| Programmation | Fonctionnement |
|---|---|
|  | <p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes :</p> <p>MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches  et confirmer avec </p> <p>AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche  une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches  et confirmer avec .</p> <p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p> |


Paragraphe 10 – Statistiques

| Programmation | Fonctionnement |
|---|--|
|  | <p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur  pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe - Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donne est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire - Power = nombre de démarriages de la pompe - Reset = les touches  permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur  pour confirmer. <p>La pression de  permet de retourner au menu principal.</p> |


Paragraphe 11 – Password

| Programmation | Fonctionnement |
|---|--|
|  | <p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche  sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche  sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche  confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p> |


Paragraphe 12 – Alarme de flux

| Programmation | Fonctionnement |
|---|--|
|  | <p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) appuyer sur la touche  pour accéder à la demande de combien de signaux la pompe attend avant de déclencher l'état d'alarme. En appuyant sur  le nombre clignote, puis avec les touches   programmer la valeur. Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal</p> |


Paragraphe 13 – Alarme de niveau

| Programmation | Fonctionnement |
|---|--|
|  | <p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification. Puis avec les touches   programmer le type d'alarme.</p> <p>Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal.</p> |

Paragraphe 14 – Unité Affichage débit

| Programmation | Fonctionnement |
|--|---|
|  | <p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis appuyer sur   pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation), Appuyer sur  pour confirmer et retourner au menu principal</p> |

Paragraphe 15 – Programmation Pause


| Programmation | Fonctionnement |
|---|--|
|  | <p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis avec les touches   programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p> |

Menu Calibrage pH

Appuyer sur la touche CAL x 3 secondes pour entrer dans le menu calibrage, si lors de la programmation, le calibrage a été exclu, l'afficheur visualise :

| |
|-----------|
| Calibrage |
| Off |

Si le calibrage est actif :



Il est possible de choisir le mode automatique ou manuel, dans les deux cas le calibrage à pH 7 se fait automatiquement.

- Calibrage automatique :

L'afficheur visualise la valeur de la solution tampon, insérer la sonde dans le flacon, appuyer sur pour que le compte à rebours des 60 secondes nécessaires pour compléter le calibrage s'affiche.

Si la qualité de l'alignement est inférieur à 50% l'erreur s'affiche et appuyer sur pour quitter le calibrage (après 4 secondes la pompe sort automatiquement), si la qualité est supérieure à 50%, la valeur s'affiche et en appuyant sur on obtient la demande de la solution tampon à pH 4 ou 9 ; à ce point la procédure est la même que la précédente,

- Calibrage manuel :

lorsque sur l'afficheur visualise la valeur de la solution tampon, insérer la sonde dans le flacon, appuyer sur pour que le compte à rebours des 60 secondes nécessaires pour compléter le calibrage s'affiche.


Si la qualité de l'alignement est inférieur à 50% l'erreur s'affiche et appuyer sur pour quitter le calibrage (après 4 secondes la pompe sort automatiquement), si la qualité est supérieure à 50%, la valeur s'affiche et en appuyant sur on obtient le clignotement de la valeur de pH 7.00, avec les touches introduire la valeur de la solution possédée puis appuyer sur pour confirmer et faire démarrer la procédure de calibrage comme auparavant.

Menu Calibrage Potentiel Redox (O.R.P.)

Appuyer sur la touche CAL x 3 secondes pour entrer dans le menu de calibrage, si lors de la programmation, le calibrage a été exclu, l'afficheur visualise:

| |
|-----------|
| Calibrage |
| Off |

Si le calibrage est actif:



Il est possible de choisir le mode automatique ou manuel.

- Calibrage automatique:

La valeur de la solution tampon s'affiche, insérer la sonde dans le flacon, appuyer sur pour que le compte à rebours des 60 secondes nécessaires pour compléter le calibrage s'affiche.

Si la qualité de l'alignement est inférieure à 50% l'erreur s'affiche et appuyer sur pour quitter le calibrage (après 4 secondes la pompe sort automatiquement), si la qualité est supérieure à 50%, la valeur est affichée et appuyer sur pour compléter la procédure.

- Calibrage manuel:

La valeur de la solution tampon s'affiche, insérer la sonde dans le flacon, en appuyant sur on obtient le clignotement sur l'afficheur de la valeur de 465mV, insérer la sonde dans la solution puis appuyer sur les touches pour visualiser la valeur de la solution possédée puis appuyer sur pour confirmer et faire démarrer la procédure de calibrage comme auparavant.

Alarmes

| Affichage | Causa | Interruption | | | | |
|---|---|---|----------|-------|---|--|
| Led Alarme fixe Message Lev clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev | P100% | Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe. | Rétablissement du niveau du liquide. |
| Man | | | | | | |
| Lev | P100% | | | | | |
| Led Alarme fixe Message Lev et Stop clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev Stop</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev Stop | P100% | Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe. | Rétablissement du niveau du liquide. |
| Man | | | | | | |
| Lev Stop | P100% | | | | | |
| Message Mem clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table> | 1:n | 6 | Mem | | La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions pendant le dosage avec fonction de mémoire sur Off. | Pression de la touche  |
| 1:n | 6 | | | | | |
| Mem | | | | | | |
| Message Mem clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M 6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table> | 1:n | M 6 | Mem | | La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions pendant le dosage avec fonction de mémoire sur On. | Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés. |
| 1:n | M 6 | | | | | |
| Mem | | | | | | |
| Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | F | Flw | P100% | Alarme de flux actif, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux. | Pression de la touche  |
| Man | F | | | | | |
| Flw | P100% | | | | | |
| Ex: Parameter Error PROG to default | Erreur de communication avec la Eeprom. | Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut. | | | | |
| Message "OFA"clignotant Message "Stop" clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV OFA</td></tr><tr><td>Stop</td><td>P 75%</td></tr></table> | High | 475 mV OFA | Stop | P 75% | Alarme O.F.A. | Pression de la touche  pour bloquer le clignotement du message Stop, une pression supplémentaire de la touche fait redémarrer la pompe. |
| High | 475 mV OFA | | | | | |
| Stop | P 75% | | | | | |
| Message "Alm" clignotant Ex: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Alm</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Alm | P | 75% | La valeur lue par la sonde est hors de la plage de la bande d'alarme programmée. | Contrôler la programmation correcte du paramètre "Bande Alarme" en programmation. |
| High | 475 mV Alm | | | | | |
| P | 75% | | | | | |
| Message "Cal" alarme Ex: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Cal</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Cal | P | 75% | Alarme sonde non calibrée. | Effectuer la procédure de calibrage de la sonde. |
| High | 475 mV Cal | | | | | |
| P | 75% | | | | | |


OPTIMA PLUS

Pannello di controllo




| | |
|--|--|
| | Accesso al menu di programmazione |
| | Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; Premuto contemporaneamente ai pulsanti aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione "enter", cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi. |
| | Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display. |
| | Per "uscire" dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta salvataggio delle modifiche. |
| | Accesso al menu di calibrazione pH/Redox della pompa. Se in modalità Off, il menu di calibrazione non viene attivato. Nella funzione Manuale la calibrazione pH/Redox non è attiva. |
| | Scorre i menu verso l'alto, oppure incrementa i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio |
| | Scorre i menu verso il basso, oppure decrementa i valori numerici da modificare. |
| | Led verde lampeggiante durante il dosaggio |
| | Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme |

Collegamenti elettrici



| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Relè d'allarme | |
| 2 | | |
| 3 | Polo + | Uscita 4-20 mA max 500ohm |
| 4 | Polo - | |
| 5 | Ingresso controllo remoto (start-stop) | |
| 6 | | |
| 7 | Ingresso sonda di temperatura | |
| 8 | | |
| 9 | Ingresso sensore di flusso | |
| 10 | | |
| B | Ingresso sonda controllo livello | |

| Connessione ModBus | |
|--------------------|----------------|
| Pin N° | Descrizione |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | Non utilizzato |




Menù di programmazione Optima Plus

Premendo il tasto  per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti  potrete scorrere le voci del menu, con il pulsante  si accede alle modifiche. Di fabbrica la pompa è programmata in modalità costante. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di non attività. I questo caso dati eventualmente inseriti non vengono salvati.

Con il pulsante  si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| Uscita Non salvare |  | Uscita Salvare |  |
|-----------------------|---|-------------------|---|




Impostazione lingua




| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|---|
| | <p>Permette di selezionare la lingua, di fabbrica la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p> |


Paragrafo 1 – Dosaggio Proporzionale alla misura del pH (impostazione di fabbrica)

| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|---|
| | <p>La pompa misura e controlla il valore di pH di una soluzione, programmando in sequenza: set-point, tipo di set-point, banda proporzionale e banda d'allarme.</p> <p>Tipo set-point: acido</p> <p>Tipo set-point: alcalino</p> <p>Si può inoltre programmare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) in minuti, cioè un tempo oltre il quale se la misura del pH non arriva al setpoint, si attiva un segnale d'allarme. - La risoluzione della misura (1 o 2 cifre decimali) - Disattivazione/attivazione della procedura di calibrazione - Valore manuale della temperatura in °C (fabbrica) o °F <p>La frequenza massima è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la portata, oppure i pulsanti per diminuirla.</p> |





Paragrafo 2 – Dosaggio Proporzionale alla misura del potenziale Redox (O.R.P.)

| Programmazione | Funzionamento |
|--|---|
|  | <p>La pompa misura e controlla il valore di pH di una soluzione, programmando in sequenza: set-point, tipo di set-point, banda proporzionale e banda d'allarme.</p> <p>Tipo set-point: massima</p>  <p>Tipo set-point: minima</p>  <p>Si può inoltre programmare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) in minuti, cioè un tempo oltre il quale se la misura del pH non arriva al setpoint, si attiva un segnale d'allarme. - La risoluzione della misura (1 o 2 cifre decimali) - Disattivazione/attivazione della procedura di calibrazione <p>La frequenza massima è modificabile durante il funzionamento premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti   per diminuirla.</p> |



Paragrafo 3 –Dosaggio manuale



Paragrafo 4 – RS 485 Settaggi

| Programming | Operation |
|--|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuración] C --> D[enter] D --> E[Configuration] E --> F[Pump Function] F --> G[] G --> H[Rs485 Settaggi] H --> I[Rs 485 Off] I --> J[enter] J --> K[Rs485 Settaggi] K --> L[Rs 485 ON] L --> M[enter] M --> N[Rs485 Settaggi] N --> O[BaudRate 9600] O --> P[enter] P --> Q[Rs485 Settaggi] Q --> R[Parità Even] R --> S[enter] S --> T[Rs485 Settaggi] T --> U[Indirizzo 1] U --> V[enter] V --> W[Rs485 WatchDog] W --> X[T Off] X --> Y[enter] Y --> Z[WDG. Config] Z --> AA[Hardware Reset] AA --> BB[enter] BB --> CC[mode enter] CC --> DD[] DD --> EE[] EE --> FF[] FF --> GG[] GG --> HH[] HH --> II[] II --> JJ[] JJ --> KK[] KK --> LL[] LL --> MM[] MM --> NN[] NN --> OO[] OO --> PP[] PP --> QQ[] QQ --> RR[] RR --> SS[] SS --> TT[] TT --> UU[] UU --> VV[] VV --> WW[] WW --> XX[] XX --> YY[] YY --> ZZ[] ZZ --> AA[] </pre> | <p>In questo modo è possibile attivare (disattivare) la comunicazione Modbus RS485 (impostazione predefinita)</p> <p>Se attivato il menu mostrerà le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> -BaudRate: E' possibile settare il BaudRate su 2400, 4800, 9600, 19200 o 38400 (9600 è di Default). -Parità: E' possibile settare Parità come; Even, Odd or No (disabilitato). -Indirizzo: E' possibile settare il valore da 1 a 247 (1 valore di Default). -Timeout: E' possibile impostare il timeout Watchdog , se Off è attivo, altrimenti è possibile impostare un tempo da 1 a 65535 secondi (disattivata per impostazione predefinita) -Hardware Reset: è possibile impostare la comunicazione watchdog come reset hardware , Com . Reset, arresto Dosaggio e WDG Alarm (allarme WDG impostazione predefinita) <p>Le modifiche possono essere effettuate premendo key, premere keys per impostare nuovi valori.</p> <p>Premere per confermare o per ritornare al menu.</p> |


Paragrafo 5 – Impostazione massima portata

| Programmazione | Funzionamento |
|---|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuración] C --> D[enter] D --> E[Configuración] E --> F[Funzioni pompa] F --> G[] G --> H[Portata Massima] H --> I[P100%] I --> J[enter] J --> K[Portata Massima] K --> L[P100%] L --> M[enter] M --> N[Portata Massima] N --> O[F320s/m] O --> P[enter] P --> Q[Portata Massima] Q --> R[F320s/m] R --> S[enter] S --> T[mode enter] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> AA[] </pre> | <p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p> |


Paragrafo 6 – Impostazione relé d'allarme

| Programmazione | Funzionamento |
|---|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuración] C --> D[enter] D --> E[Configuración] E --> F[Funzioni Pompa] F --> G[] G --> H[Portata massima] H --> I[P100%] I --> J[] J --> K[Rele allarme] K --> L[N.Aperto] L --> M[enter] M --> N[Rele allarme] N --> O[N.Chiuso] O --> P[enter] P --> Q[Rele allarme] Q --> R[N.Chiuso] R --> S[enter] S --> T[mode enter] T --> U[] U --> V[] V --> W[] W --> X[] X --> Y[] Y --> Z[] Z --> AA[] </pre> | <p>Serve ad impostare il relè di allarme in assenza di situazione d'allarme, se aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p> |

Paragrafo 7 – Impostazione Ritardo Power On

| Programmazione | Funzionamento |
|---|---|
|  | <p>Permette di impostare un ritardo del funzionamento della pompa all' accensione della stessa. Questo ritardo ha effetto solo se la pompa viene spenta e riaccesa togliendo l'alimentazione.</p> <p>L'impostazione può essere disabilitata, Off (fabbrica) oppure si può impostare un ritardo da 1 a 60 minuti.</p> <p>Con il ritardo attivo, durante il tempo impostato il led allarme e di impulso lampeggiano contemporaneamente (1 sec On – 1 sec Off) e il display mostra il countdown in secondi. Se la pompa è in Stop vengono visualizzati solo i led lampeggianti. Durante il tempo di ritardo può essere disattivata la funzione accedendo al menu, impostando il tempo ad Off.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p> |

Paragrafo 8 – Impostazione Ritardo Calibrazione

| Programmazione | Funzionamento |
|--|--|
|  | <p>Permette di impostare un ritardo del funzionamento della pompa dopo la calibrazione della sonda (Redox o pH).</p> <p>L'impostazione può essere disabilitata, Off (fabbrica) oppure si può impostare un ritardo da 1 a 60 minuti.</p> <p>Con il ritardo attivo, durante il tempo impostato il led allarme e di impulso lampeggiano contemporaneamente (1 sec On – 1 sec Off) e il display mostra il countdown in secondi. Se la pompa è in Stop vengono visualizzati solo i led lampeggianti. Durante il tempo di ritardo può essere disattivata la funzione accedendo al menu, impostando il tempo ad Off.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p> |

Paragrafo 9 – Calibrazione portata

| Programmazione | Funzionamento |
|---|---|
| <p>Calibrazione Pompa 0,23 cc/colpo enter</p> <p>Calibrazione Pompa Manuale enter Calibrazione Pompa cc/colpo 0,23 □ + enter</p> <p>Calibrazione Pompa Automatica enter Cal. Automatica Start 100 colpi enter</p> <p>Cal. Automatica Colpi 100 enter</p> <p>Cal. Automatica ml 20 enter</p> | <p>Nel menu principale appare il valore di cc a colpo in memoria. È possibile calibrare in due modalità:</p> <p>MANUALE – inserisco manualmente il valore di cc a colpo con i tasti e confermo con </p> <p>AUTOMATICA – la pompa esegue 100 colpi, che vengono avviati con il tasto , alla fine dei quali con i tasti inserisco la quantità aspirata dalla pompa e confermo con .</p> <p>Il dato inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p> |

Paragrafo 10 – Statistiche

| Programmazione | Funzionamento |
|--|--|
| <p>Statistiche Ore 10 enter</p> <p>Statistiche Colpi 1000 enter</p> <p>Statistiche Q.ta(1) 100 enter</p> <p>Statistiche Accensioni 10 enter</p> <p>Statistiche Reset enter Reset Stat. NO □ + enter</p> <p>ESC</p> <p>Statistiche Ore 10 enter</p> | <p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa, premendo il tasto accedo alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = numero di colpi eseguito dalla pompa - Q.ty(L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri; questo dato viene calcolato in base al valore cc/stroke in memoria - Power = numero di avviamimenti della pompa - Reset = con i tasti posso azzerare i contatori (YES) oppure no (NO), con confermo. <p>La pressione di permette di tornare al menu principale.</p> |

Paragrafo 11 – Password

| Programmazione | Funzionamento |
|---|---|
| <p>Password **** enter</p> <p>Password 0000 □ + □ - enter</p> | <p>Inserendo la password, potrò entrare in programmazione e vedere tutti i valori impostati, ma ogni volta che cercherò di modificarli verrà richiesta la password.</p> <p>La linea lampeggiante indica il numero modificabile, con il tasto seleziono il numero (da 1 a 9), con il tasto seleziono il numero da modificare, quindi con confermo. Impostando "0000" (fabbrica), la password viene esclusa.</p> |

Paragrafo 12 – Allarme di flusso

| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|--|
| | <p>Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso.</p> <p>Una volta attivato (On) premendoli tasto si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme. Premendo lampeggia il numero, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo. Premendo torno al menu principale</p> |

Paragrafo 13 – Allarme di livello

| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|--|
| | <p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè blocco il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza blocco del dosaggio.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di allarme. Con confermo. Premendo torno al menu principale</p> |

Paragrafo 14 – Unità visualizzazione portata


| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|--|
| | <p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (% o frequenza, a seconda di come impostato). Con confermo e torno al menu principale</p> |

Paragrafo 15 –Impostazione Pausa


| Programmazione | Funzionamento |
|----------------|---|
| | <p>Ingresso remoto per mettere in pausa la pompa. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO)</p> <p>Con confermo e torno al menu principale.</p> |

Menu Calibrazione pH

Premendo il tasto CAL x 3 secondi si entra nel menu calibrazione, se in programmazione la calibrazione è stata esclusa, sul display appare:



Se la calibrazione è attiva:



È possibile scegliere la modalità automatica o manuale, in entrambi i casi la calibrazione a pH 7 avviene in automatico.

- Calibrazione automatica:

Sul display appare il valore della soluzione tampone, inserire la sonda nella boccetta, premendo a display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità

dell'allineamento è inferiore al 50% appare errore a display e premendo si esce dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente), se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato a display e

premendo viene richiesta la soluzione tampone a pH 4 o 9; a questo punto la procedura è uguale alla precedente.

- Calibrazione manuale:

quando sul display appare il valore della soluzione tampone inserire la sonda nella boccetta, premendo a display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità

dell'allineamento è inferiore al 50% appare errore a display e premendo si esce dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente), se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato a display e


premendo sul display lampeggia il valore di pH 7.00, con i tasti inserisco il valore della soluzione in mio possesso, quindi premendo confermo ed avvio la procedura di calibrazione come in precedenza.

Menu Calibrazione Potenziale Redox (O.R.P.)

Premendo il tasto CAL x 3 secondi si entra nel menu calibrazione, se in programmazione la calibrazione è stata esclusa, sul display appare:

| |
|--------------|
| Calibrazione |
| Off |

Se la calibrazione è attiva:



È possibile scegliere la modalità automatica o manuale.

- Calibrazione automatica:

sul display appare il valore della soluzione tampone inserire la sonda nella boccetta, premendo a display appare il conteggio alla rovescia dei 60 secondi necessari a completare la calibrazione. Se la qualità dell'allineamento è inferiore al 50% appare errore a display e premendo si esce dalla calibrazione (dopo 4 secondi la pompa esce automaticamente), se la qualità è superiore al 50%, il valore viene visualizzato a display e premendo viene completata la procedura.

- Calibrazione manuale:

sul display appare il valore della soluzione tampone inserire la sonda nella boccetta, premendo sul display lampeggia il valore di 465mV, inserisco la sonda nella mia soluzione, quindi con i tasti visualizzo il valore della soluzione in mio possesso, quindi premendo confermo ed avvio la procedura di calibrazione come in precedenza.

Allarmi

| Visualizzazione | Causa | Interruzione | | | | | | |
|--|--|---|----------|-------|--|---|--|---|
| Led Alarm fisso Scritta Lev lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev | P100% | Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa. | Ripristino del livello del liquido. | | |
| Man | | | | | | | | |
| Lev | P100% | | | | | | | |
| Led Alarm fisso Scritta Lev e Stop lampeggianti Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev Stop</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | | Lev Stop | P100% | Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa. | Ripristino del livello del liquido. | | |
| Man | | | | | | | | |
| Lev Stop | P100% | | | | | | | |
| Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table> | 1:n | 6 | Mem | | La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in Off. | Pressione del tasto  | | |
| 1:n | 6 | | | | | | | |
| Mem | | | | | | | | |
| Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table> | 1:n | M | 6 | Mem | | | La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in On. | Quando la pompa finisce di ricevere gli impulsi esterni restituisce i colpi memorizzati |
| 1:n | M | 6 | | | | | | |
| Mem | | | | | | | | |
| Led Alarm fisso Scritta Flw lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table> | Man | F | Flw | P100% | Allarme di flusso attivo, la pompa non ha ricevuto il numero di segnali programmati dal sensore di flusso. | Pressione del tasto  | | |
| Man | F | | | | | | | |
| Flw | P100% | | | | | | | |
| Es: Parameter Error PROG to default | Errore di comunicazione con la eeprom. | Pressione del tasto  per ripristinare i parametri di fabbrica. | | | | | | |
| Scritta "OFA" lampeggiante Scritta "Stop" lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV OFA</td></tr><tr><td>Stop</td><td>P 75%</td></tr></table> | High | 475 mV OFA | Stop | P 75% | Allarme O.F.A. | Pressione del tasto  per bloccare il lampeggio della scritta Stop, ulteriore pressione del tasto per riavviare la pompa. | | |
| High | 475 mV OFA | | | | | | | |
| Stop | P 75% | | | | | | | |
| Scritta "Alm" lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Alm</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Alm | P | 75% | Il valore letto dalla sonda è fuori dall'intervallo della banda d'allarme impostata | Controllare la corretta impostazione del parametro "Banda Allarme" in programmazione. | | |
| High | 475 mV Alm | | | | | | | |
| P | 75% | | | | | | | |
| Scritta "Cal" lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>High</td><td>475 mV Cal</td></tr><tr><td>P</td><td>75%</td></tr></table> | High | 475 mV Cal | P | 75% | Allarme sonda non calibrata | Effettuare la procedura di calibrazione della sonda. | | |
| High | 475 mV Cal | | | | | | | |
| P | 75% | | | | | | | |


Painel de Controle – OPTIMA PLUS



| | |
|--|--|
| | Acesso ao menú de programação. |
| | Durante a fase de funcionamento da bomba: Se acionado mostra ciclicamente no display os valores programados; Se acionado simultaneamente as teclas aumenta ou reduz um valor dependendo da modalidade de funcionamento preescolhida. Em programação faz a função "enter", isto é, confirma a entrada nos vários níveis de menú e as modificações no interior dos mesmos. |
| | Liga e desliga a bomba. Nas condições de alarme de nível (só função alarme), de fluxo e memory ativas, desativa a sinalização no display. |
| | Para "sair" dos vários níveis de menú. Antes de sair definitivamente da programação se acessa ao pedido de salvar as modificações. |
| | Acesso ao menú de calibração da bomba. Se na modalidade Off, o menú de calibração não é ativado. |
| | Percorre os menús para o alto, ou ainda, aumenta os valores numéricos a modificar. Na modalidade Batch pode acionar a dosagem. |
| | Percorre os menús para baixo, ou ainda, reduz os valores numéricos a modificar. |
| | Led verde lampejante durante a dosagem. |
| | Led vermelho que ascende nas varias situações de alarme. |

| Conexões Elétricas | |
|--------------------|---|
| 1 | Relê de alarme |
| 2 | |
| 3 | Polo + |
| 4 | Polo - |
| 5 | Saida 4-20 mA |
| 6 | |
| 7 | Entrada do controle remoto (start-stop) |
| 8 | |
| 9 | Entrada da sonda de temperatura |
| 10 | |
| B | Entrada do sensor de fluxo |
| | Entrada da sonda de controle de nível |

| Conexao ModBus | |
|----------------|---------------|
| Pin N° | Descrição |
| 1 | T+R+ |
| 2 | T-R- |
| 3 | GND |
| 4 | Nao utilizado |



Menú de Programação Optima Plus

Acionando a tecla  por mais de três segundos se acessa a programação. Com as teclas   será possível correr os itens do menu, com a tecla  se acessa as modificações.


De fábrica a bomba vem programada na modalidade constante. A bomba volta automaticamente à modalidade de funcionamento depois de 1 minuto de inatividade. Neste caso dados eventualmente inseridos não são salvos.

Com a tecla  se sai dos níveis da programação. Na saída da programação o display mostra:

 Exit
No Save

 Exit
Save

 para confirmar a escolha



Seleção do Idioma




| Programação | Funcionamento |
|---|--|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuracao] B --> C[enter] C --> D[Configuracao Funcoes Bomba] D --> E[enter] E --> F[Fluxo Maximo P100%] F --> G[enter] G --> H[Rele de Alarme N. Aberto] H --> I[enter] I --> J[Idioma Portugues] J --> K[enter] K --> L(mode enter) L --> M(+) M --> N(-) N --> O(mode enter) O --> P[dashed box] P --> Q[dashed box] </pre> | <p>Permite selecionar o idioma, de fábrica a bomba vem programada em inglês.</p> <p>Acionando se acessa à modificação, a seguir, com as teclas e seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p> |


Parágrafo 1 - Dosagem Manual

| Programação | Funcionamento |
|--|---|
| <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuracao] B --> C[enter] C --> D[Configuracao Funcoes Bomba] D --> E[enter] E --> F[Funcoes Bomba Manual] F --> G[<-] G --> H[enter] H --> I[dashed box] </pre> | <p>A bomba trabalha em modalidade constante. A vazão é regulada manualmente acionando simultaneamente as teclas e para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas e para diminuí-la.</p> |




| Visualização durante o funcionamento | Visualização na seleção (tecla MODE) |
|---|---|
| <p>Modo de funcionamento • Man = Manual</p> <p>Estado sensor de FLUXO</p> <p>Alarms e estados • Niv = Alarme nível • Fls = Alarme fluxo</p> <p>Estado da bomba • Vazio = bomba em start • Stop = bomba parada • Paus = bomba em pausa</p> <p>MAN Niv Stop P100%</p> | <p>Modo de funcionamento • Visualiza o valor correspondente à frequência</p> <p>F320s/m P100%</p> <p>Valor da dosagem em curso • Modificação da vazão máxima acionando simultaneamente as teclas + ou -</p> |


Parágrafo 2 - Dosagem Proporcional à medida do pH (selecionado em fábrica)

| Programação | Funcionamento |
|---|---------------|
|  <p>A bomba mede e controla o valor do pH de uma solução, programando em seguida: set-point, tipo de set-point, banda proporcional e banda de alarme.</p> <p>Tipo set-point: ácido</p>  <p>Tipo de set-point: alcalino</p>  <p>Pode-se, além disso, programar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) em minutos, isto é, um tempo além do qual se a medida do pH não chega ao set-point, se ativa um sinal de alarme. - A resolução da medida (1 ou 2 cifras decimais) - Desativação/ativação do procedimento de calibração - Valor manual da temperatura em °C (fábrica) ou °F <p>A frequência máxima é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas  para aumentar a vazão, ou ainda as teclas   para diminuí-la.</p> | |



Parágrafo 3 – Dosagem Proporcional à medida do potencial Redox (O.R.P.)

| Programação | Funcionamento |
|--|---|
|  | <p>A bomba mede e controla o valor do pH de uma solução, programando na sequência: set-point, tipo de set-point, banda proporcional e banda de alarme.</p> <p>Tipo set-point: máxima</p>  <p>Tipo set-point: mínima</p>  <p>Se pode também programar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) em minutos, isto é, um tempo além do qual se a medida do pH não chega ao set-point, se ativa um sinal de alarme. - A resolução da medida (1 ou 2 cifras decimais) - Desativação/ativação do procedimento de calibração <p>A frequência máxima é modificável durante o funcionamento acionando simultaneamente as teclas   para aumentar a vazão ou ainda as teclas   para diminuí-la.</p> |



Parágrafo 4 – Rs 485 Config.

| Programming | Operation |
|-------------|---|
| | <p>Isso torna possível para ativar (desativar) a comunicação Modbus RS485 (ativado por padrão).</p> <p>Se o Active no menu mostrará os seguintes itens :</p> <ul style="list-style-type: none"> -BaudRate: é possível definir o BaudRate como 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 (9600 por padrão). -Parity : É possível definir a paridade como Par, Ímpar ou Não (desativado) . -Address: é possível definir a comunicação endereço do dispositivo de 1 a 247 (1 por padrão). -Timeout: É possível definir o tempo limite Watchdog , se é desativado caso contrário, é possível definir um tempo de 1 a 65535 segundos (desativado por padrão). -Hardware Reset: é possível definir a comunicação Watchdog como Hardware Reset, Com. Reset, Parada Dosagem e WDG Alarme (WDG Alarme por padrão). <p>As alterações podem ser feitas pressionando a key, em seguida, usando o keys o definir o novo valor. Selecionar para confirmar e voltar ao menu principal.</p> |


Parágrafo 5 - Seleção de Máxima Vazão

| Programação | Funcionamento |
|-------------|---|
| | <p>Permite selecionar a máxima vazão que a bomba pode alcançar e a modalidade programada (% ou frequência) permanecendo a visualização da vazão na unidade de medida standard. Acionando se acessa a modificação, e a seguir, com as teclas selecione o valor. Com confirme e volto ao menu principal</p> |


Parágrafo 6 - Seleção do Relé de Alarme

| Programação | Funcionamento |
|-------------|---|
| | <p>Serve para selecionar o relê de alarme na ausência da situação de alarme, se aberto (fábrica) ou ainda, fechado.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, e a seguir, com as teclas selecione o valor. Com confirme e volto ao menu principal</p> |

Parágrafo 7 - Definição Atraso Power On

| Programação | Funcionamento |
|---|---|
|  | <p>Permite definir um atraso do funcionamento da bomba quando a mesma é ligada. Este atraso tem efeito só se a bomba fôr desligada e ligada novamente retirando a alimentação.</p> <p>A configuração pode ser desactivada, Off (de fábrica) ou pode-se configurar um atraso de 1 a 60 minutos.</p> <p>Com o atraso activo, durante o tempo configurado o led de alarme e o de impulso lampejam simultâneamente (1 seg. On – 1 seg. Off) e o display mostra a contagem decrescente em segundos. Se a bomba estiver em Stop visualizam-se só os leds lampejantes.</p> <p>Durante o tempo de atraso a função pode ser desactivada acedendo ao menú, definindo o tempo para Off.</p> <p>Premindo   acede-se à modificação, portanto com as teclas   define-se o valor. Com   confirma-se e regressa-se ao menú principal.</p> |

Parágrafo 8 - Definição Atraso Calibração

| Programação | Funcionamento |
|--|---|
|  | <p>Usado para definir um atraso funcionamento da bomba após a calibração da sonda (Redox ou pH).</p> <p>A configuração pode ser desactivada, Off (de fábrica) ou pode-se configurar um atraso de 1 a 60 minutos.</p> <p>Com o atraso activo, durante o tempo configurado o led de alarme e o de impulso lampejam simultâneamente (1 seg. On – 1 seg. Off) e o display mostra a contagem decrescente em segundos. Se a bomba estiver em Stop visualizam-se só os leds lampejantes.</p> <p>Durante o tempo de atraso a função pode ser desactivada acedendo ao menú, definindo o tempo para Off.</p> <p>Premindo   acede-se à modificação, portanto com as teclas   define-se o valor. Com   confirma-se e regressa-se ao menú principal.</p> |

Parágrafo 9 - Calibração da Vazão

| Programação | Funcionamento |
|---|---------------|
| <p>No menu principal aparece o valor de cc por golpe memorizado. É possível calibrar em duas modalidades: MANUAL - Insiro manualmente o valor de cc por golpe com as teclas e confirmo com AUTOMÁTICA - A bomba executa 100 golpes, que são acionados pela tecla , no fim dos quais com as teclas insiro a quantidade aspirada pela bomba e confirmo com O dado inserido será utilizado nos cálculos das vazões.</p> | |

Parágrafo 10 - Estatísticas

| Programação | Funcionamento |
|--|---------------|
| <p>No menu principal visualizam-se as horas de funcionamento da bomba, acionando a tecla acesso as outras estatísticas: - Golpes = número de golpes executado pela bomba. - Qde.(L) = quantidade dosada pela bomba expressa em litros; este dado é calculado com base no valor cc/golpe na memória - Ascendimentos = número de ligações da bomba - Reset = com as teclas posso zerar os contadores (YES) ou ainda não (NO), com confirmo. O acionamento de permite voltar ao menu principal.</p> | |

Parágrafo 11 - Senha

| Programação | Funcionamento |
|---|---------------|
| <p>Inserindo a senha, poderei entrar na programação e ver todos os valores selecionados, mas a cada vez que procurar modificá-los será solicitada a senha. A linha lampejante indica o número modificável, com a tecla seleciono o número (de 1 a 9), com a tecla seleciono o número a modificar, e a seguir com confirmo. Selecionando "0000" (fábrica), a senha é excluída.</p> | |

Parágrafo 12 - Alarme de Fluxo

| Programação | Funcionamento |
|--|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracao] Config --> Alarms[Alarms] Alarms --> Fluxo[Fluxo] Fluxo --> Off[Off] Fluxo --> On[On] On --> NumSenais[Num.Senais] NumSenais --> Six[6] Alarms --> Off2[Off] </pre> | <p>Permite ativar (desativar) o sensor de fluxo.</p> <p>Uma vez ativado (On) ativando a tecla se acessa a requisição de quantos sinais a bomba espera antes de entrar em alarme. Acionando lampeja o número, a seguir, com as teclas seleciono o valor. Com confirmo. Acionando volto ao menu principal</p> |

Parágrafo 13 - Alarme de Nível

| Programação | Funcionamento |
|--|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracao] Config --> Alarms[Alarms] Alarms --> Nivel[Nivel] Nivel --> Stop[Stop] Nivel --> Alarme[Alarme] Alarme --> AlarmeNivel[Alarme Nivel] AlarmeNivel --> Alarme[Alarme] Alarms --> Stop2[Stop] </pre> | <p>Permite selecionar a bomba quando se ativa o alarme do sensor de nível, isto é, bloqueio a dosagem (Stop), ou ainda simplesmente ativar a sinalização de alarme sem bloqueio da dosagem.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas selecionoo tipo de alarme. Com confirmo. Acionando volto ao menu principal</p> |

Parágrafo 14 - Unidade de Visualização de Vazão


| Programação | Funcionamento |
|---|---|
| <pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracao] Config --> Unidades[Unidades] Unidades --> Standard[Standard] Standard --> Lh[Unidades L/h] Lh --> Lh[L/h] Unidades --> Standard2[Standard] </pre> | <p>Permiite selecionar a unidade de medida da dosagem no display em visualização.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas selecionooo o tipo de unidade de medida L/h (Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou standard (% ou frequência, segundo foi selecionado). Com confirmo e volto ao menu principal</p> |

Parágrafo 15 – Ajuste Pausa


| Programação | Funcionamento |
|-------------|---|
| | <p>Entrada remota para colocar a bomba em pausa. Em fábrica o sistema é ajustado como Normalmente Aberto.</p> <p>Ao premir poderá ter acesso à alteração. Com as teclas poderá ajustar o valor (N. ABERTO ou N. FECHADO)</p> <p>Com poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p> |

Menú de Calibragem de pH

Acionando a tecla CAL x 3 segundos se entra no menú de calibragem, se na programação a calibragem foi excluída, no display aparece:



Se a calibragem estiver ativa:



É possível escolher a modalidade automática ou manual, em ambos os casos a calibragem no pH 7 acontece automaticamente.

- Calibragem Automática:

No display aparece o valor da solução tampão, inserir a sonda no frasco, acionando no display aparece a contagem ao contrário dos 60 segundos necessários para completar a calibragem. Se a qualidade do alinhamento

for inferior a 50% aparece erro no display e acionando se sai da calibragem (depois de 4 segundos a bomba sai automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no display e acionando é solicitada a solução tampão no pH 4 ou 9; neste ponto o procedimento é igual ao precedente.

- Calibragem manual:

Quando no display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando no display aparece a contagem ao contrário dos 60 segundos necessários a completar a calibragem. Se no display a

qualidade do alinhamento for inferior a 50% aparece erro no display e acionando se sai da calibragem (depois de 4 segundos a bomba sai automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no


display e acionando no display lampeja o valor do pH 7.00, com as teclas insiro o valor da solução em meu poder, a seguir, acionando confirme e inicio o procedimento de calibragem como precedentemente.

Menú de Calibração Potencial Redox (O.R.P.)

Acionando a tecla CAL x 3 segundos se entra no menú de calibração, se na programação a calibração foi excluída, no display aparece:

| |
|------------|
| Calibração |
| Off |

Se a calibração está ativa:



É possível escolher a modalidade automática ou manual.

- Calibração Automática:

No display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando no display aparece a contagem ao contrário dos 60 segundos necessários para completar a calibração. Se a qualidade do alinhamento

for inferior a 50% aparece erro no display e acionando se sai da calibração (depois de 4 segundos a bomba sai automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no display e acionando é completado o procedimento.

- Calibração manual:

No display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando no display lampeja o valor de 465mV, insiro a sonda na minha solução, a seguir com as teclas visualizo o valor da solução em meu poder, a seguir, acionando confirmo e inicio o procedimento de calibração como precedentemente.

Alarms

| Visualização | Causa | Interrupção |
|--|---|--|
| Led de Alarme fixo Escrito Lev lampejante Ex: Man Lev P100% | Alarme de final de nível, sem interrupção do funcionamento da bomba. | Recomposição do nível do líquido. |
| Led de Alarme fixo Escrito Lev e Stop lampejantes Ex: Man Lev Stop P100% | Alarme de final de nível, com interrupção de funcionamento da bomba. | Recomposição do nível do líquido. |
| Escrito Mem lampejante Ex: 1:n 6 Mem | A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em Off. | Acionar a tecla  |
| Escrito Mem lampejante Ex: 1:n M 6 Mem | A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em On. | Quando a bomba acaba de receber os impulsos externos devolve os golpes memorizados |
| Led de Alarme fixo Escrito Flw lampejante Ex: Man F Flw P100% | Alarme de fluxo ativo, a bomba não recebeu o número de sinais programados pelo sensor de fluxo. | Acionar a tecla  |
| Ex: Parameter Error PROG to default | Erro de comunicação com a eeprom. | Acionar a tecla  para restaurar os parâmetros de fábrica. |
| Escrito "OFA" lampejante Escrito "Stop" lampejante Ex: High 475 mV OFA Stop P 75% | Alarme O.F.A. | Acionar a tecla  para bloquear o lampejo da escrita Stop, posteriormente acionamento da tecla para religar a bomba. |
| Escrito "Alm" lampejante Ex: High 475 mV Alm P 75% | O valor lido pela sonda está fora do intervalo da banda de alarme selecionada | Verificar correta seleção do parâmetro "Banda de Alarme" na programação. |
| Escrito "Cal" lampejante Ex: High 475 mV Cal P 75% | Alarme de sonda não calibrado | Efetuar o procedimento de calibragem da sonda. |