OPTIMA PRO NEXT



INSTALLATION MANUAL AND COMMISSIONING GUIDE FOR THE OPTIMA PRO NEXT SERIES DOSING PUMPS

PACK CONTENTS:

- **A.** Opaque tube for connecting the output from the pump to the point of injection
- **B.** Transparent tube for connecting the bleeder valve for manual priming
- **C.** Injection fitting
- D. Tube connection kit
- E. Foot filter
- F. Wall fixing bracket
- G. Anchor bolts for fixing the wall bracket
- H. Pump body screws protection caps
- I. Instruction Manual

Below are the technical data and the pump performance:



	PVDF-1				
Model	Back Pressure	Flow Rate	cc /Stroke	Connections (mm)	Strokes / min
	bar	L/h		In / Out	
200	8	5	0,52	1/6	160
200	10	3	0,31	470	100

INTRODUCTION

The dosing pump consists of a control section containing the electronics and the magnet, and a hydraulic section, which is always in contact with the liquid to be dosed.

Check the main specifications of your pump on the data plate



- 1 Control panel
- 2 Dosing head
- 3 Valve for priming the pump
- 4 Delivery connection
- 5 Suction connection

6 Support for base-plate (optional)

It is advisable to check the chemical compatibility between the product to be dosed and the materials with which it will come into contact.

MATERIALS USED TO MAKE THE HEAD OF THE PUMP

- Casing: PVDF-T
- Valve: PVDF-T
- Balls: Ceramic
- Membrane: PTFE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Weight:
- Power supply: 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz)

1.5 Kg

- Power consumption: 12 W
- **Fuse:** 2A 250V T 5x20
- Protection class: IP65

READ CAREFULLY THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE PROCEEDING TO INSTALL OR CARRY OUT MAINTENANCE ON THE PUMP.



Drilling template for the wall bracket



After about 800 hours of operation, tighten the bolts of the pump body by using a tightening torque of **3 Nm.**

In making the hydraulic connections it is necessary to comply with the following instructions:

- The BOTTOM FILTER should be installed at a distance of about 5-10 cm from the bottom, in order to avoid clogging;
- The installation with the pump below the liquid level is recommended for pumps with very low flow rates. In particular when dosing products that have a tendency to develop gases (ex: sodium hypochlorite, hydrazine, hydrogen peroxide...)
- If it is necessary to use tubes longer than those supplied with the installation kit, they must always have the same dimensions as those supplied with the pump. If the **DELIVERY PIPE** is exposed to direct sunlight, it is recommended the use of a black UV-resistant pipe;
- It is advisable for the INJECTION POINT to be placed higher than the pump or the tank.;
- The **INJECTION VALVE** supplied with the pump, should always be installed at the end of the dosing-flow delivery line.

STARTING UP THE PUMP

Once you have checked all the above operations, you are ready to start the pump.

Priming

- Start the pump
- Open the priming coupling by turning the knob anticlockwise and wait for the liquid to flow out of the hose connected to it.
- Once you are sure that the pump is completely filled with liquid you can close the coupling and the pump begins to dose.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The pump is running regularly but the dosage was interrupted	The valves are clogged Clean the valves or replace them if it's not port to remove the deposits	
	Eccessive intake height	Position the pump or the tank so as to reduce the intake height
	The liquid is too viscous	Reduce the intake height or use a pump with a higher flow rate
Insufficient flow rate	Leaky valves	Check the tightness of the nuts
	The liquid is too viscous	Reduce the intake height or use a pump with a higher flow rate
	Partial clogging of the valves	Clean the valves or replace them if it's not possible to remove the deposits
Irregular pump flow rate	Transparent PVC tube for delivery	Use the opaque PE tube for delivery
The diaphragm is breaking	Excessive back pressure	Check the system pressure. Check if the injection valve is clogged. Check if there is a clogging between the discharge valves and the injection point.
	Operation without liquid	Check the presence of the foot filter (valve)
	The diaphragm is not fixed properly	If the diaphragm has been replaced, check its proper tightening
The pump does not turn on	Insufficient power supply	Check if the values on the plate of the pump correspond to those of the electrical network.

Control panel – OPTIMA PRO NEXT		
	Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc Esc	
ESC ESC START	To access the programming menu. (Press and hold down simultaneously for at least 3 seconds).	
ENTER START STOP	To start and stop the pump. To disable the display notification in case of active level alarm condition (only alarm function), flow alarm condition and memory. In programming mode it functions as "enter", to confirm the access and the changes within the various menu levels.	
ESC	To "escape" the various menu levels. Before exiting the programming mode you will be prompted to save the changes. Prolonged pressure displays the screen for the flow sensor calibration.	
	To scroll the menus or change the parameters in programming mode. In Batch, Timer mode, simulating the external trigger can start the dosage. Prolonged pressure enables the priming.	
	Green LED flashes while dosing. Red LED turns on in case of various alarm conditions.	



Dip switch position and connections for frequency signals input mode

Connection diagram for frequency input with dry contact

Dip switch position = Position ON



Connection diagram for frequency input with Hall sensor.



Dip switch position = Position ON





Connection diagram for frequency input with voltage signal



Dip switch position = Position 1



Paragraph 1 - Manual dosage

ENTER START





Paragraph 2 – Proportional Dosage to a 0/4-20 mA signal













Paragraph 8 - Timed Dosage (Frequency signal input "TRIGGER" activated)















Paragraph 14 – Flow Alarm

Programming	Operation		
¥	Allows you to activate (deactivate) the flow sensor.		
	Once activated (On) by pressing the key, you can set		
	the number of signals the pump requires before starting the		
	alarm (by setting the Time = 0 s on the next menu) or the		
	priming (by setting the Time different from 0 s in the next		
ENTER	ENTER		
START + ESC	monu) Prose STOP and the number will start to flash than		
	press to set the value.		
Comig.	ENTER START E2C		
	Press STOP to confirm then press D to return to the main		
	menu.		
	In the Time menu you can set the time over which the pump,		
······	not having received the flow signal for the set number of		
	signals, will start priming before starting the alarm. If during		
	the priming the pump receives again the flow signal, it will		
	return to normal operation. For the time = 0 s, after the set		
	number of signals, the pump will start immediately the alarm,		
	START		
	press and the number will start to flash, than press		
	ENTER		
ENTER START	to set the value. Press to confirm then press		
STOP	F2C		
	to return to the main menu.		
CI STOP STOP	Only in Batch mode you can activate the Recovery mode.		
ESC	The pump repeats the number of strokes not detected by the		
Alarme			
Flow	flow sensor. Press 💶 to access the request of the		
	maximum number of signals that the pump can recover		
	ENTER		
······	before starting the alarm Press		
	start to flach than proce to get the value Dress		
	to confirm then proce		
	to communen press we to return to the main menu.		







Paragraph 17 – Setting the Pause



Dislay	Cause	Remedy
Alarm LED on	End level alarm, without pump	Restore the liquid level.
"Lev" icon flashing	operation interruption.	
Alarm LED on	End level alarm, with pump	Restore the liquid level.
"Lev" and "Stop" icons flashing	operation interruption.	
"Mem" icon flashing	The pump receives one or more	ENTER
	impulses during the dosage with the	Press the stop key.
	memory function set to Off	-
"Mem" icon flashing	The pump receives one or more	When the pump finishes receiving
	impulses during the dosage with the	external impulses, it returns the
	memory function set to On	memorized strokes
Alarm LED on	Flow alarm activated, the pump has	ENTER
"Flw" icon flashing	not received from the flow sensor	Press the stop key.
	the programmed number of signals.	
Parameter Error	Internal CPU communication error.	ENTER
		Press the stop key to restore the
		default parameters.

INSTALLATIONS- UND INBETRIEBNAHMEANLEITUNG FÜR DIE DOSIERPUMPE SERIE OPTIMA PRO NEXT

В

0

0

 $\overline{}$

Packungsinhalt:

- A. Undurchsichtiger Schlauch für den Anschluss des Pumpenausgangs an den Einspritzpunkt
- B. Transparenter Schlauch für die Ansaugung, für den Anschluss des Auslassventils und für die manuelle Befüllung
- C. Anschluss Einspitzung
- D. Satz Schlauchanschlüsse
- E. Bodenfilter
- F. Bügel für Wandmontage
- G. Dübel für die Montage des Wandbügels
- H. Schraubenschutzkappen
- I. Anleitung

Im Folgenden werden die technischen Daten und Leistungen der Pumpe angegeben:

	PVDF-T				
Modell	Druck	Fördermenge	cc/Schlag	Anschlüsse (mm)	Schlagzahl/ min
	bar	l/h		Int / Ext	
200	8	5	0,52	4/6	160
200	10	3	0,31	4/0	100

EINLEITUNG

Die Dosierpumpe besteht aus einer Steuereinheit, in der die Elektronik und der Magnet sowie ein Teil der Hydraulik untergebracht sind, immer in Kontakt mit der zu dosierenden Flüssigkeit.

Prüfen Sie anhand der Angaben auf dem Typenschild die Haupteigenschaften Ihrer Pumpe



1. Einstellbereich

nstructions man

Н

- 2. Dosierkopf
- 3. Befüllventil
- 4. Druckanschluss
- 5. Ansauganschluss
- 6. Gestell für Unterbau (optional)

Wir empfehlen eine Prüfung der chemischen Kompatibilität zwischen dem dosierten Produkt und den Kontaktmaterialien.

MATERIALIEN DES PUMPENKOPFES

- Pumpengehäuse: **PVDF-T**
- Ventile: **PVDF-T**
- Kugeln: Keramik PTFE
- Membran:

TECHNISCHE MERKMALE

- Gewicht: 1,5 Kg
- Stromversorgung: 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz) •
- Leistungsaufnahme: 14 W
 - Sicherung: 2A 250V T 5x20 IP65
- Schutzgrad:
- Eingang Füllstandskontrolle: Trockenkontakt (on-off)
- Impulseingang: Trockenkontakt (on-off) Höchstfrequenz 80Hz

VOR DER INSTALLATION ODER WARTUNGSARBEITEN AN DER PUMPE AUFMERKSAM LESEN



HYDRAULIKANSCHLÜSSE



- 1. Einspritzpunkt
- 2. Anschluss Einspritzung
- 3. Dichtung
- 4. Schlauchhalterung
- 5. Schlauchdurchführung
- 6. Gewindering
- 7. Druckschlauch (starr)
- 8. Druckventil
- 9. Pumpengehäuse
- 10. Ablassventil
- 11. Ansaugventil
- 12. Ansaugschlauch (weich)
- 13. Bodenfilter
- 14. Anschluss Ablassventil

Bohrschablonen Wandbügel



Nach etwa 800 Betriebsstunden die Bolzen des Pumpengehäuses mit einem Anzugsmoment von 3 Nm anziehen.

Zum Durchführen der Wasseranschlüsse müssen folgende Hinweise beachtet werden:

- Den BODENFILTER etwa 5-10cm über dem Boden installieren, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden
- Die Installation unter dem Flüssigkeitsstand wird bei Pumpen mit sehr geringer Fördermenge empfohlen. Insbesondere für die Dosierung von Produkten, die Gase entwickeln (z.B. Natriumhypochlorit, Hydrazin, Wasserstoffperoxid,...).
- Bei Schläuchen, die länger als die im Installationssatz enthaltenen sind, ist es wichtig, dass diese dieselben Maße wie die mit der Pumpe gelieferten aufweisen. Wenn die DRUCKLEITUNG Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, empfiehlt sich der Einsatz eines schwarzen, UV-beständigen Schlauchs;
- Der EINSPRITZPUNKT sollte höher als die Pumpe oder der Tank liegen;
- Das **EINSPRITZVENTIL**, das mit der Pumpe geliefert wird, muss immer am Ende der Druckleitung des Dosierungsflusses installiert werden.

START

Nach der Durchführung aller zuvor beschriebenen Schritte ist die Pumpe für den Start bereit.

Befüllen

- Die Pumpe starten
- Den Befüllanschluss durch Drehen des Knaufs entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen und warten, bis die Flüssigkeit aus der angeschlossenen Leitung tritt.
- Nachdem sicher gestellt wurde, dass die Pumpe ganz gefüllt ist, kann der Anschluss wieder geschlossen werden und die Pumpe beginnt mit der Dosierung.

PROBLEMBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Lösung	
Die Pumpe funktioniert normal, aber die	Verstopfung der Ventile	Die Ventile reinigen oder, wenn es nicht möglich ist,	
Dosierung wurde unterbrochen.		die Verkrustungen zu entfernen, ersetzen	
	Übermäßige Ansaughöhe	Die Pumpe oder den Tank so positionieren, dass die	
		Ansaughöhe reduziert wird	
	Flüssigkeit zu viskos	Die Ansaughöhe reduzieren oder eine Pumpe mit	
	höherer Fördermenge nutzen		
Unzureichende Fördermenge	Leckage der Ventile	Kontrollieren, ob die Gewinderinge korrekt	
		angezogen sind	
	Flüssigkeit zu viskos	Eine Pumpe mit höherer Fördermenge nutzen oder	
		die Ansaughöhe reduzieren	
	Teilweise Verstopfung der	Die Ventile reinigen oder, wenn es nicht möglich ist,	
	Ventile	die Verkrustungen zu entfernen, ersetzen	
Unregelmäßige Fördermenge der	Für die Druckleitung wird	Einen undurchsichtigen PE-Schlauch für die	
Pumpe	ein transparenter PVC-	Druckleitung nutzen	
	Schlauch genutzt		
Membran ist kaputt	Zu hoher Gegendruck	Den Druck der Anlage prüfen. Prüfen, ob das	
		Einspritzventil verstopft ist. Prüfen, ob zwischen den	
		Druckventilen und dem Einspritzpunkt	
		Verstopfungen vorhanden sind.	
	Betrieb ohne Flüssigkeit	Prüfen, ob der Bodenfilter (das Ventil) vorhanden	
		ist. Eine Füllstandssonde verwendet, die die Pumpe	
		blockiert, wenn das chemische Produkt im Tank zu	
		Ende geht	
	Membran nicht richtig	Bei Ersatz der Membran prüfen, dass diese wieder	
	befestigt	richtig befestigt wird.	
Die Pumpe geht nicht an	Unzureichende Versorgung Prüfen, ob die Werte auf dem Typen		
		Pumpe mit denen des Stromnetzes	
		übereinstimmen.	

	Kontrolpanell - OPTIMA PRO NEXT			
	ESC EARM CARM			
ENTER START STOP + ESC	Um ins Menü Programmierung zu gelangen. (Drücken und halten Sie die Tasten für mindestens 3 Sekunden) Pumpe starten und stoppen.			
ENTER START STOP	Bildschirm-Benachrichtigungen im Fall eines aktiven Level-Alarms deaktivieren (nur Alarm- Funktion), Durchfluss-Alarm und Erinnerung. Im Modus Programmierung dient der Knopf als "Enter", zum Zugriff verschiedener Menü Levels und Bestätigung von Änderungen.			
ESC	"Verlassen" verschiedener Menü Levels. Bevor Sie den Modus Programmierung verlassen werden Sie aufgefordert die Änderungen zu speichern. Längeres Drücken aktiviert das Menü für die Durchflusssensor-Kalibrierung.			
	Das Menü durchsuchen oder die Parameter im Modus Programmierung ändern Im Batch, Timer - Modus kann der externe Auslöser simuliert und die Dosierung gestartet werden. Längeres Drücken aktiviert das Saugen.			
	Die grüne LED blinkt während der Dosierung. Die rote LED leuchtet wenn ein Alarm vorliegt.			



DIP Schalter und Anschlüsse für Eingabemodus der Frequenzsignale

6 +12Vdd



OPTIMA PRO NEXT Menü Programmierung ENTER ESC START STOP Drücken Sie die Tasten für mindestens drei Sekunden um in das Menü Programmierung zu ENTER Taste um durch das Menü zu navigieren und dann die Taste um die gelangen.Drücken Sie die Optionen zu öffnen. Immer wenn ein Menüeintrag blinkt kann er bearbeitet werden. Die Pumpe ist standardmäßig auf Dauerbetrieb eingestellt. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch in den Betriebsmodus zurück. In diesem Fall werden die eingegebenen Daten nicht gespeichert. Drücken Sie die ESC Taste um das Menü Programmierung zu verlassen. Wenn Sie diesen verlasen werden Sie folgendes auf dem Bildschirm sehen: Verlass. ENTER Verlass. Sichern START STOP Verwrf. um Ihre Auswahl zu bestätigen. ÷ ESC PROG ENTER START STOP Konfig



Sprache einstellen



Paragraph 1 – Manuelle Dosierung





Paragraph 2 – Proportionale Dosierung zu einem 0/4-20 mA Signal





Paragraph 3 – Proportionale Dosierung zu einem 20-4/0 mA Signal





Paragraph 4 – Proportionen zu Externen Impulsen (Multiplikation)







Paragraph 6 - Proportionen zu Externen Impulsen (Batch-Dosierung)





Paragraph 7 – Proportionen zu Externen Impulsen (ppm-Dosierung)





Paragraph 8 – Zeitliche Dosierung (Frequenzsignaleingang "TRIGGER" aktiviert)





Paragraph 8 – Zeitliche Dosierung (Frequenzsignaleingang "TRIGGER" nicht aktiviert)





Paragraph 9 – Wöchentliche Zeitliche Dosierung



Paragraph 10 - Einstellen der Maximalen Fließrate







Paragraph 12 – Statistiken

Programmierung	Bedienung	
ENTER SART + ESC		
PROG Konfig. D Statist Stunden Stunden	Im Hauptmenü wird die Betriebszeit der Pumpe in Stunden angezeigt; drücken Sie die Taste um mehr Statistiken zu sehen: - Hübe = Die Anzahl der Hübe die von der Pumpe ausgeführt werden. - Q.ta (L) = Die Menge, in Liter, die von der Pumpe dosiert wird; diese Information wird durch den gespeicherten cc/Hub	
Hube	vvert errechnet. - Power = Die Anzahl der Pumpen-Aktivitäten	
Netzstr 1	- Reset = Drücken Sie die Taste um die Zähler zurückzusetzen, wählen Sie YES oder NO und drücken Sie	
Ruckset Statist Stunden	Drücken Sie die Taste um zum Hauptmenü zu gelangen.	



	Dadianung		
Programmerung	Bedienung		
	Erlaubt Ihnen den Durchflusssensor zu aktivieren		
	(deaktivieren). Sobald durch drücken der L Taste aktiviert		
	(On) können Sie die Zahl der Signale, welche die Pumpe für		
	einen Alarm benötigt (indem Sie die Zeit auf 0 im nächsten		
	Menüpunkt stellen) oder das Saugen (indem Sie die Zeit auf		
	etwas anderes als 0 im nächsten Menüpunkt stellen)		
	einstellen. Drücken Sie die Taste und die Zahl fängt an		
ENTER .	zu blinken, drücken Sie danach die Laste um den Wert		
START + ESC	einzustellen. Drücken Sie die time um zu bestätigen und die		
PROG	Taste um zurück zum Hauntmenü zu gelangen		
Konfig.	Im Zeit-Menü können Sie die Zeit einstellen wann die		
	Pumpe anfangen soll zu saugen bevor, nachdem Sie nicht		
	die eingestellte Zahl der Durchflusssignale bekommt, sie		
L	den Alarm auslöst. Falls während des Saugens wieder ein		
	Durchflusssignal entsteht, kehrt die Pumpe in den normalen		
Allarm Fluss	Betrieb zurück. Für Zeit = 0, wird nach den eingestellten		
Fluss Aus	Signalen sofort der Alarm ausgelöst ohne, dass das Saugen		
STAP	aktiviert wird. Um die Zeit zu ändern drücken Sie die		
An	Taste und die Zahl fängt an zu blinken, drücken Sie danach		
	die Taste um den Wert einzustellen.Drücken Sie die		
	start um zu bestätigen und die Taste um zurück zum		
ESC	Hauptmenü zu gelangen.		
Allarm	Sie können den Wiederherstellungs-Modus nur im Batch-		
riuss	Modus aktivieren. Die Pumpe wiederholt die Anzahl der		
	Hübe welche nicht vom Durchflusssensor erkannt werden.		
	Drücken Sie die D Taste um die maximale Anzahl der		
	Signale einzustellen, die die Pumpe hat bevor sie den Alarm		
	startet. Drücken Sie die Start Taste und die Zahl fängt an zu		
	blinken, drücken Sie danach die V Taste um den Wert		
	einzustellen.Drücken Sie die 🐨 um zu bestätigen und die		
	Taste um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.		







Paragraph 17 – Einstellen der Pause



Anzeige	Ursache	Lösung
Alarm LED ist an	Der Level-Alarm ist zu Ende, der	Stellen Sie den Füllstand wieder
"Lev" Symbol blinkt	Betrieb der Pumpe ist nicht	her.
	unterbrochen.	
Alarm LED ist an	Der Level-Alarm ist zu Ende, der	Stellen Sie den Füllstand wieder
"Lev" und "Stop" Symbole blinken	Betrieb der Pumpe ist unterbrochen.	her.
"Mem" Symbol blinkt	Die Pumpe bekommt einen oder	ENTER
	mehrere Impulse während der	Drücken Sie die START Taste.
	Dosierung und die	
	Erinnerungsfunktion ist	
	ausgeschaltet (Off).	
"Mem" Symbol blinkt	Die Pumpe bekommt einen oder	Wenn die Pumpe keine
	mehrere Impulse während der	externen Impulse mehr empfängt,
	Dosierung und die	kehrt sie zurück
	Erinnerungsfunktion ist	zu den gespeicherten Hüben
	eingeschaltet (On).	
Alarm LED ist an	Der Durchfluss-Alarm ist aktiviert	ENTER
"Flw" Symbol blinkt	und die Pumpe erhielt nicht die	Drücken Sie die STOP Taste.
	programmierte Anzahl von Signalen	
	vom Durchflusssensor.	
Parameter Fehler	Internet CPU Kommunikationsfehler	ENTER
		Drücken Sie die Taste um die
		Standard Parameter
		wiederherzustellen.
MANUAL DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA **BOMBA DOSIFICADORA SERIE OPTIMA PRO NEXT**

Contenido del embalaje:

- A. Manguera opaca para la conexión de la salida de la bomba hasta el punto de inyección
- B. Tubo transparente para la aspiración, la conexión de la válvula de purga y para el cebado manual.
- C. Racor de inyección D. Kit conexiones tubos
- E. Filtro de fondo
- F. Soporte para el montaje en pared G. Tacos para fijar el soporte a la pared
- H. Tapones protección tornillos
- Manual de instrucciones Ι.

Estos son los datos técnicos y las prestaciones de la bomba:



		PVDF-T			
Modelo	Presión	Caudal	al cc /golpe	Conexiones (mm)	Golpes / min
	bares	l/h		Int / Ext	
200	8	5	0,52	1/6	160
200	10	3	0,31	4/0	100

INTRODUCCIÓN

La bomba dosificadora está formada por un mando con los dispositivos electrónicos y un imán, así como una parte hidráulica que siempre está en contacto con el líquido que se va a dosificar.

Controle en la placa los datos con las características principales de la bomba



- 1. Área regulaciones
- 2. Cabezal dosificador
- 3. Válvula de cebado
- 4. Racor de impulsión
- 5. Racor de aspiración
- 6. Soporte de montaje (opcional)

Se recomienda una revisión de la compatibilidad química entre el producto dosificado y los materiales en contacto.

MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL CABEZAL DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: **PVDF-T**
- Válvulas: **PVDF-T**
- Esferas: Cerámica
- PTFE Membrana:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:

- 1,5 Kg
- Alimentación: 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz) Consumo:

14 W

- **Fusible:** 2A 250V T 5x20 IP65
- Grado de protección
 - Entrada control nivel: Contacto seco (on-off)
 - Entrada impulsos: Contacto seco (on-off) frecuencia máxima 80Hz

LEA ATENTAMENTE ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN O CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA BOMBA.



CONEXIONES HIDRÁULICAS



- 1. Punto de inyección
- 2. Racor de inyección
- 3. Estanqueidad
- 4. Porta-tubo
- 5. Prensa tubo
- 6. Abrazadera
- 7. Tubo impulsión (rígido)
- 8. Válvula de impulsión
- 9. Cuerpo bomba
- 10. Válvula de purga
- 11. Válvula de aspiración
- 12. Tubo de aspiración (blando)
- 13. Filtro de fondo
- 14. Racor válvula de purga

Dime de perforación del soporte de pared



Transcurridas unas 800 horas de trabajo, apretar los tornillos del cuerpo bomba aplicando un par de apriete de 3 Nm.

Al hacer las conexiones hidráulicas debe seguir las siguientes instrucciones:

- Instalar el FILTRO DE FONDO a unos 5-10cm del fondo para evitar que se obstruya por los depósitos;
- LA instalación con bomba a la altura de aspiración se recomienda en bombas con caudal bajo. En particular, cuando se dosifican productos que crean gases (por ejemplo, hipoclorito de sodio, la hidracina, el peróxido de hidrógeno, ...).
- Los tubos de longitud superior a los del Kit de instalación es importante que sean del mismo tamaño que los suministrados con la bomba. Si el TUBO DE IMPULSIÓN se expone a los rayos solares se recomienda uTilizar tubo negro resistente a los rayos ultravioleta;
- El PUNTO DE INYECCIÓN debe colocarse más alto que la bomba o el tanque;
- La VÁLVULA DE INYECCIÓN que se suministra con la bomba, se debe instalar siempre en el extremo de la línea de impulsión del flujo de dosificación.

PUESTA EN MARCHA

Una vez que haya comprobado todos los pasos anteriores, la bomba ya está lista para arrancar.

Cebado

- Poner en marcha la bomba
- Abra el racor de cebado girando la perilla en sentido antihorario y esperar que el líquido salga desde el tubo conectado a él.
- Una vez que esté seguro de que la bomba está completamente llena de líquido puede cerrar la conexión y la bomba comienza a dosificar.

Avería	Causa posible	Solución	
La bomba está funcionando con normalidad, pero la dosificación se	Obstrucción de la válvulas	Limpie o reemplace las válvulas si no se puede remover el sucio	
interrumpe.	Altura de aspiración excesiva	Coloque la bomba o el tanque con el fin de reducir la altura de aspiración	
	Líquido muy viscoso	Reducir la altura de aspiración o utilizar bomba con mayor caudal	
Caudal insuficiente	Fugas en las válvulas	Compruebe el apriete de las abrazaderas	
	Líquido muy viscoso	Utilice bomba con mayor caudal o disminuya la altura de aspiración	
	Obstrucción parcial de la válvulas	Limpie o reemplace las válvulas si no se puede remover el sucio	
Caudal de la bomba irregular	Tubo PVC transparente en la impulsión	Utilice tubo PE opaca en la impulsión	
Rotura de la membrana	Contrapresión excesiva	Controlar la presión del sistema Comprobar que la válvula de inyección no esté obstruida. Comprobar que no exista obstrucción entre las válvulas de impulsión y el punto de inyección.	
	Funcionamiento sin líquido	Comprobar la presencia del filtro (válvula) de fondo. Utilice una sonda de nivel para bloquear la bomba cuando en el tanque se acaba el producto químico.	
	La membrana no está fijada correctamente	Si la membrana ha sido reemplazada comprobar que se haya ajustado correctamente.	
La bomba no se enciende	Corriente eléctrica insuficiente	Comprobar que los valores que figuran en la placa de la bomba correspondan con los de la red eléctrica.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Panel de Control – OPTIMA PRO NEXT				
	ESC ENTER BLARM				
ESC + ENTER START STOP	Entrar en el menú de programación. (Presione y mantenga presionado simultáneamente al menos 3 segundos).				
ENTER START STOP	Encender y detener la bomba. Inhabilitar la notificación de la pantalla en caso de una condición de nivel de alarma activa (solo función de alarma), condición de flujo de alarma y memoria. En modo de programación funciona como "enter", para confirmar el ingreso y los cambios dentro de varios niveles de menú				
ESC	Salir de varios niveles de menú. Antes de salir del modo de programación se le solicitará guardar los cambios. Presión prolongada despliega la pantalla para el flujo de calibración del sensor.				
	Para desplazar los menús o cambiar los parámetros en modo de progamación. En grupo, modo tiempo, simular el detonador externo puede iniciar la dosificación. Presión Prolongada permite el arranque de bomba				
	LED verde parpadea mientras dosifica. LED rojo se enciende en caso de varias condiciones de alarma.				

Conexiones Eléctricas				
	1	Entrada de Sens	or de Flujo	
	3	No Utilizado		
	4 5 6	- Entrada de señal de Frecuencia (emisor de pulso de medidor de agua) -Entrada de Detonador Externo		
	7	Polo + Entrada	4-20 mA	
	8	Polo - 200 ohn	n	
	9	- Entrada de control Remoto (iniciar-detener)		
	10	- Entrada de Señ	ial de Pausa	
	11	11 Entrada de sonda de r	a de nivel de	
		control		
	s	Interruptor de ca manejar el tipo d señal de frecuen	ída para e entrada de cia.	

Posición de Interruptor de caída y modo de entrada de conexiones para señales de frecuencia

Diagrama de entrada de conexiones con contacto seco

Posición de Interruptor de Caída = Posición Encendida



Diagrama de conexión para entrada de frecuencia con sensor Hall.



Posición de Interruptor de Caída = Posición Encendida





Diagrama de conexión para entrada de frecuencia con señal de voltaje



Posición de Interruptor de Caída =Posición 1







Párrafo 1 – Dosificación Manual





Párrafo 2 - Dosificación Proporcional a la señal a 0/4-20 mA







Párrafo 6 – Proporcional a Impulsos Externos (dosificación por lotes.)

Flw = Flujo de Alarma



Estado de bomba

Stop = Bomba detenida

Paus = Bomba en pausa

Porcentaje, Frequencia,

l/h, Gph, ml/m

empty





















Párrafo14 – Alarma de Flujo

Programación	Operación
	Permite a usted activar (desactivar) el sensor de flujo.
ENTER START PROG Config.	Una vez activada (Encendido) presionando la tecla , usted puede configurar el número de señales que la bomba requiere antes de comenzar la alarma (configurando el Tiempo = 0 s en el siguiente menú) o el cebado (configurando el Tiempo diferente de 0 s en el siguiente menú). Presione y el número comenzará a parpadear, luego presione para configurar el valor. Presione para configurar el valor.
Alarmas Caudal	En el menú de Tiempo usted puede configurar el tiempo sobre el cual la bomba, no habiendo recibido la señal de flujo para el numero de señales configurado, comenzará a cebarse antes de empezar la alarma. Si durante el cebado la bomba recibe de nuevo la señal de flujo, regresará a la operación normal. Para el tiempo = 0 s, después del número de señales configurado, la bomba comenzará inmediatamente la alarma, sin desempeñar el cebado. Para configurar y modificar el tiempo: presione y el número comenzará a parpadear, luego presione para establecer el valor. Presione para regresar al menú principal. Solo en modo "Lote" usted puede activar el modo de Recuperación. La bomba repite el número de corrida no detectado por el sensor de flujo. Presione para acceder a la solicitud de número de señales máxima que la bomba pueda recuperar antes de iniciar la alarma. Presione para establecer un valor. Presione para confirmar y luego presione para regresar al menú principal.

Unidad

Standard

Unidades Standard

Unidades Gph

Unidades

Unidades

ml/m

L/h

ENTER START

ENTER START STOP ENTER

START



Permite que usted configure la unidad de medición de la dosis desplegada.

Presione para acceder al ítem, luego presione para configurar el tipo de unidad, L/h (Litro/hora), Gph (Galones/hora), mL/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, de acuerdo a los parámetros) Presione

frecuencia, de acuerdo a los parámetros). Presione para confirmar y regresar al menú principal



Se Visualiza	Causa	Remedio
Alarma LED encendida Ícono "Lev" parpadeando	Final del nivel de alarma, sin interrupción de operación de bomba.	Recuperar el nivel de líquido.
Alarma LED encendida Ícono "Lev" y "Stop" parpadeando	Final del nivel de alarma, sin interrupción de operación de bomba.	Recuperar el nivel de líquido.
Ícono "Mem" parpadeando	La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función de memoria configurada en Off.	Presione la tecla
Ícono "Mem" parpadeando	La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función de memoria configurada en On.	Cuando la bomba finaliza de recibir impulsos externos, regresa a las corridas memorizadas.
Alarma LED encendida Ícono "Flw" parpadeando	Alarma de flujo activada, la bomba no ha recibido de la bomba el número programado de señales.	Presione la tecla
Error de Parámetro	Internal CPU communication error.	Presione la tecla recuperar los parámetros predeterminados.

MANUEL INSTALLATION ET MISE EN SERVICE POUR POMPE DOSEUSE SÉRIE OPTIMA PRO NEXT

Contenu de l'emballage :

- **A.** Tube opaque pour le raccordement de la sortie de la pompe au point d'injection
- B. Tube transparent pour l'aspiration, pour le raccordement de la valve de purge et pour l'amorçage manuel
- $\textbf{C.} \ \text{Raccord d'injection}$
- D. Kit raccordements tubes
- E. Filtre de fond
- F. Étrier pour montage mural
- G. Chevilles pour la fixation de l'étrier au mur
- H. Bouchons protection vis
- I. Manuel d'instructions

Voici les données techniques et les prestations de la pompe :



Modèle	Pression	Débit	cc /	Connexions (mm)	Injections
	bar	l/h	injection	Int / Ext	/ 111111
200	8	5	0,52	1/6	160
	10	3	0,31	4/0	160

INTRODUCTION

La pompe doseuse est composée d'un dispositif de commande qui loge l'électronique et l'aimant et d'une partie hydraulique toujours en contact avec le liquide à doser.

Vérifier les principales caractéristiques de votre pompe sur les données indiquées sur la plaque.



- 1. Zone de réglages
- 2. Tête doseuse
- **3.** Clapet d'amorcage
- 4. Raccord de refoulement
- 5. Raccord d'aspiration
- 6. Support pour base (en option)

Nous conseillons de vérifier la compatibilité chimique entre le produit dosé et les matériaux en contact. MATÉRIAUX QUI COMPOSENT LA TÊTE DE LA POMPE

- Boîtier pompe : PVDF-T
- Vannes : PVDF-T
- Billes de clapet : Céramique
- Membrane : PTFE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids :
- Alimentation : 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz)
- Absorption : 14 W
- Fusible : 2A 250V T 5x20
- Degré de protection :
- Entrée contrôle niveau : Contact sec (on-off)
- Entrée impulsions : Contact sec (on-off) fréquence maximum 80Hz

1,5 Kg

IP65

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION OU AVANT L'ENTRETIEN DE LA POMPE. ₩Y ATTENTION : AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION OU À L'ENTRETIEN DE LA POMPE, TOUJOURS DÉBRANCHER L'ALIMENTATION. ATTENTION : NOUS RECOMMANDONS L'INSTALLATION DE LA POMPE EN POSITION VERTICALE AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE CETTE DERNIÈRE. ATTENTION : PRODUIT DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE PROFESSIONEL, À DU PERSONNEL QUALIFIÉ. ₩Y ATTENTION : L'ENTRETIEN DE LA POMPE MUST DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET AUTORISÉ. H₂SO₄ ACIDE SULPHURIQUE Avant de doser des produits chimiques qui peuvent réagir à l'eau il est nécessaire de sécher toutes les parties hydrauliques internes. Température ambiante inférieure à 40°C. Humidité relative inférieure à 90%. Degré de protection IP65. Éviter d'installer la pompe avec un exposition directe aux ravons solaires. Fixer solidement la pompe afin d'éviter des vibrations excessives. La tension d'alimentation et la pression sur l'installation doivent être compatibles avec les données indiquées sur l'étiquette de la pompe. **BRANCHEMENTS ELECTRIQUES** La pompe doit être branchée à une alimentation conforme à celle indiquée sur l'étiquette sur le côté de la pompe. Le non Entrée Alimer Vac (5



	La connexion avec la ligne triphasée 380V DOIT être effectuée seulement entre phase et neutre. La connexion NE DOIT pas être effectuée entre phase et terre.
e A = ntation 110 ÷ 230 0-60 Hz)	Les pompes ont été conçues pour absorber de petites surtensions. Afin d'éviter que la pompe ne subisse de dommages, il est conseillé de toujours s'assurer que la pompe ne partage pas de source d'énergie avec les appareils électriques qui génèrent des tensions élevées.
	des dommages à la pompe.

BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES



- Point d'injection 1.
- 2. Raccord d'injection
- 3. Étanchéité
- 4. Porte-tuyau
- 5. Presse-tube
- 6. Bague
- Tube de refoulement (rigide) 7.
- Clapet de refoulement 8.
- 9. Boîtier pompe
- 10. Valve de purge
- 11. Clapet d'aspiration
- Tube d'aspiration (souple) 12.
- 13. Filtre de fond
- 14. Raccord valve de purge

Gabarits perçage étrier mural



Après environ 800 heures de fonctionnement, serrer les boulons du boîtier de pompe en appliquant un couple de serrage de 3 Nm.

Suivre les instructions suivantes lors des branchements hydrauliques :

- Installer le FILTRE DE FOND à environ 5-10 cm du fond de façon à éviter des dépôts éventuels ;
- L'installation avec pompe sous charge d'eau est recommandée pour des pompes ayant un débit très faible. En particulier en cas de dosage de produits qui développent du gaz (par ex: hypochlorite de soude, hydrazine, peroxyde d'hydrogène...).
- Tubes plus longs que ceux du kit d'installation, il est important qu'ils aient la même dimension que ceux fournis avec la pompe. Si le TUBE DE REFOULEMENT est exposé aux rayons solaires on conseille l'utilisation d'un tube noir résistant aux rayons ultraviolets;
- On conseille de placer le POINT D'INJECTION plus haut que la pompe ou que le réservoir ;
- Le CLAPET D'INJECTION fourni avec la pompe doit toujours être installé au bout de la ligne de refoulement du flux de dosage.

DÉMARRAGE

Une fois que toutes les opérations décrites précédemment ont été contrôlées, la pompe peut être démarrée.

Amorçage

- Démarrer la pompe
- Ouvrir le dispositif d'amorçage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire et attendre que le liquide sorte du tube auquel il est raccordé.
- Une fois avoir contrôlé que la pompe est parfaitement pleine de liquide, refermer le dispositif et la pompe commencera à doser.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Panne	Cause possible	Solution	
La pompe fonctionne régulièrement	Clapets obstrués	Nettoyer les clapets et les remplacer si les	
mais le dosage s'est interrompu		incrustations ne peuvent pas être retirées	
	Hauteur d'aspiration	Placer la pompe ou le réservoir de façon à réduire la	
	excessive	hauteur d'aspiration	
	Liquide trop visqueux	Réduire la hauteur d'aspiration ou utiliser une	
		pompe avec des débits supérieurs	
Débit insuffisant	Fuites des clapets	Contrôler le serrage des bagues	
	Liquide trop visqueux	Utiliser une pompe avec des débits supérieurs ou	
		réduire la hauteur d'aspiration	
	Clapets partiellement	Nettoyer les clapets et les remplacer si les	
	obstrués	incrustations ne peuvent pas être retirées	
Débit de la pompe irrégulier	Tube PVC transparent sur	Utiliser le tube en PE opaque sur le refoulement	
	le refoulement		
Membrane cassée	Contre-pression excessive	Contrôler la pression de l'installation. Vérifier si le	
		clapet d'injection est obstrué. Vérifier si les clapets	
		de refoulement et le point d'injection sont obstrués.	
	Fonctionnement sans	Vérifier la présence du filtre (clapet) de fond. Utiliser	
	liquide	une sonde de niveau qui bloque la pompe quand le	
		produit chimique se termine dans le réservoir	
	Membrane non fixée	Si la membrane a été remplacée, vérifier son	
	correctement	serrage.	
La pompe ne démarre pas	Alimentation insuffisante	Vérifier si les valeurs indiquées sur la plaque de la	
		pompe correspondent à celles du réseau électrique.	

Panneau de configuration – OPTIMA PRO NEXT

	Esc Enter Start Stort
ESC ENTER + START STOP	Accès au menu de programmation. (Gardez-les enfoncées simultanément pendant au moins 3 secondes).
ENTER START STOP	Il démarre et met en phase de Stop la pompe. En termes d'alarme de niveau (seule fonction d'alarme), de débit et de mémoire active, il désactive le signal sur l'affichage. En programmation il remplit la fonction de "enter", qui confirme donc l'entrée dans les différents niveaux de menu et les changements dans ceux-ci.
ESC	Pour "sortir" des différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation on accède à la demande d'enregistrer les modifications. Avec une pression prolongée on accède à l'écran d'affichage pour l'étalonnage du capteur de débit.
	Il fait défiler les menus ou modifier les paramètres de la programmation. En mode batch, le minuteur, en simulant le déclenchement externe, peut lancer le dosage. Une pression prolongée permet l'amorçage.
ALARM	Voyant verte clignotant pendant le dosage. Voyant rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alerte.



Position Dip de l'interrupteur et les connexions pour le mode des signaux en fréquence d'entrée

Schéma de raccordement de fréquence d'entrée de type contact sec.



Schéma de connexion l'entrée en fréquence de type capteur à effet Hall.



Position de commutateur DIP = Position ON switch = Posizione ON

Position ON

B





Schéma de connexion l'entrée en fréquence de type signal de tension



Position de commutateur DIP = Position 1

Position de commutateur DIP =







Paragraphe 1 - Dosage manuel





Paragraphe 2 - Dosage proportionnel au signal 0/4-20 mA

Programmation	Fonctionnement
PROG PROG Confis. Confis. Funct.	La pompe dose proportionnellement à un signal (0)4-20 mA. La pompe à réglage d'usine arrête le dosage de 4 mA et dose à la fréquence maximale réglée lors de la réception de 20 mA. Dans Programmation vous pouvez modifier ces valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le
Funct. 0/4-20 Bas 4.0mA	fonctionnement, appuyant en même temps sur les boutons ENTER pour changer la portée.
	Pour voir la lecture actuelle de l'entrée mA, faire défiler le menu en mA .
En mA: 0.1mA	Pour un signal d'entrée inférieur à 0,2 mA, le voyant d'alarme s'allume pour indiquer l'absence de signal.















Paragraphe 6 – Dosage proportionnel aux impulsions extérieures (dosage discontinu)





Paragraphe 8 – Dosage temporisé (Entrée du signal de fréquence "TRIGGER" activée)









Paragraphe 9 - Dosage temporisé hebdomadaire



Paragraphe 10 - Réglage de débit maximum



Paragraphe 13 - Mot de passe







Alarmes		
Affichage	Cause	Interruption
Voyant d'alarme fixé Inscription lev clignotante	Alarme de fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Restaurer le niveau du liquide
Voyant d'alarme fixé Inscription lev et Stop clignotante	Alarme de fin de niveau, avec une interruption du fonctionnement de la pompe	Restaurer le niveau du liquide
Inscription Mem clignotante	La pompe reçoit un ou plusieurs impulsions pendant le dosage avec fonction de mémoire dans Off	Pression de la touche
Inscription Mem clignotante	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions au cours de dosage avec la fonction de mémoire dans On	Lorsque la pompe finit de recevoir des impulsions externes, elle renvoie les coups enregistrés
Voyant d'alarme fixé Inscription Flw clignotante	Alarme de débit activé, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de débit.	Pression de la touche
Erreur de paramètre	Erreur de communication interne de la CPU.	Pression de la touche start pour restaurer les paramètres par défaut.

MANUALE INSTALLAZIONE e MESSA IN SERVIZIO PER POMPA DOSATRICE SERIE OPTIMA PRO NEXT

CONTENUTO DELL'IMBALLO:

- A. Tubo opaco per il collegamento dell'uscita della pompa al punto di iniezione
- B. Tubo trasparente per l'aspirazione, per il collegamento della valvola di spurgo e per l'adescamento manuale
- C. Raccordo iniezione
- D. Kit connessioni tubi
- E. Filtro di fondo
- F. Staffa per il montaggio a parete
- G. Tasselli per il fissaggio della staffa a parete H. Tappi protezione viti corpo pompa
- Manuale d'istruzioni I.

Questi sono i dati tecnici e le prestazioni della pompa:



	PVDF-T				
Modello	Pressione	Portata	cc /colpo	Connessioni (mm)	Colpi / min
	bar	l/h		Int / Ext	
200	8	5	0,52	4 / 6	160
	10	3	0,31		

INTRODUZIONE

La pompa dosatrice è composta di una parte di comando che alloggia l'elettronica ed il magnete ed una parte idraulica sempre a contatto con il liquido da dosare.

Verificate sui dati di targa le caratteristiche principali della vostra pompa



- 1 Area regolazioni
- 2 Testa dosatrice

3 Valvola per l'adescamento

- 4 Raccordo di mandata
- 5 Raccordo di aspirazione

6 Supporto per basamento (opzionale)

Consigliamo una verifica della compatibilità chimica tra il prodotto dosato ed i materiali a contatto.

MATERIALI CHE COMPONGONO LA TESTA DELLA POMPA

- **PVDF-T** Corpo pompa:
- Valvole: **PVDF-T**
- Sfere: Ceramica
- Membrana: PTFE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso:
- 1,5 Kg Alimentazione: 110 ÷ 230 Vac (50-60 Hz)
- Assorbimento: 12 W
- **Fusibile:** 2A 250V T 5x20
- Grado di protezione: IP65

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE O AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SULLA POMPA.

- ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MANUTENZIONE DELLA POMPA, SCOLLEGARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE.
- Mattenzione: Raccomandiamo l'installazione della pompa in posizione verticale PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.

<u>ATTENZIONE</u>: PRODOTTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE, DA PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE: LA MANUTENZIONE DELLA POMPA MUST DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO ED AUTORIZZATO.

- <u>H₂SO₄ ACIDO SOLFORICO</u> Prima di dosare prodotti chimici che possono reagire con l'acqua occorre asciugare tutte le parti interne dell'idraulica.
- Temperatura ambiente inferiore a 40°C. Umidità relativa inferiore a 90%. Grado di protezione IP65. Evitare d'installare la pompa direttamente esposta ai raggi del sole.
- Fissare saldamente la pompa per prevenire vibrazioni eccessive.
- La tensione di alimentazione e la pressione sull'impianto devono essere compatibili con quanto riportato sull'etichetta della pompa.

COLLEGAMENTI ELETTRICI



COLLEGAMENTI IDRAULICI



- 1. Punto d'iniezione
- 2. Raccordo iniezione
- 3. Tenuta
- 4. Porta tubo
- 5. Pressa tubo
- 6. Ghiera
- 7. Tubo mandata (rigido)
- 8. Valvola di mandata
- 9. Corpo pompante
- 10. Valvola di spurgo
- 11. Valvola di aspirazione
- 12. Tubo di aspirazione (morbido)
- 13. Filtro di fondo
- 14. Raccordo valvola di spurgo
Dime Foratura staffa a muro



Dopo circa 800 ore di lavoro stringere i bulloni del corpo pompa, applicando una coppia di serraggio di 3 Nm.

Nell'eseguire i collegamenti idraulici occorre osservare le seguenti istruzioni:

- Installare il FILTRO DI FONDO a circa 5-10cm dal fondo in modo da evitare che eventuali depositi;
- L'installazione con pompa sottobattente è raccomandata per pompe con portata molto piccola. In particolare quando si dosano prodotti che sviluppino gas (es: ipoclorito di sodio, idrazina, perossido di idrogeno,...).
- Tubi di lunghezza maggiore rispetto a quelli del kit installazione è importante che siano delle stesse dimensioni di quelli forniti con la pompa. Se il TUBO DI MANDATA è esposto ai raggi solari si consiglia l'uso di un tubo nero resistenti ai raggi ultravioletti;
- Il PUNTO DI INIEZIONE è consigliabile sia posizionato più in alto della pompa o del serbatoio;
- La VALVOLA DI INIEZIONE, fornita con la pompa, deve esser sempre installata al termine della linea di mandata del flusso di dosaggio.

<u>AVVIO</u>

Una volta verificate tutte le operazioni descritte in precedenza si è pronti per avviare la pompa.

Adescamento

- Avviare la pompa
- Aprire il raccordo di adescamento ruotando il pomello in senso antiorario ed attendere che fuoriesca del liquido dal tubo ad esso collegato.
- Una volta certi che la pompa è perfettamente piena di liquido si può richiudere il raccordo e la pompa inizia a dosare.

Guasto	Possibile causa	Soluzione	
La pompa funziona regolarmente ma Il dosaggio si è interrotto	Ostruzione delle valvole	Pulire le valvole o sostituirle se non possibile rimuovere le incrostazioni	
	Altezza di aspirazione eccessiva	Posizionare la pompa o il serbatoio in modo da ridurre l'altezza d'aspirazione	
	Liquido troppo viscoso	Ridurre l'altezza d'aspirazione oppure utilizzare una pompa con portate maggiori	
Portata insufficiente	Perdite dalle valvole	Controllare il corretto serraggio delle ghiere	
	Liquido troppo viscoso	Utilizzare una pompa con portate maggiori oppure ridurre l'altezza d'aspirazione	
	Parziale ostruzione delle valvole	Pulire le valvole o sostituirle se non possibile rimuovere le incrostazioni	
Portata della pompa irregolare	Tubo PVC trasparente sulla mandata	Utilizzare il tubo in PE opaco sulla mandata	
Rottura della membrana	Contropressione eccessiva	Controllare la pressione dell'impianto. Verificare se la valvola d'iniezione è ostruita. Verificare se ci sono ostruzioni tra le valvole di mandata e il punto d'iniezione.	
	Funzionamento senza liquido	Verificare la presenza del filtro (valvola) di fondo.	
	Membrana non fissata correttamente	Se la membrana è stata sostituita verificare il corretto serraggio della stessa.	
La pompa non si accende	Alimentazione insufficiente	Verificare se i valori di targa della pompa corrispondono a quelli della rete elettrica.	

RISOLUZIONE PROBLEMI

Pannello di controllo – OPTIMA PRO NEXT			
	ESC ENTER STOP		
ESC + ENTER START STOP	Accesso al menu di programmazione. (Tenerli premuti contemporaneamente per almeno 3 secondi).		
ENTER START STOP	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display. In programmazione svolge la funzione "enter", cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi.		
ESC	Per "uscire" dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche. Con pressione prolungata si accede alla schermata di visualizzazione per la calibrazione del sensore di flusso.		
	Scorre i menu, oppure modifica i parametri in programmazione. Nella modalità Batch, Timer simulando il trigger esterno può avviare il dosaggio. La pressione prolungata abilita l'adescamento.		
	Led verde lampeggiante durante il dosaggio. Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme.		



Posizione dip switch e connessioni per modalità segnali in frequenza in ingresso

Diagramma connessioni ingresso in frequenza tipo contatto secco.



Diagramma connessioni ingresso in frequenza tipo sensore di Hall.



Diagramma connessioni ingresso in frequenza tipo segnale di tensione



Posizione Dip switch= Posizione ON



Posizione Dip switch = Posizione 1





Uscita Salva ENTER

START STOP

per confermare la scelta









Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale a segnale 20-4/0 mA





Paragrafo 4 - Proporzionale ad impulsi esterni (moltiplicazione)









Paragrafo 7 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio in ppm)











Allarmi e stati

Liv = Allarme livello

Fls = Allarme flusso

Stato della pompa

•

.

Vuoto = pompa in start Stop = pompa ferma

Paus = pompa in pausa

Quantità di dosaggio

impostata

Paragrafo 9 – Dosaggio temporizzato settimanale









Paragrafo 14 – Allarme di flusso					
Programmazione	Funzionamento				
Filgrammazione	Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso. Una volta attivato (On) premendoli tasto si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme (Impostando Tempo = 0 s nel menù successivo) o in adescamento (Impostando Tempo diverso da 0 s nel				
ENTER + ESC START PROG Capito	menù successivo). Premendo successivo). Premendo quindi con il tasto imposto il valore.				
Allarmi Flusso	Con START confermo. Premendo torno al menu principale. Nel menù Tempo è possibile impostare il tempo per cui la				
	pompa, non avendo ricevuto il segnale di flow per il numero di segnali impostato, va in adescamento prima di andare in allarme. Nel caso in cui durante il tempo di adescamento la				
	pompa riceva di nuovo il segnale di flow, tornera al normale funzionamento. Per tempo = 0 s la pompa dopo il numero di segali impostato, andrà subito in allarme, senza effettuare l'adescamento. Per la modifica e l'impostazione del tempo:				
	premendo Impeggia il numero, quindi con il tasto imposto il valore. Con confermo. Premendo torno				
	al menu principale.				
Allarmi Flusso	Solo in modalità Batch è possibile attivare la modalità Recupero. La pompa ripete il numero di colpi non rilevati dal				
	sensore di flusso. Premendo il tasto 🖬 si accede alla richiesta del massimo numero di segnali che la pompa può				
	recuperare prima di andare in allarme. Premendo				
	lampeggia il numero, quindi con il tasto il imposto il				
	principale.				



Paragrafo 16 – Unità visualizzazione portata

Programmazione	Funzionamento
PROG Config. D Unita' Standard W Standard W C Unita' Gph Unita' MI/m Unita' MI/m Unita' MI/m Unita' MI/m	Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione. Premendo si accede alla modifica, quindi con il tasto imposto il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (% o frequenza, a seconda di come impostato). Con

Paragrafo 17 – Impostazione Pausa



<u>Allarmi</u>

Anarini		
Visualizzazione	Causa	Interruzione
Led Alarm fisso	Allarme fine di livello, senza	Ripristino del livello del liquido.
Scritta lev lampeggiante	interruzione del funzionamento della	
	pompa	
Led Alarm fisso	Allarme fine di livello, con	Ripristino del livello del liquido
Scritta lev e stop lampeggiante	interruzione del funzionamento della	
	pompa	
Scritta Mem lampeggiante	La pompa riceve uno o più impulsi	ENTER
	durante il dosaggio con funzione	Pressione del tasto
	memory in Off	
Scritta Mem lampeggiante	La pompa riceve uno o più impulsi	Quando la pompa finisce di
	durante il dosaggio con funzione	ricevere gli impulsi esterni
	memory in On	restituisce i colpi memorizzati
Led Alarm fisso	Allarme di flusso attivo, la pompa	ENTER
Scritta Flw lampeggiante	non ha ricevuto il numero di segnali	Pressione del tasto
	programmati dal sensore di flusso.	
Parameter Error	Errore di comunicazione interna	ENTER
	della CPU.	Pressione del tasto
		ripristinare i parametri di default.