

# OPTIMA PRO

INSTRUCTIONS MANUAL

EN

HANDBUCH

DE

MANUAL DE INSTALACION

ES

MANUEL D'INSTALLATION

FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE

IT

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PT


## OPTIMA PRO

### Control panel



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time  or  keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.
	Flashing green LED during dosage
	Red LED that lights up in various alarm situations

### Electrical Connections



1	Alarm relay	
2		
3	Pole +	4-20 mA input signal Input Impedance: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Remote control input (start-stop) -Pause signal input	
6		
7	-Frequency signal input (water-meter pulse-sender)	
8	-Trigger signal input	
9	Flow sensor input	
10		
B	Input level control	

## OPTIMA PRO Programming Menu


You can access the programming menu by pressing the  key for over three seconds. The  keys can be used to run through the menu items, with the  key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.

The  key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:

 to confirm the selection




## Setting the Language

Programming	Operation
	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>


## Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




## Paragraph 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20

Programming	Operation
	<p>The pump proportionally doses at a signal of (0)4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 4mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




### Paragraph 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 mA

Programming	Operation
	<p>This function has to be enabled via the "advanced" menu. Please refer to the programming menu for details.</p> <p>The pump proportionally doses at a signal of 20-4(0) mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 20mA and doses at the maximum set frequency when it receives 4 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




### Paragraph 4 – Proportional to External Impulses (multiplication)

Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). With every signal received, the pump makes the programmed "n" number of strikes. The pump automatically sets the dosage frequency, adapting it to the time that passes between two successive signals. It is possible to set the time (timeout) in seconds, beyond which the pump resets the interval count in order to avoid dosages over excessively long times. The pump has a memory function, which signals the reception of a signal during dosage. If set to Off, it merely sends a signal, if set to On it sends a signal and memorises the impulses, then executes them when it has finished receiving signals.</p> <p>The value of "n" can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




#### Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)

Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump Functions     enter     □+□-     Pump Functions Divide (n:1) &lt;-     enter     Divide (n:1) n 4 enter □+□- enter     □-   </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). At every "n" signals, the pump makes a strike. You can set the value of "n" during programming. By programming the value of "n" you set the maximum dosage %. This value can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>




#### Paragraph 6 – Proportional to External Impulses (batch dosage)

Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump Functions     enter     □+□-     Pump Functions Batch mode (1:c)&lt;-     enter     Batch mode (1:c) Q.qty 10.0ml enter □+□- enter     □-     Batch mode (1:c) Time 10s enter □+□- enter     □-     Batch mode (1:c) Memory Off enter □+□- enter     □-   </pre>	<p>This function has to be enabled via the “advanced” menu. Please refer to the programming menu for details.</p> <p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). In this case, it is possible to set the quantity to be dosed in ml and the time within which to complete dosage.</p> <p>Dosage can be started manually by pressing the  key, or by using a remote control. The  key interrupts dosage, which can be reset by pressing the  key, or started again by pressing the  key again.</p> <p>The quantity to be dosed can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>






### Paragraph 7 – Proportional to External Impulses (ppm dosage)

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; PROG[PROG]     PROG --&gt; Config[Configuration]     Config --&gt; Config[enter]     Config --&gt; Pump[Pump Functions]     Pump --&gt; Pump[enter]     Pump --&gt; Ppm[Ppm Mode]     Ppm --&gt; Ppm[enter]     Ppm --&gt; Ppm[ppm 50]     Ppm --&gt; Ppm[enter]     Ppm --&gt; PulseL[Pulse/l 4]     PulseL --&gt; PulseL[enter]     PulseL --&gt; PulseL[Pulse/L 4]     PulseL --&gt; PulseL[enter]     PulseL --&gt; Lpulse[L/pulse 4]     Lpulse --&gt; Lpulse[enter]     Lpulse --&gt; Lpulse[enter]     Lpulse --&gt; Conc[Conc(%) 100]     Conc --&gt; Conc[enter]     Conc --&gt; Conc[enter]     Conc --&gt; Memory[Memory Off]     Memory --&gt; Memory[enter]     Memory --&gt; Memory[enter]   </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter), automatically calculating the relationship between incoming signals and pump strokes on the basis of the programmed ppm value.</p> <p>The data to be entered is the ppm value, the impulse/litre ratio (or litre/impulse) of the counter and the concentration of the product to be dosed.</p> <p>The dosage frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>



## Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” activated)

Programming	Operation
	<p>After receipt of the <b>TRIGGER</b> signal set, the pump doses a quantity that can be programmed in ml. It is possible to set a delay time before the dosing (<b>Delay</b>) and the interval between subsequent dosings (<b>Interv.</b>) as illustrated in the diagram:</p>  <p>By setting for example an <b>Interval</b>. time = 0, a system is obtained in which the programmed quantity is dosed after each <b>TRIGGER</b> signal (with any delay that has been set):</p>  <p>It is possible to start the dosing by pressing the + key, which, in practice, simulates the <b>Trigger</b> signal.  The <b>Trigger</b> signal can be set to <b>N. Open</b> (it is activated when the input passes from the open to the closed mode) or to <b>N. Closed</b> (it is activated when the input passes from the closed to the open mode).  The <b>Trigger</b> signal is locked during dosing (its receipt is neither stored nor managed).  The <b>Pause (Remote input)</b> input cannot be programmed and its activation stops the dosing, while its further deactivation makes the system wait again for the <b>Trigger</b> signal for a new dosing.</p> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the   keys at the same time to increase the frequency, or the   keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
<p><b>Operating mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>Alarms and statuses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liv = level alarm</li> <li>• Flow = flow alarm or ....Release wait</li> </ul> <p><b>FLOW sensor status</b></p> <p><b>Programmed value</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantity in ml</li> </ul> <p><b>Value of the dosing in progress</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentage of strokes/min max</li> </ul> <p><b>Pump status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dry = pump starting up</li> <li>• Stop = pump stop</li> <li>• Restart = pump restart</li> </ul> <p><b>Timer</b>   7,0 ml P 0%</p>	<p><b>Operating mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The following are shown in sequence: quantity to dose, delay in d.hh.mm. and interval in d.hh.mm</li> </ul> <p><b>Dosing value</b></p> <p>Programmed quantity in ml</p> <p><b>Value of the dosing percentage</b>, which can be modified by pressing the + or - keys</p> <p><b>Q.tà</b> 20,0ml P 100%</p>

## Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” not activated)

Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump functions     enter     □ + □     Pump functions Tempo &lt;-     enter     Time Quantity 100ml enter □ + □ enter     □     Time g.hh.mm Delay 0.01.50 enter □ + □ enter     □     Time g.hh.mm Interval 0.01.50 enter □ + □ enter     □     Trigger Mode Disable enter □ + □ enter     □     Pause Input Mode Restart Timer enter Pause Input Mode Restart Timer enter     □     Pause Input Mode Freeze Time enter     □     Pause Input Mode Pause Dosing enter   </pre>	<p>The pump doses a programmed quantity in ml. It is possible to set a pump delay time (<b>Delay</b>) when the pump is started and an interval between two successive dosings (<b>Interval</b>), as illustrated in the diagram:</p> <p>The <b>Delay</b> and <b>Interval</b> times are in dd.hh.mm (days, hours, minutes)</p> <p>The <b>Pause</b> input can be programmed in three different modes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>FreezeTime</b>: when the pause is activated, the system cuts out the current time count and restarts it when the pause is deactivated.</li> <li>2. <b>Pause Dosing</b>: with the pause activated, the system continues to count time and stops the dosing.</li> <li>3. <b>Restart Timer</b>: when the pause is activated, the system stops the dosing and when the pause is deactivated the count starts again from the beginning.</li> </ol> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the   keys at the same time to increase the frequency, or the   keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display at start-up (MODE key)
<p><b>Operating mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>FLOW sensor status</b></p> <p><b>Programmed value</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantity in ml</li> </ul> <p><b>Value of dosing in progress:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentage of strokes/min max</li> </ul> <p><b>Timer</b> <b>F</b> <b>7.0 m</b> <b>Liv</b> <b>Stop</b> <b>P 0%</b></p> <p><b>Pump status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dry = pump starting up</li> <li>• Stop = pump stopping</li> <li>• Restart = pump restarting</li> </ul> <p><b>Alarms and Level statuses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• level alarm</li> </ul> <p><b>Flow = flow alarm</b></p>	<p><b>Modalità di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vengono visualizzati in sequenza: quantità da dosare, ritardo in g.hh.mm e intervallo in g.hh.mm</li> </ul> <p><b>Q.tà 20,0ml P 100%</b></p> <p><b>Valore del dosaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantità programmata in ml</li> </ul> <p><b>Valore della percentuale di dosaggio, modificabile premendo sui tasti + o -</b></p>

## Paragraph 9 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump Functions     enter     □     Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter □ + □ enter     □     Max flow rate F320s/m enter □ + □ enter   </pre>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>

## Paragraph 10 – Setting the Alarm Relay

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Max flow rate P100%]     D --&gt; E[Alarm Relay N.Open]     E -- enter --&gt; F[ ]   </pre>	<p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>

## Paragraph 11 – Flow Calibration

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Calibration 0,23 cc/stroke]     C --&gt; D[Pump Calibration cc/stroke 0,23]     D -- enter --&gt; E[ ]     E -- + --&gt; F[ ]     F -- - --&gt; G[ ]   </pre> <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Calibration]     C --&gt; D[Automatic Cal. Start 100 strok.]     D --&gt; E[Automatic Cal. Strokes 100]     E --&gt; F[Automatic Cal. ml 20]     F -- enter --&gt; G[ ]     G -- + --&gt; H[ ]     H -- - --&gt; I[ ]   </pre>	<p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the   keys and confirm by pressing the </p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the  key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using   keys and confirm by pressing the  key. The entered figure will be used in flow calculations.</p>

## Paragraph 12 - Statistics

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Statistic Hours 10]     C --&gt; D[Statistic Strokes 1000]     D --&gt; E[Statistic Q.ty(L) 100]     E --&gt; F[Statistic Power 10]     F -- enter --&gt; G[ ]     G -- + --&gt; H[ ]     H -- - --&gt; I[ ]   </pre> <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Statistic]     C --&gt; D[Reset]     D --&gt; E[Statistic Reset NO]     E -- ESC --&gt; F[ ]     F -- enter --&gt; G[ ]   </pre>	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the  key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = number of strokes made by the pump</li> <li>- Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value</li> <li>- Power = number of pump starts</li> <li>- Reset = use the   to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the </li> </ul> <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p>

### Paragraph 13 – Password

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; Dashed[Dashed]     Dashed --&gt; Password[Password ****]     Password -- enter --&gt; Password0000[Password 0000]     Password0000 -- mode/enter --&gt; Dashed   </pre>	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified. Use the  key to select the number (from 1 to 9), and the  key to select the number to be modified.</p> <p>Confirm by pressing the  key. By setting "0000" (default), the password is eliminated.</p>

### Paragraph 14 – Flow Alarm

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; Dashed[Dashed]     Dashed --&gt; AlarmsOff[Alarms Flow Off]     AlarmsOff -- enter --&gt; AlarmsOn[Alarms Flow On]     AlarmsOn -- enter --&gt; Signals[Alarm Flow - On Signals 6]     Signals -- mode/enter --&gt; Dashed     Dashed --&gt; ESC[ESC]     ESC --&gt; AlarmsOff   </pre>	<p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>When activated (On), press the  key to access the request for the number of signals that the pump waits for before an alarm is triggered. The number flashes when you press the  key, and you can then use the  and  keys to set the value. Confirm by pressing the  key.</p> <p>Press  to return to the main menu</p>


### Paragraph 15 – Level Alarm

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; Dashed[Dashed]     Dashed --&gt; AlarmsStop[Alarms Level Stop]     AlarmsStop -- enter --&gt; AlarmsAlarm[Alarms Level Alarm]     AlarmsAlarm -- enter --&gt; ESC[ESC]     ESC -- mode/enter --&gt; Dashed   </pre>	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the alarm type. Confirm by pressing the  key. Press  to return to the main menu</p>

### Paragraph 16 – Flow Display Unit

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; Dashed[Dashed]     Dashed --&gt; UnitStandard[Unit Standard]     UnitStandard -- enter --&gt; UnitLh[Unit L/h]     UnitLh -- mode/enter --&gt; Dashed     Dashed --&gt; modeEnter[mode/enter]   </pre>	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press  to confirm and return to the main menu</p>

### Paragraph 17 – Setting the Pause

Programming	Operation
	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value ( N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu.</p>

### Alarms

Display	Cause	Interruption				
Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.	
Man	Lev	P100%				
Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.
Man	Lev	Stop	P100%			
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	6	Mem	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on Off	Press the  key	
1:n	6	Mem				
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td><td>Mem</td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on On	When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorized strokes
1:n	<u>M</u>	6	Mem			
Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	P100%	Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor.	Press the  key	
Man	<u>F</u>	P100%				
I.e. Parameter Error PROG to default	Internal CPU communication error.	Press the  key to restore the default parameters.				


## OPTIMA PRO

### Steuertafel



	Zugriff auf das Programmiermenü
	Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten   wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.
	Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.
	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.
	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.
	Grüne Led, die während dem Dosievorgang blinkt.
	Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.

### Anschlüsse Elektrik





1	Relaisausgang (Alarm) Wahlweise Öffner (NC) oder Schliesser (NO)	
2	Pole +	4-20 mA Eingangs-Signal
3	Pole -	Eingang Widerstand: 200 ohm
4	-Eingang Fernbedienung(Start-Stop) -Eingang Pause-signal	
5	-Impuls – Eingang (Impuls – Wasserzähler)	
6	-Eingang externes Trigger-signal	
7	-Eingang Fluss - Sensor	
8	Eingang Füllstandkontrolle	
B		

## OPTIMA PRO Programmiermenü

Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten   können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen. Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste  verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:




## Sprachauswahl

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[Pump Funktion]     C --&gt; D[Sprache]     D --&gt; E[Deutsch]     </pre>	<p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


## Absatz 1 – Manuelle Dosierung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[Pump Funktion]     C --&gt; D[Pump Funktion]     D --&gt; E[Manual]     </pre>	<p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten  verringert.</p>




## Absatz 2 – Proportionale Dosierung 0/4-20 mA

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[Pump Funktion]     C --&gt; D[Pump Funktion]     D --&gt; E[0_4_20mA]     </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen (0)4 und 20 mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 4 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 20 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten  verringert.</p>




### Absatz 3 – Proportionale Dosierung 20-4/0 mA

Programmierung	Funktionsweise
<pre>     graph TD       A[PROG] --&gt; B[PROG]       B --&gt; C[Konfiguration]       C --&gt; D[enter]       D --&gt; E[Konfiguration]       E --&gt; F[Pump Funktion]       F --&gt; G[enter]       G --&gt; H[20-4/0 mA]       H --&gt; I[Niedrig 20.0mA]       I --&gt; J[enter]       J --&gt; K[20-4/0 mA]       K --&gt; L[Hoch 4.0mA]       L --&gt; M[enter]   </pre>	<p>Diese Funktion muss im erweiterten Modus aktiviert werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Menü Programmierung.</p> <p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen 20 und 4(0) mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 20 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 4 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>




### Absatz 4 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Multiplikation)

Programmierung	Funktionsweise
<pre>     graph TD       A[PROG] --&gt; B[PROG]       B --&gt; C[Konfiguration]       C --&gt; D[enter]       D --&gt; E[Konfiguration]       E --&gt; F[Pump Funktion]       F --&gt; G[enter]       G --&gt; H[Multipl (1:n)]       H --&gt; I[n 4]       I --&gt; J[enter]       J --&gt; K[Multipl (1:n) Zeitabschalt Os]       K --&gt; L[enter]       L --&gt; M[Multipl (1:n) Speicher off]       M --&gt; N[enter]   </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Bei jedem empfangenen Signal führt die Pumpe die programmierten "n" Hübe aus. Die Pumpe stellt automatisch die Dosierfrequenz ein und passt diese an den Zeitraum an, der zwischen zwei aufeinander folgenden Signalen liegt. Es ist möglich, diesen Zeitraum (Timeout), über den hinaus die Pumpe die Zeitzählung wieder von Null beginnt, in Sekunden zu programmieren, um zu lange Dosierungen zu vermeiden. Die Pumpe verfügt über eine Memory-Funktion, die den Empfang eines Signals während der Dosierung signalisiert. Wenn sie auf OFF gestellt ist, beschränkt sie sich darauf, zu signalisieren. Wenn sie auf ON gestellt ist, signalisiert und speichert sie die Impulse und führt diese aus, wenn sie keine Signale mehr empfängt. Der Wert "n" kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>




#### Absatz 5 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Division)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Alle "n" empfangenen Signale führt die Pumpe einen Hub aus. Geben Sie während der Programmierung den Wert "n" ein. Durch Programmieren des Werts "n" wird der maximale prozentuale Anteil (%) der Dosierung eingestellt. Dieser Wert kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  wird er erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>





#### Absatz 6 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Batch-Dosierung)





Programmierung	Funktionsweise
	<p>Diese Funktion muss im erweiterten Modus aktiviert werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Menü Programmierung.</p> <p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). In diesem Fall kann die Menge, die dosiert werden soll, in ml und die Zeit, in der die Dosierung durchgeführt werden soll, programmiert werden.</p> <p>Die Dosierung kann durch Drücken der Taste  oder über eine Fernsteuerung manuell gestartet werden. Die Taste  unterbricht die Dosierung. Diese kann daraufhin durch Drücken der Taste  auf Null gestellt oder durch erneutes Drücken von  wieder gestartet werden. Die Dosiermenge kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>





### Absatz 7 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (PPM-Dosierung)




## Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
<pre>     PROG     PROG     Konfiguration     enter     Konfiguration     Pumpen funktionen     enter     ▽ + △     Pumpen funktionen     Zeit &lt;-     enter     Zeit     Menge 100ml enter ▽ + △ enter     ▽     Zeit g.hh:mm     Verzog. 0.01.50 enter ▽ + △ enter     ▽     Zeit g.hh:mm     Interval 0.01.50 enter ▽ + △ enter     ▽     Trigger Modus N. Offen enter Trigger Modus N. Offen enter     ▽     Pause Eingabem.     Trigger Modus     ▽     [dashed]   </pre>	<p>Nach Empfang des eingestellten <b>TRIGGER</b>-Signals dosiert die Pumpe eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Verzögerungszeit vor der Dosierung (<b>Verzögerung</b>) und der Zeitabstand zwischen aufeinander folgenden Dosierungen (<b>Pause</b>) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p>  <p>Wird zum Beispiel eine Zeit <b>Pause</b> = 0 eingegeben, erhält man ein System, bei dem die programmierte Menge nach jedem <b>TRIGGER</b>-Signal dosiert wird (mit der etwaig eingestellten Verzögerung):</p>  <p>Es ist auch möglich, die Dosierung durch Drücken der Taste + zu starten, die praktisch das <b>Trigger</b>-Signal nachahmt.</p> <p>Das <b>Trigger</b>-Signal kann auf <b>N. Offen</b> eingestellt werden (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geöffnet zur Betriebsart geschlossen übergeht), oder auf <b>N. Geschlossen</b> (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geschlossen zur Betriebsart geöffnet übergeht).</p> <p>Das <b>Trigger</b>-Signal ist während der Dosierung blockiert (sein Empfang wird weder gespeichert, noch verwaltet).</p> <p>Der Eingang <b>Pause</b> (<b>Eingang Fernbedienung</b>) kann nicht programmiert werden und seine Aktivierung blockiert die Dosierung, während die nachfolgende Deaktivierung das System wieder in den Zustand Warten auf das <b>Trigger</b>-Signal für eine neue Dosierung versetzt.</p> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten   gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten  , um sie zu verringern.</p>
<p>Anzeige während des Betriebs</p>  <p>Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsart       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> </li> </ul> <p>Status Durchflussensor</p> <p>Programmierter Wert Menge in ml</p> <p>Wert der laufenden Dosierung       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozentualer Anteil der Hub/min. max.</li> </ul> </p> <p>Menge 20,0 ml P 100</p> <p>Wert des prozentualen Anteils der Dosierung, durch Drücken der Tasten + oder - veränderbar</p>

## Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” nicht aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
 <pre> PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pumpen funktionen enter Pumpen funktionen Zeit &lt;- enter Zeit Menge 100ml enter - + enter Zeit g.hh.mm Verzog. 0.01.50 enter - + enter Zeit g.hh.mm Interval 0.01.50 enter - + enter Trigger Modus gesperrt enter - + enter Pause Eingabem. Time neu start. enter Pause Eingabem. Block Zeit enter Pause Eingabem. Dosierpause enter </pre>	<p>Die Pumpe dosiert eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Startverzögerung der Pumpe (<b>Verzögerung</b>) und der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden Dosierungen (<b>Pause</b>) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p>  <p>Die <b>Verzögerungs-</b> und <b>Pausenzeiten</b> sind in T/S/M (Tage, Stunden, Minuten) angegeben.</p> <p>Der <b>Pausen-Eingang</b> kann auf drei unterschiedliche Arten programmiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Blocki Zeit:</b> Bei aktiver Pause blockiert das System die Zählung der aktuellen Zeit und nimmt sie wieder auf, wenn die Pause deaktiviert wird.</li> <li><b>Dosierpause:</b> Bei aktiver Pause zählt das System die Zeit weiter und blockiert die Dosierung.</li> <li><b>Time neu start.:</b> Bei aktiver Pause blockiert das System die Dosierung und startet die Zählung neu, wenn die Pause deaktiviert wird.</li> </ol> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten   gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten   um sie zu verringern.</p>

## Absatz 9 – Einstellung der maximalen Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
 <pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions enter Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter - + enter Max flow rate F320s/m enter - + enter </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der maximalen Förderleistung, die die Pumpe erreichen kann, und der programmierte Betriebs-Modus (% oder Frequenz) wird zur Anzeige der Förderleistung in der Standardmesseinheit. Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten   den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 10 – Einstellung Alarmrelais

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Max flow rate P100%]     D --&gt; E[Alarm Relay N.Open]     </pre>	<p>Wenn keine Alarmsituation vorliegt, kann es auf geöffnet (werkseitige Einstellung) oder geschlossen gestellt werden.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 11 – Kalibrierung der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[Pumpe Kalibr 0,23 ml/Hub]     C --&gt; D[Pumpe Kalibr Manuell]     D --&gt; E[Pumpe Kalibr Automatik]     E --&gt; F[Automatik Kal Start 100 Hube]     F --&gt; G[Automatik Kal Strokes 100]     G --&gt; H[Automatik Kal ml 20]     </pre>	<p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p>MANUELL – Geben Sie über die Tasten  manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über .</p> <p>AUTOMATISCH – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet und über  bestätigt werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten  die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p>

## Absatz 12 – Statistiken

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[Statistik Stunden 10]     C --&gt; D[Statistik Hübe 1000]     D --&gt; E[Statistik Menge(L) 100]     E --&gt; F[Statistik Netzstrom 10]     F --&gt; G[Rucksetzen]     G --&gt; H[ESC]     H --&gt; I[Statistik Stunden 10]     </pre>	<p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe</li> <li>- Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet.</li> <li>- Power = Anzahl der Pumpenstarts</li> <li>- Reset = über die Tasten  können Sie wählen, ob Sie die Uhr auf Null stellen möchten (YES) oder nicht (NO), über  bestätigen Sie.</li> </ul> <p>Durch Drücken von  gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p>

### Absatz 13 – Passwort

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[dashed box]     C --&gt; D["Passwort ****"]     D -- enter --&gt; E["Passwort 0000"]     E -- +/- --&gt; F[mode enter]     F --&gt; G[dashed box]   </pre>	<p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passworddialog.</p> <p>Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste  die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste  die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p>

### Absatz 14 – Durchflussalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[dashed box]     C --&gt; D["Alarme Fluss off"]     D -- enter --&gt; E["Alarm Fluss Off"]     E -- +/- --&gt; F[mode enter]     F --&gt; G["Alarm Fluss On"]     G -- +/- --&gt; H[mode enter]     H --&gt; I["Alarm Fluss-on Signale 6"]     I -- enter --&gt; J["Alarme Fluss off"]     J -- ESC --&gt; K[dashed box]   </pre>	<p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors.</p> <p>Wenn er einmal aktiviert ist (ON), erhalten Sie durch Drücken der Taste  Zugriff auf den Abfragedialog, wie viele Signale die Pumpe abwartet, bevor Sie einen Alarm auslöst. Durch Drücken von  beginnt die Nummer zu blinken. Stellen Sie dann über die Tasten   den Wert ein. Über  bestätigen Sie. Durch Drücken von  werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

### Absatz 15 – Füllstandsalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Konfiguration]     B --&gt; C[dashed box]     C --&gt; D["Alarme Fuellstand stop"]     D -- enter --&gt; E["Alarm Fuellstand Stop"]     E -- +/- --&gt; F[mode enter]     F --&gt; G["Alarm Fluss Alarne"]     G -- +/- --&gt; H[mode enter]     H --&gt; I["Alarme Fuellstand alarme"]     I -- enter --&gt; J[dashed box]   </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert wird, also auch ob die Dosierung blockiert (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten   die Alarmart ein. Über  bestätigen Sie. Durch Drücken von  werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 16 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; UnitStandard[Unit Standard]     UnitStandard --&gt; GeraetStandard[Geraet Standard]     GeraetStandard -- enter --&gt; UnitStandard     UnitStandard --&gt; GeraetLh[Geraet L/h]     GeraetLh -- enter --&gt; UnitStandard   </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (%) oder Frequenz, je nach Einstellung).</p> <p>Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 17 – Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; PausNOffen[Paus N.Offen]     PausNOffen -- enter --&gt; PausNOffen     PausNOffen --&gt; Minus[ ]     Minus --&gt; Plus[ ]     Plus --&gt; Minus     Minus -- enter --&gt; PausNOffen   </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Alarne

Anzeige	Ursache	Unterbrechung
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp.: Man Lev P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp.: Man Lev Stop P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.: 1:n 6 Mem	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung	Die Taste  drücken
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.: 1:n M 6 Mem	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung	Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp.: Man F Flw P100%	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen.	Die Taste  drücken
Bsp.: Parameter Error PROG to default	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste  drücken, um auf die Default-Parameter zurückzustellen.


# OPTIMA PRO

## Panel de control



	Acceso al menú de programación.
	Durante el funcionamiento de la bomba: Si se pulsa visualiza cíclicamente en el display los valores programados; si se pulsa simultáneamente a las teclas   aumenta o disminuye un valor dependiente del modo de funcionamiento escogido. En programación ejerce la función "enter", es decir, confirma la entrada de los diferentes niveles del menú y las modificaciones en el interior de los mismos.
	Pone en marcha y detiene la bomba. En condiciones de alarma de nivel (sólo función de alarma), de alarma de flujo y alarma <i>memory</i> activas, desactiva la señalización en el display.
	Para "salir" de los diferentes niveles del menú. Antes de salir definitivamente de la programación se accede a la solicitud de memorización de las modificaciones.
	Desplaza los menús hacia arriba o aumenta los valores numéricos a modificar. En modo Batch puede poner en marcha la dosificación.
	Desplaza los menús hacia abajo o disminuye los valores numéricos a modificar.
	Led verde parpadeante durante la dosificación.
	Led rojo que se enciende durante las diferentes situaciones de alarma.

## Conexiones eléctricas



1	Relé de Alarma	
2		
3	Pole +	Entrada señal 4-20 mA Impedancia De Entrada: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Entrada control externo (start-stop)	
6	-Entrada señal de pausa	
7	-Entrada señal en frecuencia (contador emisor de impulsos)	
8	-Entrada trigger externo	
9	Entrada sensor de Flujo	
10		
B	Entrada sonda de nivel	

## OPTIMA PRO Menú de programación


Pulsando la tecla  durante más de tres segundos se accede a la programación. Con las teclas   se pueden desplazar las voces del menú, con la tecla  se accede a las modificaciones. En la fábrica la bomba se programa en modo constante. La bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. En este caso los datos que se han introducido no serán memorizados. Con la tecla  se sale de los niveles de la programación. Al salir de la programación el display visualiza:

Exit
No Save

Exit

Save


para confirmar la elección




## Programación del idioma

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite seleccionar el idioma, en la fábrica la bomba se programa en inglés. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas  se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


## Párrafo 1 – Dosificación manual

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba trabaja en modo constante. El caudal se regula manualmente pulsando simultáneamente las teclas   para aumentarlo o las teclas   para disminuirlo.</p>




## Párrafo 2 – Dosificación Proporcional con señal 0/4-20 mA

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal (0) 4-20 mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 4 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 20 mA. En programación se pueden modificar estos dos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>




### Párrafo 3 – Dosificación Proporcional con señal 20-4/0 mA

Programación	Funcionamiento
	<p>Esta función tiene que ser habilitada a través del menú avanzado. Por favor referirse al menú de programación para más detalle. La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal 20-4 (0) mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 20 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 4 mA. En programación es posible modificar estos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>




### Párrafo 4 – Proporcional con impulsos externos (multiplicación)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada señal recibida la bomba realiza los "n" golpes programados. La bomba programa automáticamente la frecuencia de la dosificación, adaptándola al tiempo que transcurre entre dos señales sucesivas. Es posible programar en segundos el tiempo (time out) más allá del cual la bomba pone en cero el conteo del intervalo, para evitar dosificaciones en tiempos demasiado largos. La bomba dispone de la función <i>memory</i> que señala el recibimiento de una señal durante la dosificación. Si está programada en OFF se limita a señalar, si está programada en ON señala y memoriza los impulsos y los ejecuta cuando termina de recibir señales.</p> <p>El valor de "n" se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el valor del caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>




#### Párrafo 5 – Proporcional con impulsos externos (división)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada "n" señales recibidas la bomba realiza un golpe. En programación se programa el valor de "n". Programando el valor de "n" se programa el % de máxima dosificación, durante el funcionamiento se puede modificar este valor pulsando   para aumentarlo o las teclas  para disminuirlo.</p>




#### Párrafo 6 – Proporcional con impulsos externos (dosificación Batch)

Programación	Funcionamiento
	<p>Esta función tiene que ser habilitada a través del menú avanzado. Por favor referirse al menú de programación para más detalle. La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). En este caso se puede programar la cantidad a dosificar en ml y el tiempo para terminar la dosificación. Es posible poner en marca la dosificación manualmente pulsando la tecla  o con un mando remoto. La tecla interrumpe la dosificación que se puede poner en cero pulsando la tecla  o se puede volver a poner en marcha pulsando otra vez la tecla . La cantidad a dosificar se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>








#### Párrafo 7 – Proporcional con impulsos externos (dosificación en ppm)

Programación	Funcionamiento
<p>The screenshot shows the following steps in the configuration software:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROG</li> <li>PROG Configuración</li> <li>enter</li> <li>Configuración Funciones Bomba</li> <li>enter</li> <li>▼ ▲</li> <li>Funciones Bomba</li> <li>Modo ppm &lt;-</li> <li>enter</li> <li>Modo ppm ppm 50 enter ▼ ▲ enter</li> <li>Modo ppm pulsos/1 4 enter Modo ppm pulsos/1 4 enter ▼ ▲ enter</li> <li>Modo ppm pulsos/1/pulsos 4 enter ▼ ▲ enter</li> <li>Modo ppm Conc (%) 100 enter ▼ ▲ enter</li> <li>Modo ppm Memoria Off enter ▼ ▲ enter</li> </ul>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos) calculando automáticamente la relación entre las señales en entrada y los golpes de la bomba en función del valor de ppm programado. Los datos que se deben introducir son el valor de ppm, la relación impulsos/litro (o litros/impulso) del contador y la concentración del producto a dosificar. Durante el funcionamiento se puede modificar la frecuencia de la dosificación pulsando simultáneamente las teclas   para aumentarla o las teclas   para disminuirla.</p>





Párrafo 8 – Dosificación temporizada (**Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” activada**)


Programación	Funcionamiento
	<p>Después de recibir la señal de <b>TRIGGER</b> programada, la bomba dosifica una cantidad programable en ml. Es posible programar un tiempo de retardo antes de la dosificación (<b>Retardo</b>) y la distancia entre dosificaciones sucesivas (<b>Interv.</b>) como se ilustra en el esquema:</p>  <p>Por ejemplo, programando un tiempo <b>Interv.= 0</b> se obtiene un sistema en el que la cantidad programada es dosificada después de cada señal de <b>TRIGGER</b> (con el posible retardo programado):</p>  <p>También puede ponerse en marcha la dosificación pulsando la tecla +, que prácticamente simula la señal de <b>Trigger</b>. La señal <b>Trigger</b> puede programarse en <b>N. Aberto</b> (se activa cuando la entrada pasa del modo abierto al cerrado) o en <b>N. Fechado</b> (se activa cuando la entrada pasa del modo cerrado al abierto). La señal <b>Trigger</b> permanece bloqueada durante la dosificación (su recepción no es memorizada ni gestionada). La entrada <b>Pausa</b> (<b>Entrada mando a distancia</b>) no puede ser programada y su activación bloquea la dosificación, mientras que la siguiente desactivación vuelve a poner el sistema en estado de espera de la señal <b>Trigger</b> para efectuar una nueva dosificación.</p> <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas  para aumentar la frecuencia o las teclas  para disminuirla.</p>

Visualización durante el funcionamiento	Visualización en programación (tecla MODE)
	

## Párrafo 8 – Dosificación temporizada (*Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” no activada*)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica una cantidad que se puede programar en ml; se puede programar un tiempo de retardo para la puesta en marcha de la bomba (<b>Retardo</b>) y la distancia entre dos dosificaciones sucesivas (<b>Interv.</b>), como se muestra en el esquema:</p>  <p>Los tiempos de <b>Retardo</b> y de <b>Interv.</b> son en d.h.m. (días, horas, minutos).</p> <p>La entrada de la <b>Pausa</b> puede programarse de tres modos distintos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bloquea tiempo:</b> con la pausa activada, el sistema bloquea el conteo del tiempo actual y lo reanuda cuando se desactiva la pausa.</li> <li><b>Pausa dosificación:</b> con la pausa activada, el sistema sigue contando el tiempo y bloquea la dosificación</li> <li><b>Restart temp:</b> con la pausa activada, el sistema bloquea la dosificación y al desactivarse la pausa el conteo empieza de nuevo desde el principio.</li> </ol> <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas    para aumentar la frecuencia o las teclas   para disminuirla.</p>

## Párrafo 9 – Programación del caudal máximo

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar el caudal máximo que la bomba puede alcanzar; el modo programado (% o frecuencia) se vuelve la visualización del caudal en la unidad de medida estándar. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas   se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 10 – Programación del relé de alarma

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Configuracion]     B --&gt; C[enter]     C --&gt; D[Configuracion Funzioni Pompa]     D --&gt; E[down]     E --&gt; F[Caudal maximo P100%]     F --&gt; G[down]     G --&gt; H[Rele alarma Abierto]     H --&gt; I[enter]     I --&gt; J[down]     J --&gt; K[+]     K --&gt; L[down]     L --&gt; M[enter]     M --&gt; N[down]   </pre>	<p>En ausencia de una situación de alarma se puede programar abierto (fábrica) o cerrado. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas   se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 11 – Calibración del caudal

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Configuracion]     B --&gt; C[down]     C --&gt; D[dashed box]     D --&gt; E[down]     E --&gt; F[Calib. Bomba 0,23 cc/colpo]     F --&gt; G[enter]     G --&gt; H[Calib. Bomba Manual]     H --&gt; I[enter]     I --&gt; J[Cal. Manual cc/impulso 0,23]     J --&gt; K[down]     K --&gt; L[+]     L --&gt; M[down]     M --&gt; N[enter]     N --&gt; O[Calib. Bomba Automatica]     O --&gt; P[enter]     P --&gt; Q[Cal. Automatica inicio 100 imp.]     Q --&gt; R[down]     R --&gt; S[enter]     S --&gt; T[Cal. Automatica Inyecciones 100]     T --&gt; U[down]     U --&gt; V[+]     V --&gt; W[down]     W --&gt; X[enter]     X --&gt; Y[dashed box]   </pre>	<p>En el menú principal aparece el valor de cc por golpe en memoria. Se puede calibrar en dos modos:</p> <p>MANUAL – Introduciendo manualmente el valor de cc cada golpe con las teclas   y confirmando con la tecla .</p> <p>AUTOMÁTICA – La bomba realiza 100 golpes, poner en marcha y confirmar con la tecla  al final introducir la cantidad aspirada por la bomba con las teclas   y confirmar con la tecla . El dato introducido será utilizado en los cálculos de los caudales.</p>

## Párrafo 12 – Estadísticas

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Configuracion]     B --&gt; C[down]     C --&gt; D[dashed box]     D --&gt; E[down]     E --&gt; F[Statisticas Horas 10]     F --&gt; G[enter]     G --&gt; H[Statisticas Inyecciones 1000]     H --&gt; I[down]     I --&gt; J[Statisticas Cant.(1) 100]     J --&gt; K[down]     K --&gt; L[Statisticas Arranques 10]     L --&gt; M[down]     M --&gt; N[Statisticas Reset]     N --&gt; O[enter]     O --&gt; P[Reset Estat. NO]     P --&gt; Q[down]     Q --&gt; R[+]     R --&gt; S[down]     S --&gt; T[enter]     T --&gt; U[ESC]     U --&gt; V[Statisticas Horas 10]     V --&gt; W[down]     W --&gt; X[dashed box]   </pre>	<p>En el menú principal visualiza las horas de funcionamiento de la bomba, pulsando la tecla  se accede a las demás estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = Número de golpes realizados por la bomba.</li> <li>- Q.ty (L) = Cantidad dosificada por la bomba expresada en litros; este valor se calcula en base al valor cc/stroke en memoria.</li> <li>- Power = Número de puestas en marcha de la bomba.</li> <li>- Reset = Con las teclas   se pueden poner en cero (YES) o no (NO) los contadores, con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</li> </ul>

### Párrafo 13 - Password

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; PROGConfig[PROG Configuración]     PROGConfig --&gt; Password[Password]     Password --&gt; Password0000[Password 0000]     Password0000 --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; ModeEnter[mode enter]     ModeEnter --&gt; Password0000[Password 0000]     Password0000 --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Dashed[Dashed Line]   </pre>	<p>Introduciendo la password se puede entrar en programación y ver todos los valores programados, pero cada vez que se quieran modificar será solicitada la password. La línea parpadeante indica el número que se puede modificar, con la tecla  se selecciona el número (de 1 a 9), con la tecla  se selecciona el número a modificar y con la tecla  se confirma. Programando "0000" (fábrica) la password queda excluida.</p>

### Párrafo 14 – Alarma de flujo

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; PROGConfig[PROG Configuración]     PROGConfig --&gt; AlarmaCaudal[Alarma Caudal]     AlarmaCaudal --&gt; Off[Off]     Off --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Plus[+]     Plus --&gt; On[On]     On --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Minus[-]     Minus --&gt; Segnales[Segnales 6]     Segnales --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Plus[+]     Plus --&gt; Minus[-]     Minus --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; ESC[ESC]     ESC --&gt; Off[Off]     Off --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Dashed[Dashed Line]   </pre>	<p>Permite activar (desactivar) el sensor de flujo. Una vez activado (ON) pulsando la tecla  se accede a la solicitud de cuántas señales espera la bomba antes de entrar en alarma. Pulsando la tecla  el número parpadea, con las teclas   se puede programar el valor. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p>


### Párrafo 15 – Alarma de nivel

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; PROGConfig[PROG Configuración]     PROGConfig --&gt; AlarmaNivel[Alarma Nivel]     AlarmaNivel --&gt; Stop[Stop]     Stop --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Minus[-]     Minus --&gt; Alarma[Alarma]     Alarma --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; ESC[ESC]     ESC --&gt; AlarmaNivel[Alarma Nivel]     AlarmaNivel --&gt; Alarma[Alarma]     Alarma --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Dashed[Dashed Line]   </pre>	<p>Permite programar la bomba cuando se activa la alarma del sensor de nivel, es decir se bloquea la dosificación (Stop) o simplemente activa la señal de alarma sin bloquear la dosificación. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas   se puede programar el tipo de alarma. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p>

### Párrafo 16 – Unidad de visualización del caudal

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; PROGConfig[PROG Configuración]     PROGConfig --&gt; Unidades[Unidades]     Unidades --&gt; Standard[Standard]     Standard --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Minus[-]     Minus --&gt; Lh[L/h]     Lh --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; ModeEnter[mode enter]     ModeEnter --&gt; Lh[L/h]     Lh --&gt; Enter[enter]     Enter --&gt; Dashed[Dashed Line]   </pre>	<p>Permite programar la unidad de medida de la dosificación con el display en visualización. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas   se programa el tipo de unidad de medida, l/h (litros/hora), Gph (galones/hora), ml/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, según como haya sido programado). Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 17 – Programación Pausa

Programación	Funcionamiento
	<p>Entrada esterna de paro de bomba. De fábrica el sistema llega configurado como Normalmente Abierto.</p> <p>Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas   se programa el valor (N. ABIERTO o N. CERRADO.)</p> <p>Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Alarms

Visualización	Causa	Interrupción						
Led Alarma fijo Mensaje Lev parpadeante Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarma de final del nivel sin interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.		
Man								
Lev	P100%							
Led Alarma fijo Mensajes Lev y stop parpadeantes Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarma final del nivel con interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en OFF.	Pulsar la tecla 		
1:n	6							
Mem								
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u> 6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u> 6	Mem		La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en ON.	Cuando la bomba termina de recibir los impulsos externos devuelve los golpes memorizados.		
1:n	<u>M</u> 6							
Mem								
Led Alarma fijo Mensaje Flw parpadeante Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Alarma de flujo activa, la bomba no ha recibido el número de señales programadas por el sensor de flujo.	Pulsar la tecla 		
Man	<u>F</u>							
Flw	P100%							
Ej: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Error de comunicación interna de la CPU.	Pulsar la tecla  para reestablecer los parámetros de default.				
Parameter Error								
PROG to default								

# **OPTIMA PRO**

**MANUEL D'INSTALLATION**

**FR**

**MANUALE D'INSTALLAZIONE**

**IT**

**MANUAL DE INSTALAÇÃO**

**PT**


## OPTIMA PRO

### Panneau de contrôle



	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches   elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l'afficheur.
	Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage.
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.
	Led verte clignotante pendant le dosage.
	Led rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alarme.

### Connexions électriques



1	Relais Alarme	
2	Pole +	Entrée signal 4-20 mA Impédance D'Entrée: 200 ohm
3	Pole -	
4	-Entrée commande à distance (start-stop)	
5	-Entrée Pausa signal	
6	-Entrée signal fréquence (compteur émetteur d'impulsions)	
7	-Entrée Detente externo	
8		
9	Entrée capteur de débit	
10		
B	Entrée sonde de niveau	


## OPTIMA PRO Menu de programmation

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches  et  il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications. La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise:

Exit
 
No Save

Exit
 
Save

 Pour confirmer le choix




## Programmation de la langue

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis sur les touches   pour programmer la valeur. La touche  confirme et permet de retourner au menu principal.</p>


## Paragraphe 1 –Dosage manuel

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>




## Paragraphe 2 – Dosage Proportionnel sur signal 0/4-20 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal (0)4-20 mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 4 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 20 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>




### Paragraphe 3 – Dosage proportionnel sur signal 20-4/0 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>Cette fonction doit être permise par l'intermédiaire du menu "avancé". Veuillez vous référer au menu de programmation pour les détails.</p> <p>La pompe dose proportionnellement sur un signal 20-4 (0) mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 20 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 4 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>




## Paragraphe 4 – Proportionnel à des impulsions extérieures (multiplications)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque signal reçu, la pompe effectue les "n" coups programmés. La pompe programme automatiquement la fréquence de dosage, en l'adaptant au temps qui s'écoule entre deux signaux successifs. Il est possible de programmer en secondes le temps (timeout) autre lequel la pompe remet à zéro le comptage de l'intervalle, pour éviter des dosages dans des temps trop longs. La pompe dispose de la fonction mémoire qui signale la réception d'un signal durant le dosage. En la programmant sur Off, elle se limite à signaler, si elle est sur On, elle signale et mémorise les impulsions, puis elle les exécute lorsqu'elle cesse de recevoir des signaux.</p> <p>La valeur de "n" est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter la valeur du débit ou sur les touches   pour la réduire.</p>





## Paragraphe 5 – Proportionnel à impulsions extérieures (division)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque "n" signaux reçus, la pompe exécute un coup. Programmer la valeur de "n". En programmant la valeur de "n" on programme le % de dosage maximal, durant la phase de fonctionnement, il est possible de modifier cette valeur en appuyant simultanément sur les touches   pour l'augmenter ou sur les touches   pour la réduire.</p>





## Paragraphe 6 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage Batch)

Programmation	Fonctionnement
	<p>Cette fonction doit être permise par l'intermédiaire du menu "avancé". Veuillez vous référer au menu de programmation pour les détails.</p> <p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex : compteur de lancement d'impulsions). Dans ce cas, il est possible de programmer la quantité à doser en ml et l'intervalle dans les limites duquel compléter le dosage.</p> <p>Il est possible d'activer manuellement le dosage par la pression de la touche  ou à l'aide d'une commande déportée. La touche  interrompt le dosage qui peut être remis à zéro en appuyant sur  ou redémarré en appuyant de nouveau sur .</p> <p>La quantité à doser est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>




## Paragraphe 7 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage en ppm)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions) en calculant automatiquement le rapport entre les signaux entrant et les coups de la pompe en fonction de la valeur de ppm programmée.</p> <p>Les données à insérer sont la valeur de ppm., le rapport impulsions/litre (ou litres/impulsion) du compteur et la concentration du produit à doser.</p> <p>Durant la phase de fonctionnement il est possible de modifier la fréquence de dosage en appuyant simultanément sur   pour l'augmenter ou sur   pour la réduire.</p>




#### Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» activé**)

Programmation	Fonctionnement
<p>PROG</p> <p>PROG</p> <p>Configuration</p> <p>enter</p> <p>Configuration</p> <p>Function pompe</p> <p>enter</p> <p></p> <p>Function pompe</p> <p>Temps &lt;--</p> <p>enter</p> <p>Temps Quantite 100ml   enter</p> <p></p> <p>Temps g.hh.mm Retard 0.01.50   enter</p> <p></p> <p>Temps g.hh.mm Interval 0.01.50   enter</p> <p></p> <p>Mode detente N.O.  enter Mode detente N.O.  enter</p> <p></p> <p>Entree Pause Mode detente  enter</p> <p></p> <p>Mode detente Desaffecte'  enter</p>	<p>Après l'arrivée du signal de <b>DETENTE</b> réglé, la pompe dose une quantité programmable en ml. Il est possible de régler un temps de retard avant le dosage (<b>Retard</b>) et la distance entre les dosages successifs (<b>Interv.</b>), comme d'après le schéma:</p> <p>En réglant, par exemple, un temps <b>Interv. = 0</b> on obtient un système dosant la quantité programmée après chaque signal de <b>DETENTE</b> (avec l'éventuel retard réglé):</p> <p>Il est possible de faire démarrer le dosage même en appuyant sur la touche +, simulant pratiquement le signal de <b>Detente</b>.</p> <p>Le signal <b>Detente</b> peut être réglé <b>NO</b> (il s'active lorsque l'entrée passe du mode ouvert au mode fermé) ou <b>NF</b> (il s'active lorsque l'entrée passe du mode fermé au mode ouvert).</p> <p>Le signal <b>Detente</b> est bloqué pendant le dosage (son arrivée n'est ni mémorisée ni gérée).</p> <p>L'entrée <b>Pause</b> (<b>Entrée commande à distance</b>) ne peut pas être programmée et son activation bloque le dosage, tandis que la désactivation successive remet le système en attente du signal <b>Detente</b> pour un nouveau dosage.</p> <p>Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches   pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches   pour la diminuer.</p>



#### Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» non activé**)

Programmation	Fonctionnement
<p><b>PROG</b></p> <p>PROG</p> <p>Configuration</p> <p>enter</p> <p>Configuration</p> <p>Function pompe</p> <p>enter</p> <p></p> <p>Function pompe</p> <p>Temps &lt;-</p> <p>enter</p> <p>Temps Quantite 100ml   enter</p> <p></p> <p>Temps g.hh.mm Retard 0.01.50   enter</p> <p></p> <p>Temps g.hh.mm Interval 0.01.50   enter</p> <p></p> <p>Mode detente Desaffecte'   enter</p> <p></p> <p>Entree Pause Redemarr. Temp  enter Entree Pause Redemarr. Temp  enter</p> <p></p> <p>Entree Pause Blocage du temps  enter</p> <p>Entree Pause Pause Dosage  enter</p>	<p>La pompe dose une quantité programmable en ml, il est possible de régler un temps de retard au démarrage de la pompe (<b>Retard</b>) et la distance entre deux dosages successifs (<b>Interv.</b>), comme d'après le schéma:</p> <p>Les temps de <b>Retard</b> et <b>Interv.</b> sont en jj.hh.mm (jours.heures.minutes)</p> <p>L'entrée <b>Pause</b> peut être programmée en trois modes différents:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Blocage du temps:</b> avec la pause activée, le système bloque le comptage du temps actuel qui reprend quand la pause se désactive</li> <li><b>Pause Dosage:</b> avec la pause activée, le système continue à compter le temps et bloque le dosage</li> <li><b>Redemarr. Temp:</b> avec la pause activée, le système bloque le dosage, quand la pause se désactive le comptage recommence dès le début.</li> </ol> <p>Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches   pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches   pour la diminuer.</p>



#### Paragraphe 9 – Programmation débit maximal

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis sur les touches  pour programmer la valeur. Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>


#### Paragraphe 10 – Programmation du relais d'alarme

Programmation	Fonctionnement
	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis avec les touches  programmer la valeur. Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>


#### Paragraphe 11 – Calibrage du débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes :</p> <p>MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches  et confirmer avec </p> <p>AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche  une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches  et confirmer avec </p> <p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p>


## Paragraphe 12 – Statistiques

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur  pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe</li> <li>- Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donnée est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire</li> <li>- Power = nombre de démarriages de la pompe</li> <li>- Reset = les touches  permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur  pour confirmer.</li> </ul> <p>La pression de  permet de retourner au menu principal.</p>


## Paragraphe 13 – Password

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche  sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche  sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche  confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p>


## Paragraphe 14 – Alarme de flux

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) appuyer sur la touche  pour accéder à la demande de combien de signaux la pompe attend avant de déclencher l'état d'alarme. En appuyant sur  le nombre clignote, puis avec les touches  programmer la valeur. Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal</p>


## Paragraphe 15 – Alarme de niveau

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification. Puis avec les touches   programmer le type d'alarme.</p> <p>Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal.</p>

## Paragraphe 16 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis appuyer sur   pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation), Appuyer sur  pour confirmer et retourner au menu principal</p>

## Paragraphe 17 – Programmation Pause

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis avec les touches   programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>

## Alarmes

Affichage	Cause	Interruption
Led Alarme fixe Message lev clignotant Ex: Man Lev P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Led Alarme fixe Message lev et stop clignotant Ex: Man Lev Stop P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Message Mem clignotant Ex: 1:n 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur Off	Pression de la touche 
Message Mem clignotant Ex: 1:n M 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur On	Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés.
Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: Man F Flw P100%	Alarme de flux active, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux.	Pression de la touche 
Ex: Parameter Error PROG to default	Erreur de communication interne de l'UC.	Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut.

# OPTIMA PRO

## Pannello di controllo



	Accesso al menu di programmazione
	Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; Premuto contemporaneamente ai pulsanti   aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione "enter", cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi.
	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display.
	Per "uscire" dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche.
	Scorre i menu verso l'alto, oppure incrementa i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio
	Scorre i menu verso il basso, oppure decrementa i valori numerici da modificare.
	Led verde lampeggiante durante il dosaggio
	Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme

## Collegamenti elettrici


	1 Relè d'allarme
	2
	3 Polo + Ingresso 4-20 mA Impedenza d'ingresso: 200 ohm
	4 Polo -
	5 -Ingresso controllo remoto (start-stop) -Ingresso segnale Pausa
	6
	7 -Ingressi segnale in frequenza (contatore lancia-impulsi) -Ingresso trigger esterno
	8
	9 Ingressi sensore di flusso
	10
	B Ingresso sonda controllo livello

## Menu di Programmazione OPTIMA PRO

Premendo il tasto  per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti   potrete scorrere le voci del menu, con il pulsante  si accede alle modifiche.

Di fabbrica la pompa è programmata in modalità costante. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di non attività. I questo caso dati eventualmente inseriti non vengono salvati.

Con il pulsante  si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:




▼ Δ







per confermare la scelta




## Impostazione lingua

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di selezionare la lingua, di fabbrica la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti     imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>

## Paragrafo 1 –Dosaggio manuale

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa lavora in modalità costante. La portata è regolata manualmente premendo contemporaneamente i pulsanti   per aumentare il valore della portata, oppure i pulsanti   per diminuirlo.</p>



## Paragrafo 2 – Dosaggio Proporzionale a segnale 0/4-20 mA


Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale (0)4-20 mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 4 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 20 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti   per diminuirla.</p>
Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione in impostazione (tasto MODE)

## Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale a segnale 20-4/0 mA

Programmazione	Funzionamento
	<p>Questo funzionalità deve essere abilitata attraverso il sottomenu "avanzate". Fare riferimento al diagramma generale.</p> <p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale 20-4(0) mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 20 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 4 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti   per diminuirla.</p>
Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione in impostazione (tasto MODE)


## Paragrafo 4 – Proporzionale ad impulsi esterni (moltiplicazione)

Programmazione	Funzionamento
<p>The screenshot shows the configuration interface for multiplication mode. It includes a tree view with 'PROG' at the top, followed by 'Configurazione' and 'Funzioni pompa'. Under 'Funzioni pompa', there is a section for 'Multiplication (1:n)' with fields for 'n' (set to 4), 'Tempo max' (set to 0s), and 'Memory' (set to Off). There are also 'mode' and 'enter' buttons.</p>	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). Ad ogni segnale ricevuto la pompa effettua gli "n" colpi programmati. La pompa imposta automaticamente la frequenza di dosaggio, adattandola al tempo che intercorre fra due segnali successivi. È possibile programmare in secondi il tempo (timeout) oltre il quale la pompa azzera il conteggio dell'intervallo, per evitare dosaggi in tempi troppo lunghi. La pompa dispone della funzione memory, che segnala il ricevimento di un segnale durante il dosaggio. Se impostata in Off si limita a segnalare, se in On segnala e memorizza gli impulsi, quindi li esegue quando smette di ricevere segnali.</p> <p>Il valore di "n" è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti   per incrementare il valore della portata, oppure i pulsanti   per decrementarlo.</p>






## Paragrafo 5 – Proporzionale ad impulsi esterni (divisione)

Programmazione	Funzionamento
<p>The screenshot shows the configuration interface for division mode. It includes a tree view with 'PROG' at the top, followed by 'Configurazione' and 'Funzioni pompa'. Under 'Funzioni pompa', there is a section for 'Divisione (n:1)' with fields for 'n' (set to 4) and a 'Tempo max' field. There are also 'mode' and 'enter' buttons.</p>	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). Ad ogni "n" segnali ricevuti la pompa effettua un colpo. In programmazione imposto il valore di "n". Programmando il valore di "n" si imposta la % di dosaggio massima, durante la fase di funzionamento posso modificare questo valore premendo contemporaneamente i tasti   per aumentarlo, oppure i pulsanti   per diminuirlo.</p>




## Paragrafo 6 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio batch)




Programmazione	Funzionamento
	<p>Questo funzionalità deve essere abilitata attraverso il sottomenu "avanzate". Fare riferimento al diagramma generale.</p> <p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). In questo caso posso programmare la quantità da dosare in ml ed il tempo entro il quale completare il dosaggio.</p> <p>È possibile avviare il dosaggio manualmente tramite la pressione del pulsante  , oppure tramite un comando remoto. Il pulsante  interrompe il dosaggio, che può essere azzerato premendo il tasto  , oppure riavviato premendo nuovamente  . La quantità da dosare è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti  per diminuirla.</p>
<p><b>Visualizzazione durante il funzionamento</b></p> 	<p><b>Visualizzazione in impostazione (tasto MODE)</b></p> 

## Paragrafo 7 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio in ppm)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanci impuls) calcolando automaticamente il rapporto tra segnali in ingresso e colpi della pompa in funzione del valore di ppm programmato.</p> <p>I dati da inserire sono il valore di ppm, il rapporto impuls/litro (oppure litri/impulso) del contatore e la concentrazione del prodotto da dosare.</p> <p>Durante la fase di funzionamento posso modificare la frequenza di dosaggio, premendo contemporaneamente i tasti  per aumentarla, oppure i pulsanti  per diminuirla.</p>



## Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (**Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” attivato**)

Programmazione	Funzionamento
	<p>Dopo la ricezione del segnale di <b>Trigger</b> impostato, la pompa dosa una quantità programmabile in ml. È possibile impostare un tempo di ritardo prima del dosaggio (<b>Ritardo</b>) e la distanza tra dosaggi successivi (<b>Interval.</b>) come illustrato nello schema:</p>  <p>Impostando, ad esempio, un tempo <b>Interv.</b>= 0 si ottiene un sistema nel quale la quantità programmata viene dosata dopo ogni segnale di <b>TRIGGER</b> (con l'eventuale ritardo impostato):</p>  <p>È possibile avviare il dosaggio anche premendo il tasto +, il quale praticamente simula il segnale di <b>Trigger</b>. Il segnale <b>Trigger</b> può essere impostato su <b>N. Aperto</b> (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità aperta a quella chiusa) o su <b>N. Chiuso</b> (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità chiusa a quella aperta). Il segnale <b>Trigger</b> è bloccato durante il dosaggio (la sua ricezione non viene né memorizzata né gestita). L'ingresso <b>Pausa</b> (<b>Ingresso telecomando</b>) non può essere programmato e la sua attivazione blocca il dosaggio, mentre la successiva disattivazione rimette il sistema in attesa del segnale <b>Trigger</b> per un nuovo dosaggio.</p> <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la frequenza oppure i tasti   per diminuirla.</p>

Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione all'avvio (tasto MODE)
<p><b>Modalità di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>Stato sensore di FLUSSO</b></p> <p><b>Valore programmato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantità in ml</li> </ul> <p><b>Allarmi e stati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liv = Allarme livello</li> <li>• Flusso = Allarme flussaggio Attesa Rilascio</li> </ul> <p><b>Timer</b>  <b>Stop</b>    <b>7,0 ml</b>    <b>P 0%</b></p> <p><b>Stato della pompa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuoto = pompa in avvio</li> <li>• Stop = pompa in arresto</li> <li>• Reinializzare = pompa in riavvio</li> </ul> <p><b>Valore del dosaggio in corso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale dei colpi/min max</li> </ul>	<p><b>Modalità di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vengono visualizzati in sequenza: quantità da dosare, ritardo in g.hh:mm e intervallo in g.hh:mm</li> </ul> <p><b>Valore del dosaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantità programmata in ml</li> </ul> <p><b>Valore della percentuale di dosaggio, modificabile premendo i tasti + o -</b></p> <p><b>Q.tà 20,0ml P 100%</b></p>

## Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (*Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” non attivato*)


Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa una quantità programmabile in ml, è possibile impostare un tempo di ritardo all'avvio della pompa (<b>Ritardo</b>) e la distanza tra due dosaggi successivi (<b>Interval.</b>) come illustrato nello schema:</p> <p>I tempi di <b>Ritardo</b> e di <b>Interv.</b> sono in gg.hh.mm (giorni.ore.minuti)</p> <p>L'ingresso della <b>Pausa</b> può essere programmato in tre modalità diverse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Blocca Tempo</b>: con la pausa attivata, il sistema blocca il conteggio del tempo attuale e lo riprende quando la pausa si disattiva</li> <li><b>Pausa dosaggio</b>: con la pausa attivata, il sistema continua a contare il tempo e blocca il dosaggio</li> <li><b>Riavvia Tempo</b>: con la pausa attivata, il sistema blocca il dosaggio e quando la pausa si disattiva il conteggio ricomincia dall'inizio.</li> </ol> <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti  per aumentare la frequenza oppure i tasti  per diminuirla.</p>

Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione all'avvio (tasto MODE)


## Paragrafo 9 – Impostazione massima portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


## Paragrafo 10 – Impostazione relé d'allarme

Programmazione	Funzionamento
 <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Max Flow P100%]     D --&gt; E[Alarm Relay N.Open]     E -- mode/enter --&gt; F[...]   </pre>	<p>In assenza di situazione d'allarme può essere impostato aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>

## Paragrafo 11 – Calibrazione portata

Programmazione	Funzionamento
 <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Calibration Pump 0.23 cc/stroke]     D --&gt; E[Calibration Pump Manuale 0.23]     E --&gt; F[Calibration Pump Automatica Start 100 colpi]     F --&gt; G[Calibration Pump Automatica Colpi 100]     G -- mode/enter --&gt; H[...]   </pre>	<p>Nel menu principale appare il valore di cc a colpo in memoria. È possibile calibrare in due modalità:</p> <p>MANUALE – inserisco manualmente il valore di cc a colpo con i tasti   e confermo con </p> <p>AUTOMATICA – la pompa esegue 100 colpi, che vengono avviati con il tasto e confermo con , alla fine dei quali inserisco la quantità aspirata dalla pompa con i tasti   e confermo con .</p> <p>Il dato inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p>

## Paragrafo 12 – Statistiche

Programmazione	Funzionamento
 <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Statistics]     C --&gt; D[Statistics Ore 10]     D --&gt; E[Statistics Colpi 1000]     E --&gt; F[Statistics Q.ta(1) 100]     F --&gt; G[Statistics Accensioni 10]     G --&gt; H[Reset]     H --&gt; I[...]     I -- mode/enter --&gt; J[...]   </pre>	<p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa, premendo il tasto  accedo alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = numero di colpi eseguito dalla pompa</li> <li>- Q.ty(L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri; questo dato viene calcolato in base al valore cc/stroke in memoria</li> <li>- Power = numero di avviamimenti della pompa</li> <li>- Reset = i tasti   decido se azzerare i contatori (YES) oppure no (NO), con  confermo.</li> </ul> <p>La pressione di  permette di tornare al menu principale.</p>

### Paragrafo 13 – Password

Programmazione	Funzionamento
	<p>Inserendo la password, potrò entrare in programmazione e vedere tutti i valori impostati, ma ogni volta che cercherò di modificarli verrà richiesta la password.</p> <p>La linea lampeggiante indica il numero modificabile, con il tasto  seleziono il numero (da 1 a 9), con il tasto  seleziono il numero da modificare, quindi con  confermo. Impostando "0000" (fabbrica), la password viene esclusa.</p>

### Paragrafo 14 – Allarme di flusso

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso.</p> <p>Una volta attivato (On) premendoli tasto  si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme. Premendo  lampeggia il numero, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo. Premendo  torno al menu principale</p>

### Paragrafo 15 – Allarme di livello

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè se bloccare il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza bloccare il dosaggio.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il tipo di allarme. Con  confermo. Premendo  torno al menu principale</p>

## Paragrafo 16 – Unità visualizzazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposta il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (% o frequenza, a seconda di come impostato). Con  confermo e torno al menu principale</p>

## Paragrafo 17 – Impostazione Pausa

Programmazione	Funzionamento
	<p>Ingresso remoto per mettere in pausa la pompa. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposta il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO)</p> <p>Con  confermo e torno al menu principale.</p>

## Allarmi

Visualizzazione	Causa	Interruzione						
Led Alarm fisso Scritta lev lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Liv</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Liv	P100%	Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido.		
Man								
Liv	P100%							
Led Alarm fisso Scritta lev e stop lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Liv</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Liv	Stop		P100%	Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido
Man								
Liv	Stop							
	P100%							
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in Off	Pressione del tasto		
1:n	6							
Mem								
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in On	Quando la pompa finisce di ricevere gli impulsi esterni restituisce i colpi memorizzati
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarm fisso Scritta Flw lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Allarme di flusso attivo, la pompa non ha ricevuto il numero di segnali programmati dal sensore di flusso.	Pressione del tasto		
Man	<u>F</u>							
Flw	P100%							
Es: <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Errore di comunicazione interna della CPU.	Pressione del tasto  per ripristinare i parametri di default.				
Parameter Error								
PROG to default								

# OPTIMA PRO

## Painel de controlo



	Acesso ao menu de programação.
	Durante a fase de funcionamento da bomba: ao premir esta tecla visualizam-se ciclicamente no display os valores programados; ao premir as teclas   poderá aumentar ou diminuir um valor dependendo da modalidade de funcionamento seleccionada previamente. Em programação, desenvolve a função "enter", ou seja confirma a entrada nos vários níveis do menu e as alterações no interior dos mesmos.
	Arranca e coloca em fase de stop a bomba. Nas condições de alarmes de nível (função alarme), de fluxo e memory activas, desactiva a sinalização no display.
	Para "sair" dos vários níveis do menu. Antes de sair definitivamente da programação, terá acesso ao pedido para guardar as alterações.
	Permite o deslocamento para cima no menu, ou incrementa os valores numéricos a serem alterados. Na modalidade Batch poderá arrancar a dosagem.
	Permite o deslocamento para baixo ou a diminuição dos valores numéricos a serem alterados.
	Led verde intermitente durante a dosagem.
	Led vermelho que fica aceso nas várias situações de alarme.

## Ligações eléctricas

	1	Relés de alarme		
	2			
	3	Polo +	Entrada 4-20 mA Impedância de entrada: 200 ohm	
	4	Polo -		
	5	-Entrada do controle remoto (start-stop) -Entradas Pausa sinal		
	6			
	7	-Entradas de sinal em frequência (contador lança-impulsos) -Entradas Trigger sinal		
	8			
	9	Entradas do sensor de fluxo		
	10			
	B	Entrada da sonda de controle de nível		

# Menu de Programação OPTIMA PRO

Ao premir a tecla  durante mais de três segundos, poderá ter acesso à programação. Com as teclas  poderá percorrer as mensagens do menu. Com o botão  poderá ter acesso às alterações.

A bomba é programada de fábrica no modo constante. A bomba volta automaticamente para a modalidade de funcionamento depois de 1 minuto de falta de actividade. Neste caso, os dados eventualmente introduzidos, não serão guardados.


Com o botão  poderemos sair dos níveis de programação. Ao sairmos da programação, o display mostrará:

Saída  
Não guardar

▼ Δ Saída  
Guardar



para confirmar a escolha




## Ajuste da língua

Programação	Funcionamento
	<p>Permite seleccionar a língua. A bomba sai da fábrica ajustada em inglês.</p> <p>Ao premir  terá acesso à alteração. Com as teclas   poderá ajustar o valor. Com  confirmará e voltará ao menu principal</p>

## Parágrafo 1 –Dosagem manual

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba trabalha no modo constante. O fluxo é regulado manualmente ao premir simultaneamente os botões   para aumentar o valor do fluxo, ou também os botões   para o diminuir o mesmo.</p>



## Parágrafo 2 – Dosagem Proporcional a sinal 0/4-20 mA

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal (0)4-20 mA. Com a definição de fábrica a bomba interrompe a dosagem a 4 mA e doseia com a máxima frequência ajustada quando recebe 20 mA. Com a programação é possível alterar estes dois valores. A frequência máxima poderá ser alterada durante o funcionamento, ao premir simultaneamente as teclas   para aumentar o fluxo, ou também os botões  para diminuir a mesma.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em ajuste (tecla MODE)
<p>Modo de funcionamento • mA</p> <p>Estado sensor de FLUXO</p> <p>Valor programado • Valor intervalo programado (default: 4-20)</p> <p>Alarms e estados • Lev = Alarme nível • Flw = Alarme fluxo</p> <p>Estado da bomba • Vazio = bomba em start • Stop = bomba parada • Paus = bomba em pausa</p> <p>Valor da dosagem em curso (depende da unidade de medida seleccionada) • Percentagem, Frequência, l/h, Gph, ml/m</p>	<p>Modo de funcionamento • Mostra em sequência o valor de Low e High</p> <p>Valor mA em entrada • Valor em entrada</p> <p>Low 0.0 mA P100%</p> <p>Valor da dosagem em curso • Permite alterar o máximo valor de dosagem ao premir simultaneamente os botões + ou -</p>

## Parágrafo 3 – Dosagem Proporcional com sinal 20-4/0 mA

Programação	Funcionamento
	<p>Esta função deverá ser habilitada através do submenu “avançar”. Consulte o diagrama geral.</p> <p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal 20-4(0) mA. De fábrica, a bomba interrompe a dosagem a 20 mA e doseia com a máxima frequência ajustada quando recebe 4 mA. Em programação, é possível alterar estes dois valores. A frequência máxima poderá ser alterada durante a fase de funcionamento ao premir simultaneamente as teclas   para aumentar o fluxo, ou também os botões  para o diminuir.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em ajuste (tecla MODE)
<p>Modo de funcionamento • mA</p> <p>Estado sensor de FLUXO</p> <p>Valor programado • Valor intervalo programado (default: 20-4)</p> <p>Alarms e estados • Lev = Alarme nível • Flw = Alarme fluxo</p> <p>Estado da bomba • Vazio = bomba em start • Stop = bomba parada • Paus = bomba em pausa</p> <p>Valor da dosagem em curso (depende da unidade de medida seleccionada) • Percentagem, frequência, l/h, Gph, ml/m</p>	<p>Modo de funcionamento • Mostra em sequência o valor de Low e High</p> <p>Valor mA em entrada • Valor em entrada</p> <p>High 0.0 mA P100%</p> <p>Valor da dosagem em curso • Permite alterar o máximo valor de dosagem ao premir simultaneamente os botões + ou -</p>

#### Parágrafo 4 – Proporcional com impulsos externos (multiplicação)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal externo (ex.: contador de impulsos). Com cada sinal recebido a bomba realiza o “n” de golpes programados. A bomba ajusta automaticamente a frequência de dosagem, adaptando-a ao tempo que decorre entre dois sinais sucessivos. É possível programar em segundos o tempo (timeout). A seguir a bomba colocará a zero a contagem do intervalo, para evitar dosagens em tempos demasiado longos. A bomba possui a função memory, a qual indica a recepção de um sinal durante a dosagem. Se for ajustada em Off, este limita-se a indicar, se na posição On indica e memoriza os impulsos, ou seja, executa-os quando deixa de receber sinais.</p> <p>O valor de “n” pode ser alterado durante a fase de funcionamento ao premir simultaneamente as teclas   para incrementar o valor do fluxo, ou também os botões   para o diminuir.</p>


Visualização durante o funcionamento	Visualização em ajuste (tecla MODE)


#### Parágrafo 5 – Proporcional com impulsos externos (divisão)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal externo (ex.: contador de impulsos). Com cada “n” sinal recebido a bomba realizará um impulso. Em programação, poderá ajustar o valor de “n”. Ao programar o valor de “n” ajustará a % de dosagem máxima. Durante a fase de funcionamento poderá alterar este valor ao premir simultaneamente as teclas   para o aumentar, ou também os botões   para o diminuir.</p>


Visualização durante o funcionamento	Visualização em ajuste (tecla MODE)


## Parágrafo 6 – Proporcional com impulsos externos (dosagem batch)

Programação	Funcionamento
	<p>Esta função deverá ser habilitada através do submenu “avançar”. Consulte o diagrama geral.</p> <p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal externo (ex.: contador de impulsos) Neste caso poderá programar a quantidade a ser doseada em ml e o tempo necessário para completar a dosagem.</p> <p>É possível iniciar a dosagem manualmente premindo o botão  ou através de um comando remoto. O botão  interrompe a dosagem, que poderá ser colocada a zero ao premir a tecla  ou reiniciar premindo novamente . A quantidade a ser doseada pode ser alterada durante a fase de funcionamento, premindo simultaneamente as teclas   para aumentar o fluxo, ou os botões  para o diminuir.</p>




## Parágrafo 7 – Proporcional com impulsos externos (dosagem em ppm)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba doseia proporcionalmente com um sinal externo (ex.: contador de impulsos) calculando automaticamente a relação entre os sinais de entrada e os impulsos da bomba em função do valor de ppm programado.</p> <p>Os dados a serem introduzidos são os valores de ppm, a relação impulsos/litro (ou também litros/impulso) do contador e a concentração do produto a ser doseado.</p> <p>Durante a fase de funcionamento poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas   para a aumentar, ou os botões  para a diminuir.</p>




#### Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” activado)

Programação	Funcionamento
<p><b>PROG</b></p> <p><b>PROG</b></p> <p><b>Configuraçao</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Configuraçao</b></p> <p><b>Funções Bomba</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Trigger</b></p> <p><b>+</b></p> <p><b>Funções Bomba</b></p> <p><b>Tiempo</b></p> <p><b>&lt;-</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Tiempo</b></p> <p><b>Quantidade 100ml</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Trigger</b></p> <p><b>+</b></p> <p><b>Tiempo</b></p> <p><b>g.hh.mm</b></p> <p><b>Retardo 0.01.50</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Trigger</b></p> <p><b>+</b></p> <p><b>Tiempo</b></p> <p><b>g.hh.mm</b></p> <p><b>Interval 0.01.50</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Trigger</b></p> <p><b>+</b></p> <p><b>Modo Trigger</b></p> <p><b>N. Aberto</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Modo Trigger</b></p> <p><b>N. Aberto</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Trigger</b></p> <p><b>+</b></p> <p><b>Modo Trigger</b></p> <p><b>N. Cerrado</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Modo Ingr. Pausa</b></p> <p><b>Modo Trigger</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Modo Trigger</b></p> <p><b>Disabilitado</b></p> <p><b>enter</b></p>	<p>Após a recepção do sinal de <b>TRIGGER</b> iniciado, a bomba doseia uma quantidade programável em ml. É possível estabelecer um tempo de atraso antes da dosagem (<b>Atraso</b>) e a distância entre as dosagens seguintes (<b>Interv.</b>) conforme ilustrado no esquema</p> <p>Ajustando, por exemplo, um tempo <b>Interv.= 0</b> obtém-se um sistema no qual a quantidade programada é doseada depois de cada sinal de <b>TRIGGER</b> (com o eventual atraso iniciado):</p> <p>É possível iniciar a dosagem também premindo o botão +, o qual praticamente simula o sinal de <b>Trigger</b>.</p> <p>O sinal <b>Trigger</b> pode ser iniciado em <b>N.Aberto</b> (activa-se quando a entrada passa da modalidade aberta para fechada) ou em <b>N.Cerrado</b> (activa-se quando a entrada passa da modalidade fechada para aberta).</p> <p>O sinal <b>Trigger</b> fica bloqueado durante a dosagem (a sua recepção não se encontra memorizada nem gerida)</p> <p>A entrada <b>Pausa (Entrada telecomando)</b> não pode ser programada e a sua activação bloqueia a dosagem, enquanto a desactivação seguente remete o sistema em espera do sinal <b>Trigger</b> para uma nova dosagem.</p> <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas  para aumentar a frequência, ou também os botões  para a diminuir.</p>



#### Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” não activado)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba doseia uma quantidade programável em ml. Poderá ajustar um tempo de atraso no arranque da bomba (Atraso) e a distância entre duas intervenções seguidas (interv.), como indicado no esquema:</p> <p>Os tempos de atraso e intervalo são expressidos em dd.hh.mm (dias.horas:minutos)</p> <p>A entrada da <b>Pausa</b> pode ser programada de três maneiras diferentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bloqueia tempo:</b> com a pausa activada, o sistema bloqueia a contagem do tempo actual e retoma-o quando a pausa é desactivada</li> <li><b>Pausa dosif.:</b> com a pausa activada, o sistema continua a contar o tempo e bloqueia a dosagem</li> <li><b>Restart Temp:</b> com a pausa activada o sistema bloqueia a dosagem e quando a pausa é desactivada a contagem recomeça desde o princípio.</li> </ol> <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas  para aumentar a frequência, ou também os botões  para a diminuir.</p>



## Parágrafo 9 – Ajuste fluxo máximo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; PumpFunctions[Pump Functions]     PumpFunctions --&gt; MaxFlowRateP100[Max flow rate P100%]     MaxFlowRateP100 --&gt; MaxFlowRateP100Enter[enter]     MaxFlowRateP100Enter --&gt; MaxFlowRateF320sM[Max flow rate F320s/m]     MaxFlowRateF320sM --&gt; MaxFlowRateF320sMEnter[enter]     </pre>	<p>Permite ajustar o máximo fluxo que a bomba pode alcançar bem como a modalidade programada (% ou frequência) Visualização do fluxo na unidade de medida standard. Ao premir  poderá ter acesso à alteração. Com as teclas  poderá ajustar o valor. Com  poderá confirmar e voltar ao menu principal</p>

## Parágrafo 10 – Ajuste relé de alarme

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; PumpFunctions[Pump Functions]     PumpFunctions --&gt; AlarmRelay[N.Open]     AlarmRelay --&gt; AlarmRelayEnter[enter]     </pre>	<p>Se não existir situação de alarme, poderá ser ajustado aberto (de fábrica) ou fechado.</p> <p>Ao premir  poderá ter acesso à alteração. Com as teclas  poderá ajustar o valor. Com  poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>

## Parágrafo 11 – Calibração fluxo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; PumpCalibration[Pump Calibration]     PumpCalibration --&gt; Manual[Manual]     Manual --&gt; ManualEnter[enter]     ManualEnter --&gt; Automatic[Automatic]     Automatic --&gt; AutomaticEnter[enter]     </pre>	<p>No menu principal aparece o valor de cc em golpes em memória. É possível calibrar em duas modalidades:</p> <p>MANUAL – introduzir manualmente o valor de cc em golpes com as teclas  e confirme com </p> <p>AUTOMÁTICA – a bomba realiza 100 golpes, que são iniciados com a tecla que poderá confirmar com . A seguir poderá inserir a quantidade aspirada pela bomba com as teclas  e poderá confirmar com . O dado introduzido será utilizado nos cálculos dos fluxos.</p>

## Parágrafo 12 – Estatísticas

Programação	Funcionamento
	<p>No menu principal são mostradas as horas de funcionamento da bomba. Ao premir a tecla  poderá ter acesso às outras estatísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = número de golpes realizados pela bomba</li> <li>- Q.ty(L) = quantidade doseada pela bomba exprimida em litros; este dado é calculado tendo como base o valor cc/stroke em memória</li> <li>- Power = número de arranques da bomba</li> <li>- Reset = com as teclas  poderá decidir se coloca a zero os contadores (YES) ou não (NO). Com  poderá confirmar.</li> </ul> <p>Ao premir  poderá voltar ao menu principal.</p>

## Parágrafo 13 – Senha

Programação	Funcionamento
	<p>Ao introduzir a senha, poderá entrar na programação e ver todos os valores ajustados, mas cada vez que tente alterar os mesmos, será requerida a senha.</p> <p>A linha intermitente indica o número que pode ser alterado.</p> <p>Com a tecla  poderá seleccionar o algarismo (de 1 a 9). Com a tecla  poderá seleccionar o número a ser alterado. Com  poderá confirmar. Ao ajustar “0000” (fábrica), a senha será excluída.</p>

## Parágrafo 14 – Alarme de fluxo

Programação	Funcionamento
	<p>Permite activar (desactivar) o sensor de fluxo.</p> <p>Depois de ter activado (On), ao premir a tecla  poderá ter acesso ao pedido do número de sinais que espera a bomba antes de entrar em alarme. Ao premir  o número começará a piscar. Com as teclas  poderá ajustar o valor. Com  poderá confirmar. Ao premir  poderá voltar ao menu principal.</p>

### Parágrafo 15 – Alarme de nível

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Alarms Level Stop]     C -- enter --&gt; D[Alarm Level Stop]     C -- enter --&gt; E[Alarm Flow Alarm]     C -- enter --&gt; F[Alarms Level Alarm]     D -- mode enter --&gt; G[+]     D -- mode enter --&gt; H[-]     E -- mode enter --&gt; I[+]     E -- mode enter --&gt; J[-]     F -- mode enter --&gt; K[+]     F -- mode enter --&gt; L[-]     G --&gt; M[ESC]     H --&gt; M     I --&gt; M     J --&gt; M     K --&gt; M     L --&gt; M     </pre>	<p>Permite ajustar a bomba quando se activa o alarme do sensor de nível, ou seja, se bloquear a dosagem (Stop), ou também se simplesmente activar o sinal de alarme sem bloquear a dosagem.</p> <p>Ao premir  terá acesso à alteração, ou seja, com as teclas  poderá ajustar o tipo de alarme. Com  poderá confirmar. Ao premir  poderá voltar ao menu principal</p>

### Parágrafo 16 – Unidade visualização fluxo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Unit Standard]     C -- enter --&gt; D[Unit Standard]     C -- enter --&gt; E[Unit L/h]     C -- enter --&gt; F[Unit Gph]     D -- mode enter --&gt; G[+]     D -- mode enter --&gt; H[-]     E -- mode enter --&gt; I[+]     E -- mode enter --&gt; J[-]     F -- mode enter --&gt; K[+]     F -- mode enter --&gt; L[-]     G --&gt; M[mode enter]     H --&gt; M     I --&gt; M     J --&gt; M     K --&gt; M     L --&gt; M     </pre>	<p>Permite ajustar a unidade de medida da dosagem para display em visualização.</p> <p>Ao premir  terá acesso à alteração. Com as teclas  poderá ajustar o tipo de unidade de medida, L/h (Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou standard (% ou frequência, segundo a forma em que foi ajustado). Com  poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>

### Parágrafo 17 – Ajuste Pausa

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Paus N.Open]     C -- enter --&gt; D[+]     C -- enter --&gt; E[-]     D -- mode enter --&gt; F[+]     D -- mode enter --&gt; G[-]     E -- mode enter --&gt; H[+]     E -- mode enter --&gt; I[-]     F --&gt; J[mode enter]     G --&gt; J     H --&gt; J     I --&gt; J     </pre>	<p>Entrada remota para colocar a bomba em pausa. Em fábrica o sistema é ajustado como Normalmente Aberto.</p> <p>Ao premir  poderá ter acesso à alteração. Com as teclas  poderá ajustar o valor (N. ABERTO ou N. FECHADO)</p> <p>Com  poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>

## Alarme

Visualização	Causa	Interrupção						
Led Alarm fixo Aparece lev intermitente Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>P100%</td></tr><tr><td>Liv</td><td></td></tr></table>	Man	P100%	Liv		Alarme fim de nível, sem interrupção do funcionamento da bomba	Restabelecimento do nível de líquido.		
Man	P100%							
Liv								
Led Alarm fixo Aparecem lev e stop intermitentes Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>P100%</td></tr><tr><td>Liv</td><td>Stop</td></tr></table>	Man	P100%	Liv	Stop	Alarme fim de nível, com interrupção do funcionamento da bomba	Restabelecimento do nível de líquido		
Man	P100%							
Liv	Stop							
Aparece Mem intermitente Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com a função memory em Off	Premir a tecla 		
1:n	6							
Mem								
Aparece Mem intermitente Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><b>M</b></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<b>M</b>	6	Mem			A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com a função memory em On	Quando a bomba termina de receber os impulsos externos, restitui os golpes memorizados
1:n	<b>M</b>	6						
Mem								
Led Alarm fixo Aparece Flw intermitente Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td><b>F</b></td><td>P100%</td></tr><tr><td>Flw</td><td></td><td></td></tr></table>	Man	<b>F</b>	P100%	Flw			Alarme de fluxo activo, a bomba não recebeu o número de sinais programadas pelo sensor de fluxo.	Premir a tecla 
Man	<b>F</b>	P100%						
Flw								
Ex: <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td><td></td></tr><tr><td>PROG to default</td><td></td></tr></table>	Parameter Error		PROG to default		Erro de comunicação interna da CPU.	Premir a tecla  para reiniciar os parâmetros de default.		
Parameter Error								
PROG to default								