

## TRIOFIX – Röravsättningsfixtur

Anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation

För dold rörläggning av Prisörör 12 och 15 mm med avsättning 2 rör 40 c/c

Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg

Till blandarfäste 40 c/c för 12 Prisörör

Rsk nr: 8531909

Trio nr: 971242

Till blandarfäste 40 c/c för 15 Prisörör

Rsk nr: 8531910

Trio nr: 971245

### Röravsättning i reglad vägg

Dra fram och bocka ut rören på avsedd plats vid en lämplig regel. För in respektive rörände i rörfixaturens fixeringshål. Justera i våg och skruva eller spika fast fixturen via montagehålen. Vid behov använd träkortling. Passar till alla typer av väggbrickor 2 rör 40 c/c.

### Röravsättning i upphuggen stenvägg

Borra hål i väggen för valda montagehål i fixturen och plugga. Dra fram rören och bocka ut rörändarna. Trä fixturen på rören och montera fixturen med hjälp av skruv eller spik. Tryck och håll kvar rörböjarna mot bakomliggande väggyta. Lås fast rören via slitsarna. Sätt eventuellt distanser (rörstumpar) mellan fixturen och väggen. Därefter lagas väggen med puts eller lagningsbruk så att eventuella hålrum mellan väggen och fixturen fylls ut. Putsa därefter färdigt väggytan.

### Rörfixering

Justera och håll kvar respektive rörände och kläm ihop slitsen med hjälp av en tång så att röret fixeras för att motverka rörelse i djupled. Rörens ände skall sticka ut ca: 100 mm från färdig vägg.

