

PUM utloppssats smal spilltratt

Märk ut vart spilltratten samt rörlipsen ska fästas på väggen. Kapa röret till önskad längd och grada röret så det blir fritt från kapspånor etc. Montera delarna enligt bild och fäst rörlipen i väggen. Fäst sedan spilltratten på vägg och fixera installationen med hjälp av rörlipsen.

PUM small tundish kit for washing machine

Mark out where the tundish and the pipe clips are to be attached to the wall. Cut the pipe to the desired length and smooth the pipe so that it is free of any cutting chips, etc. Install the parts as shown and attach the pipe clip to the wall. Then attach the tundish to the wall and secure using the pipe clips.

