

Golvvattenlås GV 75

RSK 8087090

Jafo golvvattenlås monteras i slätande 75 PP / PVC och MA. Avloppsröret ska vara lodrätt monterat i golvet. Avståndet mellan rör och vägg ska enligt gällande branschregler vara minst 60 mm. Röret ska sticka upp minst 40 mm så att tätskiktet kan vikas upp mot röret. Om Jafo spillrör **RSK 8087092** används, ska rörets avstånd till vägg vara max 70 mm. Använd medföljande klammer och fäst spillrör med spilltratt enligt gällande branschregler i våtutrymmen.

INNEHÅLL

- Vattenlås Ø32 med tätningar
- Huv
- Propp
- Monteringsanvisning

MONTERING

Se baksida



Accepted
monteringsanvisning
2021:1



MONTERING

Tryck ner vattenlåset i röret. Dess översta del kommer då att dölja den avsågade kanten på röret. Glöm ej att smörja in tätningsringen före montering. Sätt på huvn och tryck ner spillröret i muffen på vattenlåsets översida.

RENSNING

Ta bort spillröret. Stick ner fingret i vattenlåsansatsen och tryck mot sidan, så lossnar den och kan tas upp. Gör rent och montera tillbaka insatsen. Alternativt kan hela vattenlåset dras upp och lyftas bort. Om vattenlåset inte ska användas omgående, sätts den medlevererade proppen i inloppshålet på ovansidan för att hindra att smuts samlas i vattenlåset. Proppen stoppar även odör att komma från avloppet när vattenlåset torkar ur.

TILLBEHÖR

- Spillrör komplett med spilltratt, [RSK 808 70 92](#).
- Propp till spilltratt, art nr 003 04 01.

