

Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af hårdtræsbrædder monteret på strøer af hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skrue.

Anbefalet skruetype

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved 60°



ITW BYG

ITW Construction
Products ApS
Gl. Banegårdsvej 25
DK 5500 Middelfart
T: +45 6341 1010
F: +45 6341 1011
E: post@itwbyg.dk
W: www.itwbyg.dk

Forboringsskema: Hårdtræ med densitet > 550 kg/m³

Bræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Undersænkning	
			D1 [mm]	L1 [mm]	D2 [mm]	L2 [mm]	D3 [mm]	V1
18 - 21 mm	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 42/25	2,5	47	4,5	18 / 21	7,5	60°
25 mm	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 55/35	2,5	60	4,5	25	8,5	60°
28 mm	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	3,0	80	5,0	28	8,5	60°
32 mm	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	3,0	80	5,0	32	8,5	60°

Ingen forboring ved træ med densitet < 550 kg/m³

Forboringvejledning

Forboring af hårdtræsstrøer. D1 = anbefalet diameter på bor L1 = anbefalet boredybde	Forboring af hårdtræsbrædder D2 = anbefalet diameter på bor L2 = anbefalet boredybde	Undersænkning for skruerhoved.* D3 = anbefalet diameter under sænkning V1 = anbefalet vinkel på forsænker.	Montering af skrue.
---	---	---	----------------------------

* Forboring af hårdtræsbrædt og undersænkning for skrue kan foretages i en samlet operation ved brug af bor med spidsforsænker.