



Laque semi-mate de qualité supérieure, résistant à la rayure, à base de résine alkyde.

- Belle finition semi-mate
- Très bonne fluidité
- Très bonne couvrance sur les bords
- Brillant longue durée
- Jaunit à peine

[page produit Ralston Semi-Matt](#)

## Utilisation

Extérieur  
Intérieur

À l'extérieur et à l'intérieur, comme deuxième et dernière couche dans les systèmes Ralston sur le bois, le métal et le synthétique apprêté.

## Couleurs

Couleurs

Toutes teintes via le système à teinter ALK de Ralston.

## Performances et fonctionnalités

Agent liant	Résine alkyde
Pigment	Pigments hauts de gamme et charges
Densité à 20°C (kg/dm <sup>3</sup> ), env.	1,2
Viscosité à 20°C (K.U.), env.	95
Constituants solides (le volume %), env.	58
Durée de séchage (20°C / 65% H.R.)	Hors poussière après ca. 2 heures, sec au toucher après env. 3.5 heures, recouvrable après env. 16 heures. Les durées de séchages sont des moyennes et dépendantes des conditions météorologiques, de l'épaisseur de couche appliquée et de la couleur choisie. Pour les teintes foncées la durée de séchage est plus longue que pour les blancs et teintes claires.
Élasticité (mm)	6
Degré de brillance	Satin profond, ca. 20 G.U. à 60° En fonction de la teinte et de l'utilisation intérieure ou extérieure après 1 ou 2 mois

N.B.: Les caractéristiques et les fiches techniques dépendent de la couleur. Les valeurs indiquées sont une moyenne.

## Processing

Outil d'application	brosse rouleau pistolet à air
Dilution	Prêt à l'emploi, éventuellement légèrement diluer avec de la térébenthine ou du benzine nettoyant.
Nettoyage des outils / appareil	Térébenthine.
Température / HR à l'application	Min. 5 température environnante et du support, humidité relative max. 85. La température du support à min. 3°C au dessus du point de rosée.
Rendement théorique (m2/l)	11.6
Rendement pratique	En fonction de la méthode d'application et du support 60-85% du rendement théorique.
Epaisseur couche humide	50 micromètre film sec = ca. 85 micromètre film humide
Mélanger	Bien mélanger avant emploi Vérifier régulièrement le point de rosé lors de travaux à basses températures. Ceci peut avoir une grande influence lors de l'application et au niveau du séchage et de la brillance sur des fonds en bois et en métal après l'application.

## Maintenance

La fréquence de l'entretien (ans)	Env. 5 - 6 Dépendamment de la position/situation, du support à traiter, de la construction, du système et de la couleur de la peinture à appliquer, des contraintes mécaniques, etc. Le nettoyage et les retouches annuels prolongent la bonne conditions du support et de la peinture.
-----------------------------------	---

## Environnement et santé

Point d'éclair (°C)	53
Consignes de sécurité	Pour l'utilisateur vaut la législation nationale concernant la sécurité, la santé et le milieu. Pour plus d'information et de données actualisées, veuillez consulter la dernière version du 'fiche de sécurité'
Valeur limite EU de COV	Valeur limite UE pour ce produit A/d: 300 g/l 2010. Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
BREEAM	Le produit peut être utilisé suivant le nouveau référentiel BREEAM International New Construction Conforme aux exigences HEA 9, éléments de preuve nécessaires - phase de livraison: C 1.1 à 1.8 inclus, et à l'appui de la justification: 1. Le taux de COV composés organiques volatils est calculé à partir de la composition. 2. Le produit est classé dans les catégories telles qu'elles sont mentionnées dans la Directive européenne pour les peintures décoratives 2004/42/EC – Annexe 2 : Norme sur les émissions liées aux peintures, laques et vernis, phase 2. 3. Valeur limite UE pour ce produit A/d: 300 g/l 2010. Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Nous appliquons les procédures normalisées à suivre, mentionnées ci-dessus, sur le conseil du : Dutch Green Building Council.
Étiquetage belge sur l'émission	Le produit répond aux valeurs limites et autres conditions de l'Arrêté Royal belge du 8 mai 2014 concernant la limitation des émissions en milieu intérieur des produits de construction pour certaines utilisations envisagées, publié au Journal officiel belge le 18 août 2014.
Étiquetage français sur l'émission	A+

## Détails de l'article

Emballage (l)	1, 2.5
---------------	--------

Stockage

Au frais et hors gel lors du stockage, aucune dégradation du produit ne peut se produire.

Délai maximum d'utilisation

Endéans les 24 mois après conditionnement d'après le numéro de charge chiffres 1 et 2 = année, chiffres 3 et 4 = mois, chiffres 5 et 6 = jour du mois. A partir d'un emballage non ouvert.

### Systeme de composition - opinions

#### Bois neuf, non-traité, à l'extérieur

- nettoyer/dégraissier et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston 4S Wood-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

#### Bois neuf, non-traité, à l'extérieur

- nettoyer/dégraissier et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston 4S Wood-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal neuf, non-traité, à l'extérieur, non-ferreux (acier galvanisé, aluminium, cuivre)**

- ôter soigneusement toute oxydation, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal neuf, non-traité, à l'extérieur, non-ferreux (acier galvanisé, aluminium, cuivre)**

- ôter soigneusement toute oxydation, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Synthétique neuf, non-traité, à l'extérieur (PVC dur)**

- nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Vieux bois, traité, à l'extérieur**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- nettoyer/dégraisser et poncer/mater soigneusement
- passer une couche d'apprêt avec Ralston 4S Wood-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal vieux, traité, à l'extérieur, non-ferreux (acier galvanisé, aluminium, cuivre)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- ôter soigneusement toute oxydation, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal vieux, traité, à l'extérieur, non-ferreux (acier galvanisé, aluminium, cuivre)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- ôter soigneusement toute oxydation, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal neuf, non-traité, à l'extérieur, ferreux (acier et fer)**

- ôter soigneusement la rouille, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer 2 x une couche d'apprêt de Ralston Uni-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal neuf, non-traité, à l'intérieur, ferreux (acier et fer)**

- ôter soigneusement la rouille, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- passer une couche de laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Synthétique neuf, non-traité, à l'extérieur (PVC dur)**

- nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Vieux bois, traité, à l'extérieur**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- nettoyer/dégraisser et poncer/mater soigneusement
- passer une couche d'apprêt avec Ralston 4S Wood-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal vieux, traité, à l'extérieur, ferreux (acier et fer)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- ôter soigneusement la rouille, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer 2 x une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Métal vieux, traité, à l'extérieur, ferreux (acier et fer)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- ôter soigneusement la rouille, nettoyer/dégraisser et poncer
- passer une couche d'apprêt avec Ralston Uni-Primer
- traiter localement ou entièrement avec une laque de Ralston 4S Wood-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Synthétique vieux, traité, à l'extérieur (PVC dur)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- nettoyer/dégraisser et poncer
- traiter localement ou entièrement avec un apprêt/une

- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt
- traiter localement ou entièrement avec un apprêt/une laque de Ralston Uni-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Synthétique vieux, traité, à l'extérieur (PVC dur)**

- ôter les couches de peinture défectueuses
- nettoyer/dégraissier et poncer
- traiter localement ou entièrement avec un apprêt/une laque de Ralston Uni-Primer
- passer une finition de laque de Ralston Semi-Matt

### **Notes aux systèmes de traitement général**

Les systèmes généraux de traitement présentés ici le sont à titre indicatif. Les supports à traiter et les exigences que demande la finition déterminent le système de traitement à appliquer.

### **Nettoyage régulier des peintures et la réparation des dommages**

Un nettoyage annuel régulier des peintures et la réparation des dommages (mécaniques) sur le support ou le système de peinture ont un effet positif sur l'état de la partie du bâtiment traitée et des peintures.

### **Adhérence entre les couches de peinture**

Pour une bonne adhérence des couches entre elles, toujours poncer/mater entre deux couches (à l'exception des peintures murales).

### **Point de rosée de déterminer régulièrement**

Définir régulièrement le point de rosée pendant des applications à basses températures. Sur l'humidité film (Rosée) présente à la surface ne peut pas peindre. La formation de l'adhérence et le film est inférieure. En outre, l'humidité a un impact négatif sur le séchage et l'éclat.

### **Réparations et compatibilité avec la peinture**

Les réparations des supports, des peintures, des joints de raccordement et des systèmes de vitrage doivent être effectuées avec les produits appropriés, conformément aux instructions du fabricant. Pour la réparation du bois, nous préférons les produits de réparation du bois à base d'époxy ou de polyuréthane et pour sceller les joints de vitrage sur le Soudal Glaskit TS. L'Acryrub Soudal CF2 peut être utilisé pour sceller les joints et les coutures dans la peinture des murs intérieurs. Avant le début des travaux de peinture, évaluer la tolérance mutuelle des produits à appliquer.

### **Prétraitement, substrats en bois**

Enlever la saleté et toutes les parties altérées et/ou dégradées du bois et des panneaux à base de bois avant l'application du système de peinture afin d'obtenir un support propre et sain. En arrondissant les arêtes vives, on obtient une protection plus longue du support. Le bois peut contenir jusqu'à 18 % d'humidité pendant le traitement.

### **Pour le traitement, les substrats métalliques**

Enlever soigneusement la rouille et les sels de zinc afin d'obtenir une surface sans oxydation. Immédiatement après le dérouillage/le ponçage, dégraissier et appliquer une couche d'apprêt. Dégraissier l'acier galvanisé à chaud et l'aluminium neufs avant d'appliquer une couche d'apprêt, puis sabler légèrement avec un abrasif fin non métallique en utilisant la pression appropriée.

### **Postlaquage, surfaces en plastique**

Il n'existe pas de système de peinture approprié pour les matériaux synthétiques tels que le PE et le PP.

Les données de ce produit sont à jour au moment de la mise sous presse. Les informations concernant ce produit sont régulièrement complétés et d'éventuelles adaptations peuvent être appliquées à tout moment sans avertissement préalable. Wijzonol Bouwverven B.V. refuse toute responsabilité - hormis malveillance ou faute grave - concernant les dégâts qui pourraient découler des manques d'exactitude ou d'intégralité des informations obtenues par cette voie.



Ralston Colour & Coatings B.V.  
Part of Royal Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
P.O. Box 205  
8041 AL Zwolle  
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00  
F : +31(0)38 - 421 04 14

[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)

CCI 05063230