

RetroFit

Instruktion Milwaukee M18 GG

Skruva ur sprutans tubrör.
Skruva ut skruven *1
Ta bort den svarta
distansringen *2
Skruva i TUBI RetroFit
adapterrör.
Viss kraft kan krävas då man
för in röret i sprutan.
TIPS! Fyll den främre delen
av adaptern med fett för att
snabbt komma igång samt
undvika luftfickor.

Remove the original barrel.
Remove screw *1
Remove the black spacer *2
Insert TUBI RetroFit barrel
into gun.
Some force may be required.
HINT! Fill the front
compartment in the adaptor
with grease in advance to get
a quick start and avoid air
pockets.

