

ARBETSFÖRHÅLLANDE

Används inte i temperaturer under +5°C

Under användning

Instruktioner

1. Förbered de delar som ska limmas, kapa och fasa
2. Rör om ordentligt före användning
3. Rengör limytorna med Griffon HCR-36 Cleaner eller Cleaner dukar
4. Applicera lim snabbt och jämnt i längdriktningen på båda bindningsytorna (tjockt på röret, tunt på rördelen) max 0,5 mm tjockt lager. Möjlighet att applicera ett andra och tredje klisterlager finns med en tork tid på ca 30 sekunder mellan appliceringen av adhesivskikten. Förhindra att det tidigare klisterskiktet tas bort
5. Montera de två delarna direkt, ta bort överskottslim. Limskarven får inte påverkas mekaniskt de första 10 minuterna. Stäng lim behållaren ordentligt omedelbart efter användning

Var uppmärksam

Öppna behållaren försiktigt, de kan vara under truck på grund av temperatur växling

Efter användning

Fläckar/rester

Ta bort klisterfläckar med Griffon HCR-36 Cleaner eller Cleaner dukar



www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

