


PT1123

Fireplace

V1.3



IMPORTANT
Retain this document for future reference

© 2025 Spaceright Europe Ltd.

NL - Millhouse Europe BV
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag, Nederland
+31 208 085 308
www.millhouseeurope.com

UK - Spaceright Europe Ltd
Roughton Rd, Kirkby on Bain
Woodhall Spa, LN10 6YL
+44 (0) 1526 354404
www.millhousedesign.co.uk



WARNING!

Children have died from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS install tip-over restraint provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.



Adult Supervision Required

This product is designed for young children and therefore supervision is required at all times.



CAUTION

Indoor use only

This product is designed for indoor use only on a level surface.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Installation

Installation should be carried out by a competent carpenter or maintenance person.

Make sure you source the correct screw and wall plug for the type of wall you are securing the product to. We recommend securing product to a concrete wall or stud of a cavity / plasterboard wall.

This product must be correctly mounted before use.

It is the customers responsibility to ensure the product is securely mounted (Fixings not included)

Maintenance

Please check the product at regular intervals, and frequently tighten fixings if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions (and loose ends on baskets) Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Clean the surface using a slightly damp cloth and if necessary a mild dish washing liquid. Too much water may harm the finish of the wooden parts.

Do not use any cleaning product containing alcohol, bleach, ammonia or abrasives. These will dull any shiny surfaces on the product. We recommend that you test all cleaning materials on the underside of any surface that would not be seen during normal use of the product.

Natural Materials

Please note that any natural materials (e.g. plywood or beech timber) may vary, change in colour or finish from new and during the life of the product.

IMPORTANT

Retain this document for future reference



WAARSCHUWING!

**Kinderen zijn overleden door omvallende meubels.
Om het risico op omvallen te verminderen:**

Installeer **ALTIJD** de meegeleverde kantelbeveiliging.

Zet **NOOIT** een tv op dit product.

Laat kinderen **NOOIT** op laden, deuren of planken staan, klimmen of eraan hangen.

Open **NOOIT** meer dan één lade tegelijk.

Plaats de zwaarste spullen in de onderste lades.

Het gebruik van kantelbeveiligingen kan het risico op omvallen alleen verminderen, maar niet volledig elimineren.



Toezicht door volwassenen vereist

Dit product is ontworpen voor jonge kinderen en daarom is te allen tijde toezicht vereist.



VOORZICHTIGHEID

Alleen binnenshuis te gebruiken

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis op een vlakke ondergrond.

Gebruikerswijzigingen

Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor wijzigingen die klanten in het veld aan onze producten aanbrengen zonder ons toezicht, testen of evaluatie.

Installatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een competente timmerman of onderhoudspersoon.

Zorg ervoor dat u de juiste schroef en plug koopt voor het type muur waaraan u het product bevestigt. Wij raden aan om het product te bevestigen aan een betonnen muur of stijl van een spouw-/gipsplaatwand.

Dit product moet vóór gebruik correct worden gemonteerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het product veilig is gemonteerd (bevestigingen niet inbegrepen)

Onderhoud

Controleer het product regelmatig en draai de bevestigingen indien nodig regelmatig vast. Als er geen onderhoud wordt uitgevoerd, kan het product niet meer goed functioneren.

Inspecteer periodiek op barsten, breuken, losse onderdelen, ontbrekende onderdelen en/of defecten (en losse uiteinden van manden). Stel het product buiten gebruik als zich een situatie voordoet die de bediening onveilig kan maken.

Schoonmaak

Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek en indien nodig met een mild afwasmiddel. Te veel water kan de afwerking van de houten onderdelen beschadigen.

Gebruik geen schoonmaakproducten die alcohol, bleekmiddel, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. Deze zullen de glanzende oppervlakken van het product dof maken. Wij raden u aan alle reinigingsmaterialen te testen op de onderkant van elk oppervlak dat bij normaal gebruik van het product niet zichtbaar is.

Natuurlijke materialen

Houd er rekening mee dat alle natuurlijke materialen (bijvoorbeeld multiplex of beukenhout) kunnen variëren, van kleur of afwerking kunnen veranderen vanaf nieuw en tijdens de levensduur van het product.

BELANGRIJK

Bewaar dit document voor toekomstig gebruik



ACHTUNG!

Kinder sind durch umkippende Möbel gestorben. So verringern Sie das Risiko des Umkippens von Möbeln:

Installieren Sie **IMMER** die mitgelieferten Kippschutzvorrichtungen.

Stellen Sie **NIEMALS** einen Fernseher auf dieses Produkt.

Erlauben Sie Kindern **NIEMALS**, auf Schubladen, Türen oder Regalen zu stehen, zu klettern oder sich daran zu hängen.

Öffnen Sie **NIEMALS** mehr als eine Schublade gleichzeitig.

Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen.

Die Verwendung von Kippschutzvorrichtungen kann das Kipprisiko zwar verringern, aber nicht vollständig beseitigen.



Aufsicht durch Erwachsene erforderlich

Dieses Produkt ist für kleine Kinder konzipiert und daher ist eine ständige Aufsicht erforderlich.



VORSICHT

Nur Innen benutzen

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen auf einer ebenen Fläche bestimmt.

Benutzeränderungen

Wir können nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die Kunden vor Ort an unseren Produkten ohne unsere Überwachung, Prüfung oder Bewertung vornehmen.

Installation

Die Installation sollte von einem kompetenten Schreiner oder Wartungspersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Schraube und den richtigen Dübel für die Art der Wand besorgen, an der Sie das Produkt befestigen. Wir empfehlen, das Produkt an einer Betonwand oder einem Ständer einer Hohlraum-/Gipskartonwand zu befestigen.

Dieses Produkt muss vor der Verwendung korrekt montiert werden.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt sicher montiert ist (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).

Wartung

Bitte überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie die Befestigungen bei Bedarf häufig nach. Wenn die Wartung nicht durchgeführt wird, kann es sein, dass das Produkt nicht mehr richtig funktioniert.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und/oder Fehlfunktionen (und lose Enden an den Körben). Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn sich ein Zustand entwickelt, der den Betrieb unsicher machen könnte.

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem milden Spülmittel. Zu viel Wasser kann die Oberfläche der Holzteile beschädigen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Bleichmittel, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Dadurch werden alle glänzenden Oberflächen des Produkts matt. Wir empfehlen Ihnen, alle Reinigungsmaterialien auf der Unterseite aller Oberflächen zu testen, die bei normalem Gebrauch des Produkts nicht sichtbar sind.


Natürliche Materialien

Bitte beachten Sie, dass alle natürlichen Materialien (z. B. Sperrholz oder Buchenholz) im Vergleich zum Neuzustand und während der Lebensdauer des Produkts variieren, sich in der Farbe oder im Finish verändern können.

WICHTIG

Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf

1



English

WARNING!

Secure to Wall

This product must be secured to a wall to ensure safe use

Installation

Installation should be carried out by a competent carpenter or maintenance person.

Make sure you source the correct screw and wall plug for the type of wall you are securing the product to. We recommend securing product to a concrete wall or stud of a cavity / plasterboard wall.

This product must be correctly mounted before use.

It is the customers responsibility to ensure the product is securely mounted (Fixings not included)

Nederlands

WAARSCHUWING

Veilig aan de muur

Om veilig gebruik te garanderen, moet dit product aan een muur worden bevestigd

Installatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een competente timmerman of onderhoudspersoon.

Zorg ervoor dat u de juiste schroef en plug koopt voor het type muur waaraan u het product bevestigt. Wij raden aan om het product te bevestigen aan een betonnen muur of stijl van een spouw-/gipsplaatwand.

Dit product moet vóór gebruik correct worden gemonteerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het product veilig is gemonteerd (bevestigingen niet inbegrepen)

Deutsch

ACHTUNG!

An der Wand befestigen

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, muss dieses Produkt an einer Wand befestigt werden

Installation

Die Installation sollte von einem kompetenten Schreiner oder Wartungspersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Schraube und den richtigen Dübel für die Art der Wand besorgen, an der Sie das Produkt befestigen. Wir empfehlen, das Produkt an einer Betonwand oder einem Ständer einer Hohlraum-/Gipskartonwand zu befestigen.

Dieses Produkt muss vor der Verwendung korrekt montiert werden.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt sicher montiert ist (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).