

CABRIO™

CABRIO™ Wandelwagen



**Gefeliciteerd, u bent de eigenaar van de
meestgeavanceerde wandelwagen op de markt!**

Bewaar deze handleiding gedurende de levensduur van
uw wandelwagen van CABRIO™ op een veilige plaats.





WAARSCHUWING



Ernstig letsel voorkomen bij kinderen die uit de wandelwagen vallen of glijden:

- Gebruik altijd de gordels om elk kind op zijn plaats te houden.
- Verlies de kinderen nooit uit het oog.
- Gebruik altijd de parkeerrem wanneer u kinderen in de wandelwagen zet of ze eruit haalt.
- Dit zitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

Ernstig letsel bij kinderen voorkomen:

- Plaats GEEN kinderen van meer dan 18 kilo of groter dan 90 cm per zitplaats van deze wandelwagen.
- Laat kinderen NIET in de boodschappenmanden zitten of staan.
- Duw de wandelwagen voorzichtig in de buurt van verkeer of in drukke gebieden.
- Gebruik de wandelwagen NIET op trappen of roltrappen met kinderen erin.
- Til de wandelwagen NIET op aan de armleuning.
- Laat uw kind NIET met dit product spelen.
- Dit product is niet geschikt om mee te joggen of skaten.

Letsel door omkantelen van de wandelwagen voorkomen:

- Vervoer NIET meer dan vier (4) kinderen, één per zitting, en plaats GEEN extra boodschappen in of op de wandelwagen.
- Laat kinderen NIET zonder hulp in de wandelwagen klimmen of aan de wandelwagen hangen of spelen.
- Plaats NIET te veel gewicht op de wandelwagen, want dan wordt deze onstabiel.
- Hang GEEN accessoires aan de wandelwagen, waaraan tassen of andere items worden opgehangen.
- Plaats NIET meer dan 6,7 kilo in elke boodschappenmand.
- Verdeel het gewicht ALTIJD zo gelijkmatig mogelijk over beide zijden van de wandelwagen.

Controleverlies over de wandelwagen voorkomen:

- Laat de wandelwagen NOOIT onbewaakt op een heuvel of helling staan, zelfs niet op de parkeerrem.
- Duw de wandelwagen voorzichtig over oneffen terrein of heuvels.
- Gebruik ALTIJD de zwenkblokkering van de voorwielen wanneer u de wandelwagen op oneffen terrein duwt.
- Zet de wandelwagen ALTIJD op de parkeerrem als deze stilstaat.
- Zet de wandelwagen ALTIJD op de parkeerrem wanneer u kinderen in de wandelwagen zet of eruit haalt.

Letsel door beknellingen voorkomen:

- Houd tijdens het uit- en inklappen van de wandelwagen vingers uit de buurt van scharnieren.
- Zorg er tijdens het afstellen van de wandelwagen altijd voor dat er geen lichaamsdelen van de kinderen in de buurt van bewegende onderdelen zijn.

Kijk in de instructies voor meer waarschuwingen en informatie over het gebruik.

Inhoud

Controlelijst onderdelen	3-4
Montage	4-7
Aanwijzingen voor in-/uitklappen	7

Veiligheid en bediening

Kinderen vastzetten	8
Zittingen en voetensteunen afstellen	8
Bediening kap voorzijde	8
Lijst met reserve-onderdelen	9
Parkeerrem	9
Reiniging	10


Gefeliciteerd met de aanschaf van de nieuwe wandelwagen CABRIO™.

Neem de tijd om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn.

Indien u onderdelen mist of kapot aantreft of hulp nodig hebt bij het monteren van de wandelwagen, kunt u de plaatselijke Angeles vertegenwoordiger.

Controlelijst onderdelen

- 1) Onderdelen achteras (7 stuks)
- 2) Duwstang (9 delen)




Controlelijst onderdelen (vervolg)

2) Voorwielen (2 stuks)


4) Frame wandelwagen

5) Handgreep voorzijde


6) Kap achterzijde en voorzijde



3



4



5



6

Voordat u begint

1) Pak de duwstang en armleuning stevig beet.

2) Duw tegelijkertijd het frame van de wandelwagen omlaag totdat het open springt.




2



1



Montage van de duwstang

- 1) Steek de duwstang in de buis van het frame.
- 2) Zet de duwstang vast met inbusbouten.







Opbergmand

- 1) Bevestig de buis van de mand aan de buisverbinding van het achterste zitje.
- 2) En daarmee is de montage gereed.





Montage achterwielen

- 1) Plaats de wielas in de remeenheid.
 - 2) Zet vast met een schroef.
 - 3) Montage achterwiel gereed.
 - 4) Monteer de achterwielen op het frame.
- Trek aan de achterwielas om te controleren of de achterwielen stevig vastzitten.





Montage voorwielen

- 1) Steek de voorvork in het plastic deel op het voorwiel.
- 2) Montage voorwiel gereed.
- 3) Trek aan de wielen om te controleren of ze goed vastzitten.





Handgreep voorzijde plaatsen



- 1) Open de clips aan de uiteinden van de handgreep.
- 2) Plaats de clips boven de zwarte knoppen aan beide uiteinden.
- 3) Klik de clips vast en vergrendel deze op de wandelwagen.



Montage kap achterzijde en kap voorzijde

- 1) Plaats zij clips op het frame van de wandelwagen.
- 2) Maak de klittenband op de hendel aan te sluiten buis.
- 3) Bevestig beide zijden rond het frame van de wandelwagen.
- 4) Klap de kap op de achterzijde uit.
- 5) Druk elk uiteinde van het frame van de kap in de gleuf achter de voorzitjes.
- 6) Klap de kap uit.





Wandelwagen in- en uitklappen

Inklappen

- 1) Duw de hendel van de handrem omlaag om de remmen te vergrendelen.
- 2) Plaats de kap aan de voorzijde naar voren totdat deze op de handgreep aan de voorzijde rust.
- 3) Klap de rode plastic veiligheidspal omhoog en trek aan de zwarte ontgrendeling.
- 4) Druk op de wandelwagen om deze in te klappen en maak de opslagbanden vast.



Uitklappen

- 1) Houd uw handen op de hendel van de duwstang van de wandelwagen.
- 2) Kantel de wandelwagen van u af terwijl u uw tenen onder het frame van de onderste mand zet.
- 3) Klik de hendel terug om deze op zijn plaats te vergrendelen.
- 4) Til de hendel van de handrem omhoog totdat de wandelwagen in de open stand vergrendelt.



WAARSCHUWING




Ernstig letsel voorkomen bij kinderen die uit de wandelwagen vallen of glijden:

- Stel de gordels nauwsluitend af om elk kind op zijn plaats te houden.
- Verlies de kinderen NOOIT uit het oog.
- Gebruik altijd de parkeerrem wanneer u kinderen in de wandelwagen zet of eruit haalt.
- Laat kinderen NIET in de wandelwagen klimmen of in hun zitting staan.
- Accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, mogen niet gebruikt worden.
- Er mogen alleen reservedelen worden gebruikt die door de fabrikant/distributeur worden geleverd of aanbevolen.

Gordels bevestigen

- 1) Plaats het kind in de zitting terwijl de gordels open zijn.
- 2) Bevestig de schoudergordels om de schouders en de heupgordels om de heupen van het kind.
- 3) Klik de gespen vast in de sluiting voor het kruis.
- 4) Stel elke gordel nauwsluitend af door aan het losse uiteinde van de gordel te trekken en de schuifsluiting over de gordel te verplaatsen.



Zittingen afstellen

- Trek de hendel van de rugleuning van de zitting omhoog en verhoog of verlaag de zittingen tot de gewenste stand.

Voetensteunen afstellen

- Trek de voetensteunen omhoog zodat de hendel uit de onderhaken valt om de voetensteunen te verlagen.
- Trek de voetensteun omhoog tot de verhoogde positie, draai de steunstang omhoog en plaats de onderhaken op de voetensteun om deze te verhogen.





Bediening kap voorzijde

- Bevestigen - Duw de tab van de kap in de sleuf van de armleuning. Doe hetzelfde aan de andere kant.
- Verwijderen - Druk de tab in en til het frame aan één zijde van de wandelwagen omhoog. Doe hetzelfde aan de andere kant.

Bediening parkeerrem

- 1) Druk met uw voet op de vergrendeling van de parkeerrem op de achteras.
- 2) Controleer of de wielen zijn vergrendeld.



Lijst met reserve-onderdelen

1	Voorwiel	1 PC
2	Achterwiel	1 PC
3	Handgreep	1 PC
4	Zitkussen	1 PC
5	Voetensteun	1 PC
6	Gordels	1 SET
7	Schouderkussens	1 PAIR
8	Kap voorzijde	1 PC
9	Kap achterzijde	1 PC
10	Opbergmand	1 PC
11	Afdekking middenarmsteun	1 PC
12	Duwstang	1 PC



ONDERHOUD

Het is van wezenlijk belang om uw product te onderhouden om zo te zorgen dat uw wandelwagen functioneel blijft en onder de garantie valt.

Zitkussen schoonmaken

- Was kleine vlekken met milde zeep en water.
- Spoel af en laat drogen of wrijf droog.

Wandelwagen schoonmaken

- Neem het frame van de wandelwagen af met milde zeep en water.
- Spoel af en laat drogen of wrijf droog.

Wielen schoonmaken

- Maak de wielen schoon met een borstel met zeep en water.
- Zorg dat vuil en zout na gebruik altijd worden verwijderd
- Haal de voorwielen een keer per jaar van de wandelwagen af om ze grondig schoon te maken met water en zeep.

Twee (2) jaar beperkte garantie

CABRIO™ geeft een garantie van twee jaar vanaf de aanschafdatum op dit product voor materiaaldefecten of productiefouten bij gebruik door de oorspronkelijke eigenaar volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

CABRIO™ volgt altijd de plaatselijke garantiewetten als deze uitgebreider zijn dan de bepalingen van CABRIO™. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door wijzigingen aan het product of verkeerd gebruik of misbruik van het product door de klant/gebruiker. Uw kassabon is het enige bewijs van de aanschafdatum. Neem contact op met uw CABRIO™ leverancier als u vragen heeft over de garantie of reserve-onderdelen nodig heeft.



Accessoire - Regenhoes

Vraag uw lokale leverancier om meer informatie en beschikbaarheid.



CABRIO™

Childhood Supply ApS.
Denmark
info@childhoodsupply.com