

M-GUIDE

ADJUSTABLE VERTI ATTACHMENT



Börja alltid med att genomföra en generell kontroll:
M-Guide GuardLite General

Art nr 9-720-04-016
Skapad av: HF
Godkänd av: JS
Revision: 1642

Index	Kontrollera	Åtgärd
A	Förlitningar som kan påverka att skruvskalle får tillräckligt stöd?	Justera eller kassera
B	Är sidokänklarna raka/ej deformerade?	Byt ut
C	Sprickor eller skador på Nylon Spacer? (3 st)	Byt ut
D	Är aluminiumbalken bucklig/skadad?	Justera/ Kassera
E	Stoppskruvar sitter fast och hindrar löparen från att glida av	Justera/ byt ut
F	Löparen går att flytta hela vägen, och låsa	Smörj skruv eller byt ut Nylon Spacer/ skruv
G	Ställ in löparen i fraktläge och dra åt med 20 Nm	
H	ActiveLock är låst med 20 Nm	
I	GuardLite Post passar & GuardLock låser	Kassera/byt ut
J	Active Lock sitter ordentligt monterad	Dra åt eller byt ut skruv och/eller mutter
K	Active Lock fungerar - provkör med mutterknack	Smörj eller byt ut
L	Ställ in Active Lock i fraktläge så att stolpen går i.	

