

STARKE *ARVID*

Käyttöohje

Materiaali- & levyhissi



Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusosalta. Me kehitämme, valmistamme ja myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn.

Starke Arvid -tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.


Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se

Käyttö/Turvallisuus:

- Enimmäiskuormaa ei saa ylittää
- Sijoita lasti keskelle iestä.
- Tarkista ennen käyttöä, että vaijeri on vahingoittumaton.
- Tarkista, etteivät pyörät ole vaurioituneet.
- Käytä tarvittavaa suojavarustusta.
- Tarkista vinssi erillisten käyttöohjeiden mukaisesti.
- Ei saa käyttää nostettuun kuormaan.
- Puriusvaaran välttämiseksi noston aikana tulee pitää kiinni kahvan muovisesta osasta.
- Huomioi, että juoksuvaunu seuraa mukana kuorman laskemisen aikana , jottei se jumittuisi ja putoaisi.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

- Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
Huom!Vinssillä on omat rasvaus- ja huolto-ohjeet, katso erilliset käyttöohjeet.
- Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet vähintään kerran vuodessa.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
- Vaihda kuluneet osat.
- Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.






Säädettävä alusta



Ieskiinnike



Pidä vinssauksen yhteydessä kiinni kahvan muovisesta osasta puristumisriskin estämiseksi

Lisävarusteet



Kelapidin



Nousuosa



Ikkunannosto



Paneeli-ies

Tekniset tiedot

Materiaali- & levyhissi

	Materiaali- & levyhissi	Lisävarusteet:
Artikel nr:	23000	Ikkunannosto
Maxlast	100 kg	Paneeli-ies
Enimmäiskuorma nousuosa mukaanluettuna:	50 kg	Kelapidin
Bredd:	810 mm	Nousuosa
Längd:	810 mm	
Höjd:	2040 mm	
Nostokorkeus, ala-asento:	850-3350 mm	
Nostokorkeus, yläasento:	1250-3750 mm	
Nostokorkeus nosto-osalla, ala-asento:	1950-4450 mm	
Nostokorkeus nosto-osalla, yläasento:	2450-4950 mm	
Vikt:	54 kg	
Pyörät (tyyppi):	(kuulalaakeroidut vaunupyörät, joissa kaksi jarrua)	
	2 kpl. 100 mm	
	2 kpl. jarrulliset 100 mm	

Huolto/varaosat:

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoon tai varaosia koskevissa asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu:

Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan.
Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.

*Tuottaja ja
markkinoija:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se