



ctx-941 FILTER CLEANER



Composto appositamente formulato per la pulizia dei filtri a cartuccia utilizzati negli SPA e nelle vasche idromassaggio.

I detriti, come i residui di pelle e di cosmetici, si accumulano nei filtri a cartuccia e possono formare una pellicola oleosa che intasa il filtro.

PROPRIETÀ

| | |
|---------|-----------------------------|
| Aspetto | Liquido |
| Colore | Incolore |
| Densità | 0,90-0,98 g/cm ³ |
| pH | 11-12 |

DOSAGGIO E MODO DI IMPIEGO

1. Rimuovere la cartuccia del filtro.
2. Mettere la cartuccia in un secchio di plastica e sciacquarla con acqua pulita per rimuovere lo sporco visibile.
3. Aggiungere 100 ml di prodotto e acqua pulita fino a coprire completamente la cartuccia.
4. Lasciare il filtro nella soluzione per almeno 12 ore.
5. Rimuovere la cartuccia e risciacquare accuratamente con acqua pulita.
6. Il filtro a cartuccia è ora pronto per l'uso.

La pulizia deve essere effettuata regolarmente.