



Modo de empleo

Gracias por elegir Blue Connect.

Para más información, visite nuestra web www.blueconnect.io

A. INTRODUCCIÓN

Presentación:

El Blue Extender es un puente de Wi-Fi que le permite utilizar el Blue Connect con una red Wi-Fi.

Contenido de la caja:

- La caja Extender
- El adaptador de corriente (Compatible Europa, EEUU y Australia)

Precauciones de uso:

- Coloque el Blue Extender dentro y en un lugar seco.
- Mantenga el Blue Extender fuera del alcance de los niños.
- No abra la caja.

B. INSTALACIÓN

1. Conecte el Blue Extender. La luz es roja.
Nota.1: Blue Extender debe instalarse entre el router y la ubicación de Blue Connect (piscina o local técnico).
Nota.2: Durante la instalación, permanezca cerca del Blue Extender y lleve el Blue Connect cerca del Blue Extender (atornillado en su tapón de almacenamiento).
2. En la aplicación *Blue Connect*, en "Configuración">"Mi Blue Extender".
3. Asegúrese de haber activado el Bluetooth y pulse "Conectar mi Blue Extender".
4. Se muestra el número de su Blue Extender (ID, que se encuentra debajo del dispositivo). Púselo.
5. Elija el Wi-Fi con el que desea usar su Blue Extender e inserte su contraseña.
→ Si la luz es verde, Blue Extender se ha conectado al Wi-Fi.
→ Si la luz es roja, acerque el Blue Extender a su router o verifique que haya insertado la contraseña correcta.
6. Para saber si Blue Extender está bien colocado y no está demasiado alejado del Blue Connect, pulse el botón de la caja.
→ Si la luz cambia de azul a verde, significa que el Blue Extender capta el Blue Connect. Está funcionando correctamente y el proceso está completado.

- Si la luz cambia de azul a rojo, significa que el Blue Extender está demasiado lejos. Acérquese y vuelva a intentarlo.
7. El proceso está completado. Coloque el Blue Connect en la piscina o en el local técnico.

C. FUNCIONAMIENTO

Después de la instalación, Blue Extender funciona solo.

Detecta en Bluetooth las mediciones enviadas por Blue Connect y las envía por Wi-Fi en la nube.

A continuación, recibe las mediciones en su teléfono o ordenador.

Código de colores:

- Azul parpadeante: Blue Extender está buscando el Blue Connect.
- Verde parpadeante: Intento de conexión del Blue Extender al Wi-Fi. Está intentando enviar una medición por Wi-Fi.
- Verde fijo: Blue Extender conectado al Wi-Fi. La medición ha sido enviada.
- Si es rojo después de verde: Error al conectarse a la red Wi-Fi. Verifique la distancia entre el Blue Extender y el router. Compruebe también la calidad de la red y verifique que haya insertado la contraseña correcta.
- Si es rojo después de azul: Error al conectarse a Blue Connect por Bluetooth. Verifique la distancia entre el Blue Extender y el Blue Connect.

D. HIBERNACIÓN DE LA PISCINA

Desenchufe el dispositivo y guárdelo en un lugar seco.

E. REINICIALIZACIÓN DEL BLUE EXTENDER

1. Desconecte el dispositivo
2. Mantenga el botón de la caja pulsado (en la parte superior del dispositivo) mientras conecta simultáneamente el dispositivo. Las tres luces se encenderán sucesivamente. El dispositivo se reinicia y se puede configurar de nuevo.