



ctx-941 FILTER CLEANER



Composé spécialement formulé pour le nettoyage des filtres à cartouche utilisés dans les spas et les baignoires à remous.

Les débris tels que les résidus de peau et de produits cosmétiques s'accumulent dans les filtres à cartouche et peuvent former un film huileux et obstruer le filtre.

Le nettoyage doit être effectué régulièrement.

PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	0,90-0,98 g/cm ³
pH	11-12

DOSAGE ET COMMENT L'UTILISER ?

1. Retirez la cartouche du filtre.
2. Placez la cartouche dans un seau en plastique et rincez-la à l'eau claire pour éliminer les saletés visibles.
3. Ajoutez 100 ml de produit et d'eau propre jusqu'à ce que la cartouche soit complètement recouverte.
4. Laissez le filtre dans la solution pendant au moins 12 heures.
5. Retirez la cartouche et rincez-la soigneusement à l'eau claire.
6. Le filtre à cartouche est maintenant prêt à être utilisé.