



BRUKSANVISNING LIMPISTOL

Artikelnummer: 2360923/2470923, 2360924/2470924

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Generella säkerhetsföreskrifter

- Produkten får inte användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet. Låt aldrig barn leka med produkten.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt.
- Försök aldrig ändra eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.

Elsäkerhet

- Använd inte produkten om den saknar några delar eller om höljet på något sätt är skadat.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.
- Produkten är avsedd för bruk inomhus.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av en kvalificerad yrkesman.
- Ta aldrig i stickproppen om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Ta alltid tag i stickproppen när du tar ut den ur vägguttaget, dra aldrig i nätkabeln.
- Bär eller häng aldrig produkten i nätkabeln.

Produktspecifika säkerhetsföreskrifter

- Placera produkten stående efter användning och låt den svalna ordentligt innan du stoppar undan den för förvaring.
- Lämna inte produkten utan uppsikt när den är ansluten till ett vägguttag.
- Täck aldrig över produkten när den är ansluten till ett vägguttag.
- Utsätt aldrig produkten för vatten eller fukt.
- Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget när du arbetat färdigt och när produkten inte används.
- Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och låt produkten svalna helt innan du lägger undan den för förvaring.
- Limmet och produktens munstycke blir mycket varmt vid användning. Det kan orsaka brännskador på huden. Om du bränner dig, skölj genast med kallt vatten och låt det spola länge.
- Produkten måste placeras på stödet när den inte används.

Användning

1. Anslut stickkontakten till eluttaget. Stick in ett limstift på baksidan av pistolen.
2. Tryck flera gånger på avtryckaren för att mata in limstiftet i pistolen tills det tar stopp.
3. Pistolen måste bli riktigt varm. Vänta minst 5-8 minuter.
4. Tryck på avtryckaren tills smält lim kommer ut ur öppningen framtill på pistolen.
5. Rengör ytorna som skall limmas för bästa resultat. Efter applicering behöver limmet inte spridas ut. Tryck ihop ytorna som skall limmas omgående.
6. Drag ut stickkontakten från eluttaget efter utfört arbete. Drag aldrig ut ett limstift bakåt ur pistolen! Rengöring efter användandet är ej nödvändigt.

VARNING:

Munstycket på pistolen och smält lim är mycket varmt. Om smält lim kommer i kontakt med huden, ta inte bort limmet. Kyl ned snabbt med kallt vatten.