



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® TWIST


Grattis till ditt köp av Time Timer® PLUS. Vi hoppas att den hjälper dig att utnyttja varje ögonblick!



1

SÄTT I ETT AAA-BATTERI


Batterifacket sitter på baksidan. Öppna batteriluckan och sätt i ett AAA-batteri i din Time Timer TWIST.



2

STÄLL IN DIN TIMER

Vrid försiktigt den yttre ringen moturs för att ställa in aktuell tid mellan 1 och 90 minuter. När inställningen är gjord kommer hela disken att visa aktuell tid.



3

START ELLER PAUSA DIN TIMER

Tryck på Play/Paus Knappen för att starta din timer. När tiden är slut kommer TWIST att pipa tills Knappen Play/Pause trycks in, eller i en minut.



BATTERI REKOMMENDATION

Vi rekommenderar alkaliska batterier av kända märken och hög kvalitet för att säkerställa korrekt tidsåtergivning. Det går att använda laddningsbara batterier, men de kan tömmas snabbare än traditionella batterier. Om timern inte skall användas under en längre period (några veckor eller mer) bör batterierna tas ut.

SKÖTSELRÅD

Våra timers är tillverkade för att vara så hållbara som möjligt. Tack vare den magnetiska baksidan är TWIST® enkel att fästa. Fäst den enkelt på metalliska ytor, från kylskåp och arkivskåp till whiteboardtavlan i klassrummet, köket eller hemmet. Var försiktig vid användning, eftersom de inre komponenterna är känsliga för fall och stötar.