



## Az egyéni védőeszközök ( PPE ) mechanikus mosása a Diversey rendszerekkel

A Dräger személyes védőfelszerelése (PPE), pl. a tűzoltó sisakok, légzőkészülékek, arcmaszkok higiénikus automata tisztítása speciális tisztítási és mosási eljárást igényel.

Ezek a védőfelszerelések életmentők a tűzoltók számára, így a tökéletesen tiszta eredmények érdekében speciális eljárásokat fejlesztettünk ki és teszteltünk.

A következő termék- és rendszerinformációk a Drägerrel közösen végzett validáláson és ajánlásokon alapulnak. A Dräger a világ egyik vezető beszállítója a nagy teljesítményű egyéni védőeszközök terén a tűzoltók számára. A Dräger a Suma Jade Pur-Eco L8-at és a Suma Med Neutral-t ajánlja a fenti védőeszközök automata mosásához.

Az automatikus mosási folyamat a következő elemek kombinációjából áll:

- Suma Jade Pur-Eco L8, főmosószer
- Suma Med Neutral, semlegesítő az utolsó öblítési folyamatban
- Automata mosógép előre meghatározott mosási programokkal
- Adagolóberendezés a Suma Jade Pur-Eco L8 és a Suma Med Neutral adagolásához
- Adagolási utasítások mindkét termékhez

### Suma Jade Pur-Eco L8

A Suma Jade Pur-Eco L8 egy mechanikus mosószer, amely kiválóan eltávolítja a szennyeződések közepes és kemény vízkörülmények esetén is. Lúgok és szabályozószerek széles skálájú keverékeit tartalmazza. Az alapanyagok ezen egyedülálló kombinációjának köszönhetően puha fémfelületek mosására, például alumíniumra is alkalmas.

A Suma Jade Pur-Eco L8 teljesíti a Nordic Swan öko címke előírásait, így környezetbarát termék minősítést kapott.

Technikai adatok:

- Megjelenés: tiszta halványsárga folyadék
- pH érték(1% oldat 20°C-on) : 11
- Relatív sűrűség : 1,35

A fenti adatok általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak.

### Suma Med Neutral

A Suma Med Neutral egy kíméletes folyadék a lúgos mosószer maradványok semlegesítéséhez a védőfelszerelés felületéről, amint azt a Dräger meghatározta és jóváhagyta. A Suma Med Neutral automatikus adagolással adagolandó az így kialakított mosógépekbe, a mosási ciklus utolsó öblítési fázisakor. Felületaktív anyag-mentes, nem hagy maradványokat, eltávolítja a pikkelyes lerakódásokat.

Technikai adatok:

- Megjelenés: tiszta, színtelen folyadék
- pH érték (hígítatlanul): 1.5
- Relatív sűrűség (20°C): 1,17

A fenti adatok általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak.





## Az egyéni védőeszközök ( PPE ) mechanikus mosása a Diversey rendszerekkel

### Használati utasítás

A Suma Jade Pur-Eco L8 és a Suma Med Neutral általában Diversey automatikus adagolóberendezésével (például Diversey D3000 adagolószivattyúval) vagy a gép gyártója által szállított integrált szivattyúkkal használandó. A tényleges adagolás a hely körülményeitől (vízkeménység, szennyezettség mértéke, eljárások) függ. Az első használat előtt öblítse ki a szivattyút és az adagolórendszer csöveit, hogy elkerülje a termék kristályosodását, amelyet a korábban használt termékekkel való keveredés okozhat..

Termék Paraméter	Mosási folyamat	
	Főmosás	Öblítés
Suma Jade Pur-Eco L8 Suma Med Neutral Hőmérséklet Idő	4 g/l (3.1 ml/l) --- 55 °C mosási ciklusnak megfelelően	--- 0,5 g/l (0.4ml/l) 55 °C mosási ciklusnak megfelelően

### Az automata mosógépek típusai:

A Draeger ajánlja a jóváhagyott Diversey termékek használatát, az automata permetező fűvókás típusú gépek (amelyek hasonlóak a professzionális mosogatógépekhez, mind az egytankos, mind a szalagos típusokhoz).

A Dreager MFC 7000 max 50 rpm-es gépeknél a Suma Med Neutral öblítő semlegesítő használata nem szükséges.

### Fontos használati utasítás

A kiválasztott légzőmaszkokra, légzőkészülékekre stb. vonatkozó Dräger használati utasításokat be kell tartani!

### Biztonságos kezelés és tárolás

A teljes biztonsági útmutatót a biztonsági adatlap tartalmazza, amelyet az sds.diversey.com oldalon talál meg. Tartsa a terméket távol extrém hőmérsékleti körülményektől. Tárolja az eredeti csomagolásban. Csak professzionális felhasználásra / specialistáknak.

### Diversey cikkszámok a termékek megrendeléséhez

7515739 Suma Jade Pur-Eco L8, 10 literes kannában

7511764 Suma Med Neutral, 2x5 literes kannában