



RolGuardin turvallinen käyttö

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen RolGuardin käyttöä! Säilytä nämä ohjeet, myöhempää käyttöä varten. Tutustu myös tuotteen kuviin ja piktogrammeihin.

Ennen käyttöä

- Tarkista RolGuardin vastaanottamisen yhteydessä kaikkien osien kunto ja toiminta. Varmista, että kaikki osat on toimitettu.
- Tarkasta aina ennen käyttöä RolGuardin mahdolliset viat, kuten muodonmuutokset tai kuluminen.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai rikkoutunutta RolGuardia. Väliaikaiset korjaukset eivät ole sallittuja.
- Varmista, että RolGuardin mahdolliset vauriot korjataan ammattihenkilön toimesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen uudelleenkäyttöä.
- Ammattikäytössä olevat RolGuardit tulee tarkastaa säännöllisesti asiantuntijan toimesta.
- Pyri varmistamaan, että RolGuard on mahdollisimman puhdas liasta kuten märästä maalista, mudasta, lumesta ja öljystä.
- Huolla RolGuardia ohjeiden mukaisesti.
- Hävitä RolGuard, jos se on rikki, kulunut tai korjauskelvoton.

RolGuardin sijoittaminen ja pystyttäminen

- Varmista aina ennen RolGuardin käyttöä, että se soveltuu käyttötarkoitukseensa. Käytä RolGuardia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä RolGuardia telineenä tai pukkina jne. Käytä RolGuardia vain vapaasti seisovana.
- Älä kuormita RolGuardia yli 500 kg; kuormalavan enimmäiskuormitus on 500 kg. Askelman enimmäiskuormitus on 150 kg (= henkilö ja mahdollinen "kuorma").
- Aseta RolGuard aina tukevalle, vakaalle, vaakasuoralle ja liukumattomalle pinnalle. Tämä varmistaa, että RolGuardin pyörät/jalat eivät uppoa maahan tai liu'u pois paikoiltaan. Älä siis aseta RolGuardia pöydille, laatikoille, koreille tai muille epävakaille alustoille, kuten mutaiselle maalle tai irtonaiselle hiekalle.
- Aseta RolGuard tukevasti maahan.
- Laita AINA RolGuardin pyörien etujarru päälle ennen käyttöä.
- Aseta RolGuard aina mahdollisimman lähelle tehtävää työtä.
- Noudata erityistä varovaisuutta, jos RolGuard on sijoitettava oven, avoimen ikkunan tai käytävän eteen jne. Varmista, ettei kukaan voi kävellä RolGuardia päin tai sen alla.
- Älä koskaan sijoita alumiinista RolGuardia 2,5 m lähemmäksi eristämättömiä, jännitteellisiä sähköisiä matalajänniteasennuksissa ja -verkoissa. Älä koskaan sijoita alumiinista RolGuardia lähelle suurjännitteisten asennusten osia.
- Älä koskaan jätä jo käyttöä varten pystytettyä RolGuardia valvomatta. Huomioi (leikkivät) lapset.
- Vedä teleskooppiset tukijalat kokonaan ulos, jotta ne lukittuvat kunnolla ja koskettavat aina maata. Lukituskiinnikkeiden tulee olla täysin kiristettyjä ja suljettuja.

RoIGuardin käyttö

- Kiipeä RoIGuardille, niin että sinulla on vähintään yksi käsi vapaana. Kun nouset/laskeudut RoIGuardilla, pidä siitä kunnolla kiinni. Tikkailla nouseminen ja laskeutuminen on aina tehtävä kasvot kohti RoIGuardia.
- Työtä tehdessäsi pidä molemmat jalat aina RoIGuardin työtasolla. Älä koskaan kurota tai nojaa liian pitkälle sivulle tai eteenpäin työskennellessäsi RoIGuardilla (enintään yhden käsivarren mitta). Jos painopiste siirtyy RoIGuardin keskeltä, se voi muuttua epävakaaksi ja kaatua (nyrkkisääntö: pidä napa RoIGuardin pystytolppien välissä). Jos tarpeen, siirrä RoIGuardia useammin.
- Älä koskaan seiso RoIGuardin kaiteella.
- Älä koskaan siirrä RoIGuardia, kun joku seisoo sen päällä.

Lisäturvallisuusvinkkejä RoIGuardin käyttöön

- Älä koskaan käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua kiinni kiipeämisen tai laskeutumisen aikana, mikä voi johtaa putoamiseen.
- Pysy valppaana ja keskittyneenä. Älä koskaan käytä RoIGuardia alkoholin, lääkkeiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaikuttaa reaktiokykyysi.
- Ole varovainen käytettäessä sähkötyökaluja. Alumiininen RoIGuard johtaa sähkövirtaa. Ryhdy aina varotoimiin, jotta virtajohto ei voi jäädä puristuksiin tai tarttua kiinni kiipeämisen, liukumisen tai RoIGuardin siirtämisen aikana. Tarkista etukäteen, ettei työkalusi sähköjohto ole vaurioitunut.
- Tarkista usein, etteivät pyörät ole kuluneet. Kuluneet pyörät voivat vahingoittaa pintoja tai johtaa RoIGuardin liukumiseen. Tarkista myös pyörien jarrutusteho usein.
- Henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi käytä vain Altrexin suosittelemia lisävarusteita tai apuvälineitä.
- Älä jätä mitään työkaluja tai muita laitteita RoIGuardin juurelle, joihin voisit kompastua.

Varaosien kokoonpano ja/tai korjaus Altrexin toimittamat varaosat on koottava oikeaan Altrex-tuotteeseen samalla tavalla kuin vaihdettava osa. Kokoonpano (kiinnitys) ja/tai korjaus tehdään asiakkaan omalla vastuulla ja kustannuksella. Altrex ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä kokoonpanosta ja/tai korjauksesta. Maksua vastaan Altrex voi suorittaa tuotteesi korjauksen ja/tai kyseisten osien kokoonpanon.

Takuu ehdot Tämä Altrex-tuote on suunniteltu, valmistettu ja testattu huolellisesti. Mikäli tätä tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja sen käyttötarkoitukseen, takuu on voimassa seuraavien ehtojen mukaisesti (takuaika on merkitty tuotteidemme sivussa olevaan tarraan):

1. Altrex takaa tuotteen luotettavuuden ja tuotteessa käytettyjen materiaalien laadun.
2. Korjaamme takuun piiriin kuuluvat viat vaihtamalla viallisen osan tai itse tuotteen, tai toimittamalla varaosan.
3. Takuun ulkopuolelle jäävät viat, jotka johtuvat seuraavista syistä: a) Tuotteen käyttö vastoin sen käyttötarkoitusta tai käyttöohjeita. b) Tuotteen normaali kuluminen. c) Kokoonpano tai korjaus asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta (paitsi Altrexin toimittamien varaosien asentaminen kohdassa 2 mainitulla tavalla). d) Muutokset hallituksen määräyksissä koskien tuotteen materiaalien luonnetta tai laatua.
4. Toimituksen yhteydessä havaitut viat on ilmoitettava välittömästi Altrexille. Mikäli näistä vioista ei ilmoiteta välittömästi, takuu raukeaa. Takuun piiriin kuuluvaan reklamaatioon tarvitaan osto- tai takuutodistus.
5. Kaikista tuotteen vioista on ilmoitettava Altrexille tai Altrexin jälleenmyyjälle mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta.
6. a) Mikäli tehdään reklamaatio takuehtojen perusteella, Altrexille on annettava mahdollisuus tutkia tuote laadunvalvontakeskuksessaan. Asiakkaan on tehtävä tuote saataville tätä tarkoitusta varten. Jos tutkimuksessa todetaan, että tuotetta on käytetty virheellisesti, tutkimuskustannukset veloitetaan asiakkaalta.
b) Jos asiakas pyytää tutkimusta riippumattomalta laitokselta, tutkimuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla, jos tutkimuksessa todetaan, että tuotetta on käytetty virheellisesti. Myös tutkimuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla, jos Altrex tarjoutui korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen maksutta ennen tutkimusta.