



Ersätter: 2011-06-17

Datum: 2014-10-08

ExpressGel 2988

Ett droppfritt snabblim, idealiskt vid snabbblindning på lodräta ytor. Lämpligt snabblim för små, svåra lagningar. Fäster mot metall, sten, porslin, keramik, gummi, hårdplaster med mera. Härdar på några sekunder.

- Superstarkt snabblim
- Härdar på några sekunder
- Perfekt limning av små, svåra lagningar

TEKNISK DATA

Typ: Etylcianoakrylat.
Färg: Transparent.
Konsistens: Gel.
Torrhalt: Ca 100 %.
Densitet: Ca 1070 kg/m³.
Brandfara: Ej brandfarligt.
Lösningsmedel: Inget.
Flampunkt: > +87°C
Temperaturbeständighet: - 40°C - +100°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - + 25°C.
Åtgång: 1 droppe per 3 – 5 cm².
Beständighet: Limfogen visar god beständighet i temperaturintervallet -40°C - +100°C. Limfogen är fuktbeständig och tål kortvarig påverkan av vatten. Långvarig påverkan av vatten skall undvikas. Limfogen tål även lösningsmedel och vanligen förekommande hushållskemikalier.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Förvaras åtkomligt för barn. Irriterar hud och ögon. Kan snabbt klistra samman hud. Skydda fingrar och ögon. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare. Innehåller etyl-2-cyanoakrylat.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Limmet binder sekundsnabbt vid kontakt med huden eller vid stänk i ögonen. Största försiktighet skall därefter iakttas vid hantering. Läs noga igenom bruks-

och öppningsanvisningarna på förpackningen och följ bipackade skriftliga anvisningar. Var noga med att limmet ej kommer i händerna på barn. Om spill kommit på huden, bruka inte våld för att lösa limfogen. Doppa hudpartiet i vatten tills limfogen lossnar eller tvätta med aceton. Vid lim i ögonen, skölj rikligt med vatten, 10 - 15 minuter, kontakta läkare. Om möjligt, ta med bruksanvisning.

Ej stelnat lim kan tvättas bort med aceton. Härdat spill i övrigt avlägsnas mekaniskt. Avfallshantering: ej härdat lim kan lämnas till miljöstation, härdat lim kasta i återvinning.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

1. Se till att ytorna är torra och rena. Vid behov rengör med aceton.
2. Håll tuben rika från dig. Skruva av plastförlutningen. Ta bort den röda säkerhetsringen. Skruva av förslutningen. Ta av den övre hatten. Tuben är nu klar att användas.
3. Stryk tunt med lim på en av ytorna. För mycket lim ger ett sämre resultat.
4. Pressa samman i 15 – 90 sekunder. Mycket porösa material kan behöva längre tid. Maximal styrka uppnås efter ca 1 dygn.
5. Sätt på limhatten.

Obs! Feta plasttytor som polyten, polypropylen och teflon kan inte limmas.

FÖRPACKNING

10 x 3 gram

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com