

## Kafferengöringstablett för espressomaskiner

### Produktbeskrivning

Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerat med enkelheten att skölja rent, passar tablett för rengöring av traditionella espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning av maskindelar.

### Produktfördelar

- Utvecklad för kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring samt enkelhet att skölja rent
- Dimensionerad och designad för att passa ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner och annan kaffeutrustning
- Fri från fosfat, luktfri, biologiskt nedbrytbar och paketerad i helt återvinningsbara burkar

### Bruksanvisning

#### Helautomatiska espressomaskiner:

1. För daglig användning.
2. Tillsätt en Suma Café AutoTab C1.3 rengöringstablett i kaffemaskinens rengöringsfack och följ maskintillverkarens anvisningar kring underhåll och rengöring.

#### Traditionell espressomaskin:

##### Bakspolning (varje grupphuvud):

1. Lägg ett blindfilter i portafiltret och tillsätt en rengöringstablett per grupp. Sätt portafiltret i grupphuvudet.
2. Brygg i 10 sekunder, låt verka i 10 sekunder. Upprepa 5 gånger.
3. Ta bort portafiltret, skölj rent blindfiltret, återmontera. Upprepa steg 2 utan Suma Café AutoTab C1.3 tablett, för att skölja rent.
4. Brygg en kopp espresso och häll ut för att säkerställa att inga rester finns kvar.

##### Blötläggning av portafilter:

1. Blötlägg filter och metaldelen av portafiltret i 30 minuter i en rengöringslösning med 2 rengöringstabletter per liter varmt vatten.

2. Skölj med rent vatten.

##### Traditionella espressomaskiner / kaffebryggare:

1. Töm utrustningen på resterande kaffe. Dosera 4 st. Suma Café AutoTab C1.3 tabletter per 2 liter bryggkapacitet. Placera tablettarna direkt i filterhållaren.
2. Starta en brygning och låt brygga klart. Låt verka i 30 minuter.
3. Skölj med rent, varmt vatten.





Diversey<sup>TM</sup>



suma<sup>®</sup>

Café AutoTab 2g x 15mm

C1.3

#### Teknisk information

Utseende: Fast vit tablett

pH brukslösning (10 g/l): 10,0-10,3

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

#### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

#### Att beakta

Under rekommenderade villkor kan Suma Café AutoTab C1.3 användas på material i rostfritt stål som är vanligt förekommande i kök.

Använd inte på aluminium.

#### Godkännanden

Denna produkt är certifierad enligt Kosher, Halal och NSF.

#### Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar:

2 x 60 st