

Pro Formula

Diversey

Unilever



Klinex Pro Formula
Αλκοολούχο
απολυμαντικό για
μικρές επιφάνειες
(Divosan ETHA-plus)



Εξουδετερώνει το 99,99%
των βακτηριδίων και ιών
(συμπεριλαμβανομένων των
Κορονοϊών)

Περιγραφή Προϊόντος

Το Klinex Pro Formula Αλκοολούχο απολυμαντικό για μικρές επιφάνειες (Divosan ETHA-plus) είναι ένα έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό σπρέι με βάση την αιθανόλη κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τακτικά όλη την ημέρα για απολύμανση σκληρών επιφανειών και είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς εξατμίζεται, χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Είναι κατάλληλο για απολύμανση επιφανειών ανθεκτικών στα αλκοολούχα διαλύματα και έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και αντικειμένων όπως πλάκες κοπής, σκεύη, θερμομέτρα και άλλος μικρότερος εξοπλισμός κουζίνας.

Είναι επίσης κατάλληλο για την απολύμανση των ραφιών και των βιτρινών σούπερ μάρκετ, κρεοπωλείων, κ.λπ. καθώς και κάθε σκληρή επιφάνεια όπως τραπέζια και καρέκλες. Εξουδετερώνει το 99,99% των βακτηρίων, μυκητών, ζυμομυκητών και ιών, συμπεριλαμβανομένων των ιών χωρίς περίβλημα και των ιών με περίβλημα (όπως ο κορονοϊός).

Χαρακτηριστικά

- Περιέχει 77% αλκοόλη (Αιθανόλη)
- Ευέλικτη χρήση σε πολλές επιφάνειες
- Χωρίς άρωμα
- Έτοιμο προς χρήση σπρέι

Οφέλη

- Εξουδετερώνει το 99,99% των βακτηρίων, μυκητών, ζυμομυκητών και ιών (συμπεριλαμβανομένων των Κορονοϊών)
- Ασφαλές για χρήση σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων
- Εξατμίζεται τελείως, χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα

Pro Formula

Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Η Unilever και η Diversey ενώνονται για να σας προσφέρουν την Pro Formula, μια ολοκληρωμένη σειρά έτοιμων προς χρήση επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, σε συνδυασμό με αξιόπιστες μπράντες της Unilever. Η σειρά έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον επαγγελματικό κλάδο κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και συνοδεύεται από δωρεάν διαδικτυακούς οδηγούς καθαρισμού & HACCP, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στα πρότυπα υγιεινής.

www.proformula.com

Klinex Pro Formula Αλκοολούχο απολυμαντικό για μικρές επιφάνειες

Οδηγίες χρήσης

Εάν η επιφάνεια έχει ορατούς ρύπους, καθαρίστε πρώτα τα υπολείμματα με ξεχωριστό διάλυμα καθαρισμού ή απολιπαντικό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε. Απαιτείται πάντα ένα καθημερινό πρόγραμμα διεξοδικού καθαρισμού, καθώς και απολύμανσης σε χώρους που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Γενική απολύμανση

1. Ψεκάστε το Klinex Pro Formula Αλκοολούχο απολυμαντικό για μικρές επιφάνειες ομοιόμορφα στην επιφάνεια ή στο πανί
2. Αφήστε για τουλάχιστον 1 λεπτό
3. Σκουπίστε ή αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν στον αέρα

Το Klinex Pro Formula Αλκοολούχο απολυμαντικό για μικρές επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται αδιάλυτο σε επιφάνειες όπως μηχανές κοπής, επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού, επιφάνειες εργασίας, τραπέζια ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Κατά την απολύμανση, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται επαρκές διάλυμα έτσι ώστε οι επιφάνειες να παραμένουν υγρές για τον ελάχιστο χρόνο επαφής.

Αποφύγετε τον ψεκασμό κοντά σε μη προστατευμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ανοιχτές φλόγες κ.λπ.). Μην ψεκάσετε σε θερμές επιφάνειες.

Όνομα προϊόντος: Klinex Pro Formula Αλκοολούχο απολυμαντικό για μικρές επιφάνειες (Divosan ETHA-plus)

Συσκευασία	6 x 750ml	Κωδικός	101104568
Εμφάνιση	Άχρωμο υγρό	Barcode κιβωτίου	7615400801992
Άρωμα	Χωρίς άρωμα	Διαστάσεις κιβωτίου (Μ x Π x Υmm)	236 x 190 x 297
PH	7	Αριθμός κιβωτίων ανά στρώση	19
		Αριθμός κιβωτίων ανά παλέτα	95
		Αριθμός στρώσεων ανά παλέτα	5

Πληροφορίες Ασφαλούς Χειρισμού και Αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για επαγγελματίες χρήστες / ειδικούς.

Αποθηκεύστε στα αρχικά κλειστά δοχεία, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Μικροβιολογικά Δεδομένα

EN14476 (Polivirus, Adenovirus, MNV): 99,99%, 1 λεπτό σε καθαρές συνθήκες
 EN16777 (αδενοϊός, MNV): 99,99%, 2 λεπτά σε καθαρές συνθήκες καθαρό
 EN1276 (Βακτήρια): 99,999%, 15 δευτερόλεπτα σε καθαρές συνθήκες
 EN13697: 99,99% Βακτήρια 99,9% Ζυμομύκητες, 5 λεπτά σε καθαρές συνθήκες
 EN13727 (Βακτήρια): 99,999%, 15 δευτερόλεπτα σε καθαρές συνθήκες
 EN14348 (Βακτήρια): 99,999%, 1 λεπτό σε καθαρές συνθήκες
 EN1650 (Ζυμομύκητες, Μύκητες): 99,99%, 15 δευτερόλεπτα σε καθαρές συνθήκες

Τα δεδομένα των δοκιμών που παρέχονται στις τοπικές αρχές για τοπικές εγγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα

Divosan ETHA-plus

