

48119 - Kontakt för DFM

Beskrivning

- Bistabil kontakt för svävkroppsmätare DFM
- En bistabil kontakt 48119 sluter alltså så fort svävkroppen passerar och släpper inte larvet förrän svävkroppen är tillbaka i "rätt" skala. Om kontakten ska användas som MIN-larm är det viktigt hur kontakterna monteras, bäst blir det om de monteras efter start av flödet, annars sluter kontakten när svävkroppen först stiger från botten av mätaren till sitt rätta läge.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

48119 - Kontakt för DFM

Teknisk specifikation

Artikelnr	Typ
48119	Kontakt för DFM

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se