



TIPS Lamineermachine

Door onjuist gebruik gebeurt het regelmatig dat er klachten optreden bij lamineermachines. Vaak ontstaan deze doordat er resten van een vorige lamineersessie in de machine achter gebleven zijn.

Mogelijke oorzaken; lamineerfolie zit dubbel, lamineerfolie scheef ingevoerd, de dik gevuld etc,...

Door de hitte smelten deze resten en ontstaat een verbrande lucht. Ook kan het kunststof gaan klonten zodat er grove stukken plastic gaan vormen

Neem voor gebruik dan ook de handleiding door en laat de machine gebruiken door bevoegd personeel.

Hierbij alvast wat nuttige tips

Wél doen

- + Gebruik lamineerhoezen die geschikt zijn voor jouw apparaat.
- + Heb geduld en wacht altijd totdat je lamineermachine de gewenste temperatuur heeft bereikt.
- + Voer altijd de voorgesealde, dus de gesloten zijde van de hoes in de lamineermachine in.
- + Ga je een uniek document lamineren, test dan van tevoren de instellingen van je machine en test het resultaat met een kladje van hetzelfde formaat.
- + Controleer voor het lamineren de dikte van je lamineersheet en de instellingen van je machine.
- + Laat je document na het lamineren altijd rustig afkoelen op een vlakke ondergrond.
- + De rollen van de lamineermachine moeten regelmatig worden gereinigd.
- + Dit doe je als volgt: voer twee tot drie keer een vel wit karton of een speciaal reinigingsvel door de machine.
- + Schakel de lamineermachine na gebruik altijd uit.

Zeker níet doen

- Gebruik je lamineermachine nooit in de buurt van water.
- Als je een lamineerhoes op maat wilt snijden, doe dit dan na het lamineren en niet van tevoren.
- Stop nooit een lege lamineerhoes in het apparaat.
- Gebruik geen gekreukte of gescheurde hoezen.
- Vul de lamineerhoes uitsluitend met papieren documenten of foto's.
- Laat de lamineerhoes na het lamineren niet in de machine steken. Je loopt het risico dat het uiteinde van de hoes verbrandt, smelt of gaat bobbelen.
- Gebruik nooit een lamineerhoes voor koud lamineren in een lamineermachine voor warm lamineren.