



PS 75 FLEX MP
RSK **7110787**




PS 75 FLEX UMP
RSK **7110788**



PB 75 FLEX MP
RSK **7103789**



PB 75 FLEX UMP
RSK **7103790**



1. PS 75 Flex och Golvbrunnsfixtur 7133915.



2. Placera golvbrunnen i fixturen. Se monteringsanvisning för golvbrunnsfixturen via QR-kod.



3. Fixera golvbrunnen genom att dra åt spännbandet.



4. Kontrollera att den justerbara delen på golvbrunnen är ihopskruvad i sitt lägsta läge runt om. Klar för gjutning.




5. När betongen har stelnat, bryt eller slå av de delar av låsarmarna som sticker upp.



6. Ta bort pluggarna för att kunna justera golvbrunnen.



7. Efter ingjutningen kan ovandelen höjas.



8. Justera till önskad höjd, max 15 mm. Glipan mellan fläns och brunn behöver vara minst 3 mm så att flytspackel kommer in. OBS! Skruvarna får endast justeras med handverktyg.



9. Se till att golvbrunnen är i våg. Ovandelen kan vinklas med upp till 4°.



10. Prima golvet samt blanda och lägg på flytspackel enligt spackelleverantörens anvisningar. Säkerställ att flytspackel rinner in mellan fläns och brunn.



11. Golvlutning mot golvbrunnen ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.



12. Säkerställ korrekt fallbyggnad, tätskikt enligt tätskiktleverantörens anvisning. Se monteringsanvisning för Jafo golvbrunnar för detaljer om montering av klämrings m.m.