

JAFÖ GOLVBRUNN PS/PB 75 FLEX



Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

JAFÖ



PS 75 FLEX MP
RSK **7110787**




PS 75 FLEX UMP
RSK **7110788**



PB 75 FLEX MP
RSK **7103789**



PB 75 FLEX UMP
RSK **7103790**



1. PS 75 Flex och Golvbrunnfixtur 7133915.



2. Placera golvbrunnen i fixturen. Se monteringsanvisning för golvbrunnfixturen via QR-kod.



3. Fixera golvbrunnen genom att dra åt spännbandet.



4. Kontrollera att den justerbara delen på golvbrunnen är ihopskruvad i sitt lägsta läge runt om. Klar för gjutning.



5. När betongen har stelnat, bryt eller slå av de delar av låsarmarna som sticker upp.



6. Ta bort pluggarna för att kunna justera golvbrunnen.



T25

7. Efter ingjutningen kan ovan delen höjas.



8. Justera till önskad höjd, max 15 mm. OBS! Skruvarna får endast justeras med handverktyg.



9. Se till att golvbrunnen är i våg. Ovan delen kan vinklas med upp till 4°.



10. Prima golvet samt blanda och lägg på avjämningsmassan enligt spackelleverantörens anvisningar.



11. Golvlutning mot golvbrunnen ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.



12. Säkerställ korrekt fallbyggnad, tätskikta enligt tätskiktleverantörens anvisning. Se monteringsanvisning för Jafo golvbrunnar för detaljer om montering av klämring m.m.