

F I S H E R & P A Y K E L

FRIGORIFERO-CONGELATORE INTEGRATO FRENCH DOOR

Modelli RS80A, RS80AU, RS90A
e RS90AU

GUIDA D'INSTALLAZIONE

IT

INDICE

Precauzioni di sicurezza e avvertenze	4	Prima dell'installazione	19
Componenti in dotazione	5	Preparazione della cavità	21
Attrezzi	6	Collegamenti elettrici e idrici	22
Modelli di pannello della porta	7	Preparazione dell'installazione	24
Set maniglie delle porte	7	Collocazione dell'apparecchio	25
Dimensioni del prodotto	8	Installazione dei pannelli delle porte - acciaio inossidabile	26
Dimensioni del mobilio	9	Installazione dei pannelli delle porte - personalizzati	30
Dimensioni del pannello della porta e dello zoccolo	10	Fissaggio al mobilio	36
Dimensioni per l'installazione di pannelli porta personalizzati - RS80	11	Installazione del filtro dell'acqua	37
Dimensioni per l'installazione di pannelli porta personalizzati - RS90	13	Installazione dello zoccolo	38
Sagoma per l'installazione di pannelli porta personalizzati	15	Installazione dei coperchi e delle rifiniture	39
Ingombro della porta	16	Controlli finali	40
Parti elettriche e idrauliche	17		

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza e le avvertenze riportate in questa Guida per l'utente prima di utilizzare quest'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di taglio

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: i bordi dei pannelli possono essere taglienti.
- Non inserire le dita nei cassetti in fase di chiusura.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di rovesciamento

- Questo prodotto potrebbe rovesciarsi. Tenere i bambini a distanza e prestare attenzione. Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare lesioni.
- Quest'apparecchio ha un maggior peso nella parte alta, pertanto deve essere fissato in modo da evitare possibili rovesciamenti in avanti.

Per assicurare la stabilità dell'apparecchio in ogni condizione di carico:

- Affidare a un professionista l'installazione della staffa e dei supporti anti-rovesciamento forniti in dotazione, come indicato nelle indicazioni contenute in questa guida.

LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

- È molto importante che l'installatore si attenga alle istruzioni contenute nella presente guida per garantire un'installazione e un funzionamento adeguati dell'apparecchio. Assicurarsi di aver letto attentamente la guida di installazione e di aver compreso tutte le informazioni.
- L'attacco dell'acqua al sistema Acqua e ghiaccio deve essere effettuato da un idraulico qualificato o da un tecnico del servizio di assistenza di zona Fisher & Paykel nel rispetto di tutte le normative nazionali e locali.
- L'installazione e l'uso delle tubature DEVE essere conforme a quanto indicato dalle normative idrauliche statali e locali. Verificare le specifiche idrauliche in base a quanto stabilito dall'assessorato ai lavori pubblici. Attenersi alle linee guida dell'ente per l'installazione dell'impianto di filtrazione.

AVVERTENZA!

Per evitare di incorrere in gravi malattie o fatalità, collegare il filtro dell'acqua a un impianto di acqua potabile.

- Sostituire la cartuccia del filtro dell'acqua quando si accende l'icona della spia di sostituzione. L'intervento andrà effettuato ogni 6 mesi.
- In caso di congelamento dell'impianto di filtrazione dell'acqua, sostituire la cartuccia del filtro. La mancata sostituzione del filtro secondo i tempi raccomandati può comportare una riduzione delle prestazioni e un malfunzionamento del filtro con potenziale danno alla proprietà dovuto a perdite d'acqua o allagamento.
- In caso di eccessiva riduzione del ciclo di vita del filtro, si raccomanda di consultare un idraulico del luogo o il fornitore del servizio idrico per avere indicazioni sui giusti requisiti di filtrazione per la fornitura idrica della propria zona.
- La sostituzione del filtro è responsabilità del consumatore e non sarà coperta da garanzia, salvo in caso di guasto dei pezzi o materiali all'interno della cartuccia del filtro.
- Se non si è prodotto ghiaccio per un certo periodo o se il ghiaccio ha un odore sgradevole, smaltire il ghiaccio e leggere le istruzioni di spurgo nella sezione installazione della presente guida dell'utente. Se l'odore o il sapore sgradevole persistono, potrebbe essere opportuno installare una nuova cartuccia del filtro.
- Usare i nuovi tubi forniti in dotazione con l'apparecchio. NON riutilizzare tubi vecchi provenienti da precedenti collegamenti per acqua e ghiaccio.
- Il presente impianto di filtrazione dell'acqua può sopportare una pressione idrica fino a 120 psi (827 kPa). Assicurarsi di installare la valvola di riduzione della pressione fornita in dotazione prima di installare l'impianto di filtrazione dell'acqua. NON installare l'impianto se la pressione dell'acqua supera i 120 psi (827 kPa).
- Per ridurre il rischio di danno alla proprietà conseguente a perdite d'acqua o allagamento:
- NON installare l'impianto in aree in cui la temperatura ambiente superi i 100°F (38°C) o scenda al di sotto dei 33°F (0,6°C).
- NON allacciare l'impianto alle condutture dell'acqua calda. La massima temperatura di esercizio di quest'impianto filtrante è di 100°F (38°C).
- NON installare l'impianto laddove possano verificarsi colpi d'ariete. In condizioni di rischio, installare un soppressore di colpi d'ariete.

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio associato a soffocamento:

- NON consentire a bambini di età inferiore ai 3 anni l'accesso a piccoli componenti durante le operazioni di installazione del filtro dell'acqua.

KIT DI INSTALLAZIONE (SCATOLA INTERNA)


Kit di assemblaggio della staffa anti-rovesciamento



Staffa anti-rovesciamento
(1x)



Tassello
(4x)



Vite con intaglio a croce #10x40
(4x)

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte



Staffa laterale
(10x)



Piastra laterale
(10x)



Vite svasata #8x16
(36x)


Kit di installazione rifiniture porte/cassetto



Fascette bi-adesive (6 per ciascuna striscia) (12x)



Coperchio laterale
(4x)



Coperchio superiore
(2x)


KIT DI INSTALLAZIONE DELLE RIFINITURE (SCATOLA ESTERNA)



Rifinitura laterale della porta
(2x)




Griglia dello zoccolo
(1x)



Rifinitura laterale del cassetto
(2x)



Rifinitura superiore del cassetto
(1x)



Sagoma bi-laterale del pannello della porta
(1)


Kit di fissaggio



Vite con intaglio a croce M5x10
(10x)



Vite a testa piatta #8Gx16 (2)
Non utilizzata su questo modello




Vite a filetto doppio #8Gx19
(2x)



Vite svasata #12x12 (2)
Non utilizzata su questo modello

Altri componenti



Perno di blocco della cerniera
(1x)




Clip per tubo dell'acqua/cavo elettrico
(2x)

COMPONENTI IN DOTAZIONE

DISPLAY ACQUA E GHIACCIO

Solo modelli con dispenser Acqua e ghiaccio



Modulo esterno del display (1x)

PACCO CON ALTRI COMPONENTI



Guida



Guida utente



Assistenza e garanzia



Clip di blocco (1x)



Filtro dell'acqua (1x)



Accessorio della cartuccia del filtro (1x)



Filtro dello zoccolo (1x)



Adattatore del rubinetto dell'acqua (1x)

ATTREZZI

ATTREZZI IN DOTAZIONE



Chiave poligonale (1x)




Chiave esagonale (1x)


ATTREZZI RICHIESTI




Cacciavite elettrico (1x)



Cacciavite a testa piatta




Seghetto



Cacciavite a croce



Metro a nastro



Righello



Matita



Taglierino


MODELLI DI PANNELLO DELLA PORTA

PANNELLO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

In dotazione, da acquistare separatamente presso un rivenditore autorizzato Fisher and Paykel. Visitare il sito fisherpaykel.com per maggiori informazioni.

Modello di pannello della porta senza dispenser per l'acqua

(RD80/RD90)




Include:
Pannelli French door (2x) e pannello Cassetto (1x)



Vite testa a fungo e finta rondella 8Gx16 (32x)

Modello di pannello della porta con dispenser per l'acqua

(RD80/RD90)




Include:
Pannello French door con dispenser per l'acqua (1x), pannello French door (1x) e pannello Cassetto (1x)



Vite testa a fungo e finta rondella 8Gx16 (32x)

PANNELLO PERSONALIZZATO


Se abbinato al mobilio deve essere fornito dal cliente.



Vite svasata #8x16 (34x)
Incluso nel kit di installazione

SET MANIGLIE DELLE PORTE

Non in dotazione, da acquistare separatamente presso un rivenditore autorizzato Fisher and Paykel. Visitare il sito fisherpaykel.com per maggiori informazioni.



Maniglia profilo arrotondato stile contemporaneo (3x)



Vite con testa bombata e cava esagonale M5x25 (12x)




Maniglia profilo squadrato stile contemporaneo (3x)



Vite con testa bombata e cava esagonale M5x25 (12x)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO







DIMENSIONI DEL PRODOTTO	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Altezza complessiva dell'apparecchio*	1798**	1798**
Ⓑ Larghezza complessiva dell'apparecchio	796	896
Ⓒ Profondità complessiva dell'apparecchio (escludendo i pannelli delle porte)	604	604

* Include i rulli già montati (max 20 mm di regolazione in altezza).

**Altezza minima dell'apparecchio (R80 & R90) con i piedini ritratti.

DIMENSIONI DEL MOBILIO

Per velocizzare le operazioni di installazione, assicurarsi che la larghezza della cavità sia uniforme dall'alto al basso e l'altezza sia uniforme da sinistra a destra.




DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Altezza complessiva della cavità	1800 / 1802*	1800 / 1802*
Ⓑ Larghezza complessiva della cavità		
Se il mobilio adiacente consente 4 mm di spazio dalla porta	800	900
Se il mobilio adiacente non consente 4 mm di spazio dalla porta	804	904
Ⓒ Profondità complessiva della cavità	650	650
Ⓓ Distanza minima tra il mobilio e il bordo dell'apparecchio	4	4
Ⓔ Finitura rientranza minima richiesta	89	89


* L'altezza della cavità deve essere di 1802 mm se l'altezza totale dei pannelli delle porte = altezza del prodotto (1798 mm) + distanza dal mobilio (4 mm).

DIMENSIONI DEL PANNELLO DELLA PORTA E DELLO ZOCCOLO

È possibile utilizzare un pannello personalizzato della porta solo sui modelli senza dispenser per l'acqua.



ISOMETRICO



PROFILO


	RS80	RS90
DIMENSIONI DEL PANNELLO DELLA PORTA	MM	MM
Ⓐ Altezza del pannello della porta superiore	1096	1096
Ⓑ Altezza del pannello del cassetto inferiore	598	598
Ⓒ Larghezza del pannello della porta superiore	396	446
Ⓓ Larghezza del pannello del cassetto inferiore	796	896
Ⓔ Profondità dei pannelli della porta e del cassetto (esclusa la maniglia)	18	18
Ⓕ Distanza tra i pannelli delle porte superiori	4	4
Ⓖ Distanza tra i pannelli delle porte superiori e i pannelli del cassetto inferiore	4	4
Ⓗ Altezza dalla base dell'apparecchio al bordo superiore del pannello del cassetto	698	698

	RS80	RS90
DIMENSIONI DEL PANNELLO DELLO ZOCCOLO	MM	MM
Ⓘ Altezza della griglia/zoccolo (dalla base del cassetto a terra)	100	100
⓵ Profondità della griglia/zoccolo (escludendo il frontale del pannello della porta)	30	30
PESO DEL PANNELLO DELLA PORTA	KG	KG
Peso massimo di ciascun pannello della porta superiore (maniglia compresa)	10 kg	10 kg
Peso massimo del pannello del cassetto inferiore (maniglia compresa)	11 kg	11 kg

DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI PORTA PERSONALIZZATI - RS80


Dimensioni da tenere presenti per la preparazione e l'installazione dei pannelli porta personalizzati.

Per i file Dwg e Dxf relativi alla preparazione del pannello inferiore, scaricare la cartella su thekitchentools.fisherpaykel.com.



PANNELLO SUPERIORE - VISTA POSTERIORE

Posizione raccomandata per i fori di installazione della maniglia Fisher & Paykel.




PANNELLO SUPERIORE - VISTA POSTERIORE

DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI PORTA PERSONALIZZATI - RS80

Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.


Per i file Dwg e Dxf relativi alla preparazione del pannello inferiore, scaricare la cartella su thekitchentools.fisherpaykel.com.



Le aperture presenti sulla staffa di fissaggio sono relative solo a maniglie Fisher & Paykel. In caso di posizionamento di una maniglia personalizzata nell'area in grigio in alto, assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio.

PANNELLO DEL CASSETTO - VISTA POSTERIORE

Posizione raccomandata per i fori di installazione della maniglia Fisher & Paykel.




PANNELLO DEL CASSETTO - VISTA POSTERIORE

DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI PORTA PERSONALIZZATI - RS90


Dimensioni da tenere presenti per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.

Per i file Dwg e Dxf relativi alla preparazione del pannello inferiore, scaricare la cartella su thekitchentools.fisherpaykel.com.



PANNELLO SUPERIORE - VISTA POSTERIORE

Posizione raccomandata per i fori di installazione della maniglia Fisher & Paykel.




PANNELLO SUPERIORE - VISTA POSTERIORE

DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI PORTA PERSONALIZZATI - RS90


Dimensioni da tenere presenti per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.

Per i file Dwg e Dxf relativi alla preparazione del pannello inferiore, scaricare la cartella su thekitchentools.fisherpaykel.com.



PANNELLO DEL CASSETTO - VISTA POSTERIORE

Posizione raccomandata per i fori di installazione della maniglia Fisher & Paykel.




PANNELLO DEL CASSETTO - VISTA POSTERIORE

SAGOMA PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI PORTA PERSONALIZZATI

Questa sagoma è costituita da un singolo foglio fronte-retro da usare come guida per effettuare i fori per le viti di installazione dei pannelli di porte e cassetti personalizzati. La sagoma è inclusa nella presente guida di installazione.

Fare riferimento alla sezione 'Montaggio dei pannelli delle porte in acciaio inossidabile', per maggiori informazioni.




PANNELLO DELLA PORTA LATO SINISTRO




PANNELLO DELLA PORTA LATO DESTRO


INGOMBRO DELLA PORTA



**APERTURA PORTA DI 115°
(PER ACCESSO COMPLETO ALL'INTERNO)**



APERTURA PORTA DI 90°



Inserire un perno bloccante nella cerniera

AVVERTENZA!

- **Prima di aprire le porte, assicurarsi che l'apparecchio sia stabile.**
- **Seguire questi passaggi per non incorrere in rischi che potrebbero causare gravi lesioni o fatalità.**

Per non oltrepassare i 90° di rotazione della porta, in dotazione con l'apparecchio è fornito un perno bloccante. Il perno va inserito nei fori presenti nella parte superiore della cerniera.


- ① Porta aperta a 90°.
- ② Inserire verticalmente il perno bloccante nel foro della cerniera.
 - Esercitare una leggera pressione sul perno se non scorre all'interno.

DIMENSIONI DELL'INGOMBRO DELLA PORTA	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Profondità della porta (apertura massima) misurata dalla parte frontale della porta	395	445
Ⓑ Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto, maniglia compresa	400	400
Ⓒ Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto, maniglia esclusa	360	360
Ⓓ Ingombro minimo della porta* rispetto alla parete adiacente (115° – accesso completo all'interno)	280	300
Ⓔ Ingombro minimo della porta* rispetto alla parete adiacente (90° – accesso ridotto all'interno)	100	100

* Misurato a partire dal bordo frontale del mobile, include 2 mm di distanza dal mobilio.

AVVERTENZA!

- Pericolo di scossa elettrica. Considerare tutte le parti come potenzialmente a rischio tensione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di installazione e manutenzione.



I collegamenti elettrici e idraulici devono trovarsi all'interno di questo spazio se posizionati sul retro dell'apparecchio e non devono sporgere rispetto alla parete.

COLLEGAMENTI ELETTRICI E IDRAULICI

- ① Posizione raccomandata per collegamenti nell'area o unità adiacente
- ② Posizione alternativa per collegamenti al di sopra della cavità
- ③ Posizione alternativa per collegamenti sul retro della cavità

La presa deve essere posizionata in un vano adiacente, su un qualsiasi lato dell'apparecchio, o al di sopra della cavità. Si raccomanda di usare un sezionatore facilmente accessibile all'utente anche in seguito all'installazione dell'apparecchio.

DIMENSIONI DELLE PARTI ELETTRICHE E IDRAULICHE	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Altezza complessiva dell'area di approvvigionamento	130	130
Ⓑ Larghezza complessiva dell'area di approvvigionamento	275	355
Ⓒ Distanza dal lato sinistro della cavità	145	145
Ⓓ Distanza dal pavimento	72	72

Nota: Le dimensioni sono tarate sulla profondità minima della cavità.


✗ Non posizionare i collegamenti elettrici o idraulici in quest'area. Tenere l'area libera.

⚠ ATTENZIONE: L'area centrale può accogliere l'attacco dell'acqua e la presa elettrica se sono posizionate in una parte rientrante della parete.

* In questa posizione, l'attacco dell'acqua deve essere incassato nella parete e la rientranza deve poter accogliere una curvatura del tubo dell'acqua di 80 mm di raggio.

PARTI ELETTRICHE E IDRAULICHE

Distanza massima del tubo dell'acqua e del cavo elettrico




	RS80	RS90
SPECIFICHE ELETTRICHE		
Alimentazione	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Servizio	Circuito 10 amp	Circuito 10 amp

	RS80	RS90
SPECIFICHE IDRAULICHE		
Alimentazione	Tubo da 6,35 mm in polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) con raccordo filettato BSP da 13 mm (1/2") o 19 mm (3/4")	Tubo da 6,35 mm in polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) con raccordo filettato BSP da 13 mm (1/2") o 19 mm (3/4")
Servizio	Minimo 22 psi (150 kPa) Massimo 120 psi (827 kPa) @ 20°C	Minimo 22 psi (150 kPa) Massimo 120 psi (827 kPa) @ 20°C

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

- L'apparecchio è dotato di rulli sulla parte frontale e posteriore per poter spostare l'apparecchio in avanti e indietro. Non spostare l'apparecchio di lato poiché potrebbero danneggiarsi i rulli o la pavimentazione.
- L'apparecchio deve essere installato da un professionista o da un tecnico del servizio di assistenza Fisher & Paykel per evitare malfunzionamenti nei collegamenti elettrici e idraulici.
- Tutti i collegamenti idraulici, elettrici e la messa a terra devono essere conformi alle normative e alle ordinanze locali e, laddove richiesto, devono essere effettuati da personale dotato di licenza.
- Evitare di installare l'apparecchio su un circuito protetto da interruttore salvavita (GFCI).
- Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in modo appropriato. Un'installazione scorretta può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio e non prevede copertura da parte della garanzia.



Verificare il mobilio

- Verificare le dimensioni -altezza, larghezza, profondità, livello del pavimento, finitura delle rientranze della nicchia.
- Assicurarsi che le aperture per la ventilazione nel mobilio siano prive di ostruzioni.
- Per un'installazione a incasso, è necessaria una rientranza con finitura in materiale solido sulla parte alta e sui lati della nuova o pre-esistente nicchia.
- Fare riferimento alla sezione 'Dimensioni del mobilio' prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

Verificare la fornitura elettrica


- Assicurarsi che ci sia una presa di corrente dedicata per l'apparecchio.
- Non collegare alla stessa presa altri apparecchi se si vuole evitare lo spegnimento accidentale dell'apparecchio.
- Per i requisiti dell'alimentazione elettrica, fare riferimento alle informazioni contenute sulla targhetta del seriale. Aprendo il cassetto, la si trova sulla parte anteriore del lato destro.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato di una corretta messa a terra.
- Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica (230 VCA, 50 Hz) tramite un cavo e una presa idonei.
- Si raccomanda di utilizzare un sezionatore a cui l'utente possa facilmente accedere anche successivamente all'installazione.
- Attenersi a tutte le ordinanze locali e nazionali quando si procede all'installazione dell'apparecchio.

Verificare la fornitura idrica (solo per i modelli Acqua e ghiaccio)

- Assicurarsi che l'apparecchio abbia un collegamento dedicato al sistema idrico.
- L'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato poiché una scorretta installazione delle tubature può provocare perdite d'acqua.
- Fisher & Paykel non risponde di danni (compresi danni provocati da perdite d'acqua) causati da errori di installazione o da uno scorretto collegamento delle parti idrauliche.


Controllare l'apparecchio

Prestare attenzione durante le operazioni di disimballaggio per evitare di danneggiare la superficie dell'apparecchio. Assicurarsi che l'apparecchio sia stabile per evitare rovesciamenti durante il disimballaggio. Non aprire le porte per prevenire il rovesciamento dell'apparecchio. Assicurarsi che l'apparecchio corrisponda al modello ordinato. Assicurarsi che i componenti e i kit di installazione siano al completo.



Rimuovere i kit delle finiture dal retro dell'apparecchio. Fare riferimento alla sezione 'Kit di installazione' per i componenti inclusi nella scatola.

Prestare attenzione nel rimuovere il cartone poiché la scatola potrebbe essersi spostata dal retro dell'apparecchio durante il trasporto.



Confezione con componenti varie



Kit di installazione




Accessori della parte idrica e kit per il filtraggio dell'acqua

Rimuovere le confezioni contenenti gli accessori per la parte idrica, i kit per il filtraggio dell'acqua, il kit di installazione e altri componenti dall'interno dell'apparecchio.


Spostare l'apparecchio

L'apparecchio è pesante e richiede almeno due persone per le operazioni di disimballaggio e installazione. Assicurarsi che i piedini dell'apparecchio siano ritratti. Se l'apparecchio è danneggiato, contattare il proprio rivenditore Fisher & Paykel. Annotare il modello e i numeri di registrazione indicati in basso a destra sull'apparecchio. Queste informazioni saranno necessarie in caso di richiesta di assistenza o riparazione dell'apparecchio.



Rimuovere le staffe da un lato dell'apparecchio. (Per i modelli con porta singola, rimuovere le staffe dal lato senza cerniera dell'apparecchio.)


- La posizione delle staffe dipende dal modello dell'apparecchio.



Inclinare leggermente l'apparecchio sul lato opposto.


Inserire il carrello sotto il lato dell'apparecchio dove sono state rimosse le staffe.

- Non inserire il carrello dalla parte frontale o posteriore dell'apparecchio.



Fissare l'apparecchio al carrello con delle fasce.

Rimuovere le staffe dall'altro lato dell'apparecchio.



Inclinare l'apparecchio sul lato posteriore sul carrello.

Rimuovere il bancale e spostare il carrello nella zona di installazione.

PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ

Kit staffa anti-rovesciamento



Staffa anti-rovesciamento (1x)




Tassello (4x)



Vite con intaglio a croce #10x40 (4x)

Attrezzi



Cacciavite a croce




Cacciavite elettrico (opzionale)




Matita

- La staffa e gli accessori anti-rovesciamento forniti in dotazione devono essere fissati alla parete di destinazione dell'apparecchio per supportare un carico di 100 kg.
- Assicurarsi che la staffa sia installata correttamente in modo che l'apparecchio non si rovesci in avanti all'apertura della porta.
- Assicurarsi che la staffa sia fissata a una trave strutturale o a un montante della parete in prossimità della parte centrale della nicchia.




Disporre orizzontalmente in corrispondenza del bordo inferiore della nicchia rifinita, al centro della parete posteriore (A).

In questo modo si stabilirà la superficie di contatto tra la staffa e l'apparecchio.



Tracciare una linea orizzontale (B) sulla parete posteriore.

- Assicurarsi che ci sia un montante dietro la parete.




Posizionare la staffa sulla parete. Allineare la parte inferiore della staffa con la linea tracciata a matita.

Tracciare i punti in corrispondenza dei fori ed effettuare i fori con il trapano.

AVVERTENZA!

Leggere quanto segue prima di fissare i tasselli e/o le viti:


- Assicurarsi di non forare condutture dell'acqua, del gas o cavi elettrici con le viti.
- Evitare materiali leggeri come forati e cemento fresco (non ancora indurito).
- Non utilizzare materiali metallici che potrebbero corrodere, macchiare o danneggiare in altro modo il rivestimento.



In caso di installazione su muro


Effettuare fori di dimensioni adatte ai tasselli.

Far entrare i tasselli a filo nel muro utilizzando un martello. Fissare la staffa al muro avvitando bene le viti con intaglio a croce #10x40mm.




In caso di installazione su parete in cartongesso

Fissare la staffa anti-rovesciamento alla parete avvitando bene le viti con intaglio a croce #10x40mm con un cacciavite.



Quando si procede a spostare l'apparecchio nella cavità, assicurarsi che la staffa anti-scivolamento si sovrapponga al bordo posteriore dell'apparecchio.

- Per una buona tenuta è necessario che la staffa sia a contatto con l'apparecchio per almeno 7 1/16" (180 mm).



Se non è possibile garantire aderenza per almeno 7 1/16" (180 mm), dietro la staffa installare un distanziatore in corrispondenza del montante della parete.

- Fare attenzione a non calpestare il cavo elettrico in fase di spostamento dell'apparecchio.

Kit accessori della parte idrica

(solo modelli Acqua e ghiaccio)



Adattatore del rubinetto dell'acqua (1x)





Clip di blocco (1x)

Collegamento al sistema idrico (solo modelli Acqua e ghiaccio)


Gli accessori della parte idrica non sono forniti in dotazione e devono essere acquistati separatamente. L'apparecchio è fornito di un tubo per l'acqua in plastica pre-installato.

Assicurarsi che il tubo sia sufficientemente lungo per il collegamento alla fornitura idrica e, se necessario, per spostare l'apparecchio in caso di manutenzione.


Posizionare l'apparecchio davanti alla cavità lasciando libero lo spazio necessario per accedere ai collegamenti elettrici e idrici posti sul retro.



1 Collegare l'adattatore del rubinetto dell'acqua alla rete idrica. Prima di collegare il tubo all'apparecchio, far scorrere dell'acqua al suo interno per eliminare possibili residui.



2 Collegare la parte libera del tubo di plastica all'adattatore. Spingerlo delicatamente al suo interno finché non sia perfettamente bloccato.



3 Fissare il collegamento inserendo una chiavetta tra l'adattatore del rubinetto e il colpetto di blocco.


Scatola interna

Altri componenti




Clip fermacavo elettrico
(2x)

Collegamento alla rete elettrica




Collegamento sul retro della cavità



Collegamento al di sopra della cavità


1



Individuare il cavo elettrico e collegarlo alla presa di corrente (**A**). ACCENDERE l'apparecchio.


- Si raccomanda di usare un sezionatore facilmente accessibile anche dopo l'installazione.

2



Attaccare la clip fermacavo elettrico (**B**) sul retro dell'apparecchio.

3




Fissare il cavo elettrico in eccesso alla clip.
Fare attenzione nello spingere l'apparecchio in posizione. Evitare di schiacciare o danneggiare il cavo elettrico e/o il tubo dell'acqua.

Fare riferimento alla sezione 'Parti elettriche e idrauliche' per maggiori informazioni su raccomandazioni e alternative per i collegamenti elettrici e idraulici.


PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Kit di fissaggio




Vite con intaglio a croce
M5x10 (10x)

Attrezzi





Cacciavite a croce




Cacciavite elettrico
(opzionale)

- Prestare attenzione quando si eseguono operazioni sull'apparecchio al di fuori della nicchia di destinazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia immobilizzato per evitare possibili rovesciamenti in avanti.
- Il rovesciamento dell'apparecchio può causare gravi lesioni o fatalità.
- Aprire con cautela le French door prima di rimuovere i coperchi delle cerniere.





Rimuovere i coperchi della cerniera sinistra

Tenere l'angolo del coperchio. Spingere con decisione verso destra per sbloccare il fermo di sicurezza e tirare verso il basso.



Tirare con delicatezza il coperchio verso la cerniera sinistra per rimuoverlo.



Conservare il coperchio per riposizionarlo successivamente.



Rimuovere i coperchi della cerniera destra

Premere al centro del coperchio e spingere verso la cerniera destra per rimuoverlo.

Conservare il coperchio per riposizionarlo successivamente.



Avvitare, senza stringere (1-2 giri), le viti con intaglio a croce M5x10 nelle porte.

COLLOCAZIONE DELL'APPARECCHIO

Attrezzi




Chiave esagonale



Righello



Cacciavite elettrico (opzionale)



Cacciavite a croce

- L'apparecchio dispone di rulli anteriori e posteriori per consentire di spostarlo con facilità in avanti e indietro.
- Evitare di spostare l'apparecchio lateralmente poiché potrebbero danneggiarsi i rulli o la pavimentazione.
- Assicurarsi di non schiacciare il tubo dell'acqua durante il posizionamento dell'apparecchio per evitare danni e possibili perdite d'acqua.
- Assicurarsi che il tubo dell'acqua sia distante da oggetti taglienti, angoli appuntiti (attenzione a non strozzare il tubo poiché questo interromperebbe il flusso d'acqua) e in una posizione dove non possa essere piegato o schiacciato.




Posizionamento dell'apparecchio nella cavità

Spingere l'apparecchio nella cavità destinata all'incasso finché la staffa anti-rovesciamento non sarà sovrapposta al bordo alto posteriore dell'apparecchio.

- Assicurarsi che il cavo elettrico sia fissato alla clip e che il tubo dell'acqua in eccesso sia avvolto e fermato sul retro dell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia centrato.
- Assicurarsi che ci sia contatto tra l'apparecchio e la staffa anti-rovesciamento e che la sovrapposizione si estenda per almeno 60 mm (C) per una tenuta salda.

Fare riferimento alla sezione 'Preparazione della cavità' per maggiori informazioni.

- Assicurarsi che tutti e quattro gli angoli dell'apparecchio siano saldamente poggiati sul pavimento per evitare ogni possibile movimento.
- **NON** installare l'apparecchio su una superficie morbida, irregolare o non livellata per evitare che l'apparecchio si inclini e ne consegua una sigillatura imperfetta delle porte.
- Si raccomanda di usare una chiave esagonale da 4 mm. Un giro dei dadi di regolazione dell'altezza corrisponde a uno spostamento di 1 mm. L'altezza può essere regolata al massimo di 20 mm.
- Se si utilizza un cacciavite elettrico, impostare su un numero di giri basso per evitare che il dado si disinnesti dal perno danneggiando il sistema di livellamento. In caso di disinnesto del dado, usare la chiave esagonale per riallinearlo. Assicurarsi che la differenza tra la spaziatura in alto, in basso e ai lati non superi 1,5 mm per garantire un corretto allineamento.
- L'allineamento verrà completato in seguito all'installazione dei pannelli delle porte e al posizionamento dell'apparecchio a filo con il mobilio.



Posizionare un righello sulla parte frontale dell'apparecchio per verificare il distanziamento in alto, in basso, a sinistra e a destra.

Allineamento dell'apparecchio nella cavità

Centrare l'apparecchio nello spazio di destinazione, usando come guida le pareti adiacenti.

Sollevare la parte frontale dell'apparecchio finché le staffe di fissaggio non siano a contatto con la parte superiore dell'alloggiamento.

Ruotare i dadi di regolazione frontali e posteriori in senso orario per sollevare il rullo o in senso anti-orario per abbassarlo.

- Per allineare correttamente la parte frontale delle porte e i pannelli dei mobili adiacenti, ruotare alternativamente i dadi di regolazione dei rulli frontali e di quelli posteriori.
- Controllare la spaziatura in alto e in basso, a sinistra e a destra, posizionando un righello sulla parte frontale dell'apparecchio.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia equidistante dal mobilio adiacente su entrambi i lati (C).
- In questo modo si garantisce la centratura dell'apparecchio rispetto ai mobili adiacenti.

Spingere con delicatezza la parte frontale dell'apparecchio per verificarne la stabilità.

INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DELLE PORTE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte



Staffa laterale (10x)



Piastra laterale (10x)

Kit maniglia porta



Vite con testa bombata e cava esagonale M5x25 (12x)

Set pannello porta



Vite testa a fungo con intaglio a croce (SS) M5x14 (34x)

Attrezzi



Chiave esagonale




Chiave poligonale



Cacciavite elettrico


- Eseguire questi passaggi per completare senza problemi la regolazione dei pannelli delle porte e l'inserimento dei coperchi di rifinitura.
- Assicurarsi di proteggere la superficie dei pannelli in acciaio inossidabile.
- Per pannelli senza dispenser per l'acqua: Lasciare la pellicola protettiva sui pannelli durante l'agganciamento. Rimuovere la pellicola al termine dell'installazione.
- Il kit maniglie è disponibile e può essere acquistato separatamente. Fare riferimento alla sezione 'Componenti in dotazione' per maggiori dettagli.



Rimuovere le staffe di agganciamento

Rimuovere le rondelle M8 e i dadi M8 dai perni M8 posti sulla parte superiore della porta.

- Mettere momentaneamente da parte rondelle e dadi. Rimuovere la staffa di agganciamento dalla parte superiore di ciascuna porta e metterla da parte per dopo.



Montare le maniglie di porte e cassetti

Rimuovere la pellicola di plastica e il nastro blu dai pannelli delle porte.

Rimuovere i tappi di plastica dai fori delle maniglie (4 per ciascun pannello porta).

Allineare i fori delle maniglie ai fori dei pannelli e fissare con le viti testa bombata e cava esagonale M5x25 (4 per ciascun pannello).

Montare le staffe di agganciamento

Allineare la staffa ai fori e fissare con le viti testa a fungo e intaglio a croce SS M5x14 (14).

Montare le staffe laterali

Allineare le staffe e le piastre ai fori sul lato del pannello e fissare con le viti testa a fungo e intaglio a croce M5x14 (20).

Display Acqua e ghiaccio


(solo modelli Acqua e ghiaccio)



Modulo display esterno (1x)

- La mancata osservanza dei seguenti passaggi può comportare difficoltà nella regolazione dei pannelli e nell'inserimento dei coperchi di rifinitura.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalle porte dell'apparecchio prima di agganciare i pannelli.

Collegare il modulo del display esterno (solo per i modelli con dispenser acqua)




Posizionare il modulo del display esterno dall'interno dell'apparecchio.

Far passare i cavi del display attraverso la cavità presente sul pannello della porta.

- Assicurarsi che il gommino sia inserito.

Inclinare l'aletta superiore del display e inserirla nel pannello della porta.


- Assicurarsi che non ci siano schiacciamenti dei cavi.
- Spingere con decisione l'aletta inferiore del display all'interno del pannello fino a completo inserimento.
- Assicurarsi che il display sia a filo con il pannello della porta.



Rimuovere il tubo dell'acqua dal fermo sulla porta dell'apparecchio.

Appendere il pannello della porta ai perni M8.

Assicurarsi che i collegamenti dell'acqua non impediscano al pannello di ruotare.



Collegare i cavi del display alla porta dell'apparecchio inserendoli finché non siano saldi in posizione.


Sul display esterno, attivare il blocco del dispenser per evitare che l'acqua venga erogata durante le operazioni di collegamento.

Per bloccare, premere il pulsante **6** per 4 secondi. Il LED presente sul pulsante si illuminerà.



Attivare il blocco del dispenser per evitare erogazioni d'acqua durante le operazioni di collegamento.

Per bloccare, premere il pulsante **6** per 4 secondi. Il LED presente sul pulsante si illuminerà.




Spingere con fermezza il tubo dell'acqua nell'attacco dietro al pannello della porta finché la linea marcata non sarà più visibile.

- Assicurarsi che il tubo dell'acqua non entri in contatto con oggetti appuntiti o spigoli e che non venga piegato o schiacciato alla chiusura del pannello (poiché si potrebbe interrompere il flusso dell'acqua).

INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DELLE PORTE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Attrezzi



Cacciavite a croce



Cacciavite elettrico (opzionale)





Chiave esagonale



Chiave poligonale

Montaggio dei pannelli delle porte in acciaio inossidabile



1



Aprire la porta e allentare le viti a croce M5x10 (senza rimuoverle) sui lati delle porte

Appendere il pannello della porta agganciando i fori della staffa ai perni M8.


2



Agganciare le staffe laterali alle viti della porta.

Stringere leggermente le viti per bloccare temporaneamente il pannello della porta.

3



Avvitare, senza stringere, la rondella e il dado M8 al perno usando la chiave esagonale e poligonale.

- In questo modo sarà possibile aprire la porta senza interferire con la regolazione del pannello della porta.

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte



Vite testa a fungo finta
rondella 8x16 (32x)
(2)


Attrezzi



Chiave esagonale




Chiave poligonale



Cacciavite a croce




Cacciavite elettrico
(opzionale)



Righello


Regolazione pannelli porte in acciaio inossidabile




1

Spingere l'apparecchio nella cavità finché i pannelli non siano a filo con le superficie dei mobili adiacenti.

Posizionare un righello sulla parte frontale dell'apparecchio per verificare che sia a filo in alto, in basso, a sinistra e a destra.



2




Per regolare l'altezza del pannello, ruotare il perno in senso orario per alzarlo o in senso anti-orario per abbassarlo.


- Ciascun pannello dispone di un asse di regolazione completo per garantirne la corretta posizione rispetto al mobilio adiacente.

Al termine delle operazioni di allineamento, fissare i perni M8 usando le rondelle M8 e i dadi M8 (B).

- La parte superiore del perno non deve superare l'altezza del pannello della porta.




3




Fissare gli agganci delle staffe laterali stringendo le viti. Ripetere le operazioni per tutti i pannelli.

- Per regolare la profondità, allentare le viti laterali, regolare i pannelli e stringere di nuovo quando soddisfatti.
- Ulteriori regolazioni possono essere effettuate rimuovendo i pannelli, allentando le viti di fissaggio della staffa di aggancio e spostando lateralmente la staffa in base alle esigenze.



4




Allentare la vite a croce M8x16 in modo che la staffa sia libera di muoversi avanti e indietro.

Far scivolare fuori la staffa finché non tocca il retro del pannello. Stringere la vite.

Fissare la posizione stringendo una vite #8x16 in uno dei tre fori a disposizione.


INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DELLE PORTE - PERSONALIZZATI

Scatola esterna




Sagoma del pannello della porta (1)

Attrezzi





Cacciavite a croce




Cacciavite elettrico (opzionale)

- La sagoma è costituita da un foglio unico con un lato per il pannello della porta/cassetto di sinistra e l'altro per quello di destra.
- La sagoma deve essere posizionata sul retro del pannello della porta.





Utilizzo della sagoma di installazione (Per pannello French door destro)



INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DELLE PORTE - PERSONALIZZATI

- Girare la sagoma per utilizzarla sul pannello superiore destro.
- La sagoma deve essere posizionata sul retro del pannello della porta.




Utilizzo della sagoma di installazione (Per pannello French door sinistro)

2 Marcare i punti delle forature per le viti della staffa di aggancio sinistra e delle staffe laterali. Effettuare 3-32 (2 mm) fori per le viti nei punti marcati.

5 Marcare i punti delle forature per le viti della staffa di aggancio destra e delle staffe laterali. Effettuare 3-32 (2 mm) fori per le viti nei punti marcati.

1A Allineare il bordo sinistro della sagoma con il bordo laterale sinistro del pannello superiore.

4A Allineare il bordo destro della sagoma con il bordo destro del pannello superiore.



1B Allineare la parte inferiore della sagoma con il bordo inferiore del pannello superiore.

3 Spostare la stessa sagoma sul lato destro del pannello.

4B Allineare la parte inferiore della sagoma con il bordo inferiore del pannello superiore.

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte



Staffa laterale (10)



Piastra laterale (10)



Vite svasata #8x16 (34x)

Kit maniglia porta



Vite con testa bombata e cava esagonale M5x25 (12x)


Attrezzi




Chiave esagonale



Chiave poligonale



Cacciavite a croce




Rimuovere le staffe di aggancio

Rimuovere le rondelle M8 e i dadi M8 dai perni M8 posti sulla parte superiore della porta.

- Mettere momentaneamente da parte rondelle e dadi.

Rimuovere la staffa di aggancio dalla parte superiore di ciascuna porta e metterla da parte per dopo.



Montare le maniglie di porte e cassetti

Allineare i fori delle maniglie ai fori dei pannelli e fissare con le viti testa bombata e cava esagonale M5x25 (4 per ciascun pannello).

- Il kit maniglie è disponibile e può essere acquistato separatamente.

Montare le staffe di aggancio

Allineare la staffa ai fori e fissare con le viti testa a fungo e finta rondella #8x16 (14).

Montare le staffe e le piastre laterali

Allineare le staffe e le piastre ai fori del pannello e fissare con le viti testa a fungo e finta rondella #8x16 (20).

INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DELLE PORTE - PERSONALIZZATI


Attrezzi




Chiave esagonale



Chiave poligonale (1)





Cacciavite a croce



Cacciavite elettrico
(opzionale)

Montaggio dei pannelli delle porte personalizzati



1



Aprire la porta e allentare le viti a croce M5x10 (senza rimuoverle) sui lati delle porte

Appendere il pannello della porta agganciando i fori della staffa ai perni M8.


2



Agganciare le staffe laterali alle viti della porta.

Stringere leggermente le viti per bloccare temporaneamente il pannello della porta.

3



Avvitare, senza stringere, la rondella e il dado M8 al perno usando la chiave esagonale e poligonale.

- In questo modo sarà possibile aprire la porta senza interferire con la regolazione del pannello della porta.

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte




Vite testa a fungo finta
rondella 8x16 (32x)
(2)


Attrezzi



Chiave esagonale




Chiave poligonale



Cacciavite a croce




Cacciavite elettrico
(opzionale)





Righello

Regolazione dei pannelli delle porte in acciaio personalizzati



Spingere l'apparecchio nella cavità finché i pannelli non siano a filo con le superficie dei mobili adiacenti.

Posizionare un righello sulla parte frontale dell'apparecchio per verificare che sia a filo in alto, in basso, a sinistra e a destra.





Per regolare l'altezza del pannello, ruotare il perno in senso orario per alzarlo o in senso anti-orario per abbassarlo.

- Ciascun pannello dispone di un asse di regolazione completo per garantirne la corretta posizione rispetto al mobilio adiacente.



Al termine delle operazioni di allineamento, fissare i perni M8 usando le rondelle M8 e i dadi M8 (B).

- La parte superiore del perno non deve superare l'altezza del pannello della porta.



Fissare gli agganci delle staffe laterali stringendo le viti. Ripetere le operazioni per tutti i pannelli.

- Per regolare la profondità, allentare le viti laterali, regolare i pannelli e stringere di nuovo quando soddisfatti.
- Ulteriori regolazioni possono essere effettuate rimuovendo i pannelli, allentando le viti di fissaggio della staffa di aggancio e spostando lateralmente la staffa in base alle esigenze.



Allentare la vite a croce M8x16 in modo che la staffa sia libera di muoversi avanti e indietro.

Far scivolare fuori la staffa finché non tocca il retro del pannello. Stringere la vite.

Fissare la posizione stringendo una vite #8x16 in uno dei tre fori a disposizione.


Scatola interna

Kit di fissaggio



Vite a filetto doppio
#8Gx19 (2x)

Attrezzi




Cacciavite a croce



Cacciavite elettrico
(opzionale)

Abbassare i piedini fino a toccare il pavimento per garantire maggiore stabilità all'apparecchio e prevenire movimenti in avanti e indietro.




Fissare la staffa della cerniera al mobilio

Fissare la staffa della cerniera alla parte inferiore del pensile usando delle viti a filetto doppio #8Gx19.

Ripetere l'operazione sul lato opposto.

Abbassare i piedini frontali fino a toccare il pavimento per garantire maggiore stabilità all'apparecchio e prevenire movimenti in avanti e indietro.



Riposizionare i coperchi delle cerniere

Allineare il coperchio della cerniera all'apparecchio, premere facendo scivolare il coperchio verso destra.

Spingere l'angolo del coperchio verso l'alto e verso sinistra per innestare il gancio di sicurezza.

- Assicurarsi che il coperchio sia a filo con l'apparecchio.

Riposizionare i coperchi della cerniera destra

Allineare il coperchio della cerniera all'apparecchio, premere facendo scivolare il coperchio verso sinistra.

Assicurarsi che il coperchio sia a filo con l'apparecchio.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA

Confezione con componenti varie




Filtro dell'acqua
(1)



Strumento per la
cartuccia del filtro
(1)

Spingere bene la testa del filtro nell'apparecchio e fissarlo. Un'installazione scorretta potrebbe provocare perdite d'acqua.




Installare il filtro dell'acqua

Rimuovere l'imballo in plastica del nuovo filtro.

Estrarre leggermente il cassetto del congelatore e inserire il filtro nell'alloggiamento nell'angolo in basso a sinistra dell'apparecchio. Assicurarsi che la manopola del filtro sia posizionata in verticale.

Spingere bene la cartuccia all'interno dell'alloggiamento fino alla fine della testa del filtro.



Allineare lo strumento di rimozione alla manopola del filtro e stringere ruotando di 90° in senso orario. Rimuovere lo strumento di rimozione del filtro e chiudere il cassetto del congelatore.

- Prima di accendere la macchina automatica per il ghiaccio, sciacquare il filtro dell'acqua per rimuovere eventuali impurità o l'aria intrappolata nel serbatoio dell'acqua e nel sistema filtrante.
- Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida dell'utente 'Istruzioni operative: macchina automatica per il ghiaccio'.

Confezione altri componenti




Filtro dello zoccolo
(1)

Kit rifiniture



Griglia dello zoccolo
(1)

Installare il filtro e la griglia dello zoccolo



Inserire il filtro sulle guide e spingere fino ad incastro.
Allineare i fermi superiori della griglia alle scanalature del basamento.

- Assicurarsi che la parte superiore della griglia sia orientata correttamente.

Spingere la griglia sull'apparecchio fino all'innescio dei fermi di blocco.


INSTALLAZIONE DEI COPERCHI E DELLE RIFINITURE

Scatola interna

Kit di installazione finiture porta/cassetto



Fascette bi-adesive (12)



Coperchio superiore (2)



Coperchio laterale (4)

Scatola esterna



Rifinitura laterale porta (2)




Rifinitura laterale cassetto (2)




Rifinitura superiore cassetto (1)

Montaggio dei coperchi




Aprire le porte.
Montare i coperchi superiori sui perni superiori e i coperchi laterali sulle staffe laterali.

Montaggio delle rifiniture laterali delle porte



Installare le rifiniture laterali inserendole negli spazi del pannello su ciascun lato della/e porta/e.
Allineare la rifinitura con la parte superiore della porta e premere uniformemente nello spazio del pannello fino a completo inserimento.

Montaggio delle rifiniture superiori e laterali del cassetto




Staccare la pellicola di due fascette biadesive e unirle a coppia.

- Rimuovere la protezione adesiva su un solo lato.

Premere sul lato inferiore della rifinitura superiore del cassetto nei punti indicati.

Rimuovere la restante pellicola adesiva dalle fascette bi-adesive.



Posizionare la rifinitura sul retro del pannello e premere forte.

- Assicurarsi che la rifinitura sia posizionata correttamente sulla superficie del cassetto.

Installare le rifiniture laterali inserendole negli spazi del pannello su ciascun lato della/e porta/e.

- Assicurarsi che il vano sia centrato per evitare che le rifiniture laterali ne ostruiscano il movimento.

CONTROLLI FINALI

ESEGUITI DALL'INSTALLATORE

Tutti i modelli

- Assicurarsi che tutti gli imballaggi interni ed esterni vengano rimossi dall'apparecchio prima dell'utilizzo.
- Verificare che tutti i componenti siano stati installati.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia a livello.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia fissato al mobilio tramite le staffe e gli accessori anti-rovesciamento.
- Assicurarsi che sia possibile aprire e chiudere liberamente porte/cassetto senza ostruzioni dei mobili adiacenti.
- Assicurarsi che il perno di fissaggio della cerniera sia inserito e consenta un'apertura della porta di 90°.

Solo modelli Acqua e ghiaccio

- Assicurarsi che il sistema filtrante dell'acqua sia stato spurgato.
- Assicurarsi di aver eseguito un ciclo manuale di erogazione del ghiaccio.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

866586B 01.24