



# TornaX Genius

Инструкция за монтаж и експлоатация - Български език  
Електрически робот  
Превод на оригиналните инструкции на български език

**BG**



More documents on:  
[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Неспазването на предупрежденията може да доведе до повреда на оборудването на басейна или да причини сериозни наранявания, дори смърт.
- Само лице, квалифицирано в съответната техническа област (електричество, хидравлика или хладилна техника), има право да извършва поддръжка или ремонт на уреда. Квалифицираният техник, работещ по уреда, трябва да използва/носи лични предпазни средства (като предпазни очила, предпазни ръкавици и т.н...), за да намали всякакъв риск от нараняване, което би могло да произтече по време на работата по уреда.
- Преди всяко действие, осъществено по машината, се уверете, че тя е изключена и че са спазени препоръките.
- Уредът е предназначен за специфична употреба за басейни, не трябва да се използва за друго освен за предвиденото.
- Този уред не е предназначен за деца.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца на възраст 8 и повече години) с липса на опит или с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако:
  - се използва под надзор или с инструкция за употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност; и
  - ако те разбират свързаните с това рискове.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Инсталирането на уреда трябва да се осъществи в съответствие с инструкциите на производителя и при спазване на действащите местни норми. Инсталиращият монтажник е отговорен за инсталирането на уреда и за спазване на националните разпоредби в тази връзка. При никакви обстоятелства производителят не носи отговорност за неспазване на местните стандарти за инсталиране.
- За всяко друго действие, освен обикновената поддръжка на потребителя, описана в това ръководство, продуктът трябва да бъде ремонтиран от квалифициран специалист.
- Всяка неправилна инсталация и/или употреба може да доведе до сериозно увреждане на имущество или телесна повреда (което може да доведе до смърт),
- Всеки материал, дори с безплатна доставка и опаковане, пътува с риск на получателя. Ако установи повреди, причинени от транспортирането, той трябва да ги посочи писмено на бордерото за доставка на транспортната компания (потвърждение до 48 часа чрез препоръчана поща до транспортната компания). В случай че уредът съдържа хладилен агент, ако е обърнат, изпратете писмено възражение до транспортната компания.
- В случай на неправилно функциониране на уреда: не опитвайте да го ремонтирате сами, а се свържете с квалифициран техник.
- Вижте гаранционните условия за подробна информация за стойностите за равновесие на водата, допустими за функционирането на уреда.
- Всяко деактивиране, елиминиране или заобикаляне на един от елементите за безопасност, интегрирани в уреда, автоматично анулира гаранцията, както и употребата на резервни части от друг, неупълномощен производител.
- Не пръскайте инсектициди или други химически препарати (запалими или незапалими) към уреда – могат да провокират влошаване на качествата на корпуса и да доведат до пожар.
- Не докосвайте вентилатора, нито подвижните части и не поставяйте пръстите си или прът в близост до подвижните части по време на функционирането на уреда. Подвижните части могат да причинят сериозни наранявания, дори такива, които водят до смърт.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

- Електрозахранването на уреда трябва да се предпазва от защитно устройство, задействано от специален остатъчен ток от 30 mA, в съответствие с действащите норми на страната на инсталиране.
- Не използвайте удължителен кабел за свързване на уреда; включете го директно в

подходяща електрическа верига.

- Преди пристъпване към експлоатация, се уверете, че:
  - Необходимото входно напрежение, посочено на табелата с характеристики на уреда, съответства на захранващото напрежение на мрежата;
  - Електрозахранването е съвместимо с изискванията за захранване на уреда и е правилно заземено;
  - Захранващият куплунг (ако е приложимо) се адаптира към електрозахранването.
- В случай на неправилно функциониране или на долавяне на миризма от уреда спрете незабавно, изключете захранването и се свържете с професионалист.
- Преди да извършите каквато и да е услуга или поддръжка по уреда, проверете дали той е изключен и напълно изключен от захранването.
- Не изключвайте и включвайте отново уреда по време на работа.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен само от производителя, упълномощен представител или сервиз за ремонт.
- Не извършвайте поддръжка на уреда с мокри ръце или ако уредът е мокър.
- Преди да свържете уреда към източника на захранване, проверете дали клеморедата или изводът за захранване, към който ще бъде свързан, е в добро състояние и не е повреден или ръждясал.
- За всеки елемент, който в сглобен вид включва батерия: не зареждайте батерията, не я демонтирайте, не я хвърляйте в огън. Не я излагайте на високи температури или на пряка слънчева светлина.
- При бури изключете уреда, за да избегнете повреждането му от мълния.
- Не потапяйте уреда във вода (с изключение на роботите за почистване) или в кал.

#### **СПЕЦИФИЧНОСТИ „Роботи за почистване на басейни“**

- Роботът е проектиран да работи правилно във вода на басейн с температура в границите между 15°C и 35°C.
- За да се избегне причиняване на нараняване или повреда на работа за почистване, не експлоатирайте робота извън вода.
- За да се избегне всякакъв риск от нараняване, е забранено плуването, докато роботът е в басейна.
- Не използвайте робота, ако извършвате ударно хлориране в басейна.
- Не оставяйте робота без наблюдение за дълги периоди.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО УПОТРЕБАТА НА РОБОТ В БАСЕЙН С ВИНИЛОВА ОБЛИЦОВКА:**

- Преди да инсталирате новия си почистващ робот, огледайте внимателно облицовката на басейна си. Ако на места повърхността е изронена, или ако забележите камъчета, нагъване, корени или корозия поради наличие на метал в долната повърхност на облицовката, или ако забележите, че опората (дъното и стените) е повредена, не инсталирайте робота, преди да са изпълнени необходимите ремонтни дейности или преди замяна на повърхността на облицовката от квалифициран професионалист. Производителят в никакъв случай няма да носи отговорност за щети, причинени на повърхността на облицовката.
- Повърхността на някои винилови облицовки с мотиви може бързо да се износи и мотивите да изчезнат при контакт с обекти като четки за почистване, играчки, шамандури, дистрибуторни устройства за хлор и автоматично почистване на басейна. Мотивите на определени винилови облицовки може да се одраскат или износят от обикновено триене, както и от четкане на басейна. Цветът на определени мотиви също може да избледнее по време на употреба или в случай на контакт с предмети, налични в басейна. Избледнелите мотиви, износването или надраскването на виниловите облицовки не попадат в отговорността на производителя и не се покриват от ограничената гаранция.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РОБОТ В БАСЕЙН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА**

- Повърхността на някои басейни от неръждаема стомана може да бъде много крехка. Повърхността на тези басейни може да бъде повредена от естественото триене на отломки върху покритието, причинено например от колелата, релсите или четките на роботите, включително от електрически роботи за плувни басейни. Износването или драскотините на басейните от неръждаема стомана не е отговорност на производителя на робота и не се покрива от ограничената гаранция.



- Преди пускане на уреда е задължително да се запознаете с настоящия наръчник за инсталиране и употреба, както и с книжката „Безопасност и гаранция“, доставена с уреда, поради опасност от материални щети, тежки телесни наранявания, дори смърт, както и от анулиране на гаранцията.
- Запазете и предайте тези документи за последващи справки през целия експлоатационен живот на уреда.
- Забранено е да се разпространява или изменя настоящия документ чрез каквито и да е средства без разрешение от Zodiac®.
- Zodiac® постоянно развива своите продукти с цел подобряване на качеството, поради това съдържашата се в настоящия документ информация може да бъде изменяна без предизвестие.

## РЕЗЮМЕ

	<b>1</b> Характеристики	<b>4</b>
	1.1   Описание	4
	1.2   Технически характеристики и идентифициране	5
	<b>2</b> Инсталиране	<b>6</b>
	2.1   Разполагане	6
	2.2   Фиксиране към контакта	6
	<b>3</b> Експлоатация	<b>7</b>
	3.1   Принцип на функциониране	7
	3.2   Подготовка на басейна	7
	3.3   Потапяне на робота	7
	3.4   Включване на електрозахранването	8
	3.5   Стартиране на цикъл на почистване	9
	3.6   Прекратяване на цикъл на почистване	10
	<b>4</b> Поддръжка	<b>11</b>
	4.1   Почистване на робота	11
	4.2   Почистване на филтъра	11
	4.3   Почистване на перката	12
	4.4   Смяна на четката	13
	4.5   Смяна на веригите	14
	<b>5</b> Отстраняване на неизправности	<b>15</b>
	5.1   Поведение на уреда	15
	5.2   Известяване на потребителя	16




### Съвет: за улесняване на контакта с Вашия търговец

Запишете си координатите на Вашия търговец, за да ги намерите по-лесно и попълнете информацията за „продукта“, предоставена на гърба на книжката, тази информация ще Ви бъде поискана от търговеца.



# 1 Характеристики

## 1.1 | Описание



A	Робот + плаващ кабел	✓
B	Пулт за управление	✓
C	Основа за пулта за управление	✓
D	Филтър за фини частици, 100 μ	✓
	Филтър за големи частици, 200 μ	+
	Филтър за много фини частици, 60 μ	+
E	Класическа четка с ламели/ Четка за плочки (според модела)	✓
	Четка за плочки	+
F	Комплект на колесника	+

✓: Доставено +: Предлага се допълнително

Символ	Значение	
	Стартиране/Спиране на уреда:	✓
	Почистване „Само дъното“	Според модела
	Почистване „Дъното + стените“	Според модела
	Индикатор за „Управление“	✓
	Избор на повърхността за почистване:	Според модела
	„Само дъното“	
	„Дъното + стените“	

✓: Налично


## 1.2 | Технически характеристики и идентифициране

### 1.2.1 Технически характеристики

Захранващо напрежение на пулта за управление	100-240 VAC, 50/60 Hz
Захранващо напрежение на работа	30 VDC
Максимална поглъщана мощност	100 W
Дължина на кабела	14 m или 16,5 m (според модела)
Размери на работа (Дължина x Дълбочина x Височина)	37 x 29 x 30 cm
Размери на опаковката (Дължина x Дълбочина x Височина)	56 x 37 x 38 cm
Тегло на работа	5,5 kg
Тегло с опаковката	10,1 kg
Теоретична широчина на почистване	17 cm

BG

### 1.2.2 Идентифициране




- A**: Дръжка за достъп до филтъра (местоположение според модела)
- B**: Четка
- C**: Вериги:
- D**: Дръжка за носене
- E**: Прозрачен прозорец (според модела)
- F**: Плаващ кабел
- G**: Външно насочващо устройство за потока
- H**: Предни колела
- I**: Задни колела
- J**: Касети




## 2 Инсталиране

### 2.1 | Разполагане



- A:** Пулт за управление
- B:** Контакт
- C:** Робот
- D:** Плаващ кабел
- E:** Контакт
- F:** Захранващ кабел

### 2.2 | Фиксиране към гнездото





## 3 Эксплоатация

BG

### 3.1 I Принцип на функциониране

Роботът е независим от системата за филтриране и може да функционира по автономен начин. Достатъчно е да се свърже към кръговия сектор.

Движи се по оптимален начин, за да почисти зоните от басейна, за които е предвиден (според модела: само дъно, дъно и стени). Частиците се аспирират и съхраняват във филтъра на робота.

Пултът за управление ви позволява дистанционно да управлявате Вашия робот и дава индикации за първата диагноза.

### 3.2 I Подготовка на басейна



- Този продуктът е предназначен за употреба в басейни, инсталирани за постоянно. Да не се използва в демонтиращи се басейни. Постоянният басейн е конструиран в или върху почвата и не може лесно да се демонтира и прибира за съхранение.


- Уредът трябва да работи във вода на басейна, характеризираща се със следните качества:

Температура на водата	Между 15°C и 35°C
pH	Между 6,8 и 7,6
Хлор	< 3 mg/l

- Когато басейнът е замърсен, особено към момента на въвеждане в експлоатация, съберете твърде големите отпадъци с помощта на кепче, за да оптимизирате ефективността на уреда.
- Извадете термометри, играчки и други обекти, които могат да повредят уреда.

### 3.3 I Потопяне на робота

- Поставете максимална част от плаващия кабел във водата.
- Потопете робота във водата с помощта на дръжката (вижте изображението **1**).
- Размърдайте го леко във всички посоки, за да може да излезе съдържащият се в него въздух (вижте изображението **2**).
- Важно е уредът да се остави да се спусне сам и да се позиционира на дъното на басейна (вижте изображението **3**).






### ➤ 3.4 I Включване на електрозахранването

За да избегнете риск от токов удар, пожар или сериозни наранявания, моля, следвайте инструкциите по-долу:



- Забранена е употребата на удължител за включването на пулта за управление.
- Уверете се, че електрическият контакт е постоянно и лесно достъпен и че е защитен от дъжд и пръски.
- Пултът за управление е устойчив на пръски, но не трябва да се потапя във вода или друга течност. Не трябва да се инсталира на място, застрашено от наводняване; отдалечете го поне на 3,5 метра от ръба на басейна и избягвайте да го излагате на пряка слънчева светлина.
- Поставете пулта за управление в близост до електрическия контакт.

- Развийте предпазната тапа (вижте изображение **1**).
- Свържете плаващия кабел към пулта за управление и заключете контакта с пръстена само по посока на часовниковата стрелка (риск от повреда на плаващия кабел) (вижте изображението **2**, **3**).
- Уверете се, че конекторът е добре прибран навътре, за да не навлиза вода (вижте изображението **4**).
- Свържете захранващия кабел (вижте изображението **5**). Задължително свързвайте пулта за управление със защитен контакт с устройство за защита от остатъчен ток от 30 mA максимум (в случай на колебания се свържете с квалифициран техник).



**Съвет: поставяне на пулта за управление за по-добро функциониране**

Поставете пулта за управление в центъра на басейна по дължина, като спазвате условията за безопасност, отнасящи се до електрическото свързване.

## 3.5 I Стартиране на цикъл на почистване


За да предотвратите опасност от нараняване или материални щети, не забравяйте да се придържате към следното:




- Забранено е къпането докато уредът е в басейна.
- Не използвайте уреда, ако извършвате ударно хлориране в басейна.
- Не оставяйте уреда без наблюдение за дълго време.
- Не използвайте уреда, ако жалузите на басейна са затворени.

BG

### 3.5.1 Пускане на цикъл на почистване

- Натиснете за кратко , светодиодите светват.
- Уредът започва цикъла на почистване в режим „само дъно“ или „дъно + стени“ (според модела).



- Натиснете кратко , за да изберете режим „само дъно“ или „дъно + стени“ (според модела).




#### **Съвет: подобряване на ефективността на почистване**

Редовната употреба на робот за почистване (без да се надвишават 3 цикъла на седмица) Ви позволява да се възползвате от винаги чист басейн и филтър, който ще се запушва по-малко.

### 3.5.2 Роботът се повдига по време на определени ротации

- Колкото по-равна е повърхността, толкова повече роботът ще е склонен да се движи гладко.




### ➤ 3.6 I Прекратяване на цикъл на почистване



- За да не се повреди материала:
  - Не изваждайте уреда от водата, като го теглите за кабела. Използвайте дръжката.
  - Не оставяйте уреда да съхне директно на слънце след употреба.
  - Съхранете всички елементи на защитено от слънце, влага и лоши атмосферни влияния място.
  - Завинтете отново предпазната тапа след като изключите плаващия кабел от пулта за управление.

- След като цикълът приключи, уредът спира и светодиодът на пулта за управление изгасва.
- За да спрете уреда по време на почистване, натиснете , светодиодът изгасва.
- Внимателно издърпайте плаващия кабел, за да върнете робота до ръба на басейна.
- Когато роботът е наблизо, хванете го за дръжката за носене и внимателно го извадете от басейна, за да може съдържачата се вода вътре да излезе (вижте изображение **1**).
- Поставете робота на земята или във вертикална позиция на предвиденото място на колесника (предлага се като опция), за да изсъхне бързо. След това го съхранете заедно с пулта за управление на място, защитено от слънце, както и от пръски вода.

**1**



#### **Съвет: ограничете заплитането на плаващия кабел**

Поведението на уреда силно се влияе от заплитането на кабела. Изправянето на заплетения кабел ще улесни значително покриването на площта на басейна.

- Изправете заплетения кабел и го изпънете на слънце, за да възстанови началната си форма.
- След това грижливо го навийте и го поставете върху дръжката на колесника (предлага се като опция), или върху фиксираната опора.



## 4 Поддръжка



За да се избегнат тежки телесни наранявания:

- Изключете робота от електрическата мрежа.

### 4.1 | Почистване на робота

- Уредът трябва редовно да се почиства с чиста вода или мек сапунен разтвор. Да не се използва разтворител.
- Да се изплакне обилно с чиста вода.
- Да не се оставя уредът да съхне на пряка слънчева светлина на ръба на басейна.




**Съвет: подменяйте филтъра и четката на всеки 2 години**

Препоръчва се филтърът и четката да се сменят на всеки 2 години, за да се запази целостта на устройството и да се гарантира оптималното му ниво на работа.

### 4.2 | Почистване на филтъра



- Ефективността на уреда може да намалее, ако филтърът е пълен или замърсен.
- Почиствайте редовно филтъра с чиста вода за ефикасно почистване.
- В случай на задръстване на филтъра го почистете с киселинен разтвор (например бял оцет). Препоръчва се да се прави поне веднъж годишно, тъй като филтърът се запушва, ако не се използва в продължение на няколко месеца (период на зазимяване).



**Съвет: в случай на запушване на филтъра**

Почистете филтъра с разтвор на киселина (например бял оцет) поне веднъж годишно. Възможно е филтърът да се запуши, ако не се използва в продължение на няколко месеца (период на зазимяване).

### ➤ 4.3 I Почистване на перката


За да се избегнат тежки телесни наранявания:



- Изключете робота от електрическата мрежа.
- За манипулации по перката задължително носете ръкавици




- Извадете филтъра с помощта на дръжката (вижте изображението **1**).
- Извадете насочващото устройство за външния поток, като го повдигнете така, че да освободите скобите (вижте изображението **2**).
- При първото разглобяване вътрешното насочващо устройство за потока се затяга силно, затова се препоръчва да използвате отвертка в отворите, за да го разхлабите, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка (вижте изображението **3**).
- След като вътрешното насочващо устройство за потока се разхлаби, развийте го на ръка (вижте изображението **4**).
- Извадете вътрешното насочващо устройство за потока (вижте изображение **5**).
- Сложете ръкавиците и издърпайте перката, като я държите здраво, за да я извадите (вижте изображение **6**).
- Отстранете отпадъците (листа, камъчета,...) които може да блокират перката (вижте изображението **7**).




## 4.4 | Смяна на четката

- Четката е снабдена с индикатори на износване, разликите между индикаторите на износване и края на четката показват, че четката е в добро състояние (вижте изображение **1**).
- Когато индикаторите на износване се появят, както е показано на изображението **2**, четката се износва и трябва да бъде сменена.
- За да извадите износената четка, извадете езичетата на отворите, в които са фиксирани (вижте изображение **3**).
- За поставяне на новата четка нанижете края без езичета под държача на четката (вижте изображение **4**).
- Завийте четката около държача ѝ, плъзнете езичетата в отворите за фиксиране и издърпайте докрай всяко езиче, за да премине ръба му през цепнатината (вижте изображението **5**).
- Отрежете езичетата с помощта на ножица, за да са под нивото на ламелите (вижте изображението **6**).



## ➤ 4.5 I Смяна на веригите


- Поставете робота на едната му страна(вижте изображението **1**).
- Като започнете от едното колело, издърпайте веригата от вътрешната страна, за да я отделите от колелото(вижте изображение **2**). След това свалете веригата от робота.
- За да монтирате нова верига, позиционирайте вътрешната страна на веригата върху жлебовете на първото колело.
- Опънете веригата около второто колело. Натиснете веригата по такъв начин, че да я позиционирате правилно върху жлебовете на колелата.
- Уверете се, че веригата минава под водачите (ако моделът включва водачи на веригата).










## 5 Отстраняване на неизправности



- Преди да се свържете с Вашия търговец, Ви препоръчваме да извършите елементарни проверки в случай на нарушения на функционирането, като използвате следващите таблици.
- Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с Вашия търговец.
-  : Действия, запазени за квалифициран техник







BG

### 5.1 I Поведение на уреда

<p>Когато се движи напред по права линия, роботът не се движи по дъното. (За да завиете по дъното на басейна, нормално е роботът да се повдигне напред)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В корпуса на уреда е останал въздух. Повторете операцията за потапяне на робота (вижте § „3.3 I Потапяне на робота“).</li> <li>• Филтърът е пълен или замърсен: достатъчно е да го почистете.</li> <li>• Перката е повредена, <b>свържете се с търговеца</b> </li> </ul>
<p>Роботът не се изкачва повече или на по-високо по стените, както в началото. (Благодарение на компютърната си програма, роботът не се изкачва системно по стените)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Филтърът е пълен или замърсен: достатъчно е да го почистете.</li> <li>• Филтърът е запушен: почистете го с разтвор на киселина (например бял оцет) или го сменете, ако е необходимо.</li> <li>• Макар че водата изглежда бистра, във Вашия басейн има микроводорасли, които не се виждат с просто око, правят стени хлъзгави и пречат на робота да се захваща. Извършете ударно хлориране и понижете леко рН. <b>Не оставяйте робота във водата по време на ударното третиране.</b></li> </ul> <p><b>Ако проблемът продължава, се свържете с търговеца</b> </p>
<p>При стартиране роботът не извършва никакво движение</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали електрическият контакт, към който е свързан пулта за управление, е захранен.</li> <li>• Проверете дали е стартиран цикъла на почистване и дали сигналните лампи светят.</li> </ul> <p><b>Ако проблемът продължава, се свържете с търговеца</b> </p>
<p>Кабелът се заплита</p> <p>Роботът не почиства целия басейн</p> <p>Роботът блокира на нивото на възвратните дюзи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че сте поставили максимална част от плаващия кабел във водата.</li> <li>• Спрете помпата за филтриране и пуснете наново цикъл на почистване.</li> <li>• Поставете пулта за управление в центъра на басейна по дължина, като спазвате условията за безопасност, вижте „3.4 I Включване на електрозахранването“. Ако почистването не е оптимално, променете мястото на поставяне на пулта за управление и потапянето на робота.</li> </ul>
<p>Пултът за управление не реагира на натискане на никой от бутоните</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разкачете захранващия кабел от контакта, изчакайте 10 секунди и отново включете захранващия кабел.</li> </ul>
<p>Роботът не се повдига нагоре, за да се изкачи по стените</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четката е износена: проверете индикаторите за износване „4.4 I Смяна на четката“ и дали четката се придържа добре към държача на четката. Ако е необходимо, сменете четката.</li> <li>• Басейнът е облицован с прав ъгъл между дъното и стените: може да е необходимо да приспособите четката за почистване, за да оптимизирате почистването: <b>свържете се с търговеца</b> </li> </ul>
<p>Роботът се изкачва бавно по стените и спира под линията на водата</p> <p>Роботът се изкачва бързо по стените и преминава линията на водата, докато поеме въздух</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Роботът може да има различно поведение в зависимост от облицовката на басейна, може да е необходимо да се промени параметър, <b>за целта се свържете с търговеца</b> </li> </ul>



## 5.2 I Известяване на потребителя

Светодиодът мига: 	Решения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали роботът е добре свързан с пулта за управление. Ако е необходимо, разкачете ги и ги свържете отново, като спазвате процедурата.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали нещо не пречи на четката и на стойката на четката да се въртят. За целта махнете веригите и завъртете колелата ръчно, за да се уверите че няма външен елемент, който да е заседнал в някое от гнездата.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функциониране на робота извън басейна. Уверете се, че стартирате робота във водата (вижте § „3.3 I Потопяне на робота“).</li> <li>• Проверете дали няма камъчета или косми по перката (вижте § „4.3 I Почистване на перката“).</li> <li>• Ако е необходимо, почистете или сменете филтъра.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Свръхтемпература в контролната кутия: <ul style="list-style-type: none"> <li>- За предпочитане поставете кутията на сянка.</li> <li>- Оставете кутията да се охлади, преди да стартирате нов цикъл.</li> </ul> </li> <li>• Общ свръхинтензитет на робота. Проверете решенията за примигвания №2 и №3.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вероятно роботът е останал блокиран в някоя зона на басейна. Рестартирайте цикъл и проверете решенията за примигване №2.</li> </ul>



**Съвет: в случай на търсене на съдействие информирайте търговеца за състоянието на уреда, за да спестите време**

Предайте следната информация на търговеца

### Рециклиране



Този символ означава, че Вашият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Той подлежи на селективно събиране с оглед на неговата повторна употреба, рециклиране и валоризация.

Ако съдържа потенциално опасни вещества за околната среда, те ще бъдат отстранени и неутрализирани.

Информирайте се при Вашия търговец за условията за рециклиране.

Вашият дистрибутор  
*Your retailer*

Модел на уреда  
*Appliance model*

Сериен номер  
*Serial number*


За повече информация, регистрация на продукта и обслужване на клиенти:  
*For more information, product registration and customer support:*

**[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)**

