


POLARIS W LINE

W 445 - W 445 T



More documents on:
www.polarispool.eu



AVISOS

- Antes de qualquer ação sobre o aparelho, é imperativo que tome conhecimento deste manual de instalação e utilização, assim como do documento "segurança e garantia" entregue com o aparelho, sob pena de danos materiais, de lesões graves, ou mesmo mortais, assim como da anulação da garantia.
- Conservar e transmitir estes documentos para referência futura e durante a vida útil do aparelho.
- É proibido distribuir ou modificar este documento por qualquer meio sem a autorização do fabricante.
- O fabricante desenvolve constantemente os seus produtos de forma a melhorar a sua qualidade. As informações contidas neste documento podem ser modificadas sem aviso prévio.

AVISOS GERAIS

- O incumprimento dos avisos pode causar danos ao equipamento da piscina, ou provocar ferimentos graves, ou mesmo a morte.
- Apenas um profissional qualificado nos domínios técnicos correspondentes (eletricidade, hidráulica ou refrigeração), está habilitado a executar a manutenção ou a reparação do aparelho. O técnico qualificado que intervém no aparelho deve utilizar/usar um equipamento de proteção individual (tais como óculos de segurança, luvas de proteção, etc...) para reduzir todo o risco de ferimento que pode ocorrer aquando da intervenção no aparelho.  
- Antes de qualquer intervenção no aparelho, certifique-se de se encontra fora de tensão e isolado.
- O aparelho é destinado a um fim específico para piscinas e spas, não deve ser utilizado para nenhum outro uso exceto aquele para o qual foi concebido.
- Este aparelho não está previsto ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas desprovidas de experiência e de conhecimentos, exceto se elas puderam beneficiar, pelo intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, de uma vigilância ou de instruções prévias relativas à utilização do aparelho. Convém vigiar as crianças para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou desprovidas de experiência ou de conhecimentos, se estas forem corretamente supervisionadas ou se tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e tiverem compreendido os riscos incorridos. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças não vigiadas.
- A instalação do aparelho deve ser realizada em conformidade com as instruções do fabricante e no respeito das normas locais e nacionais em vigor. O instalador é responsável pela instalação do aparelho e pelo cumprimento das regulamentações nacionais em matéria de instalação. Em caso algum o fabricante poderá ser considerado responsável no caso do não cumprimento das normas de instalação locais em vigor.
- Para qualquer outra ação diferente da simples conservação pelo utilizador descrita neste manual, o produto deve ser conservado por um profissional qualificado.
- No caso de um mau funcionamento do aparelho: não tentar reparar por si mesmo o aparelho, e contactar um técnico qualificado.
- Consultar as condições de garantia para os valores detalhados de equilíbrio da água, tolerados para o funcionamento do aparelho.
- Toda a desativação, eliminação ou contorno de um dos elementos de segurança integrados ao aparelho anula automaticamente a garantia, assim como a utilização de peças de substituição provenientes de um fabricante terceiro não autorizado.
- Não vaporizar inseticida nem outro produto químico (inflamável ou não) sobre o aparelho, porque esses produtos podem deteriorar a carroçaria e provocar um incêndio.
- Não tocar no ventilador nem nas peças móveis e não inserir objetos ou os seus dedos na proximidade das peças móveis quando o aparelho estiver em funcionamento. As peças móveis podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

AVISOS LIGADOS A APARELHOS ELÉTRICOS

- A alimentação elétrica do aparelho deve ser protegida por um dispositivo de proteção de corrente diferencial residual (DDR) de 30 mA dedicado, em conformidade com as normas em vigor do país de instalação.
- Não utilizar uma extensão para ligar o aparelho; ligá-lo diretamente a um circuito de alimentação adaptado.
- Antes de qualquer operação, verificar que:
 - A tensão de entrada requerida, indicada na placa sinalética do aparelho corresponde efetivamente à tensão de alimentação da rede;
 - O dispositivo de alimentação da rede é compatível com as necessidades de eletricidade do aparelho e está corretamente ligado à terra.
- Em caso de funcionamento anormal, ou de emissão de odores do aparelho, pará-lo imediatamente, desligar a sua alimentação e contactar um profissional.
- Antes de realizar qualquer conservação ou manutenção no aparelho, verificar que está colocado fora de tensão, que está inteiramente desconectado da alimentação elétrica e que todos os outros equipamentos ou acessórios conectados ao aparelho estão igualmente desconectados do circuito de alimentação.
- Não desligar e ligar o aparelho durante o seu funcionamento.
- Não puxar o cabo de alimentação para o desligar.
- Se o cabo de alimentação estiver deteriorado, deve ser substituído unicamente pelo fabricante, por um representante autorizado ou uma oficina de reparação.
- Não realizar a conservação ou a manutenção do aparelho com as mãos molhadas ou se o aparelho estiver molhado.
- Antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação, certificar-se de que o bloco de terminais ou a tomada ao qual o aparelho será conectado está em bom estado e não está deteriorado nem enferrujado.
- Em caso de tempestade, desligar o aparelho para evitar que seja deteriorado pelos raios.
- Não imergir o aparelho em água (salvo os robots de limpeza) nem em lama.

ESPECIFICIDADES "Robots limpadores de piscina"

- Para evitar qualquer ferimento ou danos causados ao robot limpador, não fazer funcionar o robot fora da água.
- Para evitar qualquer risco de ferimento, os banhos são proibidos quando o robot estiver dentro da piscina.
- Não utilizar o robot quando fizer uma cloração de choque na piscina.
- Não deixar o robot sem vigilância durante um período prolongado.

AVISO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE UM ROBOT NUMA PISCINA COM REVESTIMENTO DE LINER:

- Antes de instalar o robot, examine atentamente o revestimento da sua piscina. Se o liner estiver danificado em alguns lugares, não instalar o robot antes de ter feito reparar ou substituir o liner por um profissional qualificado. O fabricante não poderá em caso algum ser responsabilizado pelos danos causados ao liner.
- A superfície de certos revestimentos de liner com motivos pode desgastar-se rapidamente: os motivos e/ou as suas cores podem danificar-se, desvanecer-se ou desaparecer ao contacto de certos objetos. O desgaste dos revestimentos de liner e os motivos apagados não envolvem a responsabilidade do fabricante do robot e não são cobertos pela garantia limitada.

AVISO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE UM ROBOT NUMA PISCINA EM AÇO INOXIDÁVEL

- A superfície de certas piscinas em aço inoxidável pode revela-se muito frágil. A superfície destas piscinas pode ser avariada pelo atrito natural de detritos contra o revestimento, causado por exemplo pelas rodas, lagartas ou escovas dos robots, incluídos os robots de piscina elétricos. O desgaste ou as arranhaduras das piscinas em aço inoxidável não envolvem a responsabilidade do fabricante do robot e não são cobertos pela garantia limitada.

ÍNDICE



1 Informações antes da utilização

5

1.1 | Conteúdo do pacote

5

1.2 | Características técnicas e identificação

6

1.3 | Princípio de funcionamento

7

1.4 | Preparação da piscina

7



2 Utilização

8

2.1 | Imersão do robot

8

2.2 | Ligação da alimentação elétrica

9

2.3 | Funcionalidades da caixa de comando

10

2.4 | Lançar o ciclo de limpeza

11

2.5 | Retirar o robot da água

13

2.6 | As boas práticas após cada limpeza

14



3 Conservação

15

3.1 | Limpeza do robot

15

3.2 | Limpeza do filtro assim que o robot for retirado da água

15

3.3 | Limpeza da hélice

16

3.4 | Substituição das lagartas

16

3.5 | Substituição das escovas

17



4 Resolução de problemas

18

4.1 | Comportamentos do aparelho

18

4.2 | Alertas ao utilizador

19

PT




Conselho: para facilitar o contato com o seu revendedor

Anotar as coordenadas do seu revendedor para as encontrar mais facilmente, e completar as informações sobre o "produto" no verso do manual, estas informações ser-lhe-ão pedidas pelo seu revendedor.



1 Informações antes da utilização

1.1 | Conteúdo do pacote



		W 445	W 445T
A	Robot + cabo flutuante	✓	✓
B	Caixa de controlo	✓	✓
C	Carrinho em kit	✓	✓
D	Filtro detritos finos 100µ	+	+
	Filtro detritos grandes 200µ	✓	+
	Filtro detritos muito finos 60µ		
E	Escovas lâminas clássicas	+	✓
F	Escovas PVA (invólucros Polyester - ladrilhos - esmalte)	+	+
G	Capa de proteção	+	+

✓: Fornecido

+: Disponível como opção


➤ 1.2 I Características técnicas e identificação

1.2.1 Características técnicas

	W 445 - W 445 T
Tensão de alimentação da caixa de controlo	220-240 VAC, 50/60 Hz
Tensão de alimentação do robot	30 VDC
Potência máxima absorvida	150 W
Comprimento do cabo	18 m
Peso do robot	9 kg
Largura de aspiração	220 mm
Profundidade de funcionamento máxima	4 m
Índice de proteção da alimentação	IPX5
Índice de proteção do robot	IPX8


PT

1.2.2 Identificação



1.3 I Princípio de funcionamento

O robot é independente do sistema de filtração e pode funcionar de maneira autónoma. Basta ligá-lo à rede elétrica. Ele encontra o melhor caminho para se deslocar de forma a limpar as zonas da piscina para as quais foi concebido (segundo o modelo: fundo, paredes, linha de água). Os detritos são aspirados e armazenados no filtro do robot. A caixa de controlo permite lançar, escolher, e programar a limpeza (segundo o modelo).



1.4 I Preparação da piscina



- Este produto destina-se a uma utilização em piscinas instaladas de maneira permanente. Não deve ser utilizado em piscinas desmontáveis. Uma piscina permanente é construída no solo ou sobre o solo e não pode ser facilmente desmontada e guardada.

- O aparelho deve funcionar numa água de piscina cuja qualidade seja a seguinte:

Temperatura da água	Entre 15°C e 35°C
pH	Entre 6.8 e 7.6
Cloro livre	< 3 mg/l

- Quando a piscina está suja, nomeadamente aquando da colocação em serviço, retirar os detritos muito grandes utilizando uma rede para otimizar as performances do aparelho.
- Retirar termómetros, brinquedos e outros objetos que poderiam danificar o aparelho.




2 Utilização

2.1 I Imersão do robot

- Estender todo o comprimento do cabo ao lado da piscina para evitar o enrolamento do cabo durante a imersão (ver imagem 1).
- Mergulhar o robot verticalmente na água (ver imagem 2).
- Movê-lo ligeiramente em todas as direções para que o ar contido no robot se escape (ver imagem 3).
- É indispensável que o aparelho desça sozinho e se pouse no fundo da piscina. Durante a sua imersão, o robot arrasta consigo o comprimento de cabo necessário na piscina (ver imagem 4).

PT




2.2 I Ligação da alimentação elétrica

Para evitar qualquer risco de eletrocussão, incêndio ou ferimento grave, queira respeitar as seguintes instruções:



- É proibido utilizar uma extensão elétrica para a ligação à caixa de controlo.
- Certificar-se de que a tomada esteja sempre facilmente acessível e ao abrigo da chuva e de salpicos.
- A caixa de controlo é à prova de salpicos, mas não deve ser imersa na água ou em qualquer outro líquido. Não deve ser instalada num lugar inundável; afastá-la de pelo menos 3,5 metros do bordo da piscina e evitar expô-la diretamente ao sol.
- Colocar a caixa de controlo à proximidade da tomada elétrica.

- Conecte o cabo flutuante à caixa de controlo (ver imagem 1).
- Insira o conector até ouvir 2 "cliques" (ver imagem 2). Certifique-se de que o conector está bem inserido. Caso contrário, repita a operação.
- Conectar o cabo de alimentação (ver imagem 3). Ligar imperativamente a caixa de controlo a uma tomada elétrica protegida por um dispositivo de proteção de corrente diferencial residual de 30mA no máximo (**no caso de dúvida, contactar um técnico qualificado**).
- Para desconectar o cabo flutuante da caixa de comando, aperte os 2 clips na extremidade do conector e puxe-o ao mesmo tempo (ver imagem 4).



Conselho: posicionamento da caixa para um melhor funcionamento

Posicionar a caixa de controlo no centro do comprimento da piscina observando as condições de segurança relativas à ligação elétrica.

2.3 I Funcionalidades da caixa de comando



Exemplo de um painel de controlo
(funcionalidades diferentes segundo o modelo)

Símbolo	Designação	W 445 - W 445 T
	Início/ Paragem do aparelho	✓
	Indicador de "Controlo"	✓
	Surface Control System = Controlo da superfície	✓
	Indicador "Limpeza do filtro"	✓
	Superfície a limpar	✓
	Só fundo	✓
	Fundo + paredes + linha de água	✓
	Aumentar / reduzir o tempo de limpeza	✓

✓: Disponível

2.4 I Lançar o ciclo de limpeza



Para evitar qualquer risco de ferimento ou dano material, queira respeitar as seguintes instruções:

- Banhos são proibidos quando o robot estiver dentro da piscina.
- Não utilizar o aparelho quando fizer uma cloração de choque na piscina.
- Não deixar o aparelho sem vigilância durante um período prolongado.
- Não utilizar o aparelho se a cobertura deslizante estiver fechada.

- Quando a caixa de controlo está sob tensão, os símbolos acendem-se para indicar:
 - A ação em curso
 - A escolha da limpeza (segundo o modelo)
 - Uma conservação necessária
- A caixa de controlo coloca-se em stand-by no fim de 10 minutos, o ecrã apaga-se. Basta premir uma tecla para sair do modo stand-by. A colocação em stand-by não para o funcionamento do aparelho se este estiver em curso de limpeza.

2.4.1 Seleção do ciclo de limpeza (segundo o modelo)

- Por predefinição, um ciclo de limpeza já está parametrizado: os símbolos estão acesos.
- É possível personalizar o ciclo de limpeza a qualquer momento, antes do arranque do aparelho ou durante o funcionamento do aparelho. O novo ciclo será lançado instantaneamente.
- O aparelho adapta a sua estratégia de deslocação em função da seleção de limpeza para otimizar a taxa de cobertura.

Superfície a limpar

 Só fundo

 Fundo + paredes + linha de água

2.4.2 Lançar o ciclo de limpeza

- Premir 



Conselho: melhorar a performance da limpeza

No início da temporada dos banhos, iniciar vários ciclos de limpeza em modo só fundo (após ter retirado os detritos grandes com uma rede).

Uma utilização regular do robot de limpeza (sem exceder 3 ciclos por semana) permitir-lhe-á usufruir de uma piscina sempre limpa e o filtro será menos entupido.

2.4.3 Ajustar a duração da limpeza (segundo o modelo)


- Pode a qualquer momento reduzir ou aumentar o tempo de limpeza (+/- 0.5 H).


- Premir o botão:



2.4.4 Controlo da superfície

- Certifique-se de que o filtro do robot está limpo para não alterar o comportamento do robot.
- Uma vez lançado o ciclo de limpeza, observe o comportamento do robot quando este subir nas paredes e quando escovar a linha de água.
- A qualquer momento, pode utilizar o botão **SCS** (Surface Control System) segundo o comportamento do robot: **ver o quadro seguinte**.
- A nova parametrização será tida em conta na próxima subida nas paredes.
- Por predefinição, os 2 Leds estão acesos  .



	Comportamento do robot a observar	Ação
A	O robot sobe rapidamente pela parede e ultrapassa a linha de água até aspirar ar: Reduzir o número de Leds.	Premir:
B	O robot sobe lentamente pelas paredes e para antes da linha de água: Aumentar o número de Leds.	

Conselho: Otimizar a limpeza das paredes e o escovamento da linha de água



Consoante o tipo de revestimento da piscina, o robot comporta-se de maneira diferente ao subir pelas paredes. O robot dispõe da função **SCS** que permite otimizar a **limpeza das paredes, e depois o escovamento da linha de água** em todos os tipos de revestimentos.


Qualquer que seja o ajuste da função **SCS**, a potência de aspiração permanece sempre máxima quando o robot se desloca no fundo da piscina.

➤ 2.5 I Retirar o robot da água



- Para não danificar o material, utilizar exclusivamente a pega para retirar o aparelho da água.

- Parar o aparelho premindo .
- Aproximar o robot da borda da piscina, puxando ligeiramente o cabo flutuante.
- Quando o robot estiver ao alcance da mão, segurá-lo pela pega e retirá-lo lentamente da piscina para que a água contida no seu interior seja evacuada (ver imagem **1** e **2**).



➤ 2.6 I As boas práticas após cada limpeza

2.6.1 Limpar o filtro assim que o robot for retirado da água




- A performance do aparelho pode diminuir se o filtro estiver cheio ou sujo.
- Limpar o filtro com água limpa assim que o robot for retirado da água após cada ciclo de limpeza, sem aguardar que os detritos sequem.

- Após cada ciclo de limpeza, seguir as etapas de limpeza do filtro, ver “3.2 I Limpeza do filtro assim que o robot for retirado da água”.

2.6.2 Estender o cabo para limitar o enrolamento do cabo


O comportamento do aparelho é fortemente influenciado pelo enredamento do cabo. Um cabo corretamente desenrolado favorecerá uma melhor cobertura da piscina.

- Desenrolar o cabo e estendê-lo ao sol para que recupere a sua forma inicial.



2.6.3 Armazenagem do robot e do cabo

- Colocar o robot na posição vertical no lugar previsto no carrinho (segundo o modelo) para que seque rapidamente. Enrolar o cabo cuidadosamente e colocá-lo na pega do carrinho (ver imagem 1).
- Armazenar todos os elementos ao abrigo do sol, da humidade, das intempéries, assim como de qualquer projeção de água. Uma capa de proteção está disponível como opção (ver imagem 2).



Conselho:

Na ausência de um carrinho, a armazenagem do cabo deve igualmente ser cuidadosamente realizada. Uma vez enrolado, o cabo pode por exemplo ser colocado num suporte de parede.



3 Conservação



Para evitar lesões graves:

- Desligar eletricamente o robot.

3.1 | Limpeza do robot

- O aparelho deve ser limpo regularmente com água limpa ou ligeiramente adicionada de sabão. Não utilizar solvente.
- Enxaguar abundantemente o aparelho com água limpa.
- Não deixar o seu aparelho secar em pleno sol à beira da piscina.




Conselho: Para preservar a integridade do aparelho e garantir-lhe um nível de desempenho ótimo:

- É recomendado trocar o filtro e as escovas a cada 2 anos,
- É recomendado ter em conta o indicador de desgaste nas lagartas e substituí-las assim que o indicador for atingido.

3.2 | Limpeza do filtro assim que o robot for retirado da água

- Em caso de entupimento do filtro, limpá-lo com uma solução ácida (vinagre branco por exemplo). É recomendado fazê-lo pelo menos uma vez por ano, porque o filtro entope se não for utilizado durante vários meses (período de invernção).



➤ 3.3 I Limpeza da hélice


Para evitar lesões graves:



- Desligar eletricamente o robot.
- Usar obrigatoriamente luvas para manipular a hélice 

- Desaparafusar o parafuso da grelha (ver imagem **1**).
- Retirar a grelha com precaução (ver imagem **2**).
- Usar luvas, e puxar a hélice mantendo-a firmemente (ver imagem **3**). Retirar os detritos (folhas, seixos,...) que poderiam bloquear a hélice.

PT



➤ 3.4 I Substituição das lagartas



- A substituição das lagartas deve ser feita pelo revendedor.

➤ 3.5 I Substituição das escovas


3.5.1 Escovas PVA: invólucros Polyester, ladrilhos, esmalte (segundo o modelo)



- A substituição das escovas PVA deve ser feita pelo revendedor.

3.5.2 Escovas de lâminas (segundo o modelo)

- Cada escova está equipada com indicadores de desgaste, o afastamento entre os indicadores e a extremidade da escova indica que a escova está em bom estado (ver imagem 1).
- Quando os indicadores de desgaste aparecem como indicado na imagem 2, as escovas estão gastas e devem ser substituídas.
- Para retirar as escovas usadas, retirar as abas dos furos nos quais estão fixadas (ver imagem 3).
- Para posicionar novas escovas, introduzir o bordo sem aba sob o suporte de escova (ver imagem 4).
- Enrolar a escova em torno do seu suporte e inserir as abas nos orifícios de fixação e puxar a extremidade de cada aba para fazer passar o seu rebordo através do orifício (ver imagem 5).
- Cortar as abas com uma tesoura para que fiquem ao nível das outras lâminas (ver imagem 6).



**4**

Resolução de problemas





- Antes de contactar o seu revendedor, recomendamos proceder a verificações simples em caso de mau funcionamento, com o auxílio dos seguintes quadros.
- Se o problema persistir, contactar o revendedor.
-  : Intervenções reservadas a um técnico qualificado

PT

4.1 | Comportamentos do aparelho

Durante o funcionamento, o robot não adere bem ao fundo da piscina	<p>Pode haver 3 motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resta ar na caixa do aparelho. Repetir as operações de imersão do robot (ver § “2.1 Imersão do robot”). • O filtro está cheio ou sujo: basta limpá-lo. • A hélice está danificada, contactar o revendedor: 
O robot não sobe ou deixou de subir pelas paredes	<p>Pode haver 2 motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O filtro está cheio ou sujo: basta limpá-lo. • Embora a água pareça límpida, algas microscópicas, invisíveis a olho nu, estão presentes na sua piscina e tornam as paredes escorregadias, o que impede o robot de subir. Efetuar uma cloração choque e diminuir ligeiramente o pH. <p>Não deixar o robot na água durante o tratamento de choque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As escovas estão gastas: verificar os indicadores de desgaste “3.5 Substituição das escovas”, depois fazer rodar as escovas para verificar as rotações. Substituir as escovas se necessário. <p>Se o problema persistir, contactar o revendedor: </p>
Ao arranque, o robot não executa nenhum movimento	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a tomada elétrica à qual a caixa de controlo está conectada é devidamente alimentada. • Verificar que um ciclo de limpeza foi devidamente lançado e os indicadores luminosos estão acesos. <p>Se o problema persistir, contactar o revendedor: </p>
O cabo está emaranhado	<ul style="list-style-type: none"> • Não desenrolar todo o comprimento do cabo dentro da piscina. • Desenrolar na piscina o comprimento de cabo necessário e colocar o resto do cabo à beira da piscina.
O robot fica bloqueado ao nível dos bicos de descarga ou do ralo do fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Parar a bomba de filtração e lançar um novo ciclo de limpeza. • Posicionar a caixa de controlo no centro do comprimento da piscina observando as condições de segurança, ver “2.3 Ligação da alimentação elétrica”. Se a limpeza não for perfeita, variar a localização da caixa de controlo e a imersão do robot.
<p>O robot sobe lentamente pelas paredes e para antes da linha de água</p> <p>O robot sobe rapidamente pela parede e ultrapassa a linha de água até aspirar ar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O robot pode comportar-se diferentemente segundo o revestimento da piscina, pode ser necessário modificar um parâmetro para otimizar a subida pelas paredes, ver “2.5.4 Controlo da superfície”. <p>Se o problema persistir, contactar o revendedor: </p>
A caixa de controlo não reage a nenhuma pressão nas teclas	<ul style="list-style-type: none"> • Desconectar o cabo elétrico da tomada de corrente, aguardar 10 segundos e reconectar o cabo à rede elétrica.

4.2 I Alertas ao utilizador

LED intermitente: 	Soluções
	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se o robot está bem conectado à caixa de controlo. Se necessário, desligar e voltar a ligar seguindo o procedimento.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rodar as escovas para verificar que nada as impede de rodar corretamente (areia, cabo, etc...). • As lagartas não rodam corretamente: Contactar o revendedor .
	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento do robot fora da piscina. Certificar-se de fazer o robot arrancar na água (ver § “2.1 I Imersão do robot”). • Verificar a ausência de seixos ou cabelos na hélice. • Limpar ou substituir o filtro se necessário.

Se o problema persistir, contactar o revendedor: 



Reciclagem

Este símbolo, requerido pela diretiva europeia DEEE 2012/19/UE (diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) significa que o seu aparelho não deve ser posto no lixo. Ele será objeto de uma recolha seletiva com vistas à sua reutilização, reciclagem ou valorização. Se contiver substâncias potencialmente perigosas para o meio ambiente, estas serão eliminadas ou neutralizadas. Informe-se junto do seu revendedor sobre as modalidades de reciclagem.



Votre revendeur
Your retailer

Modèle appareil
Appliance model

Numéro de série
Serial number

Pour plus d'informations, enregistrement produit et support client :
For more information, product registration and customer support:

www.polarispool.eu

